# CHAPITRE 1A

Rappels:

Semi-conducteur à l'équilibre

## Semi-conducteurs à l'équilibre


- Dopage des semi-conducteurs
  - Semi-conducteur intrinsèque
  - Le dopage n et p
  - Calcul de la densité de porteurs extrinsèques

 $E_{C}$ 

 $E_{V}$ 

#### Semi-conducteurs


- Structure en bandes d'énergie:
  - Bande de valence: c'est la dernière bande remplie à T=0K
  - Bande de conduction: c'est la bande immédiatement au dessus et vide à T=0K



All 4 outer
electrons go
into the valence
band

# Notion de trous (+e!)


- La notion de bandes permet d'introduire le porteur de charge positif : un trou
- Aux températures différentes de 0 K, électrons « montent » dans BC, laissent des « trous » dans la BV




## Conduction bipolaire


 La présence d'électrons et trous entraîne une conduction bipolaire dans les SC

 On peut privilégier une conduction par le dopage du semi-conducteur, ie l'introduction d'impuretés




### Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)






(C) PLANE DIAGRAM OF DIAMOND LATTICE WITH BONDS REPRESENTED BY LINES



#### Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)



#### Densité de porteurs dans les bandes

• Fonction de Fermi:


$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E - E_F)/kT}}$$

Densité d'états:

$$N_C(E) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_c^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} (E - E_C)^{1/2}$$

$$N_{v}(E) = \frac{1}{2\pi^{2}} \left(\frac{2m_{v}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} (E_{V} - E)^{1/2}$$

• Densité de porteurs:



$$n = \int_{E_C}^{\infty} N_C(E).f_n(E).dE$$

$$p = \int_{-\infty}^{E_V} N_V(E).f_p(E).dE$$

#### Densité de porteurs dans les bandes

- Approximation de Boltzmann:
  - Si le niveau de Fermi est à plus de « 3kT » du minimum de la bande de conduction ou du maximum de la bande de valence, on peut simplifier la fonction de distribution:

$$f_n(E) \approx e^{-(E - E_F)/kT}$$
  
 $f_p(E) \approx e^{-(E_F - E_F)/kT}$ 

#### Densité de porteurs dans les bandes

- Dans ces conditions (Boltzmann), la densité de porteurs libres s'écrit:
  - Dans la bande de conduction (électrons):

$$n = N_C \exp(-\frac{E_C - E_F}{kT}) \text{ valence (trou)} N_C = 2\left(\frac{2m_C^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{kT}\right) \quad \text{avec} \quad N_v = 2\left(\frac{2m_v^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$N_{v} = 2\left(\frac{2m_{v}^{*}kT}{h^{2}}\right)^{3/2}$$

#### Loi d'action de masse $np=n_i^2$

 Dans un semi-conducteur <u>intrinsèque</u>, la densité de trous est égale à la densité d'électrons:

$$np = 4\left(\frac{kT}{2\pi\hbar^2}\right)^3 (m_e^* m_h^*)^{3/2} \exp(-\frac{E_g}{kT}) = n_i^2$$

• En faisant n=p, on obtient le niveau de Fermi intrinsèque:


$$E_i = E_{Fi} = \frac{E_C + E_V}{2} - \frac{kT}{2} \ln(\frac{N_C}{N_V})$$

### Semi-conducteur intrinsèque

- Variation exponentielle de la densité de porteurs
- Si n<sub>i</sub>>10<sup>15</sup>cm<sup>-3</sup>, le matériau inadapté pour des dispositifs électroniques.

- Remarque:
  - Le produit *np* est indépendant du niveau de Fermi


Expression valable même si semi-conducteur dopé



SC à grands « gap » Type SiC, GaN, Diamant

Introduction du dopage


# Dopage: introduction de niveau énergétique dans le gap




Dopage type n

Dopage type p


#### Dopage d'un SC: type n



#### Dopage d'un SC: type p



# Variation de la conduction d'un semi-conducteur dopé en fonction de la température



# Calcul de la position du niveau énergétique $E_d$ ou $E_a$

 Le problème « ressemble » au modèle de l'atome d'hydrogène

$$E_{n} = \frac{m_{0}e^{4}}{2(4\pi\varepsilon_{0})^{2}\hbar^{2}} = \frac{13.6}{n^{2}}eV$$

Introduction du Rydberg
 « modifié » :

$$E_d = E_C - 13.6 \left(\frac{m^*}{m_0}\right) \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^2$$

Semiconductor	Impurity (Donor)	Shallow Donor Energy (meV)	$\begin{array}{c} {\rm Impurity} \\ ({\rm Acceptor}) \end{array}$	Shallow Accepto Energy (meV)
GaAs	Si	5.8	С	26
	$_{ m Ge}$	6.0	${ m Be}$	28
	S	6.0	Mg	28
	Sn	6.0	Si	35
Si	Li	33	В	45
	$\operatorname{Sb}$	39	Al	67
	P	45	Ga	72
	As	54	In	160
Ge	Li	9.3	В	10
	$\operatorname{Sb}$	9.6	Al	10
	P	12.0	$_{ m Ga}$	11
	As	13.0	In	11

Exemple de dopants et leurs énergies

#### Densité de porteurs extrinsèques:

nb d'électrons différents du nb de trous

$$n - p = \Delta n \neq 0$$

 Mais loi d'action de masse toujours valable, avec n.p=cte (sauf si dopage trop élevé).

$$n.p = n_i^2 = cste$$

 Pour déterminer ces concentrations (n et p), on écrit la neutralité électrique du système.

$$n + N_A = p + N_D$$
  $n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2 = 0$ 

#### Densité de porteurs extrinsèques:

• Semi-conducteurs type  $n(N_D > N_A)$ :

$$n = \frac{1}{2} \left[ N_D - N_A + \left( (N_D - N_A)^2 + 4n_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$p = -\frac{1}{2} \left[ N_D - N_A - \left( (N_D - N_A)^2 + 4n_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

• Dans la pratique  $(N_D, N_A, \text{ et } N_D - N_A >> )n_i \text{ si bien que}$ :

$$n \approx N_D - N_A$$
$$p \approx n_i^2 / (N_D - N_A)$$

#### Niveau de Fermi dans un SC dopé

- Si le SC n'est pas dégénéré, l'approximation de Boltzmann reste valable:
  - Type n et p respectivement

$$n \approx N_D - N_A = N_C \exp(-\frac{E_C - E_{F_n}}{kT})$$
$$p \approx N_A - N_D = N_V \exp(-\frac{E_{F_p} - E_V}{kT})$$

Soit un niveau de Fermi type n et type p donné par:

$$E_{F_n} = E_C - kT \ln(N_C / (N_D - N_A))$$


$$E_{F_p} = E_V + kT \ln(N_V / (N_A - N_D))$$

# Différence $E_f$ - $E_{fi}$

• Au lieu d'exprimer  $E_f$  en fonction de  $N_c$  et  $N_v$ , on peut écrire:

$$E_f - E_i = kT \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right)$$
 type in

type n



$$E_i - E_f = kT \ln \left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

# Différence $E_f$ - $E_{fi}$

 On peut alors exprimer les densité d'électrons et de trous à l'équilibre par:

$$n = n_{i}e^{(E_{F}-E_{Fi})/kT} = n_{i}e^{e\phi_{Fi}/kT}$$

$$p = n_{i}e^{-(E_{F}-E_{Fi})/kT} = n_{i}e^{-e\phi_{Fi}/kT}$$

Équations de Boltzmann

avec:

$$e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} > 0$$

$$e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} < 0$$

type n

type p

# Semi-conducteurs dégénérés: approximation de *Joyce –Dixon*

- Dans ce cas, l'approximation de Boltzmann n'est plus valable pour le calcul:
  - soit de n et p
  - soit de la position du niveau de Fermi:
     on utilise alors l'approximation de Joyce-Dixon:

$$E_F = E_C + kT \left[ \ln \frac{n}{N_C} + \frac{1}{\sqrt{8}} \frac{n}{N_C} \right] = E_V - kT \left[ \ln \frac{p}{N_V} + \frac{1}{\sqrt{8}} \frac{p}{N_V} \right]$$

#### Peuplement des niveaux d'impuretés : gel des porteurs

- En fonction de la température, le niveau d'impureté est plus ou moins peuplé. Supposons un SC « avec » N<sub>D</sub> donneurs et N<sub>A</sub> accepteurs (N<sub>D</sub>>N<sub>A</sub>)
  - À T=0K
    - BV =>pleine
    - • $E_A => N_A$  électrons
    - • $E_D => N_D N_A$  électrons
    - •BC => vide

#### Peuplement des niveaux d'impuretés : gel des porteurs

• À température non nulle: les électrons sont redistribués mais leur nombre reste *constant !!!. L'équation de neutralité électrique* permet de connaître leur répartition:

$$(n - n_i) + n_d = N_D (p - n_i) + p_a = N_A$$

$$n + n_d = N_D - N_A + p + p_a$$


n, p: électrons (trous) libres dans BC (BV)

 $n_d(p_a)$  : électrons (trous) liés aux donneurs (accepteurs)


#### Fonction de distribution des atomes d'impuretés – Principe d'exclusion de Pauli

Comparaison de l'image « <u>chimique</u> » et de la description en « <u>bande d'énergie</u> » de l'atome donneur ou accepteur:


« liaison chimique » Atome donneur ⇔ atome Si + noyau chargé positivement.




« Bande d'énergie » Cristal parfait + puits de potentiel attractif sur un site du réseau




Mécanique quantique (électrons indépendants)



Niveau énergétique  $E_d$  dans le gap sous  $E_c$  doublement dégénéré (spin up et down)



Interaction Coulombienne + écrantage du noyau:  $E_d$  diminue



Le deuxième électron « s'échappe » : occupation du niveau par un <u>seul électron</u>

#### Probabilité d'occupation du niveau d'impureté

Proba d'occupation et nb d'électrons sur E<sub>d</sub>:

$$f_n = (1 + \frac{1}{2} \exp \frac{E_d - E_f}{kT}) \qquad n_d = \frac{N_d}{1 + \frac{1}{2} \exp \frac{E_d - E_f}{kT}}$$
• Proba de non occupation et nb de trous sur  $E_a$ :

$$f_p = (1 + \frac{1}{4} \exp \frac{E_f - E_a}{kT})$$
  $p_a = \frac{N_a}{1 + \frac{1}{4} \exp \frac{E_f - E_a}{kT}}$ 

#### Niveau « donneur »:le facteur 1/2


- Atome de Phosphore (col V):
  - États électroniques  $3s^2 3p^3$ : 2e s et 2e p participent aux liaisons  $\Leftrightarrow$  1e sur le niveau  $E_D$  (le  $5^\circ$ !)
- il (le 5°!) possède un spin particulier *up ou down*
- Une fois l'e parti (f(E)) la « case » vide peut capturer un spin up ou down => le mécanisme (la proba.) de capture est augmenté / à l'émission.

$$f_D(E) > f(E)$$

#### Semi-conducteur fortement dopé

- Si dopage trop important, les impuretés se « voient » (rayon de Bohr 100 angströms)
- le niveau d'énergie associé s'élargit
  - Un effet important est la diminution du « Gap » du SC et donc <u>n<sub>i</sub> augmente!!:</u>

$$\Delta E_g \cong -22.5 \left( \frac{N_d}{10^{18}} \frac{300}{T(K)} \right)^{1/2} meV$$



# CHAPITRE 1B

Semi-conducteurs hors équilibre

#### Plan:

- Recombinaison et génération
- Courants dans les SC
- Équation de densité de courants
- Équations de continuité
- Longueur de Debye
- Équation de Poisson
- Temps de relaxation diélectrique

#### Phénomènes de Génération - Recombinaison

- Loi d'action de masse:
  - À l'équilibre thermodynamique:
  - Hors équilibre: apparition de phénomènes de Gé $n_i^{\prime\prime}$  Recombinaison
    - création ou recombinaison de porteurs :
       Unité [g]=[r]=s<sup>-1</sup>cm<sup>-3</sup>
  - Taux net de recombinaison:

$$g'-r'=g+g_{th}-r'=g-r$$
 avec  $r=r'-g$ 

#### Différents chemins de recombinaison




Fig. 1.6. Band diagram illustrating nonradiative recombination (a) via a deep level, (b) via an Auger process and (c) radiative recombination.

#### Recombinaison: 2 « chemins » possibles

- Recombinaison directe électron-trou
  - Processus fonction du nombre d'électron et de trous

$$r_{p} = \frac{\Delta p}{\tau_{p}} \qquad r_{n} = \frac{\Delta n}{\tau_{n}}$$

• Exemple: type n +excitation lumineuse en faible injection ( ie  $\Delta n = \Delta p << n_0$ 

$$p = p_0 + \Delta p \qquad n = n_0 + \Delta n \approx n_0$$

• En régime de faible injection le nombre de porteurs majoritaires n'est pas affecté.

#### Recombinaison: 2 « chemins » possibles

- Recombinaison par centres de recombinaison:
  - En général ces centres se trouvent en milieu de bande interdite
  - Le taux de recombinaison s'écrit:

$$r = \frac{1}{\tau_m} \frac{np - n_i^2}{2n_i + p + n}$$

$$\stackrel{\text{Équation de Shockley-Read}}{}$$

- Où  $\mathcal{T}_m$  est caractéristique du centre recombinant
- Si les 2 processus s'appliquent:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_{n(p)}}$$

#### Recombinaison: 2 « chemins » possibles

- Si semi-conducteur peu dopé: on applique SR
- Si semi-conducteur dopé n:

$$r_p = \frac{\Delta p}{\tau_p}$$

Si région « vide » de porteurs (ex: ZCE)

$$r = -\frac{n_i}{2\tau_m} < 0$$

Taux net de génération. Création de porteurs

# **Excitation lumineuse**






Fig. 1.2. Carrier concentration as a function of time before, during, and after an optical excitation pulse. The semiconductor is assumed to be p-type and thus it is  $p_0 >> n_0$ . Electrons and holes are generated in pairs, thus  $\Delta p = \Delta n$ . Under low-level excitation shown here, it is  $\Delta n << p_0$ . In most practical cases the equilibrium minority carrier concentration is extremely small so that  $n_0 << \Delta n$ .

## Recombinaison radiative ou non






Fig. 1.5. (a) Radiative recombination of an electron-hole pair accompanied by the emission of a photon with energy  $hv \approx E_g$ . (b) In non-radiative recombination events, the energy released during the electron-hole recombination is converted to phonons (adopted from Shockley, 1950).

# Recombinaisons de surface

#### Nonradiative recombination at surfaces








Fig. 1.9. (a) Illuminated p-type semiconductor, (b) band diagram, and (c) minority and majority carrier concentration near the surface assuming unifor carrier generation due to illumination. The excess carrier concentrations are  $\Delta n$  and  $\Delta p$ .

- Courant de conduction: présence de champ électrique
  - Si E=0, vitesse des électron=vitesse thermique (10<sup>7</sup> cm/s) mais => vitesse *moyenne* nulle car chocs (« scattering ») avec le réseau + impuretés.
  - Libre parcours moyen (« mean free path »):

$$l = vth.\tau \approx 100 \, \text{Å}$$

$$\tau \approx 0.1 ps$$

- Courant de conduction: présence de champ électrique
  - Entre deux chocs, les électrons sont accélérés uniformément suivant  $\underline{E}$
  - Accélération:  $\gamma = -qE/m^*$
  - Vitesse:  $v = -qE\tau/m^* = \pm \mu E$
  - Mobilité:  $\mu = |q \, au / m^*|$

Si: 1500 cm<sup>2</sup>/Vs GaAs: 8500 cm<sup>2</sup>/Vs In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As:11000 cm<sup>2</sup>/Vs

- La densité de courant de conduction s'écrit:
  - Pour les électrons:

$$\vec{J}_{cn} = -n\vec{ev}_n = ne\mu_n \vec{E}$$

• Pour les trous:

$$\vec{J}_{cp} = + \vec{pev_p} = \vec{pe\mu_p}\vec{E}$$

Pour l'ensemble:

$$\vec{J}_{ctotal} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = (ne\mu_n + pe\mu_p)\vec{E}$$


- Importance de la mobilité sur les composants
  - Mobilité la plus élevée possible
  - => vitesse plus grande pour un même E
  - Facteurs limitants:
    - Dopage
    - Défauts (cristallins, structuraux, ...)
    - Température
    - Champ électrique de saturation + géométrie

- Vitesse de saturation des électrons
  - La relation linéaire vitesse champ valide uniquement pour:
    - Champ électrique pas trop élevé
    - Porteurs en équilibre thermique avec le réseau
  - Sinon:
    - Au-delà d'un champ critique, saturation de la vitesse
    - Apparition d'un autre phénomène: « velocity overshoot » pour des semiconducteurs multivallée.
    - Régime balistique:pour des dispositifs de dimensions inférieures au libre parcours moyen (0.1µm)


## Vitesse de saturation


Différents
 comportement en
 fonction du SC

Survitesse (« overshoot »)



# Survitesse dans le cas de SC multi vallées





- Courant de diffusion:
  - Origine: gradient de concentration
  - Diffusion depuis la région de forte concentration vers la région de moindre [].
  - 1° loi de Fick:

$$n_D^x = -D_n \frac{dn}{dx}$$
$$p_D^x = -D_p \frac{dp}{dx}$$

nb d'e qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

nb de h<sup>+</sup> qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

 Courant de diffusion: somme des deux contributions (électrons et trous):

$$J_{diff} = e(-n_D^x + p_D^x) = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

• Constante ou coefficient de diffusion  $[D_{n,p}]=cm^2/s.$ 

 Courant total: somme des deux contributions (si elles existent) de conduction et diffusion:

$$J_{T} = J_{cond} + J_{diff} = J_{n} + J_{p}$$

$$J_{T} = (ne\mu_{n} + pe\mu_{p})E + e(D_{n}\frac{dn}{dx} - D_{p}\frac{dp}{dx})$$

 D et μ expriment la faculté des porteurs à se déplacer. Il existe une relation entre eux: relation d'Einstein:


$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e}$$

# Equations de continuité – longueur de diffusion

 G et R altèrent la distribution des porteurs donc du courant

$$A\Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} = A \left[ \frac{J_n(x + \Delta x)}{e} - \frac{J_n(x)}{e} \right] - R + G$$

$$A\Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} \cong A \frac{dJ_n(x)}{dx} \frac{\Delta x}{e} - R + G$$



On obtient alors les *équations de* continuité pour les électrons et les trous:

$$\frac{dn(x,t)}{dt} = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r_n + g_n$$

$$\frac{dn(x,t)}{dt} = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r_n + g_n$$

$$\frac{dp(x,t)}{dt} = -\frac{1}{e} \frac{dJ_p}{dx} - r_p + g_p$$

# Équations de continuité – longueur de diffusion

• Exemple: cas où le courant est exclusivement du à de la diffusion:

$$J_{n}(diff) = eD_{n} \frac{dn}{dx}$$
$$J_{p}(diff) = -eD_{p} \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dn}{dt} = D_n \frac{d^2n}{dx^2} - \frac{n - n_0}{\tau_n}$$

$$\frac{dp}{dt} = D_p \frac{d^2p}{dx^2} - \frac{p - p_0}{\tau_p}$$

# Équations de continuité – longueur de diffusion

 En régime stationnaire, les dérivées par rapport au temps s'annulent:

$$\frac{d^{2}(n-n_{0})}{dx^{2}} = \frac{n-n_{0}}{D_{n}\tau_{n}} = \frac{n-n_{0}}{L_{n}^{2}}$$


$$\frac{d^{2}(p-p_{0})}{dx^{2}} = \frac{p-p_{0}}{D_{p}\tau_{p}} = \frac{p-p_{0}}{L_{p}^{2}}$$

$$L_{\scriptscriptstyle n} = \sqrt{D_{\scriptscriptstyle n} \tau_{\scriptscriptstyle n}}$$

$$L_{_p} = \sqrt{D_{_p} au_{_p}}$$

Solutions:

$$\Delta n(x) = (n(x) - n_0) = \Delta n(0)e^{-x/L_n}$$



Longueur de diffusion: représente la distance moyenne parcourue avant que l'électron ne se recombine avec un trou (qq microns voire qq mm)

 $L_n$  ou  $L_p >>$  aux dispos VLSI

R et G jouent un petit rôle sauf dans qq cas précis (Taur et al)

# Équation de Poisson

 Elle est dérivée de la première équation de Maxwell. Elle relie le potentiel électrique et la densité de charge:

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{sc}}$$

Dans les SC, deux types de charges (fixes et mobiles):

$$\frac{d^{2}V}{dx^{2}} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}} \Big[ p(x) - n(x) + N_{D}^{+}(x) - N_{A}^{-}(x) \Big]$$

$$Charge mobiles \qquad Charges fixes \qquad (dopants ionisés)$$

### Longueur de Debye

• Si on écrit l'équation de Poisson dans un type n en exprimant n en fonction de  $\phi_{\scriptscriptstyle Fi}$  :

$$\frac{d^2\Phi_{Fi}}{dx^2} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}} \left[ N_d(x) - n_i e^{e\Phi_{Fi}/kT} \right]$$

en remarquant que:  $V(x) = \Phi_{Fi} + cte$ 

• Si  $N_d(x) => N_d + \Delta N_d(x)$ , alors  $\Phi_{Fi}$  est modifié de  $\Delta \Phi_{Fi}$ 

$$\frac{d^2 \Delta \phi_{Fi}}{dx^2} - \frac{e^2 N_d}{\varepsilon_{sc} kT} \Delta \phi_{Fi} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}} \Delta N_d(x)$$

### Longueur de Debye

- Signification physique?
  - Solution de l'équation différentielle du 2° degré:

$$\Delta \phi_{Fi} = A \exp{-\frac{x}{L_D}}$$
 avec  $L_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_{sc}kT}{e^2N_D}}$ 

• La « réponse » des bandes n'est pas *abrupte* mais « prend » quelques  $L_D$  ( si  $N_d$ =10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>,  $L_D$ =0.04µm). Dans cette région, *présence d'un champ électrique* (neutralité électrique non réalisée)

## Temps de relaxation diélectrique

- Comment évolue dans le temps la densité de porteurs majoritaires?
  - Équation de continuité (R et G négligés):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x}$$
 or  $J_n = \sigma E = E / \rho_n$  et  $\frac{\partial E}{\partial x} = -en/\varepsilon_{sc}$ 

d'où

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\rho_n \varepsilon_{sc}}$$

Solution:  $n(t) \propto \exp(-t/\rho_n \varepsilon_{sc})$ 

$$\tau = \rho_{n} \mathcal{E}_{sc}$$

Temps de relaxation diélectrique (10-12 s)