

Architecture

Chapitre 2 *Unité de Traitement*



Plan

- Primitives de construction
- Exemple de structure
- Séquencement des instructions
 - Cycle Fetch
 - Exemples d'instruction



Primitives de Construction

- Les registres
 - Il sont constitués d'un ensemble de bascules (D flip-flop) dont le comportement et le rôle sont homogènes
 - Chaque bascule mémorise un bit d'un mot
 - L'ensemble des bascules constitue le Registre
 - Le Registre contient le mot

3



Primitives de Construction


- Chargement du Registre
 - Sur chaque entrée doit être présent un bit du mot
 - Une impulsion d'écriture commune à toutes les bascules provoque la mémorisation simultanée de toutes les bascules, donc du mot





Primitives de Construction


- Lecture du Registre
 - Le contenu est présent en permanence sur la sortie

Mot d'entrée E sur n bits












Primitives de Construction


Bus bidirectionnel


Chaque registre est aussi connecté sur le Bus en sortie. Pour que toutes les valeurs ne se mélangent pas, un seul Registre à la fois doit être connecté sur le Bus. Il faut donc un circuit d'isolement.


- Quand R1B vaut 0, R1 est isolé du Bus - Quand R1B vaut 1, R1 est connecté au bus





Conséquence: Dés qu'un signal RiB vaut 1, les autres valent obligatoirement 0.































Important

- Les Accumulateurs dont la valeur n'est pas définie dans l'instruction doivent rester inchangés après.
- Les registre débanalisés (dont la fonction, comme par exemple le Compteur Ordinal ou le Registre Instruction) ne peuvent pas servir de registre de stockage intermédiaire.