

Architecture

Chapitre 4 *Interruptions*



Plan

- Principe
- Schéma d'acquisition
- Les états d'une interruption
- Décentralisation des interruptions
- Exemples



Principe


- Le besoin
 - Répondre à un appel du clavier, d'une alarme pendant que l'UC fait autre chose
- Il faut donc :
 - Suspendre un programme pour en lancer un autre
 - Pouvoir faire ça **n'importe** quand
 - Pouvoir **revenir** au programme suspendu


3



Principe

- Conséquence :
 - Les programmes sont classés en NIVEAUX DE PRIORITE
 - A tout instant, c'est le programme le plus prioritaire qui s'exécute.









Conséquence de la Définition

- Puisque les 2 programmes utilisent les même éléments de l'UC (Accus, registres, Drapeaux : LE CONTEXTE) l'exécution de Pi écrase le contenu du contexte de P0.
- Il faut sauvegarder le contexte de P0 avant d'exécuter Pi pour pouvoir revenir en P0 après. Quand Pi est fini, il faut revenir exécuter la suite de P0. Pour reprendre P0 il faut restituer le contexte.






- Principe
- Schéma d'acquisition
- Les états d'une interruption
- Décentralisation des interruptions
- Exemples





- Principe
- Schéma d'acquisition
- Les états d'une interruption
- Décentralisation des interruptions
- Exemples

1:





Plan


- Principe
- Schéma d'acquisition
- Les états d'une interruption
- Décentralisation des interruptions
- Exemples


13





Décentralisation des Interruptions


- Besoin
 - Augmenter le nombre d'appels possibles sans augmenter le nb de connexions de l'UC
 - Rendre le système modulaire
- Conséquence
 - Décentralisation de l'acquisition













Plan

- Principe
- Schéma d'acquisition
- Les états d'une interruption
- Décentralisation des interruptions
- Exemples

