Общая информация

Дисплей предназначен для ввода информации о работе газовой системы на основе блока управления EVO PLUS NEW, а так же информировать водителя о стиле вождения для максимальной экономии дизельного топлива.

Дисплей оснащен емкостям сенсором, позволяющим переключать экраны отображаемой информации, а так же управлять включением газового блока.

Переключение между экранами происходит «свайпом» сверху-вниз или снизу-вверх.

Управление включением газового блока происходит долгим касанием соответствующего символа.

Для корректной работы дисплея необходимо загрузить корректный файл с настройками и картой экономичного вождения. Карта создается для каждого типа автомобиля после калибровочных поездок и создания газовых карт для этого типа автомобиля.

Экран переключение режима газ/дизель

Экран включения/отключения
режима газ-дизель

1 - объем газового топлива в баллонах, %

2 - область включения/отключения режима газ-дизель. Значок синего цвета - активирован режим газ-дизель. Значок белого цвета - газовая система отключена.

Для переключения режимов необходимо длительное (5 секунд) касание экрана в области 2. После переключения режима работы газовой системы экран в течении 10 секунд не реагирует на касания.

Экран параметры газового блока EVO

Экран вывода параметров EVO

id\fw - номер прошивки в блоке EVO

Тред - температура редуктора, С

Turbo - давление турбонагнетателя, бар

Редуктор - давление газа после редуктора, бар

Уровень - давление газа в баллонах, бар

Впрыск - время впрыска газа, мсек

CNG - мгновенный расход газа, кг

код сообщения EVO - цифровой код сообщения блока EVO с флагами ошибок и состояний

Экран экономайзер

Экран вывода параметров расхода
газового топлива

1 - индикация стиля вождения с точки зрения экономии дизельного топлива: красный цвет - неэкономичный режим, желтый цвет - средний режим, зеленый цвет - экономичный режим. В режиме **дизель** индикация стиля вождения не выводится на дисплей

2 - уровень нажатия на педаль акселератора. Цвет надписи соответствует цвету п.1. При переключении в режим **дизель** цвет надписи - серый

3 - шкала мгновенного расхода газа, кг

4 - средний расход газа, кг/100 км. Средний расход высчитывается по формуле расход газа/пробег, расчет и вывод на дисплей начинается после пробега в режиме га-дизель 1 км.

5 - запас хода на газовом топливе, км. Рассчитывается исходя из среднего расхода газа, объема баллонов из файла конфигурации и давления газа в баллонах. При переключении в режим **дизель** выводится надпись **Disel**

6 - объем газового топлива в баллонах, %