#### Лабораторна робота №2

**Тема.** Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення. Формати представлення даних.

#### Завдання

- 1. Написати програму конвертації двійкового коду в вісімковий код (вбудовані функції не використовувати).
- 2. Візуалізація роботи 6 бітного АЦП для трикутного сигналу амплітудою 130 мВ, з періодом по фронту 0,01 мс.

## Хід роботи

1. Для перетворення двійкового коду в вісімковий використовується метод розділення вхідного двійкового числа на числа по 3 біта, які потім легко перетворити у вісімкові цифри наступним чином:

Binary	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

### Функція:

```
function y = bin_to_oct(b)
i = size(b, 2);
n = ceil(i / 3);
% b - двійкове число
% о - вісімкове число

for j = n : -1 : 1
    if i > 3
        o(j) = bin_to_oct_num(b(i - 2 : i));
        i = i - 3;
    else
        o(j) = bin_to_oct_num(b(1 : i));
    end
end

y = o;
```

Функція для переводу в вісімкову систему із двійкової:

```
function y = bin_to_oct_num(x)
switch x
   case {'000', '00', '0'}
       y = 0;
   case {'001', '01', '1'}
        y = 1;
   case {'010', '10'}
       y = 2;
   case {'011', '11'}
       y = 3;
   case {'100'}
       y = 4;
   case {'101'}
       y = 5;
    case {'110'}
        y = 6;
   case {'111'}
       y = 7;
end
```

Результат роботи даної програми:

```
>> bin_to_oct('1110111011')
ans =

1 6 7 3
```

#### 2. Функція для генерації потрібного трикутного сигналу:

title('Sampled and quantized signal');

xlabel('Time [S]');
ylabel('Amplitude');

```
function y = sawt(t)
T = 0.01;
fs = 18 / 0.01;
A = 0.13;
y = A * sawtooth(2 * pi * (1 / T) * t, 1/2);
end
     Скрипт:
fun handle = @sawt; % Покажчик на функцію
x_0 = 0;
                          % Початок інтервалу, в якому проводитиметься
                           % дискретизація і квантування
X1 = 0.03;
                           % Кінець інтервалу, в якому проводитиметься
                          % дискретизація і квантування
                          % Розрядність в бітах
bit capacity = 6;
sampling_time = 0.01/18; % Період дискретизації
[Y, X] = SamplingAndQuantization(fun handle, X0, X1, sampling time, bit capacity);
% Виведення графіка функції
subplot(1, 3, 1);
fplot(fun handle, [X0, X1]);
grid;
title('Function');
xlabel('Time [S]');
ylabel('Amplitude');
% Виведення графіка функції дискретизованого та квантованого сигналу
subplot(1, 3, 3);
stairs(X, Y);
grid;
```

# Результат роботи даної програми:




Рисунок 1

Як бачимо з графіків, сигнал генерується та перетворюється коректно.