SB11 - основной пульт SB14 - вспомогательный пульт Двигатели управление Контроль Питание Концевые выключатели включения контроллера масло Наладка рабочий ход Тормоз маховика Зоздух на входе SQ1 Старт торможения Ограждение SQ5 Контроль смазки Толчок (наладка) SQ2 Контроль рук педаль правая AC110V Стоп Левая Стоп ползун Тормоз Вверх SQ6 SQ7 SQ3 SQ4 Муфта DC0V DC0V AC0V Подп. дата SB14 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 14 0 13 14 13 SB9 -SB8 [] SB10 [] SB5 Инв. № дубл. SB7 SP3 SP2 SP1 SB12 S, R5 R6 R2 R3 R4 R7 R1 133 130 125 136 4₅ 123 424 126 5 4 137 1 4 ♦ 42 일 127 Взам. инв. Г X10 X13 X14 X15 X20 X22 X X17 S/S X21 X23 8 **X** X 9X X $\stackrel{\times}{\sim}$ X X Z Подп. и дата X25 X30 X35 X36 X32 X33 X34 X43 X26 X20 X21 X22 X23 X24 X27 X31 X37 X41 A1-2 MITSUBISHI MELSEC FXon-40ER-ES Инв. № подп. Лист 4 Изм. Лист № Докум. Подп. Дата