

Применение СПО для решения задач аэро- и газовой динамики

Семинар 2. Запуск задачи обтекания цилиндра

Преподаватель: Романова Дарья Игоревна

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Москва


2023

Схема задачи обтекания квадратного цилиндра

Математическая модель:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{U} = 0,$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{U} \boldsymbol{U} = -\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{p} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\tau},$$



где ${\bf U}$ — скорость, ${\bf \tau}=2\nu{\bf s}$ — тензор вязких напряжений, ${\bf s}=0.5({\bf \nabla}{\bf U}+({\bf \nabla}{\bf U})^T)$ — тензор скоростей деформаций, ν — кинематическая вязкость, p — давление.

Геометрия расчётной области:

- ightharpoonup Сторона квадрата D=1
- ightharpoonup Высота расчётной области H=30D
- ightharpoonup Длина расчётной области L=80D
- ► Толщина B = 0.2D


Начальные и граничные условия

Течение ламинарное:

$$Re = \frac{UD}{\nu} = \frac{1 \cdot 1}{0.01} = 100$$

Начальные условия

$$U = 1 \mid p = 0 \mid \nu = 0.01$$



Граничные условия


Граница	U	р
inlet	Fixed value $m{U}=1$	Zero gradient
outlet	Zero gradient	Fixed value $p = 0$
top/bottom/front/back	Zero gradient	Zero gradient
cylinder	Fixed value $\boldsymbol{U}=0$	Zero gradient

Скачиваем кейс

```
Кейс лежит на GitHub
https://github.com/RomanovaDI/freeSoftwareTrainingCourse
Скачать можно по ссылке
https://github.com/RomanovaDI/freeSoftwareTrainingCourse/archive/refs/heads/main.zip
```

Структура кейса

- 0.orig каталог с начальными условиями
 - ▶ р начальные условия на давление
 - ▶ U начальные условия на скорость
- ► Allclean скрипт очистки директории кейса
- ▶ Allrun скрипт запуска расчёта
- constant каталог с константными параметрами
 - transportProperties реологические свойства
 - ► turbulenceProperties параметры турбулентности
- ▶ system каталог с параметрами расчёта задачи
 - ▶ blockMeshDict описание сетки
 - ► controlDict параметры управления расчётом
 - ► forceCoeffs описание расчета сил на цилиндре
 - ► fvSchemes схемы аппроксимации
 - ► fvSolution параметры решателя



Скрипты выполнения

Allclean

```
0 #!/bin/sh
1 cd "${0%/*}" || exit # Run from this directory
2 . ${WM_PROJECT_DIR:?}/bin/tools/CleanFunctions # Tutorial clean functions
3 #------
4 cleanCaseO # Чистим директорую кейса от старых расчётов
6
7 #------
```


Скрипты выполнения

Allrun

```
0 #!/bin/sh
1 cd "${0%/*}" || exit #Run from this directory
2 . ${WM_PROJECT_DIR:?}/bin/tools/RunFunctions # Tutorial run functions
3 #-----
5 touch flowPastSquareCylinderRe100.foam # Создаем файл для визуализации
6 runApplication blockMesh # Создаем сетку
7 restoreOdir # Создаем нулевой момент
8 runApplication $(getApplication) # Запускаем расчёт
```

Сетка. Куб. blockMeshDict

- Система координат должна быть правосторонней.
- Вершины объявляются в соответствии с выбранной системой координат.
- При объявлении блока порядок перечисления вершин блока строго определён и показан на рисунке. Он зависит от системы координат.
- Объявляются внешние грани расчетной области, нормаль должна смотреть наружу (определяется по принципу правой руки).




Сетка. Куб. blockMeshDict

```
o scale 0.1:
1 vertices
2
     (0\ 0\ 0)
   (1 \ 0 \ 0)
5 (1 1 0)
6 (0 1 0)
7 (0 0 0.1)
8 (1 0 0.1)
9 (1 1 0.1)
   (0\ 1\ 0.1)
10
11 );
12 blocks
13 (
     hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 20 1) simpleGrading (1 1 1)
14
15);
16 edges
17 ();
```

```
18 boundary
19 (
       walls {
20
           type wall;
21
           faces
22
23
                (4 5 6 7) // top
24
                (0 3 2 1) // bottom
25
                (0 4 7 3) // left
26
                (2 6 5 1) // right
27
           ); }
28
       frontAndBack {
29
           type empty;
30
           faces
31
32
                (1 5 4 0) // front
33
                (3 7 6 2) // back
34
           );}
35
36);
```

Сетка. Обтекание квадратного цилиндра. blockMeshDict



Сетка. blockMeshDict

```
\\ / O peration | Version: v2112
4 | \\ / A nd | Website: www.openfoam.com
 \\/ M anipulation
7 FoamFile
8 {
  version
          2.0;
   format
          ascii;
```

```
class
                    dictionary;
11
      object
                    blockMeshDict;
12
13 }
15
16 scale
         1.0;
17
        0.5;
18 DHalf
19 HHalf
        15.5;
20 LLHalf
           15.5;
21 LRHalf
          65.5;
22 BHalf
           0.1;
23 nB
           1;
24 nD
           5;
25 nHHalf
           75;
26 nLLHalf 75;
27 nLRHalf 325:
28
29 vertices
30
```

```
$BHalf) // 0
      (-$LLHalf -$HHalf
31
      (-$LLHalf
                 -$HHalf
                          -$BHalf) // 1
32
      (-$DHalf
                 -$HHalf $BHalf) // 2
33
      (-$DHalf
                 -$HHalf -$BHalf) // 3
34
      ( $DHalf
                 -$HHalf
                           $BHalf) // 4
35
36
      ( $DHalf
                 -$HHalf -$BHalf) // 5
      ( $LRHalf
                 -$HHalf
                         $BHalf) // 6
37
      ( $LRHalf
                 -$HHalf -$BHalf) // 7
38
      (-$LLHalf
                 -$DHalf $BHalf) // 8
39
      (-$LLHalf
                 -$DHalf -$BHalf) // 9
40
      (-$DHalf
                 -$DHalf $BHalf) // 10
41
      (-$DHalf
                 -$DHalf -$BHalf) // 11
42
      ( $DHalf
                 -$DHalf $BHalf) // 12
43
      ( $DHalf
                 -$DHalf -$BHalf) // 13
44
      ( $LRHalf
                 -$DHalf
                           $BHalf) // 14
45
      ( $LRHalf
                 -$DHalf -$BHalf) // 15
46
      (-$LLHalf
                  $DHalf
                           $BHalf) // 16
47
      (-$LLHalf
                  $DHalf -$BHalf) // 17
48
      (-$DHalf
                  $DHalf $BHalf) // 18
49
      (-$DHalf
                  $DHalf -$BHalf) // 19
50
```

```
( $DHalf
                  $DHalf
                          $BHalf) // 20
51
      ( $DHalf
                  $DHalf -$BHalf) // 21
52
      ( $LRHalf
                  $DHalf $BHalf) // 22
53
      ( $LRHalf
                  $DHalf -$BHalf) // 23
54
      (-$LLHalf
                  $HHalf $BHalf) // 24
55
      (-$LLHalf
                  $HHalf -$BHalf) // 25
56
      (-$DHalf
                  $HHalf $BHalf) // 26
57
58
      (-$DHalf
                  $HHalf -$BHalf) // 27
      ( $DHalf
                  $HHalf
                          $BHalf) // 28
59
      ( $DHalf
                  $HHalf -$BHalf) // 29
60
      ( $LRHalf
                  $HHalf $BHalf) // 30
61
      ( $LRHalf
                  $HHalf -$BHalf) // 31
62
63);
64
65 blocks
66
      hex (1 3 11 9 0 2 10 8) ($nLLHalf $nHHalf $nB) simpleGrading (1 1
67
      1)
      hex (3 5 13 11 2 4 12 10) ($nD $nHHalf $nB) simpleGrading (1 1 1)
68
```

```
hex (5 7 15 13 4 6 14 12) ($nLRHalf $nHHalf $nB) simpleGrading (1
69
      1 1)
      hex (9 11 19 17 8 10 18 16) ($nLLHalf $nD $nB) simpleGrading (1 1
70
      1)
      hex (13 15 23 21 12 14 22 20) ($nLRHalf $nD $nB) simpleGrading (1
71
      1 1)
      hex (17 19 27 25 16 18 26 24) ($nLLHalf $nHHalf $nB) simpleGrading
72
       (1 \ 1 \ 1)
      hex (19 21 29 27 18 20 28 26) ($nD $nHHalf $nB) simpleGrading (1 1
73
       1)
      hex (21 23 31 29 20 22 30 28) ($nLRHalf $nHHalf $nB) simpleGrading
74
       (1 \ 1 \ 1)
75);
76
77 edges
78
79);
80
81 boundary
82 (
```

```
inlet
83
        {
84
             type patch;
85
             faces
86
87
                  (0 8 9 1)
88
                  (8 16 17 9)
89
           (16 24 25 17)
90
             );
91
92
        outlet
93
94
            type patch;
95
             faces
96
97
                  (6 7 15 14)
98
                  (14 15 23 22)
99
           (22 23 31 30)
100
            );
101
        }
102
```

```
hole
103
        {
104
             type wall;
105
106
             faces
107
                  (10 11 19 18)
108
                  (18 19 21 20)
109
                  (12 20 21 13)
110
                  (10 12 13 11)
111
             );
112
113
      topAndBottom
114
115
             type wall;
116
             faces
117
118
                  (24 26 27 25)
119
                  (26 28 29 27)
120
                  (28 30 31 29)
121
                  (0 \ 1 \ 3 \ 2)
122
```

```
(2 \ 3 \ 5 \ 4)
123
            (4 5 7 6)
124
125
126
127 );
128
129 mergePatchPairs
130
131 );
132
133
134
```

Начальные условия. р

```
o FoamFile
1 {
       version
                     2.0;
2
       format
                      ascii;
3
                     volScalarField;
      class
       object
5
                     p;
  dimensions
                      [0 \ 2 \ -2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0];
8 internalField
                     uniform 0;
9 boundaryField
10 {
       hole
11
12
                               zeroGradient;
13
            type
14
       inlet
15
16
                               zeroGradient:
            type
17
```

```
18
       outlet
19
20
            type
                               fixedValue;
21
            value
                               uniform 0;
22
23
       topAndBottom
24
25
                                zeroGradient;
26
            type
27
       defaultFaces
28
29
            type
                                empty;
30
31
32 }
```

Начальные условия. U

```
o FoamFile
1 {
      version
                     2.0;
2
       format
                     ascii;
      class
                     volVectorField;
      object
5
                     U;
7 dimensions
                     [0 \ 1 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0];
8 internalField
                  uniform (1 0 0);
9 boundaryField
10 {
       hole
11
12
                              fixedValue;
13
           type
                              uniform (0 0 0);
           value
14
15
       inlet
16
17
```

```
type
                               fixedValue;
18
            value
                               uniform (1 0 0);
19
20
21
       outlet
22
                               zeroGradient;
23
            type
24
       topAndBottom
25
26
                               zeroGradient;
            type
27
28
       defaultFaces
29
30
            type
31
                               empty;
32
33 }
```

Константные параметры. transportProperties

```
o FoamFile
1 {
     version
                 2.0;
2
     format ascii;
   class
            dictionary;
     location "constant";
     object transportProperties;
6
7
9
 transportModel Newtonian;
11
                 0.01:
12 nu
13
```

Константные параметры. turbulenceProperties

```
o FoamFile
1 {
     version
            2.0;
2
     format ascii;
    class dictionary;
     location "constant";
     object turbulenceProperties;
6
7
9
 simulationType laminar;
11
```

Управление расчетом. controlDict

```
o application
                    pimpleFoam;
1 startFrom
                    latestTime;
2 startTime
                    0;
3 stopAt
                    endTime;
4 endTime
                    10;
5 deltaT
                   0.004;
6 writeControl
                   timeStep;
7 writeInterval
                   25;
8 writeFormat
                    binary;
9 writePrecision
                    8;
10 writeCompression off;
11 timeFormat
                    general:
12 timePrecision
13 runTimeModifiable true;
14
15
16
17
```

```
18 functions
19 {
       forces
20
21
           type
                              forces;
22
                             (forces);
           libs
23
           writeControl writeTime;
24
           timeStart
                              1;
25
26
           patches
                              (hole);
27
                              (0.20\ 0.15\ -0.01);
           CofR
28
           writeFields
29
                              yes;
30
           rho
                              rhoInf;
31
           rhoInf
                              1.0:
32
33
34
       #include "forceCoeffs"
35
36 }
```

Аэродинамическая сила.

Полная аэродинамическая сила делится на подъёмную силу и силу лобового сопротивления:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F_L} + \mathbf{F_D}.$$



Расчёт полной аэродинамической силы происходит через интеграл по поверхности тела от давления и вязких напряжений на поверхности тела:

$${m F} = {m F}_{m p} + {m F}_{m v},$$

$$\mathbf{F_p} = \oint_{S} \rho(p - p_{ref}) dS, \quad \mathbf{F_v} = \oint_{S} \boldsymbol{\tau}^{(d)} \cdot dS,$$

где p — давление, p_{ref} — давление на бесконечности, $au^{(d)}$ — девиатор тензора вязких напряжений.

Коэффициент аэродинамического сопротивления и коэффициент подъёмной силы.

Коэффициент подъёмной силы — безразмерная величина, характеризующая подъёмную силу крыла определённого профиля при известном угле атаки.

$$C_L = \frac{F_L}{0.5U^2S},$$

где S — площадь миделевого сечения (наибольшее по площади поперечное сечение тела, движущегося в воде или воздухе).

Коэффициент аэродинамического сопротивления — коэффициент, характеризующий способность автомобиля преодолевать аэродинамическое сопротивление воздуха.

$$C_D = \frac{F_D}{0.5U^2S},$$

C_D и C_L . forceCoeffs

```
o forceCoeffs1
1 {
                         forceCoeffs;
2
       type
       libs
                         (forces);
3
       writeControl
                        timeStep;
      timeInterval
                         1;
       log
                         yes;
                         (hole);
       patches
7
       rho
                         rhoInf;  // Indicates incompressible
8
       rhoInf
                         1.0;
                                          // Required when rho = rhoInf
9
       liftDir
                         (0 \ 1 \ 0);
10
       dragDir
                         (1 \ 0 \ 0):
11
       Cof R.
                         (1 1.5 0); // Axle midpoint on ground
12
                         (0 \ 0 \ 1);
13
       pitchAxis
       magUInf
14
                         1;
       1Ref
                         1;
                                    // Wheelbase length
15
       Aref
                         1;
                                     // Estimated
16
17 }
```

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Список литературы