

Éléments de Physique : Électromagnétisme

CHAPITRE 9: SEMI-CONDUCTEURS

Table des matières


- Matériaux semi-conducteurs
- Propriétés de base
- > Applications et dispositifs



Qu'est-ce qu'un semi-conducteur?

On distingue plusieurs types de matériaux sur base de leur résistivité électrique (critère qualitatif) :

- \triangleright Métal : $\rho < 10^{-4} \ \Omega$.m
- \triangleright Isolant : $\rho > 10^6 \Omega$.m
- \triangleright Semi-conducteur : $10^{-4} < \rho < 10^6 \ \Omega$.m



http://britneyspears.ac/lasers.htm

Les propriétés électriques des **semi-conducteurs** ressemblent à celles des isolants, mais la probabilité pour qu'un électron contribue au courant électrique y est suffisamment grande pour les rendre faiblement conducteurs.

Autres critères possibles : mobilité, optique...

Composition chimique

Periodic table of the elements halogens 🔲 alkali metals 1* 18 Ia** 0 alkaline earth metals noble gases transition metals rare earth elements (21, 39, 57–71) 2 13 14 15 16 17 He lanthanide elements (57-71 only) VIIa other metals IIIa IVa Vα VIa Πa 6 8 10 other nonmetals actinide elements 2 Li C F Be В Ν 0 Ne 17 12 13 14 15 16 18 3 5 6 7 8 9 10 11 3 Αl Si Р C1 Mg S AΓ шь IVb VЬ VIЬ VIIb VIIIb ---→ Ib ΠЬ 32 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 20 21 métaux Τi ٧ Ca Sc Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Se Br Kг Ga Ge As 42 47 52 37 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 Rb Sr Zr Mo Rh Pd Sb Хe Nb Тc Ru Αg Cd In Sn Te 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Rn Ba La Hf Ta W Re 0s Ir Pt Αu Hq TI PЬ Βi Po Αt 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 Rf Ac Db Sg Bh Mt Rg Ср Ra Hs Ds (Uut) (Uuq) (Uup) (Uuh) (Uuo) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 lanthanide series 6 Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Du Er Tm Yb Lu Ho 92 93 95 96 97 98 94 103 91 99 100 101 102 actinide series 7

isolants

Pu

No

Pa

Ш

Am

Cm

Bk

Cf

Es

© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

No

Lr

Md

Fm

^{*}Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

^{**} Numbering system widely used, especially in the U.S., from the mid-20th century.

^{***} Discoveries of elements 113–116 and 118 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.

Semi-conducteurs intrinsèques

Principaux semi-conducteurs intrinsèques : Si, Ge

Periodic table of the elements halogens 🔲 alkali metals 1* 18 Ia** 0 alkaline earth metals 🔲 noble gases transition metals rare earth elements (21, 39, 57–71) 2 13 14 15 16 He lanthanide elements (57-71 only) IVa VIIa other metals III a Va VIa Πa 6 8 10 other nonmetals actinide elements Li F Be В C 0 Ne 15 17 12 13 14 16 18 3 5 6 7 8 10 11 Na Αl Si CI Mg S AΓ VIIb VIIIb --шь IVb VЬ VIЬ → Ib ΠЬ 32 33 35 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 36 20 21 Τi ٧ Ca Sc Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge Se Br Кr As 51 42 47 49 50 52 38 39 40 41 43 44 45 46 48 53 54 Rb Sr Zr Mo Rh Pd Sb Хe Nb Tc Ru Αg Cd In Sn Te 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 81 Pt TI Вi Ba La Hf Ta W Re 0s Ir Αu Hg PЬ Po Αt Rn 112 89 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 118 Rf Ac Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Ср Ra (Uut) (Uuq) (Uup) (Uuh) (Uuo) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 lanthanide series 6 Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dų Ho Er Tm Yb Lu 92 93 95 96 98 94 103 91 97 99 100 101 102 actinide series 7 Pa No Bk Cf Md No Ш Pu Am Cm Es Fm Lr

© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

^{*}Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

^{**} Numbering system widely used, especially in the U.S., from the mid-20th century.

^{***} Discoveries of elements 113-116 and 118 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.

Semi-conducteurs III-V

Semi-conducteurs III-V: GaAs, InAs, GaP...

P	eriod	lic tal	ble	0	f the	elem	ents										,	,	
period	group 1*	1		a	ılkali m	etals		hal	ogens										18
ē	Ia**	* 1		a	ilkaline	earth r	netals	nob	le gase	s									0
1	- Н	2 II a		=	ransiti other m	on meta etals	als			e lemer e lemen				13 III a	14 IVa	15 Va	16 VIa	17 VIIa	2 He
2	उ Li	4 Be		•	ther no	onmetal	s	act	inide el	lements				5 B	6 C	7 N	8 0	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg	3 III		4 IVb	5 Vb	6 VIb	7 VIIb	8	9 - VIIIb	10	11 Ib	12 IIb	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 C1	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc		22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 N i	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y		40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 I n	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La	7	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 In	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 T l	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 A C		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cp	113 *** (Uut)	114 *** (Uuq)		116 **** (Uuh)		118 *** (Uuo)
				K		les.	1			1		-		1.00					_
	lantha	anide se	ries	6	58 Ce	59 Pr	60 Nd	Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
	actinide seri		ries	7	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

^{*}Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

^{**} Numbering system widely used, especially in the U.S., from the mid-20th century.

^{***} Discoveries of elements 113-116 and 118 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.

Semi-conducteurs II-VI

Semi-conducteurs II-VI: CdTe, ZnS, HgTe...

Periodic table of the elements halogens alkali metals 1* 18 Ia** alkaline earth metals noble gases 2 rare earth elements (21, 39, 57–71) transition metals 2 13 14 15 16 He lanthanide elements (57-71 only) VIIa IIIa IVa ۷a VIa Πa other metals 6 8 10 other nonmetals actinide elements Li 0 F В C N Ne Be 17 12 13 14 15 18 16 5 6 7 8 9 10 11 Na Αī Si C1 Mq S AΓ VIIIb --шь IVb VЬ VIЬ VIIb 🔫 → Ib ΠЬ 34 35 22 24 25 26 27 29 31 32 33 36 20 21 23 28 30 Ca Sc Τi v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Se Br Kг Ge As 53 45 47 48 49 52 38 39 40 41 42 43 44 46 50 51 54 Rb Sr Tc Rh Pd Sb Хe Zr Nb Mo Ru Ag Cd l n Sn Te 72 81 57 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 85 86 56 84 Cs Ba La Hf Ta W Re 0s Ir Pt Αu Hg Tl PЬ Вi Po Αt Rn 109 88 89 104 105 106 107 108 110 111 112 114 115 116 118 Ср Ra Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Ac (Uut) (Uug) (Uup) (Uuh) (Uuo) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 lanthanide series 6 Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Тb Du Ho Er Tm Yb Lu 92 93 96 94 91 95 97 98 99 100 101 102 103 actinide series 7 Pa U Bk Cf Md No No Pu Am Cm Es Fm Lr

© 2009 Encyclopædia Britannica, Inc.

^{*}Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

^{**} Numbering system widely used, especially in the U.S., from the mid-20th century.

^{***} Discoveries of elements 113-116 and 118 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.

Composition chimique

Les semi-conducteurs présentent une ambivalence dans leur structure électronique. Ils ne sont

- > ni de bons isolants (oxides, nitrides, fluorures...)
- > ni de bons conducteurs (Cu, Al, Au...).

Les électrons de valence jouent un rôle important :

- > Le transfert de charge dans la liaison chimique est faible.
- Les liaisons ne sont pas métalliques (dans les métaux, ces électrons sont libres de se déplacer).

Mobilité électronique

Comment caractériser la réponse d'un matériau à un champ E?

Il ne suffit pas d'avoir des porteurs de charge pour qu'un matériau conduise, il faut également qu'ils puissent se déplacer.

Exemple : Dans un isolant, les électrons ne sont pas libres.

Ainsi, on définit la **mobilité** μ_e en fonction de la vitesse de dérive v_e des porteurs de charge dans un champ électrique E:

$$\mu_e = \frac{v_e}{E}$$


Unités: $m^2/(V.s)$

La mobilité des électrons est décente dans les semi-conducteurs purs, mais il y a peu de porteurs de charge libre...

Porteurs de charge

Les porteurs de charge dans un semi-conducteur peuvent être de deux types :


- des électrons (chargés —)
- des trous : lorsqu'un électron a été enlevé au matériau, la lacune (chargée +) peut se déplacer en permutant avec les électrons voisins.



Porteurs de charge

Dynamique

- Le courant est dans le même sens que le mouvement du trou (hopping).
- Si un électron supplémentaire et un trou se rencontrent, ils « s'annihilent » et le matériaux redevient localement neutre.




Semi-conducteurs intrinsèques

Comment les porteurs de charge apparaissent-ils ?

- ➤ Effet de la température : une petite fraction des électrons est excitée dans des « états de conduction », où ils sont libres de se déplacer
 → fraction correspondante de trous.
- ➤ **Défauts** « naturels » : dans les semi-conducteurs intrinsèques, les défauts peuvent donner des porteurs de charge.

Exemples: atomes interstitiels, autres espèces atomiques



Dopage

En général, il n'y a pas suffisamment de défauts naturels.

Des **atomes étrangers** peuvent être introduits dans le semi-conducteur pur pour donner ou piéger des électrons, créant ainsi des porteurs de charge. Ce processus s'appelle le **dopage**.

Exemple pour Si: B, N, P, Mg, K, As, Sb...

Les défauts sont introduits de différentes façons :

- > présents naturellement
- par implantation
- par alliage


Dopage n ou p

La **valence** de l'atome étranger détermine le type des porteurs injectés, électrons (e^-) ou trous (h^+) :

13 III a	14 IVa	15 Va
5	6	7
В	С	N
13	14	15
A1	Si	Р
31	32	33
Ga	Ge	As

Exemple dans Si:

- \triangleright B a un e^- en moins, donc il piège un e^- du Si. Le Si est donc dopé avec des trous (positifs) : dopage de **type** p
- \triangleright N a un e^- en plus, donc il dope le Si négativement : dopage de **type** n



Densité de porteurs

Métaux

- \triangleright Sodium : 1 e^- libre par atome, densité d'environ 1140 kg/m³
- > Poids d'une mole de Na : 26 g

Rappel : Nombre d'Avogadro = 6.02×10^{23} atomes/mole

 \triangleright Densité de porteurs : 2,6 \times 10²⁸ électrons/m³

Semiconducteurs

- \triangleright Si pur (non dopé extrinsèquement): 1,3 \times 10¹⁶ e^-/m^3
- \triangleright Si dopé au P (jusqu'à 1% à haute T) : $\lesssim 10^{27} e^{-}/m^{3}$
- Quel est le signe des porteurs donnés par P ?

Composants électroniques

Que faire avec un semiconducteur?

- \triangleright Avec le même matériau de base, on peut fabriquer un isolant ou un conducteur n ou p.
- > On peut contrôler la « métallicité » avec le dopage
- On peut introduire des champs électriques internes avec différents dopants.

Intérêt:

- Exécuter des opérations logiques
- Intégrer plusieurs fonctionnalités dans un seul dispositif : composants électroniques


Diode

Une **diode** est un assemblage d'un semi-conducteur de type p avec un type n.

Près de la jonction (région de déplétion), les porteurs se neutralisent :

- charge nette locale
- > donc champ **E**
- donc différence de potentiel

La conduction est différente selon le sens de *I* .



Diode


- \triangleright Si on applique V dans le sens de la diode (sens direct), il faut surmonter $\Delta V = V_d$. Lorsque $V > V_d$, la résistance est faible.
- \succ Dans le **sens inverse**, la diode conduit mais la résistance de la région de déplétion est grande, donc I est faible. Pour $V < V_{br}$: claquage.

Breakdown Reverse Forward V_{br} V_{d} V_{d}

Certaines diodes sont conçues pour fonctionner en inverse également : diodes Zener.

Photo-diode

- \triangleright Toute charge qui se trouve dans la zone de déplétion subit un champ E.
- \triangleright **E** déplace les e^- vers la zone n et h^+ vers la zone p.
- \triangleright Une lumière suffisamment énergétique peut créer des paires $e^ h^+$.
- > Dans un circuit ouvert, une tension apparaît aux bornes de la jonction : on a fabriqué une cellule photovoltaïque.



Transistor

Origine de l'invention du **transistor** :

- Recherche de composants non-linéaires actifs, pour contrôler les circuits.
- > 1947 : Bardeen, Brattain et Schockley (Bell Labs) remarquent qu'un morceau de Ge contacté amplifie le courant (Prix Nobel).

Avant : tube à électrons, valve thermo-ionique


Maintenant, les transistors sont incontournables en électronique : un ordinateur en contient plusieurs milliards.






Jonction bipolaire

Cœur du transistor : **double jonction** p-n (pnp ou npn)




- En changeant le potentiel de la base (B), on modifie les barrières des diodes dans les deux sens.
- Ce dispositif permet le passage d'un courant (beaucoup plus grand) entre l'émetteur (E) et le collecteur (C).




Transistor à effet de champ (FET)

Variante du transistor : transistor à effet de champ (FET).

Plutôt qu'un contact direct à la base, on utilise une capacité, qui permettra de créer un champ électrique (field) induit dans la région de déplétion entre la source (émetteur) et le drain (collecteur).



Metal oxide semi-conductor (MOS)




Circuits simples

Interrupteur

Avec un courant I_{BE} très faible, on peut commander un courant I_{CE} beaucoup plus grand, pour allumer une lampe par exemple.

Amplificateur

Faible tension variable en entrée, tension amplifiée aux bornes de $V_{\rm out}$.



Circuits plus complexes

Amplificateur

Faible tension variable en entrée, tension amplifiée aux bornes de R_L .

Objectif:

Améliorer la linéarité, éviter les retours de courant, effets parasites, matching d'impédance...

