22 EOLIDCHE AVANT

Fig. 2	2 FOURCHE	AVANT		
Réf. N°	Référence	Description		Remarques
1	1D5-F3100-00	FOURCHE AVANT COMPLETE	1	
2	1D4-F2403-00	. TE DE FOURCHE INFERIEUR	1	
3	1D4-F3471-00	. BOULON	4	
4	1D5-F3102-00	. FOURCHE AVANT COMPLETE (G)	1	
5	1D5-F3103-00	. FOURCHE AVANT COMPLETE (D)	1	
6	1D4-F2441-00	RESSORT, FOURCHE AVANT	2	
7	1D4-F2480-00	JEU DE JOINT	2	
8	1D4-F3156-00	JONC, ARRET	2	
9	1D4-F3144-00	JOINT, ANTI-POUSSIERE	2	
10	1D5-F3126-00	BAS DE FOURCHE(GAUCHE)	1	
11	1D5-F3136-00	BAS DE FOURCHE (DROIT)	1	
12	1D4-F3151-00	RESSORT, REBONDISSEMENT	2	
13	1D4-F3124-00	TUBE DE FOURCHE NUE	2	
14	1D4-F3171-00	PISTON DE FOURCHE AVANT	2	
15	1D4-F3173-00	BROCHE, CONIQUE	2	
16	1D4-F3159-00	RONDELLE DE RESSORT	2	
17	1D4-F3181-00	BOULON, TETE HEXAGONALE CREUSE	2	
18	1D4-F3158-00	JOINT	2	
19	1D4-F3154-00	PLOT, TUBE INTERNE	2	
20	1D4-F3155-00	JONC, FEUTRE	2	
21	1D4-F319U-00	COUVERCLE	2	
22	1D4-F3147-00	JOINT TORIQUE	2	
23	1D4-F311H-00	BOULON	1	
24	1D4-F3150-00	ECROU EXTERNE COMP.	1	
25	1D4-F339Y-00	ROULEMENT	2	
26	1D4-F3528-00	JOINT, ANTI-POUSSIERE 2	1	
27	1D4-F3527-00	JOINT, ANTI-POUSSIERE 1	1	

22 FOURCHE AVANT

Réf. N°	Référence	Description		Remarques
28 10	04-F3453-00	ECROU 1, FIXATION	1	
29 10	04-F3437-00	CACHE DE TE DE FOURCHE SUP.	1	
30 10	04-F3435-00	TE DE FOURCHE SUPERIEUR	1	
31 10	04-F3471-00	BOULON	2	
32 10	04-F3441-00	SUPPORT, SUPERIEUR DE GUIDON	2	
33 10	04-F3471-00	BOULON	4	
34 1E	04-F3174-00	SUPPORT, PHARE	1	
			<del> </del>	
			<del> </del>	
			<del>-</del>	
			ļ	 