Fig. 05 POMPE A HUILE

Réf. N°	Référence	Description		Remarques
1 5	WX-E3100-11	POMPE A HUILE COMPLET	1	
2 1	3C-E316F-00	. DURITE A HUILE 1	1	
3 9	3430-08036	. CLIPS	1	
4 5	WX-E316G-00	. DURITE A HUILE 2	1	
5 9	0468-02X00	. JONC	2	
6 4	YV-E3178-00	PIGNON, ENTRAINEMENT DE POMPE	1	
7 9	3603-22X00	CLAVETTE	1	
8 9	0201-088L3	RONDELLE, PLATE	2	
9 9	3410-08X00	CLIPS	1	
10 5	WX-E3226-00	ARBRE, PIGNON D'ENTRAINEMENT	1	
11 4	YV-E3179-00	PIGNON, INTERMEDIAIRE	1	
12 9	0201-088L3	RONDELLE, PLATE	1	
13 9	0201-08X10	RONDELLE, PLATE	1	
14 9	3410-08X00	CLIPS	1	
15 5	WX-E5416-00	COUVERCLE, POMPE A HUILE	1	
16 5	WX-E3174-00	SUPPORT DE DURITE A HUILE	1	
17 5	WX-E5379-01	JOINT SPY DE CARTER DE MOTEUR	1	
18 9	131N-05035	BOULON	2	
19 9	131N-05016	BOULON	2	
20 5	WX-E3228-10	TENDEUR HUILE	1	
21 9	0170-05X00	ECROU	1	
22 5	WX-E3118-00	BOULON REGULATEUR	1	
23 5	WX-E5378-10	SUPPORT	1	
24 9	0201-08X01	RONDELLE, PLATE	1	

