





L80.27:Sol BTN Interlock_Unit7					
ManualEnable(PTP)					
Manual Interlock(PTP) (86,0)					
0	MB000081			MB887520	[MB887520] L20.57/0391
	Manual comm on IL(PTP)			---	
1	MB071020			MB887521	[MB887521] L20.57/0392
	MTR Z StandB y Pos			---	
2	MB071030			MB887522	[MB887522] L20.57/0393
	MTR T StandB y Pos			---	
3	MB071010			MB887523	[MB887523] L20.57/0394
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,1)					
4	MB000081			MB887530	[MB887530] L20.57/0396
	Manual comm on IL(PTP)			---	
5	MB071020			MB887531	[MB887531] L20.57/0397
	MTR Z StandB y Pos			---	
6	MB071010			MB887532	[MB887532] L20.57/0398
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,2)					
7	MB000081			MB887540	[MB887540] L20.57/0400
	Manual comm on IL(PTP)			---	
8	MB071020			MB887541	[MB887541] L20.57/0401
	MTR Z StandB y Pos			---	
9	MB071032			MB887542	[MB887542] L20.57/0402
	MTR T Carry In Pos			---	
10	MB071010			MB887543	[MB887543] L20.57/0403
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,3)					
11	MB000081			MB887550	[MB887550] L20.57/0405
	Manual comm on IL(PTP)			---	
12	MB071020			MB887551	[MB887551] L20.57/0406
	MTR Z StandB y Pos			---	
13	MB071033			MB887552	[MB887552] L20.57/0407
	MTR T Carry O ut Pos			---	
14	MB071010			MB887553	[MB887553] L20.57/0408
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,4)					
15	MB000081			MB887560	[MB887560] L20.57/0410
	Manual comm on IL(PTP)			---	
16	MB071020			MB887561	[MB887561] L20.57/0411
	MTR Z StandB y Pos			---	
17	MB071038			MB887562	[MB887562] L20.57/0412
	MTR T PreAllig n Pos			---	
18	MB071010			MB887563	[MB887563] L20.57/0413
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,5)					
19	MB000081			MB887570	[MB887570] L20.57/0415
	Manual comm on IL(PTP)			---	
20	MB071020			MB887571	[MB887571] L20.57/0416
	MTR Z StandB y Pos			---	
21	MB071039			MB887572	[MB887572] L20.57/0417
	MTR T MCR P os			---	
22	MB071010			MB887573	[MB887573] L20.57/0418
	MTR X StandB y Pos			---	
Manual Interlock(PTP) (86,6)					
23	MB000081			MB887580	[MB887580] L20.57/0420
	Manual comm on IL(PTP)			---	
Manual Interlock(PTP) (86,7)					
24	MB000081			MB887590	[MB887590] L20.57/0422
	Manual comm on IL(PTP)			---	

	Manual Interlock(PTP) (86,8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









		Manual Interlock(PTP) (87.22)								[MB888060] L20.57/0554	
125	263/384	MB000081						MB888060	○		
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.23)									
126	265/386	MB000081						MB888070	○	[MB888070] L20.57/0556	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.24)									
127	267/388	MB000081						MB888080	○	[MB888080] L20.57/0558	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.25)									
128	269/390	MB000081						MB888090	○	[MB888090] L20.57/0560	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
129	271/395	MB071005	<=	[WLFQD]SrcA ITRZ1~APO: MTRZ1~Machine coordinate feedback positive	[WLFQD]SrcB ML40646 ---			MB888091	○	[MB888091] L20.57/0561	
		MTR Y MCR Pos								---	
		MB071005									
		MTR Y MCR Pos									
		Manual Interlock(PTP) (87.26)									
130	275/395	MB000081						MB888100	○	[MB888100] L20.57/0563	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.27)									
131	277/401	MB000081						MB888110	○	[MB888110] L20.57/0565	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.28)									
132	279/403	MB000081						MB888120	○	[MB888120] L20.57/0567	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.29)									
133	281/405	MB000081						MB888130	○	[MB888130] L20.57/0569	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.30)									
134	283/407	MB000081						MB888140	○	[MB888140] L20.57/0571	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (87.31)									
135	285/409	MB000081						MB888150	○	[MB888150] L20.57/0573	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
136	287/411	MB071015						MB888151	○		
		MTR X MCR Pos									
		MTR Z MCR Pos									
		Manual Interlock(PTP) (88.0)									
137	289/414	MB000081						MB888160	○	[MB888160] L20.57/0575	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.1)									
138	292/416	MB000081						MB888170	○	[MB888170] L20.57/0577	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.2)									
139	294/418	MB000081						MB888180	○	[MB888180] L20.57/0579	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.3)									
140	296/420	MB000081						MB888190	○	[MB888190] L20.57/0581	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.4)									
141	298/422	MB000081						MB888200	○	[MB888200] L20.57/0583	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.5)									
142	300/424	MB000081						MB888210	○	[MB888210] L20.57/0585	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.6)									
143	302/426	MB000081						MB888220	○	[MB888220] L20.57/0587	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.7)									
144	304/428	MB000081						MB888230	○	[MB888230] L20.57/0589	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.8)									
145	306/430	MB000081						MB888240	○	[MB888240] L20.57/0591	
		Manual comm on IL(PTP)						---			
		Manual Interlock(PTP) (88.9)									
146	308/432	MB000081						MB888250	○	[MB888250] L20.57/0593	
		Manual comm on IL(PTP)						---			

Manual Interlock(PTP) (88,10)									
147	MB000081							MB888260	[MB888260]
310/434	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0595
Manual Interlock(PTP) (88,11)									
148	MB000081							MB888270	[MB888270]
312/436	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0597
Manual Interlock(PTP) (88,12)									
149	MB000081							MB888280	[MB888280]
314/438	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0599
Manual Interlock(PTP) (88,13)									
150	MB000081							MB888290	[MB888290]
316/440	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0601
Manual Interlock(PTP) (88,14)									
151	MB000081							MB888300	[MB888300]
318/442	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0603
Manual Interlock(PTP) (88,15)									
152	MB000081							MB888310	[MB888310]
320/444	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0605
Manual Interlock(PTP) (88,16)									
153	MB000081							MB888320	[MB888320]
322/446	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0607
Manual Interlock(PTP) (88,17)									
154	MB000081							MB888330	[MB888330]
324/448	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0609
Manual Interlock(PTP) (88,18)									
155	MB000081							MB888340	[MB888340]
326/450	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0611
Manual Interlock(PTP) (88,19)									
156	MB000081							MB888350	[MB888350]
328/452	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0613
Manual Interlock(PTP) (88,20)									
157	MB000081							MB888360	[MB888360]
330/454	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0615
Manual Interlock(PTP) (88,21)									
158	MB000081							MB888370	[MB888370]
332/456	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0617
Manual Interlock(PTP) (88,22)									
159	MB000081							MB888380	[MB888380]
334/458	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0619
Manual Interlock(PTP) (88,23)									
160	MB000081							MB888390	[MB888390]
336/460	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0621
Manual Interlock(PTP) (88,24)									
161	MB000081							MB888400	[MB888400]
338/462	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0623
Manual Interlock(PTP) (88,25)									
162	MB000081							MB888410	[MB888410]
340/464	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0625
Manual Interlock(PTP) (88,26)									
163	MB000081							MB888420	[MB888420]
342/466	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0627
Manual Interlock(PTP) (88,27)									
164	MB000081							MB888430	[MB888430]
344/468	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0629
Manual Interlock(PTP) (88,28)									
165	MB000081							MB888440	[MB888440]
346/470	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0631
Manual Interlock(PTP) (88,29)									
166	MB000081							MB888450	[MB888450]
348/472	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0633
Manual Interlock(PTP) (88,30)									
167	MB000081							MB888460	[MB888460]
350/474	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0635
Manual Interlock(PTP) (88,31)									
168	MB000081							MB888470	[MB888470]
352/476	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0637
Manual Interlock(PTP) (89,0)									
169	MB000081							MB888480	[MB888480]
354/478	Manual comm on IL(PTP)							---	L20.57/0639

Manual Interlock(PTP) (89,1)									
170	350/480	MB000081						MB888490	[MB888490] L20.57/0641
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,2)									
171	358/482	MB000081						MB888500	[MB888500] L20.57/0643
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,3)									
172	360/484	MB000081						MB888510	[MB888510] L20.57/0645
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,4)									
173	362/486	MB000081						MB888520	[MB888520] L20.57/0647
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,5)									
174	364/488	MB000081						MB888530	[MB888530] L20.57/0649
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,6)									
175	366/490	MB000081						MB888540	[MB888540] L20.57/0651
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,7)									
176	368/492	MB000081						MB888550	[MB888550] L20.57/0653
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,8)									
177	370/494	MB000081						MB888560	[MB888560] L20.57/0655
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,9)									
178	372/496	MB000081						MB888570	[MB888570] L20.57/0657
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,10)									
179	374/498	MB000081						MB888580	[MB888580] L20.57/0659
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,11)									
180	376/500	MB000081						MB888590	[MB888590] L20.57/0661
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,12)									
181	378/502	MB000081						MB888600	[MB888600] L20.57/0663
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,13)									
182	380/504	MB000081						MB888610	[MB888610] L20.57/0665
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,14)									
183	382/506	MB000081						MB888620	[MB888620] L20.57/0667
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,15)									
184	384/508	MB000081						MB888630	[MB888630] L20.57/0669
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,16)									
185	386/510	MB000081						MB888640	[MB888640] L20.57/0671
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,17)									
186	388/512	MB000081						MB888650	[MB888650] L20.57/0673
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,18)									
187	390/514	MB000081						MB888660	[MB888660] L20.57/0675
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,19)									
188	392/516	MB000081						MB888670	[MB888670] L20.57/0677
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,20)									
189	394/518	MB000081						MB888680	[MB888680] L20.57/0679
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,21)									
190	396/520	MB000081						MB888690	[MB888690] L20.57/0681
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,22)									
191	398/522	MB000081						MB888700	[MB888700] L20.57/0683
		Manual comm on IL(PTP)						---	
Manual Interlock(PTP) (89,23)									
192	400/524	MB000081						MB888710	[MB888710] L20.57/0685
		Manual comm on IL(PTP)						---	

193 402/529	Manual Interlock(PTP) (89.24)						[MB888720] L20.57/0687
	MB000081					MB888720	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
194 404/528	Manual Interlock(PTP) (89.25)						[MB888730] L20.57/0689
	MB000081					MB888730	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
195 406/530	Manual Interlock(PTP) (89.26)						[MB888740] L20.57/0691
	MB000081					MB888740	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
196 408/532	Manual Interlock(PTP) (89.27)						[MB888750] L20.57/0693
	MB000081					MB888750	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
197 410/534	Manual Interlock(PTP) (89.28)						[MB888760] L20.57/0695
	MB000081					MB888760	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
198 412/536	Manual Interlock(PTP) (89.29)						[MB888770] L20.57/0697
	MB000081					MB888770	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
199 414/538	Manual Interlock(PTP) (89.30)						[MB888780] L20.57/0699
	MB000081					MB888780	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
200 416/540	Manual Interlock(PTP) (89.31)						[MB888790] L20.57/0701
	MB000081					MB888790	
	Manual comm on IL(PTP)					---	
201 418/542	END						