# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

# FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL GUÍAS DE PRÁCTICAS

# PRÁCTICA N.º 3

TEMA: Transformada de Fourier y Densidad Espectral de Potencia

#### I. OBJETIVOS

• Comprender cómo la Transformada de Fourier permite obtener la densidad espectral de potencia de señales periódicas y aplicar este conocimiento mediante MATLAB.

#### II. INSTRUCCIONES

- Formar equipos de trabajo de 2 a 3 personas.
- Revisar la teoría de la Transformada de Fourier y el concepto de densidad espectral de potencia.
- Implementar y ejecutar en MATLAB el cálculo de la transformada y su representación gráfica.
- Evaluar y comentar los resultados obtenidos en la simulación.

# III. EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

- Computadora portátil con MATLAB instalado.
- Calculadora científica.
- Conexión a internet (opcional).

### IV. PROCEDIMIENTO

- 1. Definir un pulso rectangular de amplitud A en el intervalo [-a, a].
- 2. Calcular la Transformada de Fourier de forma analítica, obteniendo  $F(\omega) = (2 \cdot A/\omega) \cdot \sin(\omega \cdot a)$ .
- 3. En MATLAB, declarar variables simbólicas para a, t y  $\omega$ ; usar la función fourier para verificar la expresión.
- 4. Graficar en dos subplots: la señal rectangular y su Transformada de Fourier.
- 5. Determinar la densidad espectral de potencia como el cuadrado del módulo de  $F(\omega)$  y representarlo gráficamente.
- 6. Añadir títulos, etiquetas y cuadrícula para facilitar la interpretación de los gráficos.

## V. RESULTADOS OBTENIDOS

• La simulación confirma la forma sinc característica de la Transformada de Fourier del pulso rectangular.

• La densidad espectral de potencia ilustra la distribución de la energía de la señal en el dominio de frecuencia.

## VI. CONCLUSIONES

- 1. La Transformada de Fourier es fundamental para analizar cómo se distribuye la potencia en señales periódicas.
- 2. El perfil sinc de la transformada revela el ancho de banda de la señal de pulso rectangular.
- 3. La densidad espectral de potencia es útil para el diseño de filtros y la evaluación de sistemas de comunicación.

## VII. RECOMENDACIONES

- 1. Variar el parámetro a para observar cambios en el ancho de banda y la densidad espectral.
- 2. Comparar con otros tipos de señales (triangular, gaussiana) para ampliar el análisis.
- 3. Incluir ruido en la señal y evaluar su impacto en la densidad espectral de potencia.

VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS