



数字逻辑电路基础

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

布尔代数

- 关于0和1的一套数学运算体系起源于1850年前后英国数学家乔治
 布尔(George Boole)的工作,因此称为布尔代数。
 - 0和1分别代表逻辑值"假"和"真"
 - 通过逻辑关系可以构建基于0和1的布尔代数运算
 - 最基本的逻辑运算有:与(AND)、或(OR)、非(NOT),
 运算符分别为 "•"("∧")、"+"("∨")、"¯"("¬")


真值表:反映输入与输出之间的关系


A	В	A•B	A+B	Ā	A⊕B
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

任何一种逻辑表达式都可写成这三种基本运算的逻辑组合。例如,异或(XOR)运算的逻辑表达式为: A⊕B=Ā•B+A•B 异或运算也称不等价运算。

一位逻辑门电路


- 可通过逻辑门电路来实现逻辑运算
 - 三种基本门电路:与门、或门、非门
 - 其他门电路可以由三种基本门电路组合形成(如异或门电路)







n位逻辑门电路


- · 对于n位逻辑运算,只要重复使用n个相同的门电路即可
 - 例如,若A=A_{n-1}A_{n-2}...A₁ A₀, B=B_{n-1} B_{n-2}...B₁ B₀,则与运算
 F=A•B,实际上是按位相与,即F_i=A_i•B_i(0≤i≤n-1)
 - 假定逻辑值位数为n,则按位与、按位或、按位取反、按位异或的逻辑符号如图所示





$$F = \overline{A}$$






组合逻辑部件

- 根据电路是否具有存储功能,将逻辑电路划分为两种类型
 - 组合逻辑电路:没有存储功能,其输出仅依赖于当前输入
 - 一 时序逻辑电路:具有存储功能,其输出不仅依赖于当前输入,还依赖于存储单元的当前状态
- 可以利用基本逻辑门电路构成一些具有特定功能的组合逻辑部件 (功能部件)
 - 如译码器、编码器、多路选择器、加法器等
- 实现一个功能部件的过程
 - 用一个真值表描述功能部件的输入和输出之间的关系
 - 根据真值表确定逻辑表达式
 - 根据逻辑表达式实现逻辑电路

多路选择器

- 最简单的多路选择器(MUX)是二路选择器
 - 有两个输入端A和B,一个输出端F,并有一个控制端S,其功能是: 当S为0时,F=A;当S为1时,F=B。
- k路选择器应有k路输入,因而控制端S的位数应是「log2k」
 - 例如,三路或4路选择器,S有两位;5~8路选择器,S有3位。




一位加法器(全加器)

• 一位加法器称为全加器


- 两个加数为A和B,低位进位为Cin,和为F,向高位的进位为Cout
- 化简后,逻辑表达式如下

Cout=A•B+A•Cin+B• Cin




A	В	Cin	F	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

全加器真值表




n位加法器




重要认识:加法由逻辑部件实现,而其他所有算术运算部件都基于加法器和逻辑运算实现,因此,所有算术运算是基于0和1以及逻辑运算实现的!

n位带标志加法器

- n位加法器无法用于两个n位带符号整数 (补码)相加,无法判断是否溢出
- 程序中经常需要比较大小,通过(在加 法器中)做减法得到的标志信息来判断





带标志加法器符号

溢出标志OF:

 $OF=C_n\oplus C_{n-1}$

符号标志SF:

 $SF=F_{n-1}$

零标志ZF=1当且仅

当F=0;

进位/借位标志CF:

CF=Cout⊕Cin

带标志加法器的逻辑电路

n位整数加/减运算器

```
先看一个C程序段:
                                补码的定义 假定补码有n位,则:
   int x=9, y=-6, z1, z2;
                                 [X]_{k}=2^{n}+X (-2^{n} \le X < 2^{n}, \text{mod } 2^{n})
   z1=x+y;
   z2=x-y;
问题:上述程序段中,x和y的机器数是什么?z1和z2的机器数是
      什么?
回答:x的机器数为[x]**, y的机器数为[y]**;
      z1的机器数为[x+y]**;
      z2的机器数为[x-y] 补。
因此,计算机中需要有一个电路,能够实现以下功能:
已知 [x]<sub>补</sub> 和 [y]<sub>补</sub> , 计算[x+y]<sub>补</sub> 和 [x-y]<sub>补</sub> 。
                                                   [-y]_{\lambda k} = [y]_{\lambda k} + 1
根据补码定义,有如下公式:
[x+y]_{\frac{1}{2}} = 2^n + x + y = 2^n + x + 2^n + y = [x]_{\frac{1}{2}} + [y]_{\frac{1}{2}} \pmod{2^n}
[x-y]_{\frac{1}{k}} = 2^n + x - y = 2^n + x + 2^n - y = [x]_{\frac{1}{k}} + [-y]_{\frac{1}{k}} \pmod{2^n}
```

n位整数加/减运算器

Sub

• 补码加减运算公式

利用带标志加法器,可构造整数加/减 运算器,进行以下运算:


无符号整数加、无符号整数减 带符号整数加、带符号整数减

在整数加/减运算部件基础上,加上寄存器、移位器以及控制逻辑,就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算电路

问题:如何求[-B]_补?

$$[-B]_{\lambda h} = \overline{[B]}_{\lambda h} + 1$$


当Sub为1时,做减法 当Sub为0时,做加法



整数加/减运算部件

算术逻辑部件(ALU)

- 进行基本算术运算与逻辑运算
 - 无符号整数加、减
 - 带符号整数加、减
 - 与、或、非、异或等逻辑运算
- 核心电路是带标志加法器
- 输出除和/差等,还有标志信息
- 有一个操作控制端(ALUop),
 用来决定ALU所执行的处理功能。
 ALUop的位数k决定了操作的种类,例如,当位数k为3时,ALU最多只有23=8种操作。




	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result	ALUop	Result
Ī					100			
	0 0 1	A减B	011	A或B	101	A⊕B	111	未用

回顾: 认识计算机中最基本的部件

CPU:中央处理器;PC:程序计数器;MAR:存储器地址寄存器

ALU:算术逻辑部件;IR:指令寄存器;MDR:存储器数据寄存器

GPRs:通用寄存器组(由若干通用寄存器组成)







从C表达式到逻辑电路

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

开场白

上一讲我们介绍了计算机中最基本的运算电路,我们知道, 计算机中的所有运算都是由相应的运算电路完成的,而这些 运算电路是由基本的逻辑门电路实现的。

那么,计算机是如何知道在运算电路中该执行什么操作?该对什么样的操作数进行运算的呢?

本讲主要介绍高级语言程序中的表达式、运算类指令和运算电路之间的关系。

C语言支持的基本数据类型

C语言声明	操作数类型	存储长度(位)
(unsigned) char	整数 / 字节	8
(unsigned) short	整数 / 字	16
(unsigned) int	整数 / 双字	32
(unsigned) long int	整数 / 双字	32
(unsigned) long long int	-	2×32
char *	整数 / 双字	32
float	单精度浮点数	32
double	双精度浮点数	64
long double	扩展精度浮点数	80 / 96

整数类型分:无符号整数和带符号整数

从C表达式到运算类指令

C语言程序中的基本数据类型、基本运算类型

- -基本数据类型
 - 无符号数(二进制位串)、带符号整数(补码)
 - 浮点数(IEEE 754标准)
 - 位串、字符(串)(ASCII码)
- -基本运算类型
 - 算术(+ * / % > < >= <= == !=)
 - 按位(|&~^)
 - 逻辑(|| &&!)
 - 移位(<< >>)
 - 扩展和截断

例如:对于C赋值语句 y=(x>>2)+k,如何在计算机中实现呢?

转换为指令序列,通过执行运算类指令来实现!

从运算类指令到运算电路

计算机如何实现高级语言程序中的运算?

- 将各类表达式编译(转换)为指令序列

例如:y=(x>>2)+k 转换为以下指令序列:

sarw \$2, %ax ; x>>2

addw %bx, %ax ; (x>>2) + k

-计算机直接执行指令来完成运算 控制器对指令进行译码,产生控制信号送运算电路

-操作数在运算电路中运算

sarw \$2, %ax:将操作数 "2" 和 "R[ax]" 送移位器运算

addw %bx, %ax:将R[ax]和R[bx]送整数加减器中运算

移位器和整数加减运算器都是由逻辑门电路构成的!

数据的运算

- 高级语言程序中涉及的运算(以C语言为例)
 - 整数算术运算、浮点数算术运算
 - **按位、逻辑、移位、位扩展和位截断等运算**
- 指令集中涉及到的运算
 - 涉及到的定点数运算
 - 算术运算
 - 带符号整数: 取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 🔊 / 算术移位
 - 无符号整数: 0扩展/加/减/乘/除/逻辑左移/逻辑右移
 - 逻辑运算
 - •逻辑操作:与/或/非/...
 - 涉及到的浮点数运算:加、减、乘、除
- 指令中的运算操作在运算电路中进行
 - 基本运算部件ALU、通用寄存器组,以及其他部件





C语言中的各类运算

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

开场白

上一讲谈到,在高级语言程序的表达式中的各类运算,会被编译器转换为相应的运算指令,程序运行时,CPU执行这些指令,控制操作数在运算电路中被处理。

本讲主要介绍C语言程序中涉及的运算,包括算术运算、按位运算、逻辑运算、移位运算等。

- 算术运算(最基本的运算)
 - -无符号数、带符号整数、浮点数的+、-、*、/、%运算等
- 按位运算
 - -用途
 - 对位串实现"掩码"(mask)操作或相应的其他处理 (主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理)

-操作

- 按位或: "|"
- 按位与: "&"
- 按位取反: "~"
- 按位异或: "^"

如何从数据y中提取低位字节,并使高字节为0?

可用 "&" 实现 "掩码" 操作: y & 0x00FF

例如,当y=0x0B2C时,得到结果为:0x002C

• 移位运算

- 用途

例:某字长为8的机器中,x、y和z都是8位带符号整数,已知x=-81,则y=x/2=?z=2*x=?

-81=-1010001B, 故x的机器数为10101111

• 提取部分信息

• 扩大或缩小2、4、8...倍

 $y=x/2 \rightarrow x>>1:1101011'$ $z=2*x \rightarrow x<<1:01011110$

,z=z~x→x<<1:01011110 ,v>-41?有效数 z>94 溢出

-操作

• 左移::x<<k; 右移:x>>k

据丢失

· 从运算符无法区分逻辑移位还是算术移位,由x的类型确定

· 若x为无符号数:逻辑左(右)移

高(低)位移出,低(高)位补0,可能溢出!

问题:何时可能发生溢出?如何判断溢出?

若高位移出的是1,则左移时发生溢出

• 若x为带符号整数:算术左移、算术右移

左移:高位移出,低位补0。可能溢出!

溢出判断:若移出的位不等于新的符号位,则溢出。

右移:低位移出,高位补符,可能发生有效数据丢失。

移位运算和按位运算举例

对于一个 $n(n \ge 8)$ 位的变量x,请根据C语言中按位运算的定义,写出满足下列要求的C语言表达式。

- (1) x的最高有效字节不变,其余各位全变为0。
- (2) x的最低有效字节不变,其余各位全变为0。
- (3) x的最低有效字节全变为0,其余各位取反。
- (4)x的最低有效字节全变1,其余各位不变。

参考答案:

- (1)(x>>(n-8))<<(n-8)
- (2) x & 0xFF
- $(3)((x^{^{0}} \sim 0xFF) >> 8) << 8$
- $(3) \times |0 \times FF|$

•逻辑运算

- -用途
 - 用于关系表达式的运算

例如 , if (x>y and i<100) then中的 "and" 运算

-操作

- "||" 表示 "OR" 运算
- "&&" 表示 "AND" 运算
 例如 , if ((x>y) && (i<100)) then
- "!" 表示 "NOT" 运算

-与按位运算的差别

- 符号表示不同:&~&&;|~||;
- 运算过程不同:按位~整体
- 结果类型不同:位串~逻辑值

- 位扩展和位截断运算
 - -用途
 - 类型转换时可能需要数据扩展或截断
 - -操作
 - 没有专门操作运算符,根据类型转换前、后数据长短确定是扩展还是截断
 - 扩展:短转长

无符号数:0扩展(前面补0)

带符号整数:符号扩展(前面补符)

• 截断:长转短

强行将高位丢弃,故可能发生"溢出"

```
例1(扩展操作):
在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么?
short si = -32768;
unsigned short usi = si;
int i = si;
unsingned ui = usi;
si = -32768 8000
usi = 32768 80 00
                      带符号整数:符号扩展
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00 无符号整数:0扩展
```

```
例2(截断操作):i和j是否相等?
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等!
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
```

原因:对i截断时发生了"溢出",即:32768截断为16位数时, 因其超出16位能表示的最大值,故无法截断为正确的16位数!






整数加减运算

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

整数加、减运算

- C语言程序中的整数有
 - 带符号整数,如char、short、int、long型等
 - 无符号整数, 如unsigned char、unsigned short、 unsigned等
- 指针、地址等通常被说明为无符号整数,因而在进行指针或地址 运算时,需要进行无符号整数的加、减运算
- 无符号整数和带符号整数的加、减运算电路完全一样,这个运算 电路称为整数加减运算部件,基于带标志加法器实现
- 计算机中的加法器,因为只有n位,所以是一种模2°运算系统!



例: n=4, A=1001, B=1100

则: F=0101, Cout=1

回顾:整数加减运算部件

• 补码加减运算公式

$$[A+B]_{\stackrel{?}{\nmid h}} = [A]_{\stackrel{?}{\nmid h}} + [B]_{\stackrel{?}{\nmid h}} (MOD 2^n)$$

 $[A-B]_{\stackrel{?}{\nmid h}} = [A]_{\stackrel{?}{\nmid h}} + [-B]_{\stackrel{?}{\nmid h}} (MOD 2^n)$


- 补码加减运算要点和运算部件
 - 加、减法运算统一采用加法来处理
 - 符号位(最高有效位MSB)和数值位一起参与运算
 - 直接用Adder实现两个数的加运算(模运算系统)

问题: 模是多少? 运算结果高位丢弃,保留低n位,相当于取模2ⁿ

问题:如何求[-B]_补?

$$[-B]_{\nmid h} = \overline{B} + 1$$


当Sub为1时,做减法 当Sub为0时,做加法




所有运算电路的核心

重要认识1: 计算机中所有运 算都基于加法器实现! 重要认识2:加法器不知道所运算的是 带符号数还是无符号数。

重要认识3:加法器不判定对错,总是 取低n位作为结果,并生成标志信息。



条件标志位(条件码CC)



还记得如何得到各个标志位吗?


OF: 若A与B'同号但与Sum不同号,则1;否则0。SF: sum符号


ZF: 如Sum为0,则1,否则0。CF: Cout⊕ sub

- 零标志ZF、溢出标志OF、进/借位标志CF、符号标志SF称为条件标志。
- ·条件标志 (Flag) 在运算电路中产生,被记录到专门的寄存器中
- · 存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。 如,IA-32中的EFLAGS寄存器

n位带标志加法器

- n位加法器无法用于两个n位带符号整数 (补码) 相加,无法判断是否溢出
- 程序中经常需要比较大小,通过(在加 法器中)做减法得到的标志信息来判断





带标志加法器符号

溢出标志OF:

 $OF=C_n\oplus C_{n-1}$

符号标志SF:

 $SF=F_{n-1}$

零标志ZF=1当且仅

当F=0;

进位/借位标志CF:

CF=Cout⊕Cin


带标志加法器的逻辑电路

整数加法举例

做加法时,主要判断是否溢出

无符号加溢出条件: CF=1

带符号加溢出条件: OF=1



若n=8, 计算107+46=?

 $107_{10} = 0110 \ 1011_2$ $46_{10} = 0010 \ 1110_2$ $\boxed{01001 \ 1001}$

进位是真正的符号: +153

整数加/减运算部件

两个正数相加,结果为负数, 故溢出!即OF=1

溢出标志OF=1、零标志ZF=0、 符号标志SF=1、进位标志CF=0

无符号: sum=153, 因为CF=0, 故未发生溢出, 结果正确!


n

带符号: sum=-103, 因为OF=1, 故发生溢出, 结果错误!

整数减法举例

$$-7-6 = -7 + (-6) = +3x$$


9 - 6 = 3 $\sqrt{}$



带符号(1)最高位和次高位的进位不同

溢出: (2) 和的符号位和加数的符号位不同

$$-3 - 5 = -3 + (-5) = -8$$
 $13 - 5 = 8$



无符号减溢出:差为负

数,即借位CF=1

做减法以比较大小,规则:

Unsigned: CF=0时,大于

Signed: OF=SF时, 大于

验证: 9>6, 故CF=0; 13>5, 故CF=0

验证: -7<6, 故OF≠SF

-3<5, 故OF≠SF

整数减法举例

unsigned int x=134;

unsigned int y=246;

int m=x;

int n=y;


unsigned int z1=x-y;

unsigned int z2=x+y;

int k1=m-n;

int k2=m+n;

无符号和带符号加减运算都用该部件执行



x和m的机器数一样: 1000 0110, y和n的机器数一样: 1111 0110

z1和k1的机器数一样: 1001 0000, CF=1, OF=0, SF=1

z1的值为144 (=134-246+256, x-y<0) , k1的值为-112。

无符号减公式:

result=
$$\begin{cases} x^{-y} & (x-y>0) \\ x^{-y+2^n} & (x^{-y}<0) \end{cases}$$

带符号减公式:

整数加法举例

unsigned int x=134;

unsigned int y=246;

int m=x;

int n=y;


unsigned int z1=x-y;

unsigned int z2=x+y;

int **k1=m-n**;

int **k2=m+**n;

无符号和带符号加减运算都用该部件执行



x和m的机器数一样: 1000 0110, y和n的机器数一样: 1111 0110

z2和k2的机器数一样: 0111 1100, CF=1, OF=1, SF=0

z2的值为124 (=134+246-256, x+y>256)

k2的值为124 (=-122+(-10)+256, m+n=-132<-128, 即负溢出)

带符号加公式:

无符号加公式:

result=
$$\begin{cases} x+y & (x+y<2^n) \\ x+y-2^n & (2^n \le x+y<2^{n+1}) \end{cases}$$

无符号整数加法溢出判断程序

如何用程序判断一个无符号数相加没有发生溢出

```
result= \begin{cases} x+y & (x+y<2^n) \\ x+y-2^n & (2^n \le x+y<2^{n+1}) \end{cases}
```

发生溢出时,一定满足 result<x and result<y 否则,若x+y-2ⁿ≥x,则 y≥2ⁿ,这是不可能的!

/* Determine whether arguments can be added
without overflow */

```
int uadd_ok(unsigned x, unsigned y)
{
    unsigned sum = x+y;
    return sum >= x;
}
```

带符号整数加法溢出判断程序

如何用程序判断一个带符号整数相加没有发生溢出

```
result= \begin{cases} x+y-2^n & (2^{n-1} \le x+y) & 正溢出 \\ x+y & (-2^{n-1} \le x+y < 2^{n-1}) & 正常 \\ x+y+2^n & (x+y < -2^{n-1}) & 负溢出 \end{cases}
```

/* Determine whether arguments can be added without overflow */

```
int tadd_ok(int x, int y) {
    int sum = x+y;
    int neg_over = x < 0 && y < 0 && sum >= 0;
    int pos_over = x >= 0 && y >= 0 && sum < 0;
    return !neg_over && !pos_over;
}</pre>
```

带符号整数减法溢出判断程序

以下程序检查带符号整数相减是否溢出有没有问题?

/* Determine whether arguments can be subtracted without overflow */
带符号减的溢出判断函

```
/* WARNING: This code is buggy. */
int tsub_ok(int x, int y) {
    return tadd_ok(x, -y);
}

数如何实现呢?

无符号减的溢出判断函数又如何实现呢?
```

当x=0, y=0x8000000时, 该函数判断错误