



Nombre de la práctica	Contador Ascendente De 7 Segmentos				No.	1
Asignatura:	Arquitectura De Computadoras	Carrera:	Ing. En	Sistemas onales	Duración de la práctica (Hrs)	5 hrs
Alumno:	Marcelino Bautista Roselin Adriana					

I. Competencia(s) específica(s):

Reconocer, identificar y analizar la arquitectura de un microprocesador y de una microcomputadora, de manera que puedan determinarse las diferentes capacidades existentes entre varias microcomputadoras y seleccionar la más apropiada para una aplicación específica.

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Salón De Clases

III. Material empleado:


- Computadora
- Programa Proteus
- Programa MPLAB IDE
- 1 Pic 16F84A
- 2 Capacitores Cerámicos De 22 p
- 1 Cristal De 4 MHz

- 1 Cátodo De 7 Segmentos
- 1 Tabla Protoboard
- 1 Cargador inservible
- 2 m De Cable Para Protoboard
- 1 Programador De Pics

IV. Desarrollo de la práctica:

Contador Ascendente De 7 Segmentos


1. Se realizo la instalación del programa Proteus.




2. Se inicio un nuevo proyecto con el nombre de Contador y se buscó la ubicación para guardar el documento y presionamos el botón Next.








3. Nos aparecio una ventana donde presionamos la opcion de Create a schematic from the selected template y presionamos el boton Next.




4. Nos mostró otra pantalla en la que seleccionamos la opción de Create a PCB layout from the selected template y presionamos el boton Next.




5. Seleccionamos la opción de Create Firmeware Project, en Family buscamos PIC16, en Controller seleccionamos la opción PIC16F84A y presionamos el boton Next.








6. Nos mandó otra pantalla en la que seleccionamos las caracteristicas de nuestro proyecto creado y presionaremos el botón Finish.




7. Nos mandó una pantalla donde pudimos observar el pic, dimos clic en la flecha y presionamos el botón Supr.









8. Seleccionamos la letra P de colo azul, nos mandó una pantalla con un buscador en donde escribimos 7SEG-COM-CAT y nos mandó los distintos tipos de catodos, selecionaremos el segundo y presionamos el botón OK.



9. Le dimos clic a nuestro catodo y buscamos el lugar donde queriamos posicionarlo y dimos clic para que se quede ahí.




10. Realizamos una unión con las ranuras del catodo y del Pic uniendo así las 7 patas.









11. Después presionamos P y en el buscador escribimos VSOURCE, seleccionamos la ultima opción y presionamos el botón Ok.



12. Selecionamos el lugar donde deseabamos ponerlo y dimos clic derecho y giramos la pila al lado derecho.




13. Después precinamos la letra P y escribimos CERAMIC, y en la categoria selecionamos la opció de capacitor, en sub-category seleccionamos la opción de Ceramic Disc y elegimos la opción de Ceramic de 12 p y presionamos el botón Ok.









14. Pusimos dos capacitores en el lugar que deseabamos.



15. Presionamos el botón P y escribimos CRYSTAL, seleccionamos la primer opción y presionamos el botón de Ok.




16. Seleccionamos el lugar donde deseamos que se encuentrará nuestro crystal, le dimos clic derecho y lo rotamos a la izquierda.









17. Le dimos doble clic a los capacitores, en la opción de capacitance escribimos 22p y presionamos el botón Ok, realizamos esta opción con los dos capacitores.



18. Dimos doble clic al Crystal y en Frequency escribimos 5 MHz y presionamos el botón Ok.




19. Le dimos doble clic a la pila, en Voltaje escribiremos 5V y presionamos el botón Ok.








20. Realizamos una unión de la pila del lado de la corriente con el puerto MCLR del Pic, realizamos otra unión del puerto OSC2/CLKOUT con el segundo capacitor y lo unimos con el segundo capacitor, la orilla restante del primer capacitor lo unimos con el puerto OSC1/CLKIN del Pic. Realizamos una unión de una punta del Crystal con la punta del capacitor 1 y la otra punta la unimos con el capacitor 2. Unimos la pata del capacitor 1 con la pata negativa de la pila.



21. Después precionamos la figura 8 que se encuentra a lado izquierdo, seleccionamos la opción de GROUND y pusimos la tierra entre la unión del capacitor 1 y la pila e introducimos otra tierra del lado de abajo del Pic y realizamos las uniones.




MANUAL DE PRACTICAS



22. Realizamos la instalación del programa MPLAB IDE.




23. Cuando ya estaba instalado el programa seleccionamos la opción de Project y en la barra de opciones seleccionamos Project Wizard.



24. Nos mostró una pantalla donde nos dio la bienvenida y presionamos el botón Next.




25. Nos mando otra pantalla y en la opcion de Device buscamos la opción de PIC16F84A y presionamos el botón Siguiente.









26. Nos mando otra pantalla en la que dejamos la opción predeterminada y presionamos el botón Siguiente.



27. Nos mandó otra panatalla en la que seleccionamos el botón Browse y buscamos la ubicación de donde querimos que se guardará nuestro documento y escribimos el nombre del mismo, presionamos el botón de Guardar y en la otra pantalla presionamos el botón Siguiente.



28. Nos mando otra pantalla en la que solo presionamos el botón Siguiente.




MANUAL DE PRACTICAS




29. Nos mando otra pantalla en donde se muestra la descripción de nuestro proyecto, en esta presionamos siguiente.



30. Seleccionamos el botón de la hoja que se encuentra en la esquina superior izquierda, y nos mandó una pantalla con una hoja en blanco.




31. Seleccionamos File y en la barra seleccionamos Save As, nos mandó otra pantalla en la que pidio que selecionemos la ubicación donde deseamos guardar nuestro archivo y el nombre de este, le pusimos contador.asm y presionamos el boton Guardar.



MANUAL DE PRACTICAS



32. En la ventana que se encuentra a la izquierda dimos clic derecho a Sourse Files y presionamos la opción Add Files, y llamamos nuestro programa llamado contador.ams y presionamos el botón Aceptar, en esa ventana se mostro nuestro documento llamado cotador.





33. En la hoja que se llama contador comenzamos a escribir nuestro código en el que destinamos en nuestra variable numero el cual iba a llevar nuestro contador del 0 al 9 y de la A a la F, en este código describimos las acciones que tiene que realizar nuetra variable para que nuestro contador pudiera mostrar estos números y letras, es por ello que se realizo una tabla en la que el contador pudiera encontrarlos.

```
LIST p=DIC16F04A
INCLUDE 4916F04A.INC>

LIST p=DIC16F04A
INCLUDE 4916F04A.INC>

CENCOK 0XGC

(SE INICIALIZA LA MEMORIA
CHINERO
(SURIALIZA SE INICIALIZA LA MEMORIA
CONTADAR
(SULIVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOJ

ORG

ORG


STATUS, SIBANCO 1 ACTIVA EL BIT B DE F

CONTO START
(SIE FIRES FORTES ES LA SALIDA
MENUNA OXIF
(MENUNA OXIF SIMONER A LA PRATE BAJA DEL RECISTRO DE MEMORIA RAO RAO SON LAS ENTRADAS
MENUNA OXIF
(MENUNA FIRES FORTES ES LA SALIDA
MENUNA OXIF
(MENUNA FIRES FORTES ES LA SALIDA
MENUNA DICIONARIO
(MENUNA FIRES FORTES ES LA SALIDA
MENUNA FIRES FORTES FORTES ES LA SALIDA
MENUNA FIRES FORTES FOR
```






34. Abrimos Proteus y seleccionamos el botón que tiene el icono de la carpeta y buscamos la ubicación de nuestro archivo, en este caso es contador y presionamos el botón Abrir.




35. Nos Abrio nuestro documento y dimos doble clic al Pic, en el recuadro Program File buscamos la ubicación de nuestro documento, pero esta vez seleccionamos el contador .EXE presionamos el botón Aceptar y en la otra ventana presionamos el botón Ok.








36. Presionamos el botón de reproducir que se encuentra en la parte inferior izquierda y pudimos observar nuestro contador reproduciendo los números del 1-9 y A-F. Para Detenerlo presionamos el botón Pausar.




37. Comenzamos a puentear desde el positivo al positivo y del negativo al negativo para dar energía a toda la tabla, del mismo modo puenteamos del puerto 31 al 32 para que de energía a todos los puertos positivos y negativos.




MANUAL DE PRACTICAS




38. Metimos el Pic16F84A en los puertos de en medio de la tabla hasta al final, y enfrente insertamos el cátodo de 7 segmentos y de acuerdo con el Data Sheet y a nuestro diseño echo en proteus comenzamos a unir los puertos del Pic y del cátodo.



39. Después comenzamos a unir el Crystal y Los dos cátodos con el Pic de acuerdo al diseño ya establecido en Proteus y conectamos el cátodo, la resistencia y el crytal a la corriente.



40. Posteriormente quitamos el Pic para poder programarlo, lo primero que hicimos fue colocar el Pic en el programador.



MANUAL DE PRACTICAS




41. El programador detecto si el Pic estaba conectado.



42. Presionamos el botón Leer y nos mostraba el progreso de nuestra acción.



43. Nos mandó una pantalla en la que buscamos nuestro archivo llamado contador.EXE y presionamos el botón Abrir.



44. Presionamos el botón de Leer y nos mostró el archivo ya cargado en el programador.








45. Presionamos el botón Escribir para que nuestro programa se copiará en el Pic. En la pantalla nos mostró que la programación fue correcta.



46. Presionamos el botón Verificar y pudimos observar en la pantalla que la Escritura Fue Correcta y expulsamos nuestro Pic.



47. Pusimos el Pic en nuestra tabla donde se encontraba al principio. Cortamos la entrada del celular y utilizamos el cable negro para conectarlo en la tierra de la proto y el rojo en la energía y observamos que nuestro contador funcionaba a la perfección.



MANUAL DE PRÁCTICAS



V. Conclusiones:

Esta práctica me pareció muy importante e interesante ya que nos ayudó a poder aprender como programar en ensamblador, ya que esta forma de programar es muy difícil de aprender, esta práctica nos dio un indicio de como son los comandos que se utilizan en ensamblador y para qué sirven, lo que nos ayudará a obtener un mejor proceso de nuestro programa y a aprender a llevar el software al hardware utilizando así la tabla protoboard.

Aprendimos a hacer un esquema de la realización de nuestro contador el cual nos ayudó para poder obtener nuestro contador en físico y observar si el software tenía algún error para así poder corregirlo antes de realizar nuestro contador y grabar el programa en nuestro Pic, esto fue de mucha ayuda ya que nos permitió tener el conocimiento de como estaría estructurado nuestro contador y que no tuviéramos problemas en el establecimiento de este.

También aprendimos como utilizar la tabla protoboard, aprendimos a utilizar el data sheet del Pic lo que nos ayudó a realizar el cableado y aprender cómo hacer los puentes para poder pasar la energía a toda la tabla para que todo nuestro hardware pueda obtener energía y así poder reproducir nuestro contador y que se puedan mostrar los números y letras de acuerdo al orden establecido en el programa MPLAB, aprendimos a identificar los puertos de del Pic y como se conectan con el cátodo para la obtención de nuestro programa.