


La Termodinámica de la Lógica

Sesión 7: El Cristal, el Ruido y el Transistor

Rosh Guadiana

Verano 2026



Claude Shannon
(1916 – 2001)

El Bit en el Mundo Físico

En 1938, Shannon demostró que el álgebra de Boole puede mapearse en relés e interruptores.

El bit nace como concepto, pero al sacar la sintaxis del vacío matemático y forzarla a existir en un sustrato de **materia física**, surge un enemigo inevitable: las leyes de la termodinámica.

El caos del universo contra el orden del bit

Imagina enviar una señal lógica pura (un 1 y un 0) a través de un conductor metálico lineal ordinario, como un cable de cobre.

El universo no está estático; está lleno de **ruido térmico**. Los electrones en el metal chocan aleatoriamente debido a la temperatura de la materia. Esta entropía natural se opone fuertemente a cualquier estructura ordenada de información.

La derrota por ruido de Johnson-Nyquist


En materiales conductores lineales, el ruido térmico destruye la señal digital. La densidad espectral de este ruido se modela matemáticamente como:

$$v_n = \sqrt{4k_B TR\Delta f}$$

Conclusión: La materia lineal es completamente incapaz de sostener la certeza deductiva del 1 y el 0. La agitación térmica arruina la sintaxis.

La Decadencia de la Señal Perfecta

Propagación en un Conductor Lineal



“La materia lineal destruye la información.”

A medida que el cable se alarga, el ruido se amplifica hasta volver la señal completamente irreconocible. El voltaje fluctúa y la máquina no puede distinguir entre el **Verdadero** y el **Falso**. La lógica muere por asfixia térmica.

El Triodo (1906)

Antes de dominar la materia a nivel cuántico, recurrimos a la fuerza bruta. Lee De Forest inventó una rejilla central capaz de controlar el flujo de electrones emitidos por un filamento caliente dentro de un tubo de vidrio al vacío.

El problema termodinámico:

- Consumían cantidades brutales de energía y se fundían constantemente.
- El calor generado impedía físicamente la miniaturización. Computadoras como la ENIAC eran hornos insostenibles de componentes frágiles.

El Espectro de la Materia

- **Conductores:** Sus bandas de energía están superpuestas. El flujo es incontrolable y vulnerable al ruido térmico.
- **Aislantes:** Tienen una brecha de energía insalvable. Son inútiles para procesar flujo de información lógica.
- **Semiconductores (Silicio/Germanio):** El punto medio perfecto. Su brecha es lo suficientemente grande para bloquear el caos térmico, pero lo suficientemente pequeña para ser controlada externamente.

El Semiconductor

Para proteger la integridad de los "bits" de Shannon, los físicos tuvieron que abandonar los conductores puros y recurrir a materiales que actúan bajo las reglas de la **estadística cuántica**.


No necesitamos metales que dejen fluir la corriente libremente. Necesitamos **silicio**.

Estados cuánticos

Imagina los electrones en un cristal de silicio. Por leyes cuánticas, no pueden ocupar el mismo espacio ni el mismo estado de energía a la vez.

- Se apilan unos sobre otros, llenando los niveles energéticos de abajo hacia arriba, exactamente como el agua llena un vaso.
- A este "nivel del agua" lo llamamos la Banda de Valencia. Los electrones están ahí, quietos, sosteniendo la estructura.

La Brecha Prohibida (E_g)



¿Qué ocurre si el universo se calienta demasiado?

La energía térmica del ambiente se representa como $k_B T$. Si este calor supera la altura de nuestra barrera (E_g), ocurre una catástrofe:

- Los electrones ganan suficiente energía térmica para saltar el foso por sí solos.
- Cruzan hacia la conducción sin que nosotros los controlemos.
- **El sistema pierde el control, los ceros y unos se mezclan, y la computadora sufre una falla térmica.**

Condición de Diseño Físico: $E_g \gg k_B T$

La Simetría Inútil

El silicio puro tiene una estructura cristalina perfecta. Cada átomo comparte sus 4 electrones con sus vecinos. Es simétrico, estable y, tecnológicamente hablando, completamente inerte e inútil para procesar lógica.

Para vencer al ruido termodinámico de forma activa, debemos corromper esta perfección cristalina y obligar a la materia a actuar.


Inyectando Impurezas Estratégicas

Sustituimos estratégicamente átomos de silicio por otros elementos químicos para corromper su inercia:

- **Tipo N (Fósforo):** Tiene un electrón extra. Aporta **cargas negativas** libres y móviles.
- **Tipo P (Boro):** Le falta un electrón. Crea un "hueco", una ausencia de electrón que actúa como una **carga positiva** móvil.

El Choque: La Unión PN

El nacimiento del control electrostático



La asimetría de la materia fuerza la migración de electrones, creando un campo eléctrico de contención.

La Frontera de la Lógica

Al unir la materia Tipo P y la Tipo N ocurre un choque inevitable:

1. Los electrones del Tipo N cruzan la frontera para llenar los "huecos" del Tipo P.
2. Al hacerlo, dejan iones positivos atrás y crean iones negativos donde llegan.
3. Esto genera un **campo eléctrico interno** de frenado (el potencial V_0).

Ese campo eléctrico es un escudo termodinámico. Impide que sigan cruzando electrones por accidente.

El Diodo


Acabamos de construir el **Diodo**. Al intentar pasar corriente, este dispositivo actúa como la primera gran **válvula física de un solo sentido**.

Esta **no linealidad** significa que la termodinámica ha sido domesticada. La corriente fluye únicamente si el operador impone la diferencia de potencial correcta de manera intencional.

El Salto al Estado Sólido

Después de la Segunda Guerra Mundial, los laboratorios Bell querían reemplazar urgentemente los frágiles tubos de vacío de vidrio.

El objetivo: un dispositivo en estado sólido capaz de **amplificar** una señal y actuar como el **interruptor lógico perfecto** sin depender de filamentos calientes.




William Shockley
(1910 – 1989)

El Teórico Formidable

Físico brillante, ambicioso y poseedor de un ego gigantesco. Formó el equipo para crear el amplificador de estado sólido, convencido de que sería su nombre el que pasaría a la historia.

Sin embargo, sus primeros diseños teóricos del transistor de efecto de campo fracasaron repetidamente en el laboratorio.



John Bardeen
(1908 – 1991)

El Genio Silencioso

Uno de los físicos teóricos más grandes de la historia (el único en ganar dos Premios Nobel de Física). Él entendió que los electrones quedaban atrapados en la *superficie* del semiconductor.



Walter Brattain
(1902 – 1987)

Las Manos en la Materia

Mientras Shockley se frustraba y se alejaba del proyecto diario, Bardeen y Brattain formaron una alianza inquebrantable. Bardeen proveía las matemáticas; Brattain construía los dispositivos con oro y plástico a nivel microscópico.

Diciembre de 1947

Trabajando a espaldas de Shockley, Bardeen y Brattain lograron aislar el problema y construyeron el **Transistor de Contacto Puntual**. El dispositivo funcionaba a la perfección: amplificaba la señal sin tubos de vacío.

Cuando los abogados de patentes revisaron el invento, excluyeron el nombre de William Shockley, pues el principio físico usado no era el que él había propuesto inicialmente.

El Motor del Ego

Shockley, consumido por la furia de quedar fuera de la patente, se encerró en una habitación de hotel en Chicago.

Impulsado por pura rabia para demostrar su superioridad intelectual frente a sus subordinados, desarrolló durante semanas y sobre el papel toda la teoría de las uniones PN. Ahí inventó el **Transistor de Unión Bipolar (BJT)**, un diseño inmensamente superior.



Un Nobel de física (1956)

Por la invención del primer transistor funcional de la historia.

El calor regresa como enemigo


A pesar de ser un salto revolucionario sin vacío ni filamentos, el Transistor Bipolar de Shockley tiene un límite fatal para la lógica digital masiva: requiere una corriente continua de base (I_B) para mantenerse encendido.

Esto provoca una disipación constante de potencia estática por efecto Joule:

$$P = I_C V_{CE}$$

Conclusión: Escalar esta arquitectura a miles de millones de compuertas derretiría cualquier microchip moderno. La fuerza bruta estructural ya no es suficiente.

La Lucha Complementaria: MOSFETs



Para superar el límite de disipación de calor del BJT, la industria evolucionó hacia la topología MOSFET, basada puramente en el efecto de un campo eléctrico externo sin necesidad de corrientes continuas de base.

Tenemos dos guerreros lógicos fundamentales:

- **Transistor NMOS:** Conduce cuando recibe un 1 lógico.
- **Transistor PMOS:** Conduce cuando recibe un 0 lógico.

El invento de Frank Wanlass

Wanlass resolvió el problema del calor conectando un PMOS y un NMOS en un arreglo push-pull complementario, naciendo así el **CMOS** (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

El Principio Fundamental: Nunca están encendidos al mismo tiempo.

Esto significa que en estado de reposo, la ruta directa entre la fuente de voltaje (V_{DD}) y la tierra está físicamente cortada.

El dominio de la eficiencia energética

Al no existir un camino directo a tierra, la potencia estática se vuelve virtualmente cero. El consumo de energía ocurre casi exclusivamente durante el rápido instante de cambio de estado (la evaluación de la lógica en sí):

$$P_{\text{dinámica}} = \alpha C V_{DD}^2 f$$

Esta fórmula permitió que la computación escalara a miles de millones de transistores en un solo bloque de silicio sin fundirse.

La compuerta física más simple

Construyendo el inversor con CMOS: un PMOS conectado a voltaje (arriba) y un NMOS conectado a tierra (abajo), ambos compartiendo la misma entrada.

- Si la entrada es **Alta (1)**, el NMOS se enciende y tira de la salida hacia tierra (**Baja, 0**). El PMOS se apaga, protegiendo contra cortocircuitos.
- Si la entrada es **Baja (0)**, el PMOS se enciende y tira de la salida hacia el voltaje (**Alta, 1**). El NMOS se apaga.

La función puramente abstracta $f(A) = \neg A$ se materializa físicamente frente a nosotros.

El Trazo de Sheffer en Silicio

Para construir la operación lógica de la cual derivan todas las demás:

- **Red Pull-down (Tierra):** Usamos dos transistores NMOS en **serie**. Para que la salida llegue a tierra, *ambos* deben activarse. Esto modela el operador lógico AND ($A \wedge B$).
- **Red Pull-up (Voltaje):** Usamos dos transistores PMOS en **paralelo**. Si cualquiera de los dos (o ambos) recibe un 0, la salida se conecta a voltaje. Esto modela el operador OR con las entradas negadas ($\neg A \vee \neg B$).

La dualidad topológica de la materia

Al colocar una red Pull-down en serie contra una red Pull-up en paralelo dentro del chip, no solo construimos un circuito, sino que grabamos físicamente en el silicio el teorema matemático de Augustus De Morgan:

$$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

La estructura geométrica de los transistores obedece estrictamente a las leyes del álgebra de Boole.

“Dominamos la termodinámica para imponer la lógica.”

No hay nadie en casa. Toda máquina Turing-completa moderna, desde calculadoras hasta centros de inteligencia artificial, se reduce a miles de millones de estas diminutas estructuras geométricas evaluando álgebra booleana a la velocidad de la luz, evadiendo la asfixia del calor.

El Éxodo a California



Shockley Semiconductor Laboratory

Convencido de que su genio merecía su propio imperio, William Shockley abandonó Bell Labs. Se mudó a Mountain View, California, para estar cerca de su madre anciana.

Allí fundó el **Shockley Semiconductor Laboratory**. Al llevar la tecnología del silicio a la costa oeste, se convirtió inadvertidamente en el catalizador absoluto de lo que hoy conocemos como **Silicon Valley**.

El Colapso del Liderazgo

Shockley era un físico brillante, pero un gerente desastroso. Su estilo de gestión abusivo, sumado a una paranoia creciente (llegó a exigir pruebas de polígrafo a sus empleados por proyectos fallidos), volvió el ambiente insostenible.

En 1957, sus ocho ingenieros y científicos más brillantes decidieron abandonarlo en bloque. Shockley los bautizó resentido como los "**Ocho Traidores**".



Entre ellos se encontraban Robert Noyce y Gordon Moore.

Fairchild e Intel

Al huir de Shockley, este grupo fundó **Fairchild Semiconductor**, la empresa que crearía los primeros circuitos integrados comercialmente viables.

Poco después, Noyce y Moore darían el siguiente gran paso fundando **Intel**. El imperio tecnológico moderno nació directamente del rechazo a la tiranía de Shockley.

¿Puede una máquina pensar?
Deep Learning