

互联互通 网络

安德烈-吕克·贝洛特 恩赛特

数字科学系

目标

■通信不使用相同协议的设备,包括物理媒体!

■扩展网络的覆盖范围

一产生许多特定设备: ·物理层:中继器、再生器·数据链路层:网桥、交换机·网络层:路由器·通用术语:网关

主要解决方案

- OSI 模型:如果所有设备都遵循 OSI 模型,则(几乎)不再存在互连问题……
- ■翻译互联(网关)
- ■封装互连

翻译互联

- ■不使用相同协议栈的设备; ■识别出最高级别的异质性;
- ■网关位于此级别■基本问题·寻址·连接/未连接模式·服务质量·消息的翻译和格式化

封装互连

■通过不同类型的网络获取消息**■**实施特定的适应功能 ■关键问题

·寻址:从输出点出发! ·连接/未连接模式 ·服务质量 ·消息格式化 ·机制共存:多种模型(覆盖,

不透明…)



互联互通 数据传输电信网络

安德烈-吕克·贝洛特 恩赛特

电讯及网络部


X.25 帧中继

封装互连 终端设备使用相同的协

议,但您必须跨越另一种类型的网络。 ■示例:X.25 / 帧中继

=> 连接交换机之间的永久 Q.922 连接:您必须找到"正确


的"连接!




基于 TCP 的 X.25 - XOT

RFC


1613 ■ Pbs:寻址;交换连接……永久连接!




ATM上的FR



··· 和 FR 标牌



ATM-帧中继互连



常见问题

寻址:来自谁? ■永

久/拨号连接■拨号连接信令■哪个合同:

这里清楚ABR

·参数映射· EIR+CIR = PCR· CIR = MCR (最小值!)·?? = CDVT·丢失率:可以,

但是信元和帧丢失率之间的粒度为 pb QoS 机制:例如拥塞控制·两个独立的机

制? ·我们是否让他们合作?

ATM 上的 IPv4 第一个解决方案

历史

■ ATM 令人失望・ 标准化缓慢·没有兑现承诺(ABR、 SBR 太难管理) ·设备太贵,标准复杂■ ATM 作为以太网/ TokenRing/FDDI的竞争对手· IETF 联合工作组/ATM-Forum (即ION = Internetworking Over Non Broadcast Multiple Access) · ATM-Forum: LANE (LAN 仿真)、MPOA (基 于 ATM 的多协议) · IETF: Classical IP (ATMARP) MARS (Multicast Address Resolution Server) NHRP (下 一跳)解析协议) MPLS(多协议标签交换)

TP over ATM 第一个解决

■ ATM 作为第 2 层;

IP路由器之间的点对点; ■永久 ATM 连接

(避免沉重和

ATM GIS 的复杂性) __在

AAL-5 上 - 空 SSCS 层! ■只是封装

问题!





IP				
AAL-5				
自动柜员机				
物理层				

IP				
AAL-5				
自动柜员机				
物理层				


经典 IP 或 ATM-ARP

来自 IETF 工作组:IP over ATM 数据包封装地址解析方法

目标:连接到 ATM 网络的 {IP 节点 Î 1 逻辑 IP 子网}(逻辑 IP 子网 或 LIS)的互连

要使两个站通信,您必须: 1-确定目标站的 ATM 地址 2- 打开 VCC 以传输数据

经典IP原理



包封装

■ IP 数据包 => LLC-SNAP 帧 => AAL5-SDU


(有限责任公司)	(是的)	(以太类型)	默认 MTU 8kb(可选 最高 64kb)
AA-AA-03	00-00-00	08-00 (IP) 08-06 (ATMARP)	IP包

LLC框架



CPCS-PDU

协议架构



发现

■经典IP·没有真 正的QoS管理·中间解决方案

■经典IP·无广播 和组播·LIS互联互通,无需回3级

(NHRP, MPOA)

■ ATM世界与IP世界的战争 ·多协议标签交换(MPLS)架构