

Motivos de garantía.

Listado de motivos por lo cual se puede reemplazar un producto Cubitt.

- Táctil del reloj no funciona (revisar que mantenga la última Versión de software, ya que una versión desactualizada puede afectar el funcionamiento del software incluido el rendimiento de la batería y de la pantalla).
- Display del reloj muestra líneas en la pantalla de forma horizontal o vertical(no confundir con la imagen del reloj distorsionada).
- El reloj no enciende o no muestra display después de haberlo puesto a cargar.
- Botones lateral del reloj se mantiene presionado (hundido), revisar que el reloj no mantenga signos de golpes evidentes.
- Mala medición de datos con respecto a los sensores del reloj, es importante que se verifique que estos datos sean erróneos en el reloj mas no en la aplicación ya que es posible que la aplicación genere datos erróneos relacionados con los datos de la actividad física (pasos,calorias,análisis del sueño,Gps del reloj), realizar pruebas con dos relojes al mismo tiempo de mismo modelo y comparar los datos recabados.
- El reloj muestra la pantalla gris y no se completa el proceso de enlace con la aplicación. Primero realizar pruebas de conectividad con la aplicación en diferentes dispositivos móviles (android y apple).
- Auricular izquierdo o derecho no emite sonido. (Realizar prueba cargándose durante 2 horas, con el cable de carga de ellos y si esto no funciona proceder con el proceso de re-emparejamiento de los auriculares). *Nota: este proceso de re-emparejamiento es más efectivo en los audífonos de generación 1 que en los de generación 2.
- La base de carga de los auriculares no transmiten carga o los imanes de la caja de carga no funcionan. *nota: los imanes de la caja de carga no funcionan cuando los auriculares no logran encajar de la manera correcta.
- La bocina no permanece encendida si no está conectada al cable de carga o el tiempo de reproducción es menor al promedio (8 horas al volumen máximo). Otro problema relacionado que amerita cambio es que las bocinas no logran emparejarse entre sí, de esto solo se podrán percatar usuarios que tengan dos bocinas.

Motivos Especiales

- Caja del reloj rota: este daño suele verse en los modelos CT2P2, CT4, CT4GPS. Se procede con el proceso de cambio tomando en cuenta dos variables: 1. La fecha de compra del producto sea menor a 3 meses al día que se realiza el reclamo. 2. El reloj no presenta signos visibles (golpes, forcejeó al momento de colocar la correa) que pueda provocar el daño en cuestión.
- Humedad entre el cristal y la pantalla: este caso no es tan recurrente pero se da específicamente en los modelos Ct4, Ct4gps. Específicamente con el lote de fabricación N*30595 en los modelos CT4 y N*10499.

La garantía de los productos Cubitt es de un año a partir de la compra, los daños que son tomados en garantía son desperfectos de fábrica, como daños de software (Pantalla, batería, sensores) y de hardware como botones del reloj y desgaste del punto de carga. Daños que el cliente no podrá reclamar: tratamiento descuidado, violento o inapropiado (Caja del reloj quebrada).

Motivos por los cuales se toma en cuenta para una revisión del producto.

- Táctil no funciona.
- Sensores no funcionan (Contador de pasos,calorias,Gps).
- Oxido en imanes de carga.
- Led en pantalla (líneas en la pantalla).
- Pantalla distorsionada (pixeles en desorden).
- Botones no funcionan.
- No llegan las notificaciones.
- No se emparejan.

No dura la carga ~ No aumenta la carga ~ se descarga rápido.

Pasos para una revisión completa de los productos (relojes linea de adulto)

Si el motivo es la duración de la batería entonces, se debe tomar el producto y el cable cargador del cliente y conectarlos al Hub de carga y verifica que esté mandando un voltaje correcto (0.25A ~ 0.28A), si al momento de conectarlo y en el hub marca (0.00A) entonces es probable que el cable esté defectuoso, se prueba con un cable funcional y se el reloj marca la carga correspondiente a modelo se realiza un reemplazo del cable si la garantía está vigente, en caso de que no lo esté el cliente asume el costo del accesorio.

No llegan las notificaciones.

Si la aplicación de WhatsApp mantiene algún tipo de bloqueo o si el usuario utiliza una versión no oficial de WhatsApp, esto impedirá la recepción de notificaciones desde el reloj.

Verificar que no tenga el modo no molestar activado (En el menú rápido del reloj el icono de la media luna debe estar desactivado) también la configuración del reloj en la aplicación VeryFit, Comprobar la conexión entre el reloj y el teléfono móvil, (si el dispositivo es iPhone verificar que este conectado al apartado bluetooth del teléfono y que tenga la opción de compartir notificaciones del sistema), si todo esto está bien, entonces verificar los ajustes de notificaciones del teléfono, desde ajustes en el apartado de notificaciones que mantenga la opción de previsualización en siempre, también verificar el apartado de notificaciones de la aplicación de WhatsApp y que mantenga la opción de previsualizar activada.

Pantalla con problemas de táctil.

Desde la aplicación Veryfit, se intenta conectar el reloj a la aplicación para revisar la versión actual del software del reloj, si tiene alguna actualización pendiente se procede con la actualización (el reloj debe mantener una carga mayor a 40%), una vez actualizado se procede a reiniciar el dispositivo y se prueba el táctil del mismo.

Problemas con la imagen distorsionada (píxeles en las imágenes), Pantalla negra o opaca, Cohete azul en pantalla, este error es común cuando el reloj no se completa la actualización y queda a mitad de proceso.

Si el caso es pantalla distorsionada entonces desde el reloj se dirige al apartado de ajustes y se procede con él borrado de datos, y se procede a enlazar el dispositivo con la aplicación y se culmina la actualización.

Si el problema es otro desde la aplicación al momento de realizar la conexión con un dispositivo le aparecerá una pantalla emergente de realizar actualización y se procede con la actualización.