## **Semnale de control MIPS32**

Semnale de Branch opționale: ? ε {gez, <mark>ne, gtz}, se va înlocui ? cu o valoare din paranteză, dacă e cazul</mark>

Tipuri de operații care se pun în paranteză la ALUOp si ALUCtrl:

(+), (-), (&), (|), (^), (<</l), (<</ly), (>>/), (>>a), (<)

Semnificații: & - AND, | - OR, ^ - XOR, I - logic, a - aritmetic, v - cu variabilă

Instruc țiune	<b>Opcode</b> Instr[31-26]	RegD st	ExtOp	ALUSrc	Branch	BrGEZ	Jump	JmpR (opţion al)	Mem Write	Memto Reg	Reg Write	ALUOp[1:0]	function Instr[5-0]	ALUCtrl[2:0]
ADD	000000	1	Х	0	0	0	0		0	0	1	00	000000	000(+)
SUB	000000	1	х	0	0	0	0		0	0	1	00	000001	001(-)
SLL	000000	1	х	0	0	0	0		0	0	1	00	000010	010(<<)
SRL	000000	1	х	0	0	0	0		0	0	1	00	000011	011(>>)
AND	000000	1	Х	0	0	0	0		0	0	1	00	000100	100(&)
OR	000000	1	Х	0	0	0	0		0	0	1	00	000101	101( )
XOR	000000	1	Х	0	0	0	0		0	0	1	00	000110	110(^)
SLT	000000	1	Х	0	0	0	0		0	0	1	00	000111	001(-)
ADDI	000001	0	1	1	0	0	0		0	0	1	01	xxxxxx	000(+)
LW	000010	0	1	1	0	0	0		0	1	1	01	xxxxxx	000(+)
SW	000011	х	1	1	0	0	0		1	Х	0	01	xxxxxx	000(+)
BEQ	000100	х	1	0	1	0	0		0	х	0	10	XXXXXX	001(-)
BGEZ	000101	х	1	0	0	1	0		0	х	0	10	XXXXXX	001(-)
SLTI	000110	0	1	1	0	0	0		0	1	1	10	XXXXXX	001(-)
J	000111	х	х	х	х	Х	1		0	х	0	ХХ	XXXXXX	XXX

URL: <a href="https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp">https://drive.google.com/file/d/1SI7x2Gp</a> 2m3SEkwnXuGt4ns4voYzpGBH/view?usp=sharing