Les entrées/sorties

Périphériques et controleurs

- Les périphériques sont connectés aux contrôleurs d'entrées/sorties
- Les controleurs communiquent avec le processeur via les bus

Espace mémoire adressable

- Un processeur peut lire ou écrire dans n'importe où dans l'espace mémoire adressable grâce aux instructions ldr et str.
- La plus grande partie de cet espace correspond à des barrettes de RAM.
- Certaines zones correspondent à des controleurs d'entrées/sorties

Exemple d'espace mémoire adressable

- En hexadécimal, la zone 0000 0000-3F00 0000 correspond à une barrette de RAM.
- La zone 4000 0000-4000 000F correspond à un controleur C1
- La zone 4000 1000-4000 200F correspond à un controleur C2

Structure du controleur C1

- On imagine que le controleur C1 est constitué de 4 registres de 32 bits nommés STATE, OP, PARAM0 et PARAM1.
- L'adresse 4000 0000 correspond au registre STATE du controleur C1.
- L'adresse 4000 0004 correspond au registre OP du controleur C1.
- L'adresse 4000 0008 correspond au registre PARAM0 du controleur.
- L'adresse 4000 000C correspond au registre PARAM1 du controleur.

Commander un controleur d'entrées/sorties

 Il suffit de regarder la documentation du controleur pour savoir comment on le

commande!

- Exemple : imaginons que notre controleur est capable d'allumer et d'éteindre 2 leds L0 et L1.
- Registre STATE : état du controleur (LECTURE SEULE)

```
0==> READY 1 ==> RUNNING 2 ==> ERROR
```

Connaître l'état du controleur C1

 Comment le processeur peu connaitre l'état du controleur C1?

ldr r0,4000 0000

r0 contient l'état du controleur

 Si on essaye d'écrire dans l'adresse 4000 0000 il y aura une erreur sur le bus car il est interdit de modifier ce registre

Envoyer un ordre à C1

• Le registre OP permet d'envoyer un ordre au controleur

```
1 ==> LIGHT_ON on allume une led
```

2 ==> LIGHT OFF on etteind une led

3 ==> SET COLOR on fixe la couleur d'une led

4 ==> GET_COLOR on récupére la couleur d'une LED

- Pour les commandes 1 et 2 le numéro de led sera dans PARAMO
 0==> led L0 1==> led L1
- Pour la commande 3 le numéro de la led est dans PARAM0 et la couleur est écrite dans PARAM1
 1==> RED 2==> BLUE 3==> GREEN
- Pour la commande 4 le numéro de la led se trouve dans PARAM0 et la couleur est récupérée dans PARAM1

Exercice

• Ecrire un programme assembleur qui allume la led 1 en bleu

Solution

```
Allumer en bleu la led L1
mov r0,#1
str r0,4000 0008
mov r0,#2
str r0,4000 000C
mov r0,#3
str r0,4000 0004
mov r0,#1
str r0,4000 0004
```

Difficultés

- Il aurait fallu vérfier que l'état du controleur était à READY!
- Imaginons que nos leds mettent une milliseconde pour changer de couleur !
 ==> L'état du controleur va passer de READY à
 RUNNING durant le changement du couleur de

la led. ==>l'état du controleur passe de RUNNING à READY lorsque le

changement de couleur est effectif.

Que faire ?

- 1) Attendre que la case mémoire 4000 0000 passe à 0
- 2) utiliser la commande SET_COLOR
- 3) Attendre que la case mémoire 4000 0000 passe à 0
- 4) utiliser la commande LIGHT_ON

Attente active

- On veut éviter de lire sans cesse la case mémoire 4000 0000 durant des milliers de cycle!
- Pour éviter l'attente active, on demande que le controleur envoie une interruption à chaque changement d'état.
- L'utilisation d'interruption permet d'éviter l'attente active.

Controleur C2

- On imagine que le controleur C1 est constitué de 4 registres de 32 bits nommés STATE, OPERATION, PARAM0, PARAM1 et d'un buffer de 4KO nommé BUFFER.
- L'adresse 4000 1000 correspond au registre STATE du controleur C2.
- L'adresse 4000 1004 correspond au registre OPERATION du controleur C1.
- L'adresse 4000 1008 correspond au registre PARAM0 du controleur.
- L'adresse 4000 100C correspond au registre PARAM1 du controleur.
- Les adresses de 4000 1010 à 4000 200F correspondent au buffer.

Contrôleur C2

- Imaginons que ce controleur commande un disque dur.
 STATE: 3 états READY, RUNNING et ERROR
- OPERATION : READ permet de lire un secteur du disque dont le numéro se trouve dans PARAM0
- Lorsque l'état du controleur passe à READY le secteur se trouve dans le buffer

Principe de la lecture d'un secteur du disque

- Attendre que le controleur soit dans l'état READY
- Utiliser le commande READ
- Attendre que le controleur soit dans l'état READY
- Transférer le contenu du buffer vers la RAM

Difficulté

- Le processeur n'est pas efficace pour transférer
 4KO de données d'un buffer situé dans le controleur vers la RAM !!
- On va utiliser un controleur DMA

Controleur DMA

- Direct Memory Access
- On lui envoie des ordres pour tranférer massivement des données d'un controleur vers
- la RAM ou inversement
- Chaque ordre contient 4 paramètres
 - lecture ou écriture de la RAM
 - adresse source
 - adresse destination
 - taille des données à transférer
- A la fin du transfert le controleur envoie une interruption au processeur.
- Un controleur DMA peut parfois faire 4 transferts simultanés.

Controleur de bus

- Plusieurs entités peuvent être amenées à envoyer des données sur le bus : le processeur et le controleur DMA...
- Il peut y avoir des conflit d'accès.
- Le controleur de bus permet de vérifier qu'une seule entité envoie des données sur le bus à un moment donné.

Conclusion

- Le processeur commande les controleurs d'entrées sorties
- Les interruptions sont indispensables pour éviter l'attente active.
- Il se fait aider par le controleur DMA et le controleur de bus.
- Une horreur à écrire!