2023. december 2., szombat 17:12

### Mik a félvezetők?

- Olyan anyagok, melyek fajlagos ellenállása a vezetők és szigetelők közé esik
- Lehetnek:
  - Elemi (Si, Ge)
  - o Vegyületek (AIP, AIAs, GaAs, stb)
  - Adalékolt (n- és p-típus)
  - Szerves (pentacén, poliacetilén)

### Szilárd félvezetők:

- Szobahőmérsékleten, vegytiszta állapotban szigetelők
- Hő növelésével, szennyezéssel megnövekszik a vezetőképesség
- Legyakrabban használt:
  - o Szilícium
  - o Germánium

## Félvezetők szennyezése:

- Erős hőfüggésű tiszta félvezetők alacsony vezetőképessége idegen atomok hozzáadásával növelhető
- Szennyezés mértéke kicsi, 10^-5, 10^-6 %
- Szabad töltéshordozók számát (termikushoz képest) 10<sup>3</sup> 10<sup>6</sup> szorosára növeli
- Szennyezés lehet:
  - N-típusú (donor)
  - P-típusú (akceptor)

### N-típusú szennyezés:

- 4 vegyértékű Si kristályhoz 5 vegyértékű atomokat adnak (foszfor, antimon, arzén, bizmut)
- Hatására szabad elektronok jönnek létre a kristályban
- Többségi töltéshordozók az elektronok
- Kissebségi töltéshordozók a lyukak

# P-típusú szennyezés:

- 4 vegyértékű Si kristályhoz 3 vegyértékű atomokat adnak (bór, alumínium, indium, gallium)
- Hatására elektronhiányt jelentő lyukak jönnek létre a kristályban
- Kissebségi töltéshordozók az elektronok
- Többségi töltéshordozók a lyukak

## Töltéshordozók mozgása:

- Okai:
  - Hőmérséklet változás (rendezetlen mozgás)
  - Változó eloszlású koncentráció (rendezett)
  - Belső vagy külső villamos erőtér jelenléte (rendezett)
- Rekombináció: kristályban véletlenszerűen mozgó elektronok lyukakkal találkozva újra egyesülnek --> megszűnnek, mint szabad töltéshordozók

## Félvezető dióda:

- Elektronikai félvezető eszköz
- Zárt tokban, két kivezetéssel, egy db PN átmenetet tartalmaz

## PN átmenet:

- N és P félvezetők találkozásánál a szennyező atomok eloszlása megváltozik
- Határon létrejön egy mikrométer vastagságú sáv
- Koncentrációkülönbsége diffúziós áramlást hoz létre
- N-ből elektronok, P-ből lyukak diffundálnak
- PN átmeneten keresztül az ellentétes rétegbe
- Itt rekombináció megy végbe
- PN két oldalán létrejön a kiürített réteg

## Dióda nyitóirányú előfeszítése:

- P rétegre az N réteghez képest pozitív feszültséget kapcsolnak
- Ellenállása kicsi
- Vezetőként viselkedik
- Nyitóirányú áram jön létre

## Dióda záróirányú előfeszítése:

- P rétegre N réteghez képest negatív feszültséget kapcsolnak
- Ellenállása nagy
- Ellenállásként viselkedik
- Kiürített réteg kiszélesedik
- Potenciálgát megnő
- Nem vezető

## Diódák fajtái:

- Egyenirányító
- Zener
- Schottky
- Varikap
- Tűs
- Alagút
- Foto
- LED

### Bipoláris tranzisztor:

- Elektromos jelek erősítésére kifejlesztett, 2 PN átmenettel rendelkező aktív áramköri komponens
- Működésében mindkét töltéshordozó fajta részt vesz
- Háromelektródás félvezető eszköz
- NPN vagy PNP elrendezésű
- Szennyezett félvezető rétegekből áll
- Elnevezései:
  - E emitter(kibocsátó)
  - B bázis(vezérlő)
  - C kollektor(gyűjtő)


#### Bipoláris tranzisztor működése:

• B-E átmenetet nyitó irányban a B-C átmenetet záró irányban feszítjük elő


- Nyitóirányú feszültség hatására az E tartományban található lyukak rendezett áramlással áthaladnak a határrétegen --> létrejön az E áram
- Kiürített rétegként viselkedő bázistartományba áramlott lyukak kis része rekombinálódik az itt található elektronokkal --> létrejön egy kis értékű B áram
- B-C átmenet záróirányú előfeszítése következtében a lyukak diffúzió révén rendezetten a kollektor rétegbe áramlanak és létrejön a C áram

## Bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai:

- Fizikai működés nem függ az alapkapcsolástól
- Bemeneti-, kimeneti- és transzfer jellemzői alapkapcsolás függőek
- Típusok:



# Emitter kapcsolás karakterisztikái:



### FET:

- Unipolártis, másnéven térvezérlésű tranzisztor
- Kialakuló áramot csak egyfajta töltéshordozó biztosítja
- Alapja: egy félvezető kristályból álló csatorna vezetőképességének külső villamos erőtér segítségével történő változása
- Elektromos teret egy kapunak nevezett vezérlőelektróda segítségével hozzák létre a csatorna keresztmetszetében
- Ezt a teret létrehozó feszültség vezérli a FET áramát
- Létezik:
  - o jFET
  - MOSFET

## FET vs Bipoláris tranzisztor:

- Előnyei:
  - o Igen nagy bemeneti ellenállás
  - Egyszerűbb gyártás
  - Kisebb helyigény az Ic-ben

### jFET:

- Térvezérlésű eszköz
- Belső csatornáját 2 db záróirányban előfeszített PN átmenet határolja
- Készülhet N és P szennyezéssel
- Elektródái:
  - o S source
  - O D drain
  - G gate

## jFET felépítése és működése:

- N csatornás JFET szerkezetének közepén egy nagyon keskeny, gyengén szennyezett réteg, a csatorna helyezkedik el, melyet két erősen szennyezett, a csatornával ellentétes szennyezettésgű P+ félvezető határol
- Két végén fém elektródák, a D és S kivezetések
- G feladata a vezérlés
- D és S közé Uds feszültséget kapcsolunk
- Ha a G és S elektróda közötti Ugs feszültség nulla, mindkét PN átmenet záróirányú előfeszítést kap
- Ekkor a csatorna szélessége maximális, D és S elektródák közötti Id elektronáram a legnagyobb.
- Másik neve önvezető tranzisztor


# jFET vezérlése:

- Ugs változtatásával befolyásolható a csatorna
- Csatorna ellenállásának növekedése a csatornán folyó Id áram csökkenését eredményezi
- Id áram nagysága Uds feszültséggel vezérelhető

#### MOSFET:

- Felépítése összhangban áll a nevével: MOS Metal Oxid Semiconductor
- MOSFET tranzisztorok lehetnek:
  - N-csatornásak
  - P-csatornásak
- További csoportosításuk:
  - Növekményes(önzáró)
  - Kiürítéses(önvezető)

## FET-ek alapkapcsolásai:



# Teljesítményelektronikai alkatrészek:

- Négyrétegű dióda
- Tirisztor
- Diac (kétirányú dióda)
- Triac (kétirányú tirisztordióda)
- UJT (egyátmenetű tranzisztor)