



1.3inch OLED 用户手册

1. 产品特性

驱动芯片	SH1106
支持接口	3-wire SPI、4-wire SPI、I2C
分辨率	128*64
显示尺寸	1.3 inch
外形尺寸	29mm*33mm
颜色	黄蓝
视角	>160°
工作温度	-20°C~70°C
存储温度	-30°C~80°C

表 1. 产品参数

2. 应用案例

智能手表、MP3播放器、温度计、仪器仪表、便携医疗仪等。

3. 实验现象

本手册使用 Waveshare Open103V (主控芯片 STM32F103V) 开发板为例介绍演示实验效果。

1) 硬件配置

OLED 模块提供三种驱动接口:分别为 3-wire SPI、4-wire SPI 和 I2C 接口,模块出厂设置 BS0/BS1 置为 0/0,选通 4-wire SPI。

通过 BSO/BS1 的跳线配置模块工作模式和引脚功能。(需要用到焊接器材,在没有我司工作人员指导下擅自更改,将视为自动放弃保修。配置方法参考下表)。

标识 模式	BSO/BS1	DIN	CLK	
3-wire SPI	1/0	MOCI	SCIN	
4-wire SPI	0/0	MOSI	SCLK	
I2C	0/1	SDA	SCL	

表 2. 硬件配置



2) 软件配置

用 Keil 打开工程文件.\IDE\ OLED.uvproj,定位到以下字段,把#define INTERFACE _4WIRE_SPI 前面的//(双斜杠)去掉。

```
//#define INTERFACE_3WIRE_SPI //3-wire SPI
#define INTERFACE_4WIRE_SPI //4-wire SPI
//#define INTERFACE IIC //I2C
```

编译通过之后,下载程序到 Open103V 开发板。

注意:如果模块配置为 3-wire SPI 或者 I2C 接口,只需把以上对应字段的//(双斜杠)去掉即可。

3) 硬件连接

把 OLED 模块连接到 Open103V 开发板 SPI2 接口。 上电之后,实验效果如下图:



图 1. 实验效果验证

4. SH1106 OLED 4-wire SPI 和 I2C 接口的介绍

8080 并行接口,6800 并行接口,SPI 和 I2C 接口可以通过设置的 IM0~IM2 选通,参见下表:

	(Confi	g	Data signal						Control signal						
Interface	IM0	IM1	IM2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	E/RD	WR	CS	A0	RES
6800	0	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	Е	R/W	CS	A0	RES
8080	0	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	RD	WR	CS	A0	RES
4-Wire SPI	0	0	0		Hz (Note1)				SI	SCL		ligh or ow	cs	A0	RES	
3-Wire SPI	1	0	0		Hz (Note1)				SI	SCL	11.2	ligh or ow	cs	Pull	RES	
I ² C	0	1	0		Hz (Note1)				SDA	SCL	120000	High or ow	Pull	SA0	RES	

表 3. 接口设置表

(引用自 SH1106_V2.3.pdf 的 Functional Description 章节)

注意: 当选通 SPI 串口或者 I2C 接口,建议把 D7~D2 连接到 V_{DD1} 或者 V_{SS} 。也允许把 D7~D2 悬空。

虽然 SH1106 芯片提供了 5 种驱动接口,但是 OLED 模块本身的跳线只提供 3 种驱动接



口设置(3-wire SPI , 4-wire SPI 和 I2C。IM2 硬件置 1)。BS0/BS1 分别与 IM0/IM1 对应。 以下章节简单介绍中 4-wire SPI 和 I2C 接口的驱动的实现方法,详细请参考 《SH1106 V2.3.pdf》。

4.1 4-wire SPI 接口介绍

串行接口包括串行时钟 SCL, 串行数据 SI, A0 和 CS。在每个 SCL 上升沿, SI 会以 D7, D6,...D0 的顺序移入 8 位移位寄存器。每 8 个时钟周期, A0 会采样一次,并且在相同时钟周期内,移位寄存器的数据字节会写入到显示数据的 RAM(A0=1)或者命令寄存器(A0=0)中。参见下表:

IM0	IM1	IM2	Type	CS	A0	RD	WR	D0	D1	D2 to D7
0	0	0	4-wire SPI	CS	A0	-	3.6	SCL	SI	(Hz)

表 4. SPI 接口设置表

(引用自 SH1106 V2.3.pdf 的 4 Wire Serial Interface 章节)

注意:表中"-"引脚,必须总是保持高电平或者低电平。建议把 D7~D2 连接到 V_{DD1} 或者 V_{SS} 。也允许把 D7~D2 悬空。

当 \overline{CS} 为高电平时,SPI 接口初始化。此时 SCL 脉冲或者 SDI 数据无效。 \overline{CS} 下降沿使能串口并指示数据传输开始。 \overline{CS} 一直保持低电平时,SPI 接口同样可以正常工作,但并不推荐这样做。




图 2.4-wire SPI 数据传输时序 (引用自 SH1106_V2.3.pdf 的 4 Wire Serial Interface 章节)

- 当芯片未处于活动状态时,移位寄存器和计数器重置为初始状态。
- 在SPI串口模式下,无法读取。
- 在线端反射和外部噪声的情况下,应注意 SCL 信号。建议在实际设备上重新检查操作。

4.2 SH1106 OLED I2C 接口介绍

SH1106 芯片可以通过标准 I2C 总线传输数据,但是只能以从机模式通信。指令或者 RAM 数据可写入到芯片中,并且可从芯片读取状态和 RAM 数据。

Ī	M0	IM1	IM2	Type	CS	A0	RD	WR	D0	D1	D2 to D7
Г	0	1	0	I ² C Interface	Pull Low	SA0	,	1.5	SCL	SDA	(Hz)



表 5.12C接口设置表

(引用自 SH1106 V2.3.pdf 的 I2C-bus Interface 章节)

注意:表中"-"引脚,必须总是保持高电平或者低电平。建议把 D7~D2 连接到 V_{DD1} 或者 V_{SS}。也允许把 D7~D2 悬空。


在 I2C 总线应用中, CS信号可以一直处于拉低状态。

I2C 总线用于不同 IC 或模块之间的双向、两线通讯。两线指的是串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。两线都必须通过上拉电阻拉高。数据传输只在总线不繁忙的情况下才启动。

注意: 上拉电阻提供的正电压必须等于 V_{DD1}。

I2C 位传输

每个时钟周期都会传输一个数据位,在脉冲为高期间,SDA 线数据必须保持稳定。这是因为传输数据的突变可能会被芯片认为是控制信号。



(引用自 SH1106 V2.3.pdf 的 I2C-bus Interface 章节)

启动和终止条件

在总线不繁忙的情况下,数据和时钟都保持高电平。数据行由高向低转变的过程中,SCL高电平定义为启动条件(S)。数据行由低向高转变的过程中,SCL高电平定义为结束条件(P)。




图 4. 开始和终止条件

确认信号

每8个字节都跟随有一个确认位。这个确认位是高电平的,在主机生成一个额外确认时钟脉冲的时候,由发送器传送给总线。已经定址的从接收器在接收到每个字节之后,必须生成一个确认信号。同样,主接收器在接收到每个由从发送器的时钟输出时,必须生成一个确

认信号。




图 5. 确认信号

I2C 协议

SH1106 支持读写访问。R/W位是从属地址的一部分。在任何数据传输到 I2C 总线之前, 应答设备须先被寻址。两个7位从属地址(0111100 和 0111101)将保留给 SH1106。

从属地址的最低有效位是通过连接 SAO 的输入为逻辑 $O(V_{SS})$ 或者 $1(V_{DD1})$ 来设置的。I2C 总线协议如下图所示。参见 SH1106_V2.3.pdf 的 Protocol 章节。




图 6.12C 协议