VFR-Flugverfahren/VFR Flight Procedures (NfL I-70/98)

Anflüge, Abflüge

- 1. VFR-An/Abflüge zum/von Flughafen Stuttgart sind gemäß Sichtlfugkarte durchzuführen.
- 2. Bei VFR-Anflügen ist Sprechfunkverbindung mit Stuttgart TOWER 119.050 spätestens 5 MIN vor dem ersten Meldepunkt aufzunehmen.
- 3. VFR-An/Abflüge mit Jets und Flugzeugen über 5.7 t MTOM haben die für Flüge nach Instrumentenflugregeln festgelegten Einflugund Abflugstrecken zu benutzen. Bei Anflügen ist Sprechfunkverbindung mit Stuttgart APP mindestens 25 NM vor dem Flughafen aufzunehmen.

Einschränkungen für Anflüge auf RWY 07 mit Flugzeugen über 5.7 t MTOM

Flugzeuge mit mehr als 5.7 t MTOM im Anflug auf RWY 07 müssen ein ILS Präzisionsanflugverfahren mindestens der Betriebsstufe I durchführen. Bei Ausfall des ILS 07 (GP und / oder LOC) ist die Nutzung des RNAV (GPS) Nicht-Präzisionsanflugverfahrens zugelassen. VFR-Anflüge mit Flugzeugen über 5.7 t MTOM sind auf RWY 07 nicht zulässig.

Approaches, Departures

- 1. VFR approaches, departures to/from Stuttgart Airport shall be conducted according to Visual Operation Chart.
- 2. On VFR approaches radio contact shall be established with Stuttgart TOWER **119.050** at least 5 MIN prior to the first reporting points.
- 3. VFR approaches, departures with Jets and aeroplanes of more than 5.7 t MTOM have to use the approach/departure routes for flights according to instrument flight rules. On approaches radio contact shall be established with Stuttgart APP at least 25 NM from the airport.

Restrictions for approaches RWY 07 with aircraft of more than 5.7 MTOM

Approaches RWY 07 with aircraft of more than 5.7 t MTOM have to perform ILS precision approach procedure of at least CAT I. In case of failure ILS 07 (GP and/or LOC) use of RNAV (GPS) non-precision approach procedure is allowed.

VFR approaches RWY 07 with aircraft of more than 5.7 t MTOM are not permitted.