Microcontrollers

Les 3

Getallen

kunnen decimaal, hexadecimaal of binair afgebeeld worden

- waarde v/h getal blijft steeds gelijk
- wordt binair bewaard op microcontroller
- opletten met omzetten naar ASCII:
 - Serial.write() stuurt getal als byte door
 - Serial.print() zet dit om naar leesbare tekst

Serial.write()

• resultaat in seriële monitor:

A hallo

Serial.print()

```
int x = 65;
Serial.println(x);  // stuurt "65"

    →door (byte 0x36 en 0x35) + LF en CR

Serial.println(x, DEC); // standaard

    →decimaal

Serial.println(x, HEX); // hexadecimaal

Serial.println(x, BIN); // binair
```

• resultaat in seriële monitor:

```
65
65
41
1000001
```

Omzetting naar getal

veel meettoestellen sturen waarden door als string

- string moet op correcte manier in getal omgezet worden:
 - toInt(): omzetting naar integer
 - toFloat(): omzetting naar kommagetal
- de string moet starten met een cijfer
- conversie stopt bij einde getal

Voorbeeld

```
String getal1 = "65.3km";
Serial.println(getal1.toInt());
Serial.println(getal1.toFloat());
```

• resultaat in seriële monitor:

65

65.30

Afronden

 standaard stuurt Serial.println() van een float 2 cijfers na de komma door

- er wordt correct afgerond
- gedrag kan gewijzigd worden

Voorbeeld

• resultaat in seriële monitor:

```
65.37
65.3691
65.4
```

Strings vergelijken

• in een string moet soms gezocht worden naar een patroon

- een vergelijking is dan nodig
- dit kan met == of met equals()
- alfabetisch vergelijken kan met < en >
- verder nog != en equalsIgnoreCase

Voorbeeld

```
String stringOne = "This";
  String stringTwo = "this";
  if (stringOne != stringTwo) Serial.println
    → ("niet gelijk");
if (stringOne.equalsIgnoreCase(stringTwo))
    → Serial.println("gelijk (\
    →hoofdletterongevoelig)");
stringOne = "999", stringTwo = "1000";
 if (stringOne > stringTwo) Serial.println(\sqrt{stringTwo})
    →"1 alfabetisch groter dan 2");
```

```
niet gelijk
gelijk (hoofdletterongevoelig)
1 alfabetisch groter dan 2
```

Substrings

 wanneer in een uitlezing meer dan één waarde zit moet er gefilterd worden

- bij de meeste (meet)toestellen is er een vaste lengte per waarde
- men kan dan de functie substring() gebruiken
- let op: telling vanaf 0

Voorbeeld

• resultaat in seriële monitor:

gelijk aan text

ikdoeict.be - Odisee

11

Datatypes

• let op voor foutieve resultaten bij tussenberekeningen

- bij deling: als noemer = int dan is resultaat = int
- bij (links) shiften: als bron = 8-bits dan is resultaat 16-bits
- kan opgevangen worden m.b.v. typeconversie

Voorbeeld

```
Serial.println(16/3);
Serial.println(16/3.0);
Serial.println(16/float(3));
Serial.println(0xF0 << 1, HEX);
Serial.println(byte(0xF0 << 1), HEX);</pre>
```

• resultaat in seriële monitor:

```
5
5.33
5.33
1E0
E0
```

ikdoeict.be - Odisee

13

Interne registers

 beginnende gebruiker moet weinig afweten van de gebruikte processor (Atmega328)

- pin aansturen: pinMode(), digitalRead() en digitalWrite()
- heel handig in gebruik en werkt bij verschillende processors
- meer controle en inzicht door aansturing op processorniveau

Interne aansturing soms noodzakelijk

 snelheid: deze aansturing laat een veel snellere controle van de pinnen toe

- volledige poort in één keer aansturen i.p.v. één per één
- geheugen: het gevolg is ook dat de code van je sketch kleiner zal zijn


Poorten

• poorten Atmega328 (Arduino UNO) onderverdeeld in B, C en D

- elke poort bevat een aantal pinnen:
 - B: digitale pinnen 8 tot 13
 - C: analoge pinnen
 - D: digitale pinnen 0 tot 7


Arduino UNO pinout

vb. PB4 komt overeen met digitale pin 12



DDR-register

Elke poort bevat 3 registers: instellen (DDR), uitlezen (PIN) of aansturen (PORT)



Pinmode

mode wordt voor alle pinnen van een poort ingesteld (in DDR)

- alle pinnen moeten tegelijk ingesteld worden
- met logische OR- en AND-functies 1 bit manipuleren en mode van 1 pin veranderen

PORT-register

- pin moet in schrijfmodus staan
- aansturen via het PORT-register
- bit hoog maken in PORT-register: pin wordt hoog
- PORT-register stuurt volledige poort aan
- terug met OR- en AND-functie werken om 1 pin aan te sturen

Voorbeeld

```
void setup() {
DDRD = B11111111; // zet PORTD (digital >
    \rightarrow7-0) als outputs
3 }
5 void loop() {
PORTD = B11110000; // digital 7-4 HIGH,
    →digital 3-0 LOW
7 delay(1000);
 PORTD = B00001111; // digital 7-4 LOW,
    →digital 3-0 HIGH
   delay(1000);
10 }
```

Arduino equivalent

alles individueel: meer tijd en code

```
void setup() {
for (i=0;i<=7;i++) pinMode(i, OUTPUT);</pre>
3 }
5 void loop() {
for (i=0;i<=3;i++) digitalWrite(i,LOW);</pre>
7 for (i=4;i<=7;i++) digitalWrite(i,HIGH);</pre>
8 delay(1000);
for (i=0;i<=3;i++) digitalWrite(i,HIGH);</pre>
 for (i=4;i<=7;i++) digitalWrite(i,LOW);</pre>
11 delay (1000);
12 }
```

Een pin aansturen

- LED (één pin) aansturen via interne registers
- in setup() pin 5 instellen in DDR: een 1 5x naar links shiften
- daarna 1 op de juiste positie toevoegen (d.m.v. OR) aan byte
- zelfde methode in loop() om led hoog en laag te maken

Een pin aansturen

```
1 #define LED_NUMMER PB5 // pin 13
2
3 void setup() {
_{4} DDRB |= (1<< LED_NUMMER );
<sub>5</sub> }
6
7 void loop() {
  PORTB \mid = (1 << LED_NUMMER);
 delay(500);
 PORTB &= ^{\sim} (1<< LED_NUMMER );
 delay(500);
11
12 }
```

Berekening

```
in setup():
 1d = B00000001
 1 < 5 = B00100000
DDRB \mid = B00100000 = Bxx1xxxxx
   (waarbij de bits met een x ongewijzigd blijven)
in loop():
 1 << 5 = B00100000
 ^{\sim}(1 << 5) = B11011111
PORTB &= B11011111 = Bxx0xxxxx
```

Arduino equivalent

```
1 #define LED_NUMMER 13
2 void setup() {
  pinMode(LED_NUMMER, OUTPUT);
4 }
5
6 void loop() {
   digitalWrite(LED_NUMMER, HIGH);
   delay(500);
   digitalWrite(LED_NUMMER,LOW);
9
   delay(500);
10
11 }
```

Merk op dat wanneer we slechts één pin moeten aansturen het weinig nut heeft om de interne registers te gebruiken.

Input

Arduino moet gegevens kunnen ontvangen:

- knoppen inlezen
- sensoren uitlezen
- gegevens ontvangen via seriële poort

• ...


Knoppen

• kunnen ingelezen worden via digitale input

- pin definiëren als input met pinMode()
- toestand uitlezen met digitalRead()

Pull-up

- input knoppen v/d shield zijn verbonden met GND
- niet ingedrukt: zwevende toestand
- pull-up weerstand maakt deze hoog



Interne pull-up

- shield bevat geen pull-up weerstanden
- oplossing: Arduino heeft deze ingebouwd
- activeren met pinMode()
- twee mogelijkheden: INPUT en INPUT_PULLUP

Voorbeeld

```
#define K1 9 // K1 verbonden met pin 9
2 #define LED1 2 // LED1 op pin 2
3
4 void setup() {
  pinMode(K1, INPUT_PULLUP); // pull-up aan
  digitalWrite(LED1,LOW); // LED uit
8
9
10 void loop() {
  if (digitalRead(K1) == LOW) digitalWrite(\sqrt{}
   →LED1, HIGH);
12 }
```

Oefening

• pas de code aan zodat de LED kan uitgezet worden

• met een druk op knop K2 gaat de LED terug uit

PIN-register

- uitlezen INPUT-pin gebeurt in PIN-register
- ook hier volledige byte lezen
- gewenste bit(s) uitfilteren
- eerst pin in leesmodus plaatsen: bit in DDRB laag
- daarna in loop() PINB uitlezen
- vervolgens gebruikte pin uitfilteren

Voorbeeld

```
1#define K1 PB1 // pin 9
2 #define LED1 PD2 // pin 2
3
4 void setup() {
5 DDRB &= ~(1<< K1); // K1 input
6 PORTB |= (1<< K1); // pull-up activeren
7 DDRD |= (1<< LED1); // LED1 uitgang</pre>
8 PORTD &= ~(1<< LED1); // LED1 uit</pre>
9 }
10 void loop() {
 if((PINB & (1 << K1)) == 0) PORTD |= (1 << \sqrt{})
     \rightarrowLED1);
12 }
```

Oefening

• pas de code aan zodat de LED kan uitgezet worden

• met een druk op knop K2 gaat de LED terug uit

Polling

methode in voorgaand voorbeeld gebruikt polling

- in loop() wordt continu de toestand van de knoppen uitgelezen
- dit belast de CPU vrij intensief, kan dan weinig andere zaken doen
- bij veel ander werk worden de knoppen niet continu uitgelezen: trage reactie
- oplossing: interrupts (zie later)

Tellen

- bij iedere druk op de knop wordt een teller verhoogd
- zonder delay zal één druk ongeveer 40x geteld worden
- dit komt doordat de software sneller is dan het indrukken van de knop
- ideale wachttijd is ongeveer 100ms
- bij het blijven indrukken wordt er om de 100ms geteld

Tellen

```
void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
       Serial.println(teller);
       teller++;
   }
   delay(100);
}
```

Aantallen tellen

- één druk moet als één geteld worden
- dit onafhankelijk van de indruktijd
- oplossing: wachten totdat de knop terug losgelaten wordt

Aantallen tellen

```
1 void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
      Serial.println(teller);
3
      teller++;
      while(digitalRead(K1) == LOW);
5
  // LED togglen
    digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
8
    delay(50);
9
10 }
```

Aantallen tellen

voorgaand voorbeeld telt correct (op dender na)

- reageert onmiddellijk
- andere code wordt geblokkeerd tijdens wachten op loslaten
- LED toggelt niet tijdens indrukken van knop
- oplossing: code vrijgeven en variabele togglen


Aantallen tellen

```
1 boolean statusK1;
2
3 void loop() {
   if (digitalRead(K1) == HIGH) statusK1 = false;
   if ((digitalRead(K1) == LOW) && (statusK1 == )
     →false)) {
       Serial.println(teller);
6
       teller++;
7
       statusK1=true;
8
9
     digitalWrite(LED1,!digitalRead(LED1));
10
    delay(50);
11
12 }
```


Dender (bounce)

- ook wel glitches genoemd
- bij elke druk op de knop treedt er dender op
- ernst afhankelijk van kwaliteit knop
- bij elke overgang is er dus een onstabiele toestand
- dit kan foutieve output veroorzaken

Zonder dender



Met dender




Oplossingen

• hardware: verander de schakeling zodat geen dender optreedt


• **software**: pas de code op de Arduino aan zodat juist gereageerd wordt

Hardware



• de condensator wordt opgeladen via de pull-up weerstand

• zorgt voor de nodige tijdsvertraging om dender te overbruggen



- meestal wordt een tijdsvertraging ingebouwd
- er wordt langer gewacht dan de dendertijd
- dendertijd is enkele ms, meestal geen extra delay nodig

Verkeerd aantal (1)

```
void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
      Serial.println(teller);
      teller++;
      while(digitalRead(K1) == LOW);
}
```

- telt meestal correct (soms 2x)
- uitvoeren Serial.println() duurt lang genoeg


Verkeerd aantal (1)

```
void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
       teller++;
       while(digitalRead(K1) == LOW);
   }
   if (teller==10) {
       Serial.println("10x ingedrukt?");
   }
}
```

- telcode zo snel mogelijk
- reeds output bij 5 tot 7x indrukken

```
void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
      delay(25); // denderdelay
3
      teller++;
4
      while(digitalRead(K1) == LOW);
5
      delay(25); // denderdelay
6
7
   if (teller==10) {
     Serial.println("10x ingedrukt");
10
11 }
```

- vertraging voorkomt dender
- telt correct, onafhankelijk van andere code



- verschillende functies voor korte of lange druk
- wordt veel bij uurwerken gebruikt
- na iedere druk kijken hoeveel tijd er gepasseerd is

millis()

• toont de verstreken tijd na power up of reset in milliseconden

- datatype = unsigned long
- loopt over na +/-50 dagen
- handig om tijdsverschillen te meten
- onafhankelijk van tussenliggende code

Oefening millis()

```
unsigned long time;
2
3 void loop(){
   Serial.print("Tijd: ");
 time = millis();
 // print tijd na programma start
  Serial.println(time);
 // om de seconde output
  delay(1000);
10 }
```

• welke getallen verschijnen er?

Lange/korte drukken

```
void loop() {
   tijd = millis();
   if (digitalRead(K1) == LOW) {
      while(digitalRead(K1) == LOW);
4
      if ((millis() - tijd) > 200) {
5
         Serial.println("lang ingedrukt");
6
      }
7
      else Serial.println("kort ingedrukt");
8
      delay(50); // denderdelay
9
10
11 }
```

Meerdere knoppen

geen problemen als knoppen onafhankelijk zijn

- let op totale tijdsvertragingen
- conflicten: wie heeft voorrang?
- noodstop moet bv. steeds voorrang hebben

Meerdere knoppen

```
void loop() {
   if (digitalRead(K1) == LOW) digitalWrite()
      →LED1, HIGH);
   if (digitalRead(K2) == LOW) digitalWrite()
      →LED1, LOW);
}
```

- wat gebeurt er als beide knoppen tegelijk ingedrukt worden?
- is er een voorrangsregeling?


Rotary encoder

- digitaal alternatief voor potentiometer
- wordt bv. gebruikt als volumeknop
- geeft pulsen bij iedere draaibeweging
- draaisnelheid: meten met pulslengte
- volgorde pulsen afhankelijk van draairichting

Rotary encoder



Rotary encoder



Positie bepalen

• als fase A van L naar H gaat en B is laag: optellen

- als fase A van L naar H gaat en B is hoog: aftrekken
- in de loop() moet dus enkel A gecontroleerd worden
- indien verandering: stand van B controleren

Positie bepalen

```
void loop() {
    n = digitalRead(encoderPinA);
2
    if ((encoderPinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
       if (digitalRead(encoderPinB) == LOW) {
         encoderPos++;
5
      } else {
6
         encoderPos --;
7
8
       Serial.println(encoderPos);
10
    encoderPinALast = n;
11
  }
12
```

Digitale output

- pinnen niet onbegrenst belasten
- er is een maximum stroom per pin en per poort
- verschil tussen stroom sourcen en sinken
- stroombeperking voorzien (bv. bij LED's)


Maximum stromen

- max. 40mA per pin (continu: 20mA)
- max. 150mA per poort (8-bits) leveren (source)
- max. 100mA per poort ontvangen (sink)
- een pin kan dus perfect een LED (20mA) voeden
- let op met meerdere LED's per poort

LED aansluiten

• kan op 2 manieren: sourcen of sinken

• bij RGB-LED of 7-segment rekening houden met CA of CC



Oefening LED clock shield

- bereken de stromen door de LED's
- de spanningsvallen zijn 2V (R en G) en 3,4V (B)

