# Microcontrollers

Les 1

#### Inhoud cursus

Wat zullen we leren in deze cursus?

- programmeren in C op het Arduino platform
- binaire getallen
- seriële communicatie
- digitale input en output
- functies en bibliotheken
- interrupts
- timers

#### **Evaluatie theorie**


• schriftelijk examen op einde semester

- theorie + korte oefeningen
- gesloten boek

#### **Evaluatie labo**

- bolletjessysteem
- na iedere oefening controle door lesgever
- pas starten met volgende oefening als vorige OK
- tweemaal individueel labo (week 6 en 12)

## **Arduino**




#### **Arduino Uno**

Bordje beschikt o.a. over:

- eenvoudig microcontroller-bordje
- gebaseerd op Atmega328
- USB ondersteuning door extra IC
- bevat zelf weinig I/O
- heel veel shields ter beschikking

### **Arduino**



# Werking

• bordje eenvoudig te programmeren via USB

- kan ook gevoed worden via USB (of extern)
- speciale IDE voor Arduino
- geen extra hardware (programmer) of software nodig

#### **Arduino IDE**

```
labo1a | Arduino 1.5.8
Bestand Bewerken Schets Werktuigen Help
  labo1a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
    pinMode (2, OUTPUT);
    pinMode (3, OUTPUT);
    pinMode (4, OUTPUT);
    pinMode (5, OUTPUT);
    digitalWrite(2,HIGH);
    digitalWrite(4,HIGH);
    digitalWrite(3,LOW);
    digitalWrite(5,HIGH);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
<
Uploaden voltooid.
32.256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving
2.039 bytes for local variables. Maximum is 2.048 bytes.
                                                     Arduino Uno on COM3
```

#### **Arduino IDE**


• bevat alles om een Arduino te programmeren

- gratis te downloaden vanaf website Arduino
- heel veel codevoorbeelden
- code op bordje uploaden gebeurt vanuit IDE
- geen debugger, kan deels vervangen worden door seriële monitor

#### Installatie

- hardware: bordje + USB-kabel
- software: IDE downloaden
- bordje aansluiten
- driver installeren (virtuele seriële poort)
- start IDE
- bordje + seriële poort instellen

# Instelling bordje



### **Open source**

- Arduino is open source hardware
- iedereen mag dit dus namaken
- gevolg: heel populair
- heel veel klonen van andere merken

ikdoeict.be - Odisee


12

#### **Geschiedenis**

- het mechanisch tijdperk
- het elektrisch tijdperk
- belangrijke uitvindingen
- het microprocessor tijdperk

# Het mechanisch tijdperk

De abacus = telraam om snelle en logische berekeningen te maken



## **Charles Babbage**

• principe van moderne computer wordt aan hem toegeschreven

- voorheen: decimale stelsel (van 0 tot 9)
- Babbage maakte gebruik van binair stelsel (0 en 1)
- maakte concept van eerste programmeerbare (mechanische) rekenmachine in 1849
- techniek stond nog niet ver genoeg om te bouwen

# Het elektrisch tijdperk

- Zuse bouwde eerste programmeerbare rekenmachine:
  - in 1938 de mechanische rekenmachine Z1
  - in 1941 de elektromagnetische computer Z3
- de colossus (1943)
  - eerste elektronische computer met 1500 elektronenbuizen

# Belangrijke uitvindingen

transistor: uitgevonden in 1948

 veel kleiner in warmteproductie en afmetingen dan een elektronenbuis

geïntegreerd circuit (IC) : meerdere transistors in één chip

- het werd mogelijk om een complete processor op één chip te integreren
- computers werden veel goedkoper

# Het microprocessor tijdperk

- Intel werd opgericht in 1968
- ontwikkelde de 4004 (4-bits) en 8008 (8-bits) CPU voor een calculator
- eerste uit één chip bestaande CPU's
- enorm veel (onverwachte) belangstelling
- de 8080 werd ontwikkeld als general-purpose CPU

# Systemen worden complexer










# **Evolutie processoren**



Intel 4004 - 1971 2300 transistors 10 µm technologie 12 mm<sup>2</sup>



Intel Six Core i7 - 2011 2,270,000,00 transistors 32 nm technologie 434 mm<sup>2</sup>

# Idee complexiteit

De 8086: 1978, 29.000 transistors



# **Idee complexiteit**

De Pentium: 1993, 3.300.000 transistors



# Idee complexiteit

De Pentium 4: 2000, 55.000.000 transistors



# Idee complexiteit

De Core i7: 2011, 1.200.000.000 transistors



#### **MIPS**

- snelheid kan aangeduid worden met klokfrequentie
- niet elke processor heeft evenveel klokpulsen nodig per instructie
- betere maatstaf is de MIPS-eenheid
- MIPS staat voor miljoen instructies per seconde
- MIPS = kloksnelheid in MHz / gem. aantal klokpulsen per instructie
- een 80286 haalde aan 6Mhz een MIPS van 1
- de Intel Core i7 Extreme Edition heeft een MIPS van 147600
- tegenwoordig is ook het aantal MIPS per Watt belangrijk

ikdoeict.be - Odisee

25

# Oefeningen MIPS

Bereken het aantal MIPS van de volgende processoren:

- microprocessor A: 1GHz 100 klokpulsen/instructie
- microprocessor B: 2Ghz 250 klokpulsen/instructie
- microprocessor C: 3GHz 500 klokpulsen/instructie

#### Basiszaken Arduino

- poorten
- C-taal
- datatypes
- eerste programma

# Digitaal: poort richting

- input: om informatie in te lezen
- output: om iets aan te sturen
- wordt ingesteld met pinMode()
- één pin per keer instellen
- input: met of zonder pull-up weerstand

#### Voorbeelden

```
pinmode(13, OUTPUT);  // uitgang
pinmode(2,INPUT);  // ingang (laag)
pinmode(3,INPUT_PULLUP);  // ingang (hoog)

digitalWrite(13, HIGH);  // schrijven
if (digitalRead(2) == LOW) ... // lezen
```

#### C-taal

- universele taal
- wordt op bijna elke processor ondersteund
- Arduino gebruikt *vereenvoudigde* versie
- veel zit in bibliotheken, bv. digitalWrite()
- ondersteunt geen objecten

## **Datatypes**

Voornaamste datatypes:

boolean: true of false

**byte**: 0..255

**int**: -32768..32767

word: 0..65535

long: -2 miljard... 2 miljard

float: kommagetallen

### **Cross-platform datatypes**

Deze datatypes zijn op elk platform even groot:

uint8\_t : unsigned integer 8-bits

int8\_t : signed integer 8-bits

uint16\_t : unsigned integer 16-bits

int16\_t : signed integer 16-bits

uint32\_t : unsigned integer 32-bits

int32\_t : signed integer 32-bits

#### **Eerste programma: blink**

```
// wordt eenmalig uitgevoerd
  void setup() {
     pinMode(13, OUTPUT); // pin 13 output
3
   }
5
   // wordt oneindig herhaald
   void loop() {
7
     digitalWrite(13, HIGH); // LED aan
8
     delay(1000);
                              // wacht 1s
9
     digitalWrite(13, LOW); // LED uit
10
     delay(1000);
                              // wacht 1s
11
   }
12
```

### setup() en loop()

#### setup()

- wordt éénmalig uitgevoerd in het begin
- ideaal voor instellingen
- taken die éénmalig moet gebeuren

#### loop()

- wordt na setup() uitgevoerd
- wordt onderbroken door interrupts
- wordt herhaald tot reset

# Werking

Volgende code is niet zichtbaar in de IDE:

```
int main()
2
      setup();
3
      while(true)
      {
5
        loop();
         serialEventRun();
7
      }
8
  return 0;
9
10
```

# Datavoorstellingen

- de bit
- talstelsels
- dataorganisatie
- karaktercodes

#### De bit

• informatie in computer wordt voorgesteld als patronen van bits

- een bit kan de waarde 0 of 1 aannemen
- ullet daarbij is 0 = false en 1 = true
- elektronica is ideaal om met aan/uit toestand te werken
- 0V = 0 en 5V = 1 (tegenwoordig is deze spanning lager)

#### Het decimale talstelsel

- het decimale talstelsel wordt veel gebruikt
- tien cijfers van [0..9]
- bv. het getal 156 kan iedereen ontleden:
- $1.10^2 + 5.10^1 + 6.10^0 = 100 + 50 + 6$
- positie komt overeen met de plaats t.o.v. decimale punt
- ullet om het decimale talstelsel aan te tonen schrijft men ook:  $156_d$

## **Oefening**

Ontleed telkens de volgende decimale getallen:

- 4785
- 86,7
- 0,3654

#### Het binaire talstelsel

nummersysteem ontwikkeld om met binaire logica te werken

- principe hetzelfde als decimaal maar slechts twee cijfers [0..1]
- het getal  $101_b$  komt overeen met:

• 
$$1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 4 + 0 + 1 = 5_d$$

### Hoofdgetallen

Enkele veelvouden van twee:

$$100000_{b} = 32_{d} = 2^{5}$$

$$10000_{b} = 16_{d} = 2^{4}$$

$$1000_{b} = 8_{d} = 2^{3}$$

$$100_{b} = 4_{d} = 2^{2}$$

$$10_{b} = 2_{d} = 2^{1}$$

$$1_{b} = 1_{d} = 2^{0}$$

## **Oefening**

Bereken de respectievelijke decimale waarde:

- 11<sub>b</sub>
- 100<sub>b</sub>
- 1010<sub>b</sub>
- 1100<sub>b</sub>
- 101010<sub>b</sub>
- $11110000_b$

#### Van decimaal naar binair

Dit kan door het getal telkens door twee te delen:

- stel we willen  $6_d$  omrekenen
- we delen dit telkens door 2 en schrijven de rest op:

$$6/2 = 3 \text{ rest } 0$$

$$3/2 = 1 \text{ rest } 1$$

$$1/2 = 0 \operatorname{rest} 1$$

• uitkomst is dus  $110_b$  (omgekeerde volgorde)

# **Oefening**

Bereken de respectievelijke binaire waarde:

- 3<sub>d</sub>
- 7<sub>d</sub>
- 4<sub>d</sub>
- 14<sub>d</sub>
- 33<sub>d</sub>
- 523<sub>d</sub>
- 302<sub>d</sub>

#### Het hexadecimale talstelsel

- binaire getallen zijn lastig om mee te werken
- vandaar dat men meestal 4 cijfers samenvat (4 bits = nibble)
- 4 binaire cijfers (van  $0000_b$  tot  $1111_b$ ) = 16 mogelijke waarden
- nieuw talstelsel: hexadecimaal met 16 cijfers [0..F]
- voordeel 1: getallen worden veel korter
- voordeel 2: men kan telkens per 4 groeperen

# De hexadecimale cijfers

Binair	Decimaal	Hexadecimaal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	Α
1011	11	В
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	Е
1111	15	F

### Conversie binair - hexadecimaal

Van binair naar hexadecimaal:

• groepeer per 4 bits en reken dit groepje om

• 
$$11111101_b = 0111 \ 1101_b = 7D_h$$

Van hexadecimaal naar binair:

• schrijf eenvoudig cijfer per cijfer in binair formaat

•  $3FA_h = 0011\ 1111\ 1010_b = 11111111010_b$ 

# **Oefening**

Vul onderstaande tabel aan:

Binair	Decimaal	Hexadecimaal
	16	
		FF
11011		
		17
	84	
1010110		
		A3E
	317	
		9F9F

### **Dataorganisatie**

#### Bit $(1_b)$

• komt overeen met één binair cijfer, 0 of 1 dus

Nibble (1011<sub>b</sub> of  $B_h$ )

komt overeen met 4 binaire, of één hexadecimaal cijfer

Byte (1010 1110 $_b$  of  $AE_h$ )

komt overeen met 8 binaire, of 2 hexadecimale cijfers

Word (1101 1100 0001  $1010_b$  of  $DC1A_h$ )

• komt overeen met 16 binaire, of 4 hexadecimale cijfers

### **Karaktercodes**

- elke computer gebruikt een verzameling karakters
- ook deze worden inwendig binair voorgesteld
- minimaal bestaat een set uit: 26 letters, 10 cijfers en enkele leestekens
- elk karakter wordt een nummer toegekend: dit is de karaktercode
- men kan gebruik maken van een 6-, 7-, 8- of 9-bits code
- bij 8-bits (1 byte) zijn 256 karakters mogelijk

### **ASCII**

- ASCII is een 7-bits karaktercode (128 karakters)
- het 8ste bit wordt meestal voor foutdetectie gebruikt
- buiten de VS meer karakters nodig, ook 8ste bit gebruiken
- dit is de extended ASCII code
- helaas is dit niet één standaard

## **ASCII** code

Dec	Hex	Char
07	07	BEL
10	0A	LF
13	0D	CR
32	20	spatie
33	21	ļ.
48	30	0
49	31	1
65	41	А
66	42	В
97	61	а
98	62	b

### Unicode

- ASCII bevat enkel letters uit het Engels
- Latin-1 bevat ook letters met accenten (West-Europa)
- Unicode bevat meerdere schriften
- eerste versie bood ruimte aan 65536 tekens  $(2^{16})$
- later uitgebreid naar één miljoen (o.a. voor Chinees)
- aantal bytes per teken 2 (UCS-2) of 4 (UCS-4)
- ruimteverspillend bij ons: UTF-8 compatibel met 7-bit ASCII