PCBDOC v0.44

Руководство пользователя

Глава 1

Введение

1.1. Предисловие

Класс pcbdoc предоставляет разработчикам печатных плат возможность вёрстки конструкторской документации с помощью юникодной версии текстового процессора IPTEX—ХаIPTEX. Подразумевается, что пользователь имеет понятие о ТеХ и способен сверстать в IPTEX простейший документ. С помощью pcbdoc возможна вёрстка перечней элементов, спецификаций, чертежей печатных плат, сборочных чертежей и схем электрических принципиальных. Для вёрстки перечней элементов и спецификаций высокая квалификация пользователя IPTEX не требуется. Не требуется она и для вёрстки чертежей печатных плат, сборочных чертежей и схем электрических принципиальных, если рисунки, полученные из системы разработки печатных плат, не требуют доработки. В этом случае необходимо просто вставить заранее подготовленный рисунок в тело документа pcbdoc. В противном случае требуется знакомство пользователя с пакетом tikz.

Данный класс был написан для личных целей, когда понадобилось оформить конструкторскую документацию на уже разработанные печатные платы и сдать твёрдые копии документов в архив. При разработке pcbdoc ставилась задача получения таких выходных документов, которые позволили бы беспрепятственно пройти нормоконтроль на конкретном предприятии. Хотя полное соответствие ЕСКД и не являлось главной целью pcbdoc, сознательные нарушения стандартов при разработке класса не допускались. Автор надеется, что данный класс пригодится кому-то ещё. В случае, если Вы найдёте pcbdoc полезным, но в чём-то не соответствующим ЕСКД или не позволяющим пройти Ваш нормоконтроль, пожалуйста, сообщите об этом автору. Возможно, вместе мы исправим это недоразумение.

1.2. Установка

Класс pcbdoc разрабатывался и использовался на компьютере с операционной системой Debian GNU/Linux. Вероятнее всего, он также будет работать и на Windows, и на MacOS.

На машине пользователя *pcbdoc* должен быть установлен и настроен дистрибутив *TeX Live*. Процесс установки и настройки *Tex Live* для конкретной платформы описан в его официальной документации.

Для установки pcbdoc нужно скопировать дерево исходных файлов класса в директорию, на которую указывает переменная ТЕХМГНОМЕ, и установить используемые в pcbdoc шрифты для конкретной операционной системы. ТЕХМГНОМЕ является переменной дистрибутива Tex Live, указывающей на дерево, которое пользователи Tex Live могут использовать для установки собственных пакетов, шрифтов или обновлённых версий системных пакетов. По умолчанию оно находится в домашней директории, своей для каждого пользователя.

Архив с классом *pcbdoc* содержит две директории, *texmf* и *.fonts*. В директории *texmf* находится директория *tex*, дерево исходных файлов *pcbdoc*. В директории *.fonts* находятся файлы используемых в *pcbdoc* шрифтов.

Далее подразумевается, что на машине пользователя установлена операционная система Debian GNU/Linux, а командной оболочкой является bash.

По умолчанию переменная TEXMFHOME указывает на директорию *texmf* в домашнем каталоге пользователя. В этом можно убедиться, выполнив команду

tlmgr conf | grep TEXMFHOME

Таким образом, в простейшем случае установка *pcbdoc* сводится к извлечению содержимого архива в домашний каталог пользователя:

unzip pcbdoc.zip -d

1.3. Тренинг

Вася нарисовал схему и разработал плату замечательного устройства — фильтра низкой частоты первого порядка. Плата была успешно изготовлена, спаяна и настроена. Теперь это устройство безукоризненно выполняет свои функции на радость клиентам фирмы, где работает Вася. Да вот беда — начальство Васи требует оформить перечень элементов согласно ЕСКД. Немного подумав, Вася решает использовать для этих целей pcbdoc.

Вася открывает свой любимый текстовый редактор(кто знает, возможно это *emacs*) и приступает к работе. Он аккуратно набирает первую строчку:

```
\documentclass[doctype=pe]{pcbdoc}
```

Теперь I^AT_EX в курсе, что ему предстоит сверстать перечень элементов. Далее Васе требуется указать, что он является автором этого замечательного документа:

```
\AuthorSet{Пупкин}
```

Готовый перечень элементов Вася планирует показать для проверки коллеге, который, как и Вася, разрабатывает замечательные электронные устройства, рабочее место которого находится неподалёку. Ну в самом деле, а вдруг в документ закрадётся ошибка? Одна голова хорошо, а две лучше, думает Вася, набирая следующую строчку:

```
\CheckerSet{Ближайший}
```

Вася знает, что проверять готовый документ также будет и очень суровый нормоконтролёр. Нужно указать и этот факт. Быстро и решительно Вася набирает очередную строчку:

```
\NormControllerSet{Суровый}
```

Вася знает, что утверждать перечень элементов будет Васин начальник. Вася очень любит своего начальника, потому что он обещал повысить Васе зарплату. Жизнь прекрасна, думает Вася, набирая следующую строчку:

```
\ApproverSet {Сказочник}
```

Далее Вася указывает имя своего устройства и его децимальный номер, который по секрету сообщил Васе его начальник отдела:

```
\NameSet{Фильтр}
\NumberSet{РОГА.123456.001}
```

Пора приступать к заполнению тела документа, думает Вася, набирая следующую строчку:

```
\begin{document}
```

Несмотря на то, что конденсатор в Васином устройстве всего один, Вася, вспомнив про суровость нормоконтролёра, решил создать для одного конденсатора целый раздел:

```
\Part{Конденсаторы}
```

Вот он, этот единственный конденсатор:

```
\label{eq:lement} $$ Element{X7R}_0805\\_1\\_MK\Phi\\_5\\%\\{refbox{C1}}_{1}
```

Как видим, Вася не забыл указать его позиционное обозначение и количество. Аналогично Вася поступил и с единственным резистором:

```
\Part{Резисторы}
\Element{RMC\_0805\_1\_KOM\_5\%}{\refbox{R1}}{1}
```

А вот соединителей в Васином устройстве целых два. Вася не забыл и про них:

```
\Part{Соединители}
\Element{Poseткa SMA-BJ}{\refbox{XS1,XS2}}{2}
```

Ну вроде всё, подумал Вася. Пора закругляться.

```
\end{document}
```

И сохранил полученный файл, присвоив ему имя vasia.tex.

Открыв эмулятор терминала, Вася перешёл в директорию, куда он сохранил свой файл, и скомпилировал его:

```
cd vasia xelatex vasia.tex
```

После компиляции Вася обнаружил в своей рабочей директории файл *vasia.pdf*. Ну надо же, подумал Вася, получилось. Но что это за странные вопросительные знаки в графе *Листов*? Наверное, я что-то не то сделал, подумал Вася, повторно запуская компиляцию:

```
xelatex vasia.tex
```

После которой странные знаки исчезли. То-то же, подумал Вася и приступил к настройке принтера. Распечатав полученный документ,

	H	Поз. обозна– чение	Н	Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.	POFA. 1234 56.001			<u>Конденсаторы</u>		
Оерв	POFA.1	<i>C1</i>	X7R_0805_1_MKΦ_5	%	1	
				<u>Резисторы</u>		
Cnpaß. Nº		R1	RMC_0805_1_K0M_5	%	1	
duj				<u>Соединители</u>		
		XS1,XS2	Розетка SMA-BJ		2	
וום:						
Подп. и дата.						
инв. № дубл.						
B3am. unb. Nº Ni						
и дата — Вз						
Подп. и г		Изм. Лист	№ докум. Подпись Да	POFA. 12345	6.001	
9. № подл.		Разраб. Пров.	Пупкин Ближайший Суровый	Фильтр		Aum. Aucm Aucma 1
Инв			Сказочник — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Перечень элементов		

Вася направился собирать подписи.

Глава 2

Общие положения

2.1. Опции и ключи класса pcbdoc

Опцией класса pcbdoc является идентификатор, влияющий на параметры вёрстки документа. Ключом класса pcbdoc является опция, имеющая некоторое значение. Ключ представляет собой конструкцию типа <name>=<value>, где <name> является именем ключа, а <value> — его значением. Ключи и опции указываются в необязательном аргументе команды \documentclass и отделяются друг от друга запятыми.

2.1.1. Тип документа

Ключ doctype определяет тип документа:

- ре Перечень элементов
- рр Чертёж печатной платы
- sb Сборочный чертёж
- sch Схема электрическая принципиальная
- spec Спецификация

Если ключ **doctype** не указан, типом документа по умолчанию является спецификация.

2.1.2. Размер страницы

Если типом документа является чертёж печатной платы, сборочный чертёж или схема электрическая принципиальная, с помощью ключа papersize имеется возможность указать размер страницы. Если же типом документа является перечень элементов или спецификация, ключ papersize игнорируется, и размер страницы устанавливается в значение по умолчанию. Если ключ papersize не указан, размер страницы также устанавливается в значение по умолчанию.

Ключ papersize может принимать значения **a4**, **a3**, **a2**, **a1**, **a4x3** и **a4x4**. Размером страницы по умолчанию является **a4**.

2.1.3. Толщины линий

Ключи linethick и linethin задают ширину толстой и тонкой линии соответственно. Значениями по умолчанию данных ключей являются 0.6mm и 0.3mm соответственно.

2.1.4. Лист изменений

Если типом документа является спецификация или перечень элементов, опция changelist задаёт печать листа изменений в конце документа.

2.1.5. Подавление элементов "форматки"

Если типом документа является схема электрическая принципиальная, pcbdoc подавляет элементы "форматки" рисунка, полученного из схемного редактора системы разработки печатных плат. Поля, заполняемые заказчиком, по умолчанию не подавляются. Ключ suppress предоставляет возможность подавления дополнительных полей:

 +bottom
 Заполняемое заказчиком поле в нижнем правом углу чертежа

 +top
 Заполняемые заказчиком поля в верхнем левом углу чертежа

 force
 Все заполняемые заказчиком поля

2.1.6. Дополнительные поля в основной надписи

Опция extstamp добавляет четыре дополнительных поля в основную надпись первого листа.

2.1.7. Прочие опции и ключи

По умолчанию pcbdoc печатает пустую строку после каждой записи в перечне элементов или спецификации. При указании опции **compactmode** вышеуказанная пустая строка подавляется.

Опция draftmode может использоваться при вёрстке сборочного чертежа, схемы электрической принципиальной или чертежа печатной платы в черновом режиме. В черновом режиме вёрстки изменяется цвет фона и наносится координатная сетка, что облегчает применение специфичных для данного типа документа команд. С помощью ключа gridstep в этом случае имеется возможность указать шаг сетки. Ключ gridstep по умолчанию имеет значение 10mm.

2.2. Шрифты

По умолчанию в *pcbdoc* используется наклонный шрифт *GOST type A*, размер которого зависит от контекста. В качестве прямого имеется возможность использовать шрифт *GOST Type AU*. Локально сменить наклонный шрифт на прямой и(или) изменить размер шрифта можно с помощью команд, приведённых в *Таблице 2.1* и *Таблице 2.2*.

Таблица 2.1. Команды изменения размера прямого шрифта

Команда	Пример использования	Результат
\small	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\normalfont	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\llarge	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\large	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\LLarge	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\Large	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин

Таблица 2.2. Команды изменения размера наклонного шрифта

Команда	Пример использования	Результат
\smallit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\normalfontit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\llargeit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\largeit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\LLargeit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин
\Largeit	\AuthorSet{Пупкин}	Пупкин

Кроме того, для указания типа шрифта и его размера можно воспользоваться встроенными средствами ХнИТнХ. Например:

```
\AuthorSet{\fontspec[Scale=0.68]{GOST type A}\itshape{}Пупкин}
```

Команда **\plusminus** печатает символ \pm . Например:

```
\label{lement_RMC} $$ Element_{RMC}_0805_1_KOM\left(\frac{5}{\kappa}_{1}^{1}\right) $$
```

2.3. Команды заполнения полей документа

Команды заполнения полей, приведённые в *Таблице 2.3*, должны находиться либо непосредственно в преамбуле документа, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды *\usepackage*.

Таблица 2.3. Команды заполнения полей документа

Таблица 2.3. Команды заполнения полей документа				
Команда	Описание			
\AuthorSet{ <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле Разраб. основной надписи.</name>			
\CheckerSet{ <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле Пров. основной надписи.</name>			
\ScaleSet{ <value>}</value>	Печатает аргумент <value> в поле Масштаб основной надписи сборочного чертежа или чертежа печатной платы.</value>			
\NormControllerSet { <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле Н. контр. основной надписи.</name>			
\TechControllerSet { <name>}</name>	Печатает аргумент < name> в поле Т. контр. основной надписи сборочного чертежа или чертежа печатной платы.			
\ApproverSet{ <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле Утв. основной надписи.</name>			
\NameSet{ <name>}</name>	Печатает аргумент < name> в поле наименования изделия основной надписи. Аргумент < name> может быть как однострочным, так и двустрочным. Разделение аргумента на строки производится с помощью команды \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
\N	ameSet{Модуль\\расширителя сознания}			
\NumberSet{ <number>}</number>	Печатает децимальный номер <number> в поле обозначения документа основной надписи схемы электрической принципиальной, перечня элементов, сборочного чертежа и спецификации, а также в поле Перв. примен. схемы электрической принципиальной, перечня элементов, чертежа печатной платы и сборочного чертежа.</number>			
\PcbNumberSet { <number>}</number>	Печатает децимальный номер < number > в поле обозначения до- кумента основной надписи чертежа печатной платы.			
\PcbMaterialSet { <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле обозначения материала детали основной надписи чертежа печатной платы. Аргумент <name> может быть однострочным, двустрочным или трёхстрочным. Разделение аргумента на строки производится с помощью команды \ \ \]. Например:</name></name>			
\PcbMaterialSet{Материал фольгированный\\ качественный\\от надёжного поставщика}				
\PrimaryUseSet { <number>}</number>	Печатает аргумент <number> в поле Перв. примен. основной надписи спецификации.</number>			

Таблица 2.3.Команды заполнения полей документа. Продолжение

Команда	Описание
\CompanySet{ <name>}</name>	Печатает аргумент <name> в поле наименования или различительного индекса предприятия. Аргумент <name> может быть как однострочным, так и двустрочным.</name></name>
\ClientSignSet{ <name>}</name>	При включённой опции extstamp печатает аргумент <name> в поле знака, установленного заказчиком в соответствии с требованиями нормативной документации.</name>
\LiterSolutionNumberSet { <name>}</name>	При включённой опции <i>extstamp</i> печатает аргумент <name> в поле номера решения и года утверждения соответствующей литеры.</name>
\SolutionNumberSet { <name>}</name>	При включённой опции extstamp печатает аргумент <name> в поле номера решения и года утверждения документации.</name>
\ClientIndexSet { <name>}</name>	При включённой опции <i>extstamp</i> печатает аргумент <name> в поле индекса заказчика в соответствии с нормативной документацией.</name>

Глава 3

Таблицы

3.1. Перечень элементов

Исходный код перечня элементов, как и любого другого документа I⁴ТеХ, должен начинаться с команды \documentclass. В основном аргументе команды(в фигурных скобках) следует указать класс документа pcbdoc, а в необязательном(в квадратных скобках) — ключ doctype=pe.

\documentclass[doctype=pe]{pcbdoc}

Далее(в преамбуле) должны находиться команды заполнения полей документа. Их можно разместить либо непосредственно в преамбуле, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды \usepackage. Тело документа, находящееся после преамбулы, должно начинаться с команды

\begin{document}

а заканчиваться командой

\end{document}

Внутри тела документа должны находиться команды заполнения строк перечня элементов, приведённые в **Таблице 3.1**.

Таблица 3.1. Команды заполнения строк перечня элементов

Команда	Описание
\Part{ <name>}</name>	Печатает подчёркнутый аргумент <name> в центре колонки Наименование Например:</name>
	\Part{Микросхемы}
\Element[<note>] {<naming>} {<refdes1 refdesn="">} {<quantity>}</quantity></refdes1></naming></note>	Заполняет строку перечня элементов. Необязательный аргумент <note> печатается в колонке Примечание . Аргументы <naming>, <refdes1 refdesn=""> и <quantity> печатаются в колонках Наименование , Поз. обозначение и кол. соответственно. Каждая запись в аргументе <refdes1 refdesn=""> печатается в отдельной строке колонки Поз. обозначение . Каждую строку в колонке Поз. обозначение следует отделять от предыдущей одним или несколькими пробельными символами (символ перехода на другую строку также является пробельным символом). Между символом { и первой строкой, а также между последней строкой и символом } пробельных символов быть не должно, поэтому в примере ниже используется символ подавления последующих пробельных символов %. Каждую запись в строке позиционных обозначений рекомендуется размещать в аргументе команды \refbox, которая центрирует запись внутри колонки. Шрифт любой записи строки позиционных обозначений можно немного уменьшить с помощью команды \largeit, что позволяет разместить в колонке чуть выступающий за её пределы текст. Например:</refdes1></quantity></refdes1></naming></note>
<pre>\Element{Y5V_1206_4,7_MKF_20\%_25V}{% \refbox{C6,C15,C16} \refbox{C18,C21} \refbox{C174,C175} \refbox{C180,C181} \refbox{C184-C187} \refbox{C190,C191} \refbox{C190,C191} \refbox{C201,C204} \refbox{C201,C204} \refbox{C205} \refbox{C11argeit{}C207-C210} \refbox{C212} \refbox{C232-C234} \refbox{C238-C240} \refbox{C238-C240} \refbox{C265-C266}% \} }</pre>	
11	Переход на новую строку
\newsheet	Переход на новую страницу

3.2. Спецификация

Исходный код спецификации, как и любого другого документа IAT_EX, должен начинаться с команды \documentclass. В основном аргументе команды(в фигурных скобках) следует указать класс документа pcbdoc, а в необязательном(в квадратных скобках) — ключ doctype=spec.

\documentclass[doctype=spec]{pcbdoc}

Далее(в преамбуле) должны находиться команды заполнения полей документа. Их можно разместить либо непосредственно в преамбуле, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды \usepackage. Тело документа, находящееся после преамбулы, должно начинаться с команды

\begin{document}

а заканчиваться командой

\end{document}

Внутри тела документа должны находиться команды заполнения строк спецификации.

Базовой командой заполнения строки спецификации, на которой основаны все остальные команды, является команда \Line. Её необходимо использовать, если функциональности основанных на ней команд недостаточно. Эта команда принимает семь аргументов, которые печатаются в колонках Формат, Зона, Поз., Обозначение, Наименование, Кол. и Примечание. Команды, основанные на команде \Line, могут иметь встроенный счётчик, значение которого заносится в колонку Поз. Описание команды \Line, а также команд заполнения строк спецификации без встроенного счётчика приведенно в Таблице 3.2.

Базовой командой заполнения строки спецификации со встроенным счётчиком является команда \Detail. Она основана на команде \Line и принимает семь аргументов, которые печатаются в колонках Поз., Формат, Зона, Обозначение, Наименование, Кол. и Примечание. Как и в случае с командой \Line, данную команду имеет смысл использовать при отсутствии требуемой функциональности у основанных на ней команд. Описание команды \Detail, а также команд заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком приведено в Таблице 3.3.

Таблица 3.2. Команды заполнения строк спецификации без встроенного счётчика

Команда	Описание
\Line { <format>} {<zone>} {<reference>} {<designating>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></designating></reference></zone></format>	Вазовая команда заполнения строки спецификации. Аргументы <format>, <zone>, <reference>, <designating>, <naming>, <quantity> и <note> печатаются в колонках Формат , Зона , Поз. , Обозначение , Наименование , Кол. и Примечание соответственно.</note></quantity></naming></designating></reference></zone></format>
\Part{ <name>}</name>	Печатает подчёркнутый текст <name> в центре колонки Наименование</name>
\VariableData	Печатает подчёркнутый текст Переменные данные для исполнений в колонках $\frac{\text{Обозначение}}{\text{Обозначение}}$ и $\frac{\text{Наименование}}{\text{Наименование}}$.
\VariantNumber [<number>]</number>	Печатает подчёркнутый текст вида <i>«NUMBER»«number»</i> в колонке <i>Наименование</i> , где <i>«NUMBER» -</i> аргумент команды <i>\NumberSet</i> (см. таблицу 2.3). Наличие аргумента <i>«number»</i> необязательно.
\Sb{ <format>}</format>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о сборочном чертеже. Аргумент <format> печатается в колонке Формат . В случае, если аргумент <format> не помещается в этой колонке, он печатается в колонке Примечание , а в колонке Формат печатается символ *. В колонке Обозначение печатается текст вида <number>CБ, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается текст Сборочный чертеж.</number></number></format></format>
\Sch{ <format>}</format>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о схеме электрической принципиальной. Аргумент <format> печатается в колонке Формат. В случае, если аргумент <format> не помещается в этой колонке, он печатается в колонке Примечание, а в колонке Формат печатается символ *. В колонке Обозначение печатается текст вида <number>э3, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается двустрочный текст Схема электрическая принципиальная.</number></number></format></format>
\EI	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о перечне элементов. В колонке <i>Формат</i> печатается текст A4. В колонке <i>Обозначение</i> печатается текст вида <i><number>ПЭ</number></i> , где <i><number> -</number></i> аргумент команды <i>\NumberSet</i> (см. таблицу 2.3). В колонке <i>Наименование</i> печатается текст <i>Перечень элементов</i> .

Таблица 3.2. Команды заполнения строк спецификации без встроенного счётчика. Продолжение

Команда	Описание		
\Dd[<note>]</note>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о конструкторских данных. В колонке Формат печатается символ В колонке Обозначение печатается текст вида <number>Д36, где <number> аргумент команды \PcbNumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается текст Конструкторские данные. В колонке Примечание печатается необязательный аргумент <note>(на CD по умолчанию)</note></number></number>		
\ICd[<note>]</note>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о данных микро- схем. В колонке Формат печатается символ В колонке Обозначение печатается текст вида <number>Д66, где <number> - аргумент коман- ды \NumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается текст Данные микросхем. В колонке Примечание печатается необяза- тельный аргумент <note>(на CD по умолчанию)</note></number></number>		
\DigDoc[<note>]</note>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о документации в электронном виде. В колонке формат печатается символ В колонке Обозначение печатается текст вида <number>ДМ, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается двустрочный текст КД на магнитном носителе данных. В колонке Примечание печатается необязательный аргумент <note>(на CD по умолчанию)</note></number></number>		
\Ai	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о инструкции по настройке. В колонке Формат печатается текст А4. В колонке Обозначение печатается текст вида <number>И2, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 2.3). В колонке Наименование печатается текст Инструкция по настройке.</number></number>		

Команды заполнения строк без встроенного счётчика используются для создания разделов спецификации(команда \mathbb{Part}), а также для заполнения раздела Документация. Например:

```
...
\Part{Документация}
% Сборочный чертеж:
\Sb{A3}
% Схема электрическая принципиальная:
\Sch{A3}
% Перечень элементов:
\E1
% Инструкция по настройке:
\Ai
% Данные микросхем:
```

```
\ICd
% Конструкторские данные:
\Dd
% Документация в электронном виде:
\DigDoc
...
```

Таблица 3.3. Команды заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком

Команда	Описание		
\Detail[<reference>] {<format>} {<zone>} {<designating>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></designating></zone></format></reference>	Вазовая команда заполнения строки спецификации со встроенным счётчиком. Необязательный аргумент <reference> управляет встроенным счётчиком позиционного обозначения. Если аргумент <reference> имеет значение -, счетчик позиционного обозначения не инкрементируется, а в колонку Поз. записывается символ Если данный аргумент имеет значение 0, счетчик позиционного обозначения также не инкрементируется, а в колонку Поз. ничего не записывается. Если значением аргумента является положительное число, счётчик инкрементируется на это число, а если отрицательное — счётчик принимает значение модуля этого числа. В двух последних случаях в колонку Поз. записывается значение счетчика. Значением этого аргумента по умолчанию является 1. Аргументы <format>, <zone>, <designating>, <naming>, <quantity> и <note> печатаются в колонках Формат, Зона, Обозначение, Наименование, Кол. и Примечание соответственно.</note></quantity></naming></designating></zone></format></reference></reference>		
\Pp[<reference>] {<format>} {<zone>} {<note>}</note></zone></format></reference>	Команда, производная от команды \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
\Component [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

Таблица 3.3. Команды заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком. Продолжение

Команда	Описание
\Capacitor [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о конденсаторе. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Haumehosahue перед аргументом <naming> печатается текст Конденсатор.</naming>
\Resistor [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о резисторе. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Haumehobahue перед аргументом <naming> печатается текст Pesucmop.</naming>
\IC [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о микросхеме. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Haumehosahue перед аргументом <naming> печатается текст Микросхема.</naming>
\Relay [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о реле. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Haumehosahue перед аргументом <naming> печатается текст Реле.</naming>
\Inductor [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о дросселе. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Haumehosahue перед аргументом <naming> печатается текст Дроссель.</naming>
\Plug [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о вилке. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Наименование перед аргументом <naming> печатается текст Вилка.</naming>
\Socket [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о розетке. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Наименование перед аргументом <naming> печатается текст Розетка.</naming>

Таблица 3.3. Команды заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком. Продолжение

Команда	Описание
\Diode [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о диоде. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Наименование перед аргументом <naming> печатается текст Диод.</naming>
\Transistor [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	Команда, производная от команды \Component . Заполняет строку спецификации, добавляя запись о транзисторе. Аргументы идентичны команде \Component . В колонке Наименование перед аргументом <naming> печатается текст Транзистор.</naming>
\Jumper [<reference>] Команда, производная от команды \Component. Заполняет ст {<zone>} ку спецификации, добавляя запись о джампере. Аргумен {<naming>} идентичны команде \Component. В колонке Наименование {<quantity>} {<note>}</note></quantity></naming></zone></reference>	

Оглавление

1	Введ	Введение						
	1.1	Предисловие		1				
	1.2	Установка		2				
	1.3	В Тренинг						
2	Общие положения							
	2.1	Опции и ключи класса pcbdoc		6				
		2.1.1 Тип документа		6				
		2.1.2 Размер страницы		6				
		2.1.3 Толщины линий		7				
		2.1.4 Лист изменений		7				
		2.1.5 Подавление элементов "форматки"		7				
		2.1.6 Дополнительные поля в основной надписи		7				
		2.1.7 Прочие опции и ключи		7				
	2.2	2.2 Шрифты						
	2.3	В Команды заполнения полей документа						
3	Табл	лицы	1	1				
	3.1	3.1 Перечень элементов						
	3 2							