

第五部分 功能部件使用



§ 5.1 P0~P3端口结构与应用

80C51有四个8位的并行双向 口P0、P1、P2、P3,计有 32根输入输出线。各口的每 一位均有锁存器、输出驱动 器和输入缓冲器组成。由于 它们在结构上存在一些差异, 故各口的性质和功能也有差 异。它们之间的区别如图。




一、P0口

P0口是一个多功能的8位口,可以字节访问,也可以 位访问,其字节地址为80H,位地址为80~87H。

1、P0口的功能和特点:

- 做输入输出时,需加上拉电阻。
- · 并行扩展时,做地址/数据复用总线。输出地址 总线的低8位(A7~A0)和数据总线(D7~D0)。
- · 能驱动8个TTL负载。

2、P0口的结构



做输入输出口时,P0要加上拉电阻。做输入时要 先输出1,将口设为输入状态。

二、P1口


1、P1口是一个8位口

可以字节访问也可位访问,其字节地址为90H,位地址为90H~97H。

2、P1口的特点


- 1) 无条件输出,输出带锁存;
- 2) 输入缓冲,输入时有条件,即需要先输出1,将口设为输入状态;

P0、P1、P2、P3同样具有上述两个特点。




三、P2口

P2口是一个多功能的8位口,可以字节访问也可以位访问,其字节地址位A0H,位访问地址为A0H~A7H。在做并行扩展时,做为地址线的高8位(A8~A15)。




四、P3口

P3口是一个多功能8位口,可以访问字节也可访问位。 其字节访问地址为B0H,位访问地址为B0H~B7H。



51最小应用系统

P0~P3口做普通的输入输出口。P0要加上拉电阻。输入时有条件,要先输出1,将口设为输入状态。




电阻排

三总线

五、并行扩展举例

三总线结构形成







图 9-3 扩展 2 KB RAM



0#、2#地址: 0000H ~ 1FFFH 1#、3#地址: 2000H ~ 3FFFH







图 9-9 80C51 与 8255 的接口电路

8255地址: XXXXXXXX OXXX XXOO、XXXXXXXXX OXXX XXO1、XXXXXXXX OXXX XX10、XXXXXXXX OXXX XX11



DAC0832地址: OXXX XXXX XXXX








图 10-8 扫描式显示电路

§ 5.2 定时器/计数器

80C51包含有两个16位的定时器/计数器: T0、T1;

在单片机中,定时功能和计数功能的设置和控制都 是通过软件进行的。

定时器/计数器的核心是一个加1计数器,其基本功能是加1功能。

一、 定时器/计数器的结构和原理

- 1、定时器/计数器T0、T1的内部结构
 - 计数器TH0、TL0和TH1、TL1;
 - 特殊功能寄存器TMOD、TCON;
 - 时钟分频器
 - 输入引脚T0(P03.4)、T1(P03.5) /INT0 、/INT1
- 2、最短定时周期、最大计数频率
 - •定时:每一个机器周期,计数器加1;
 - •计数: 输入引脚T0(P03.4)、T1(P03.5) 上的脉冲频率最大为时钟频率的1/24。

3、定时器/计数器T0、T1的特殊功能寄存器

(1) 定时器/计数器TO、T1的方式寄存器—TMOD

方式寄存器TMOD是一个逐位定义的8位寄存器,是只能字节寻址的寄存器,字节地址为89H。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		
GATE	C/T	M1	MO	GATE	C/T	M1	MO		
•	— т	1		├ ── T 0 ──					

当GATE=0时,TO、T1的启动只受TRx控制, TRx =1则启动,TRx=0则不启动。

当GATE=1时,TO、T1的启动受TRx和INTx控制,当INTx为高电平时,TRx置位,才能启动。

TMOD只能按字节寻址

前4位控制T1 与后4位功能相同 M1,M0: 工作方式

0 , 0: T0方式0

0 ,1: T0方式1

1 , 0: T0方式2

1 ,1: T0方式3

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0

0: T0启动与INT0无关


1: T0启动与INT0有关

0: T0定时器模式

1: T0计数器模式

(2) 定时器/计数器TO、T1的控制寄存器—TCON

控制寄存器TCON是一个逐位定义的8位寄存器,既可字节寻址也可以位寻址,字节地址为88H, 位寻址的地址为88H~8FH。




- (3) 定时器/计数器TO、T1的数据寄存器 TH1、TL1, THO、TL0。
- T0、T1各有一个16位数据计数器,可分为高8位和低8位。它们是读写寄存器,任何时候可以进行读写。复位后清零。

5、定时器/计数器T0、T1的工作方式

(1) 方式0

计数寄存器由13位组成,即TLx的高3位未用。

计数时,TLx的低5位溢出后向THx进位,THx溢出后将TFx置位,并向CPU申请中断。




当GATE=0时,A点为高电平,定时器/计数器的启动/停止由TRx决定。TRx=1,定时器/计数器启动;TRx=0,定时器/计数器停止。

当GATE=1时,A点的电位由INTx决定,因而B点的电位就由TRx和INTx决定,即定时器/计数器的启动/停止由TRx和INTx两个条件决定。


(2) 方式1

计数寄存器由16位组成,其余与方式0相同。




(3) 方式2 适合用于串行口波特率发生器

将16位计数寄存器分为两个8位寄存器,组成一个可重装入的8位计数寄存器。 当TLx计数溢出时,一方面将TFx置位,另一方面将THx的内容重新装入TLx,继续计数。可重复装入。




(4) 方式3

将T0分为一个8位定时器/计数器(TL0),一个8位定时器(TH0)。



当T0工作在方式3下,T1只能工作在方式0、1、2下,且不能用中断。



定时时间公式(T为定时时间):

方式0: T = (2¹³-初值)*时钟周期*12

方式1: T = (216-初值)*时钟周期*12

方式2: T = (28-初值)*时钟周期*12

二、 定时器/计数器的编程和使用

1. 写TMOD; 只能用字节寻址

设置工作方式、功能选择、门控信号等

2. 将初值(时间常数)写入THi和TLi。只能字节寻址;

3. 启动定时或计数;

SETB TRi ; 启动计数器

 $\overline{\text{SETB}}$ TCON. 4 (T0)

SETB TCON. 6 (T1)

CLR TRi ; 停止计数器

4. 定时器中断开放或禁止, 即写IE。

(IE. 7 (EA), IE. 3 (ET1), IE. 1 (ET0))

SETB ETi

SETB EA

CLR ETi

CLR EA

四、定时器/计数器的应用举例

例1. 使用定时器 / 计数器T1的方式0。在P1.1引脚上产生周期为1ms的方波。晶振的频率为fosc=6MHz。

①定时常数计算

振荡器的频率fosc=6MHZ


方式0计数器长度L=13

定时时间T=500μs

T = (2¹³-T0初值)*时钟周期*12

T0=7942D=1111100000110B

11111000 00000110B=F806H



控制字为 #00H

ORG 2000H
MOV TMOD,#00H
MOV TH1,#0F8H
MOV TL1,#06H
SETB TR1
LP1: JBC TF1, LP2
AJMP LP1

LP2: MOV TL1, #06H

MOV TH1, #0F8H

CPL P1.1

AJMP LP1

§ 5.3 串行接口

一、串行口结构与工作原理

在80C51中有一个串行接口(serial port),全双工的UART。80C51中的串行口是一个全双工的异步串行通信接口,它可以作为UART(通用异步接收和发送器)用,也可做同步移位寄存器用。


所谓全双工的异步串行通信接口,是说该接口可以 同时进行接收和发送数据。 在8051中,口内的接收缓冲器和发送缓冲器在物理层上是隔离的,即是完全独立的。

可以通过访问特殊功能寄存器SBUF,来访问接收缓冲器和发送缓冲器。

接收缓冲器还具有双缓冲的功能,即它在接收第一个数据字节后,能接收第二个数据字节。但是,在他完成接受第二个数据字节后,若第一个字节仍未取走,那么该字节数据将丢失。

UART串行口的结构

UART串行口的结构如图所示。




二、串行口的特殊功能寄存器

1、状态控制寄存器SCON

是一个逐位定义的8位寄存器,由它控制串行通信的方式选择、接收和发送、指示串行口的状态。

寄存器SCON既可字节寻址也可位寻址,字节地址为98H,位地址为98H-9FH。

位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H
位功能	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI



2、控制寄存器PCON

是一个逐位定义的8位寄存器,目前仅有几位有定义,其中仅最高位—SMOD与串行口控制有关,其他位与掉电方式有关。

D7		D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SMO	D	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL

波特率选择位SMOD:

特殊功能寄存器PCON(电源控制寄存器)

中的第7位为波特率选择位SMOD。SMOD=1时,

方式1、2、3的波特率加倍。复位时为0。

3、串行数据寄存器SBUF

包含在物理上是隔离的两个8位寄存器:发送数据和接收数据寄存器,共用一个地址99H。

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
SD7	SD6	SD5	SD4	SD3	SD2	SD1	SD0

写SBUF: MOV SBUF, A; 发送

读SBUF: MOV A, SBUF; 接收

三、串行口的工作方式及多机通信方式

1、方式0

当SM0=0、SM1=0时,串行口选择方式0。实质上是一种同步移位寄存器方式。

	DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
--	----	----	----	----	----	----	----	----	--

方式0的波特率为振荡频率的1/12。

2、方式1


当SM0=0、SM1=1时,串行口选择方式1。

发送或者接收一幀信息为10位,格式如下:

起始 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 停」	起始	D0 D1	D2 D3	D4	D5	D6	D7	停止
---	----	-------	-------	----	----	----	----	----

3、方式2 (SM0=1、SM1=0)

每帧包括:1位起始位(0),8位数据位(低位在 先),1位可编程的第9位数据,1位停止位(1)。



当接收时,只有接收到第9位为1时才将串行口的中断标志RI置"1"。

按方式2进行多机数据通讯时,不允许进行奇/偶校验,第9位数据可作为数据/地址标志位。

4、方式3

SM0=1、SM1=1时,串行口选择方式3。数据帧格式 与方式2相同。

各种工作方式的波特率:

SMO、SM1:串行口工作方式选择位。

SM0	SM1	工作方式	功能	波特率
0	0	0	8位的移位寄存器	fosc/12
0	1	1	8位的UART	由定时器 T1 的溢出率确定
1	0	2	9位的UART	fosc/32 或 fosc/64
1	1	3	9位的UART	由定时器 T1 的溢出率确定

(1) 方式0的波特率为振荡频率的1/12。

(2) 方式2的波特率:

SMOD=0:波特率为振荡频率的1/64(复位)

SMOD=1: 波特率为振荡频率的1/32

波特率= $2^{SMOD} \times f_{osc}/64$

(3) 方式1、3的波特率:

由定时器1的溢出速率决定。

波特率=2^{SMOD}×(定时器T1溢出率)/32

当用定时器1的方式2时,溢出周期为:

$$T=12/f_{osc} * (256-X)$$


波特率=2^{SMOD}*(定时器T1溢出率)/32


波特率=2^{SMOD}*fosc/12/32/(256-X)

表 7-1 定时器 T1 的常用波特率

f /MII-	f /MHz SMOD		定时器 1			
J osc / IVITIZ	SMOD	C/T	模式	初值		
12	×	×	×	×		
12	1	×	×	×		
12	1	0	2	FFH		
11.059	1	0	2	FDH		
11.059	. 0	0	2	FDH		
11.059	0	0	2	FAH		
11.059	0	0	2 ·	F4H		
11.059	0	0	2	E8H		
	12 11. 059 11. 059 11. 059 11. 059	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12 × × 12 1 × 12 1 0 11.059 1 0 11.059 0 0 11.059 0 0 11.059 0 0	$f_{ m osc}/{ m MHz}$ SMOD C/T 模式 X X X X X Y		


方式0的应用






多处理机通信方式

在串行口控制寄存器SCON中,设有多处理机通信位 SM2。当串行口以方式2或3接收时,若SM2=1,如果接收到的第九位数据为1,才将数据送入接收缓冲器 SBUF,并RI置1发中断,否则数据丢失; SM2=0,则无论第九位是1还是0,都能将数据送入SBUF,并引发中断。利用这一特性,变可以实现多机之间的通信。






例3:编程把甲机片内RAM 50H -- 5FH单元中的数据块从串行口输出。用方式3发送,TB8作奇偶校验位。采用定时器1方式2作波特率发生器,波特率为1200波特,fosc = 11.0592MHz,预置值THI=0E8H。

编程使乙机从甲机接收16个字节数据块,并存入片外 3000H -- 300FH单元。接收过程中要求判奇偶校验标志TB8。 若出错则置F0标志为1,若正确则置F0标志为0,然后返回。

§ 5.4 中断系统



一、中断请求源

中断源: 能发出中断请求信号的来源称为中断源。

8051系列单片机系列有5个中断源。

- 1、外部中断请求源INT0
- 2、外部中断请求源INT1
- 3、内部定时器请求源T0
- 4、内部定时器请求源T1
- 5、片内串口请求源

二、中断标志


(1) 定时器控制寄存器TCON

TCON寄存器前4位与定时器有关,后4位与外中断有关。


• TCON可以字节寻址,也可以位寻址。而位 寻址使用更灵活。

外部中断两种触发方式:

- 1、电平触发方式: 低电平有效
- 2、跳变触发方式:负边沿触发 ____



(2) 串行口控制寄存器SCON




- 当串口发送完一组数据,TI变成1(即有 发送中断)请求CPU进行发送后的处理。
- 当串口接收完一组数据,RI变成1(即有接收中断)请求CPU进行接收后的处理。

TI、RI值需要软件清零。以便CPU处理 <u>下一个发送、接收中</u>断。


三、中断允许寄存器IE

该寄存器用来反映CPU对中断源的开放或屏蔽。 相当于一组开关。




四、中断优先级寄存器IP

所有中断都可设定位<mark>高、低两个优先级</mark>,以便 CPU对中断实现中断嵌套。



同一级别的优先顺序:

外部中断0 (IE0) T0溢出中断 (IF0) 外部中断1 (IE1) T1溢出中断 (IF1) 串口中断 (TI或RI)



五、中断响应过程和中断中断矢量地址

1、CPU响应中断请求过程:

- (1)、保存中断点地址:把当前程序计数器PC内容压入堆栈。
- (2)、关闭中断:防止响应中断期间有其它中断干扰。
- (3)、根据中断源入口地址转入相应中断服务程序执行。

2、80C51中断入口地址

INTO 0003H TO 000BH INT1 0013H T1 001BH 串行口中断 0023H

3、中断请求的撤除

在中断被响应前, 中断源发出的中断请求 是由CPU锁存在特殊功能寄存器中的 TCON和SCON的相应标志位中的。一旦 某个中断请求得到响应,CPU必须把它的 中断标志位复位成"0"状态,称为中断请 求的撤除。

系统自动 清除

用户清除

(1)、定时器溢出中断的撤除。

TF0和TF1是定时器溢出中断标志位,在中断得到响应后会自动复位成"0"壮态——

(2)、串行口中断请求的撤除

TI和RI是串行口中断标志位,中断系统不能将它们复位。需要用户在中断服务程序的适当位置将它们复位。可用如下指令:

CLR TI 或 CLR RI

(3)、外部中断请求的撤除

IEO和IE1是外部中断的标志位。

- (1) 当外部中断是*负边沿触发时,由CPU自动 复位*。
- (2) 当外部中断是*低电平触发时,采用硬件复位*。

例:

在下图中P1.4~P1.7接有四个发光二极管,P1.0~ P1.3接有四个开关,消抖电路用于产生中断请求信 号。当消抖电路的开关来回拔动一次将产生一个下 降沿信号,通过/INTO向CPU申请中断。要求: 初时 发光二极管全黑,每中断一次,P1.0~P1.3所接的 开关状态反映到发光二极管上,且要求开关断开的 对应发光二极管亮。




图6.3

```
ORG
          H0000
      АЈМР
           MAIN
                      ; INTO中断入口
           0003H
      ORG
                      ; 转中断服务程序
      AJMP
           WBI
                        主程序
           0030H
      ORG
                        全灯灭,低四位输入
MAIN:
      MOV
           P1, #0FH
                        边沿触发中断
      SETB
           IT0
                       允许外中断0中断
      SETB
           EX0
                       开中断开关
      SETB
           EA
           $
      SJMP
                      ; P1先写入"1"且灯灭
           P1, #0FH
WBI:
      MOV
                      ;输入开关状态
      MOV
           A, P1
      SWAP
                      : 输出到P1高4位
      MOV
           P1, A
      RETI
      END
```

在Keil中测量程序执行时间:

ORG 0000H

LJMP MAIN

MAIN:

MOV P0,#0FEH

MOV R7,#0FEH

MAIN_LP:

LCALL DELAY

MOV A,R7

RL A

MOV R7,A

MOV P0,A

JMP MAIN_LP

;-----

DELAY:

MOV R0,#0FFH

MOV R1,#0FFH

DLY_LP:

NOP

NOP

DJNZ R0,DLY_LP

MOV R0,#0FFH

DJNZ R1,DLY_LP


RET


END


首先设置晶振:

Options for Target 'Target 1'						
Device Target Output Listing C51 A51	BL51 Locate BL51 Misc Debug Vtilities					
Atmel AT89C51						
Xtal (MHz): 11.0592	▼ Use On-chip FOM (OxO-OxFFF)					
Memory Model: Small: variables in DATA						
Code Rom Size: Large: 64K program						
Operating None						
Off-chip Code memory Start: Size: Eprom Eprom Eprom	Off-chip Xdata memory Start: Size: Ram Ram Ram					
Code Banking Start: End: Banks: 2 Bank Area: 0x0000 0xFFFF	☐ 'far' memory type support ☐ Save address extension SFR in interrupt					
确定 取	则消 Defaults					

设置两个断点,求出时间差即可。







单片机作业二:

1、将51学习板例程中的1-6 的C语言程序改为汇编语言程序,并能够正确运行。