VENDGUARD · GUÍA RÁPIDA

Responsable de Sede

SEDE 1 / 3

Avisa de una avería en menos de 2 minutos y sigue su reparación sin llamadas. Solo ves las máquinas y expedientes de tu centro.

1. AVISAS Reportas la avería › **2. SE ASIGNA** Coordinación elige técnico › **3. SE REPARA** El técnico interviene › **4. GARANTÍA** 48 h para reabrir › **5. SE CIERRA** Archivo automático

1 TU ACCESO

- Entra en VendGuard y elige **1. Responsable Sede**.
- Escribe el **Código de Sede** (está en la etiqueta frontal de cualquier máquina) y la **Clave de Centro** que te entregaron en mano.
- Pulsa **Acceder a mi sede**. La sesión dura **24 h** de actividad.

Si no puedes entrar: el mensaje siempre es genérico. Revisa el código y, si la clave se perdió, pide a coordinación que la reemita. La anterior deja de valer al instante.

2 REPORTAR UNA AVERÍA

1. **Máquinas e Incidencias** → localiza la máquina → **Reportar avería**.
2. Elige la **categoría**: frío, medios de pago, atasco, máquina apagada u otro.
3. Describe el fallo con detalle. Si es **comida perecedera**, se marcará **CRÍTICA** automáticamente.
4. Añade **foto** si ayuda (máx. 5 MB). Indica **nombre y teléfono**; el correo es opcional.
5. Si se tragó dinero: solicita **reintegro** (genera PIN de 4 dígitos) o indica el importe como dato.
6. Envía y anota el **código de ticket** (INC-...).

Si la máquina ya tiene un ticket activo, **no se puede duplicar**. Usa **Anexar comentarios o fotos** para aportar información.

3 LEER LA TARJETA DE LA MÁQUINA

BORDE	SIGNIFICADO Y ACCIÓN
Gris	Operativa. Puedes reportar si falla.
Rojo	Avería activa. No se puede abrir otro ticket.
Verde	Reparada, garantía 48 h. Puedes **reabrir**.
Ámbar	Pausa: el técnico necesita acceso o información.
Rojo intenso	Cuarentena sanitaria. Fuera de servicio.

Filtros: **Todas** · **Con Avería** · **Operativas**. El botón **Actualizar estado** refresca el parque.

4 CONVERSACIÓN Y PAUSAS

- **Conversación** abre el hilo del expediente. Solo ves y publicas **comentarios públicos**; nunca notas internas.
- Si aparece **«Intervención en Pausa»**, pulsa **Aportar información** y explica el acceso, horario o autorización que falta.
- La pausa **no se reanuda sola** al escribir: la retoma el técnico o coordinación.
- Tras **72 h hábiles** sin respuesta, coordinación puede cancelar; la máquina queda bloqueada hasta que confirmes el acceso al pedir un aviso nuevo.

5 DESPUÉS DE LA REPARACIÓN

- **Reabrir:** solo por la misma causa y dentro de **48 h**, indicando el motivo. Si la garantía expiró, crea un **ticket nuevo**.
- **Reintegros:** pestaña **Reintegros**. El afectado trae su PIN; pulsa **Entregar efectivo** y valídalo. Cinco fallos bloquean el caso **15 min**.
- **Encuesta:** valora el servicio con 1–5 estrellas y un comentario opcional.
- **Certificados:** pestaña **Control Higiénico**; individual y global de sede, imprimibles en A4.

6 REGLAS Y PRIVACIDAD

- La sede **no ve** el nombre del técnico, piezas, costes, notas internas, rutas ni otras sedes.
- Fotos: máximo **5 MB** y solo imágenes reales.
- Un solo ticket activo por máquina; el historial no se borra.

SI VES...	QUÉ HACER
«Código o clave no reconocidos»	Revisa y pide reemisión de la clave.
«Ya cuenta con un parte»	Abre la conversación y aporta datos.
«Garantía expirada»	Crea un ticket nuevo.
Foto rechazada	Reduce a menos de 5 MB o repite la foto.

Coordinación de Operaciones

Convierte avisos dispersos en trabajo asignado, supervisado y auditable. Tienes la visión completa del parque y del personal.

1. TRIAR Revisas la bandeja › **2. ASIGNAR** Eliges técnico › **3. SUPERVISAR** SLA y pausas › **4. CERRAR** Garantía 48 h › **5. AUDITAR** Métricas y registro

1 TU ACCESO

- Elige **📊 2. Coordinador** e introduce tu **correo** y **contraseña**.
- Pulsa **Entrar al panel de triaje**.
- La barra superior es el mapa: Triaje, Parque, Mapa Territorial, Preventivo, Repuestos, Analítica, Stock, Reintegros, Administración y Métricas.

> Los **distintivos rojos** sobre una pestaña o sobre 🔔 **Notificaciones** indican alertas pendientes: SLA roto, escalado sanitario o fallos definitivos de envío.

2 TRIAJE: CADA MAÑANA

- La bandeja se refresca sola cada **60 s**. Arriba: activos, críticas de frío, sin asignar y pendientes de repuesto.
- Atiende el banner **«¡ALERTA CRÍTICA DE SLA!»**: críticas de frío sin técnico > 60 min.
- Revisa **«Espera prolongada de cliente»**: pausas > 72 h hábiles.
- Filtra por texto, estado, urgencia, **Solo SLA >60 m** y **En espera de sede**.
- Acciones de fila: 💬 hilo · **🔍 Ver detalle** · **🔑 QR** · **Asignar** · **▶ Reanudar** · **Descartar**.

3 ASIGNAR BIEN

1. **Asignar** abre el ranking territorial. El primer puesto lleva **Sugerido por Zona**; **⚡ Asignar Sugerido** resuelve en dos toques.
2. También puedes elegir cualquier técnico activo del selector.
3. Si cambias la urgencia, el **motivo es obligatorio** y queda auditado.
4. Si descartas al técnico de guardia en una avería de frío, justifica con **≥ 20 caracteres**.
5. Confirma. El técnico lo ve en su ruta y recibe aviso (Telegram si está vinculado).

> **Reasignar** una avería que ya tiene técnico se hace desde **🔍 Ver detalle** y exige un motivo de **≥ 10 caracteres**.

4 PAUSAS Y EXCEPCIONES

- **▶ Reanudar** descongela el SLA. Sin técnico asignado, el expediente vuelve a **Registrada**, nunca a Asignada.
- **Cancelar por inactividad** (> 72 h hábiles) exige motivo **≥ 20 caracteres**. La máquina queda **bloqueada por falta de acceso** y el reintegro se desvincula.
- **Descartar** es una baja lógica con motivo: no borra el historial.
- La ficha **🔍 Ver detalle** reúne sede, máquina, SLA, intervención, piezas, hilo y matriz de permisos.

5 PREVENTIVO Y REPUESTOS

- 🛡️ **Preventivo:** semáforos, **⚡ Generar Preventivos Inminentes**, **⚙ Frecuencias Normativas**, órdenes (nueva, asignar, cancelar con justificación) y 🩺 **Barrido Sanitario** (latido, 24 h, aplazamientos, escalado).
- 📦 **Repuestos:** catálogo maestro, homologación de piezas fuera de catálogo y coste congelado por intervención.
- 📈 **Analítica:** ranking, costes, fallo crónico (> 3 sustituciones/90 días) y CSV.
- 🧰 **Stock Furgonetas:** unidades, mínimos y reposición.

6 REINTEGROS Y ADMINISTRACIÓN

- 💶 **Reintegros:** doble visto bueno si importe > 10,00 €, discrepancia o falta de evidencia. Acciones: **Aprobar · Pagar · Rechazar** (con motivo) **· Regularizar**.
- 🏢 **Sedes:** alta, edición, baja/reactivación y **🔑 Clave** (se muestra una sola vez; la anterior caduca).
- 🗺️ **Zonas:** CP, titular único, suplencias y vista inversa por técnico.
- 🏧 **Máquinas:** CRUD y transferencia auditada. 👷 **Personal:** altas, reseteo, baja con salvaguardas y Telegram del técnico.

7 MÉTRICAS Y NOTIFICACIONES

- 📊 **KPIs:** MTTR, perecederos dentro de 4 h, tasa de resolución/backlog y reintervenciones por garantía.
- 🗂️ **Desglose** por sede, técnico, tipología y categoría. 🛡️ **Auditoría** inmutable y ⭐ **CSAT**.
- **📥 Exportar CSV** (hasta 10.000 filas) y **📄 Generar Informe Ejecutivo** en A4.
- 🔔 **Notificaciones:** bandeja de salida, reintentar/cancelar envíos y webhook de emergencias **https://** con prueba de 5 s.

8 CHECKLIST DE SUPERVISIÓN

CUÁNDO	QUÉ REVISAR
Diario	SLA, asignaciones, pausas, latido del barrido y fallos de notificación.
Semanal	Preventivos, homologación de repuestos, zonas, KPIs y reintegros atascados.
Mensual	CSV e informe ejecutivo, CSAT, auditoría de expedientes y stock.

> **No descartes** una recomendación sanitario sin justificar ni **canceles por inactividad** sin revisar el caso: ambas decisiones quedan auditadas.

VENDGUARD · GUÍA RÁPIDA

Técnico de Campo

TÉCNICO 3 / 3

Atiende tu ruta desde el móvil, documenta cada intervención y cierra con trazabilidad. Solo ves tus paradas y tus métricas.

1. INICIAS Llegas y pulsas › **2. DIAGNOSTICAS** Causa real › **3. REPARAS** Acción y piezas › **4. FIRMAS** Sede o ausencia › **5. ALBARÁN** A4 disponible

1 TU ACCESO Y TU RUTA

- Elige **3. Técnico Móvil**, introduce tu correo y contraseña → **Acceder a Mi Ruta**.
- Secciones: 📍 **Averías** · 🛡️ **Preventivo** · 📈 **Mis Métricas**.
- Orden: parada **En curso** → críticas de frío por SLA → ordinarias por cercanía. Las de **Pendiente repuesto** salen del orden pero siguen visibles.
- Filtros: **Todas · En curso · Por iniciar · Repuestos · En espera**.

2 EN CADA PARADA

- La tarjeta muestra ticket, urgencia, estado, máquina, planta y sede.
- **Llamar conserjería** · **Navegar con GPS** · **Historial** · **n mensajes**.
- Pulsa **▶ Iniciar intervención** al llegar, no al salir. Si estaba pendiente de repuesto: **▶ Reanudar intervención**.
- No puedes abrir una intervención **oportunista** si mantienes otra abierta en una sede distinta.

3 PAUSAR SIN PERDER EL HILO

Falta un repuesto

- **⏸ Pausar repuesto** → pieza **compatible** del catálogo o **fuera de catálogo** con justificación ≥ 20 caracteres.
- Indica cantidad **1–50** y confirma. La parada queda **Pendiente repuesto**.

Falta acceso o información de la sede

- **⏸ Pausar por falta de acceso** → elige causa: edificio cerrado, máquina no localizada, corte eléctrico o falta de autorización.
- Motivo **≥ 20 caracteres**. El SLA se congela y puedes seguir la ruta.
- Cuando la sede responda: **▶ Reanudar intervención in situ**. La pausa no se reanuda sola.

4 RESOLVER: COMPROBACIONES

1. **Diagnóstico real** ≥ 20 caracteres (causa, no síntoma).
2. **Acción correctiva** ≥ 20 caracteres (qué hiciste).
3. **Reintegro:** dictamen si hay reclamación. Nunca pidas IBAN/Bizum en la ficha.
4. **Sanitario** (perecederos): temperatura real, retirada/destrucción del stock e higienización.
5. **Piezas:** **Sí, hubo sustitución** o **No se cambiaron piezas**. Si es Sí: cantidad y destino **DESGUACE** o **TALLER**.
6. **Firma** del responsable o ausencia justificada.
7. **Confirmar Resolución (48h Garantía)**.

5 FIRMA Y ALBARÁN

- **Firma:** nombre del firmante, documento y trazo con el dedo. Borrar el trazo no borra los datos.
- **Sin responsable:** marca **No había responsable disponible** y justifica con **≥ 10 caracteres**.
- Las dos vías son excluyentes: activar una vacía la otra. Un bloque incompleto bloquea el envío.
- Tras cerrar: **Ver albarán**. A4 con sede, máquina, técnico, diagnóstico, solución, piezas y firma. **Sin costes, notas internas ni SLA**.

Todo se guarda en una transacción: si algo falla, no queda una resolución a medias.

6 OPORTUNISTA Y PREVENTIVO

- **Oportunista:** disponible con una parada activa en la sede o durante **30 min** tras la última visita.
- **Flujo A · Nueva:** detección técnica o aviso verbal; descripción ≥ 10; foto ≤ 5 MB. Nace **En curso**.
- **Flujo B · Asumir:** toma una avería ya registrada en la sede y deja nota interna si procede.
- Si hay críticas de frío en otra sede, el sistema exige **confirmación expresa** para quedarte.
- **Preventivo:** iniciar inspección, checklist PASS/FAIL, **Marcar Todos Conformes**. Un fallo activa **cuarentena**; se levanta con reinspección conforme.

7 ERRORES Y LÍMITES

SI VES…	QUÉ HACER
«Faltan n caracteres»	Completa diagnóstico, acción o motivo hasta el mínimo.
No se habilita el cierre	Revisa piezas, bloque sanitario, dictamen o firma.
«Sede ya no habilitada»	Venció la ventana de 30 min o no hay parada activa.
«Intervención en otra sede»	Termina o pausa la intervención abierta antes de la oportunista.

🧰 **Stock de mi furgoneta** está plegado en Averías. 📈 **Mis Métricas** es privado: MTTR, resueltas, en curso y primera respuesta.

8 REGLAS DE ORO

- Un solo ticket activo por máquina; no fuerces duplicados.
- El cierre exige diagnóstico y solución reales, no «avería reparada».
- Declara siempre las piezas, aunque la respuesta sea «No».
- Recoge la firma en el momento; si no hay responsable, justifícalo.
- La garantía es de **48 h**: al volver a resolver tras una reapertura, el contador se reinicia.
- La sede no ve tu nombre ni tus datos internos: trabaja con el código de operador.