- 1.安装依赖: rosdep install teb_local_planner;
- 2.将压缩包(catkin_ws.zip)解压缩;
- 3.打开 catkin_ws 文件夹,将.catkin_workspace 中 shihaichao 更改为本电脑用户名; 将.build_by、catkin_make.cache、cmake_install.cmake、CMakeCache.txt、CTestConfiguration.ini、CTestCustom.cmake、CTestTestfile.cmake、Makefile中 shihaichao 更改为本电脑用户名;
- 4.打开终端, cd catkin_ws, 编译(catkin_make);