
# Automação


# Contatores e Relés de Sobrecarga Térmico





### Minicontator CW07 - Tripolares/Tetrapolares

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz<sup>2)</sup>



### Minicontatores CWC0 - Tripolares/Tetrapolares


## Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz<sup>2)</sup> Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)<sup>2)</sup>

Dobinas Conve	ilcionais e	III COITE	ente Continua (	(00)-/				
			CWC07	CWC09	CWC012	CWC016	CWC025	
				3 polos:	iares (NA / NF): -10 / -01 os: -00		Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -00	
				0500				
AC-3	$I_e$ máx. ( $U_e \le 440 \text{ V}$ )	) (A)	7	9	12	16	22	
Serviço normal de manobras de motores com rotor		220 V (cv)	2	3	4	6	7,5	
gaiola com desligamento	Potência 60 Hz <sup>5)</sup>	380 V (cv)	4	5	7,5	10	15	
em regime		440 V (cv)	5	6	7,5	10	15	
AC-4 $I_e$ máx. ( $U_e \le 440 \text{ V}$ )	AC-4 $I_e$ máx. ( $U_e \le 440 \text{ V}$ ) (A)			3,5	4,5	5	9	
AC-1	$I_{e} = I_{th} (U_{e} \le 690 \text{ V})$	(A)	18	20	22	22	35	
Manobras de cargas	Potência 50 / 60 Hz	220 V (kW)	6,8	7,5	8,3	8,3	12	
resistivas puras ou pouco indutivas		380 V (kW)	11,5	13	14,5	14,5	21	
Illuutivas	(θ ≤ 55 °C)	440 V (kW)	13	14,5	16	16	23	
Fusível máximo gL / gG1)		(A)	20	20	25	35	50	
Consumo bobina CA em 60 Hz	"Ligar" / "Ligada"	(VA)		72 / 13,2				
Consumo bobina CC	"Ligar" / "Ligada"	(W)		-				
Peso bobina CA / CC		(kg)		0,200 (Bobina CA)				
Dimensões (largura / altura /	profundidade)	(mm)		45 / 58 / 60 (Bobina CA)				
	Integrado			-10	/ -01		-	
Contatos auxiliares	Montagem frontal				NF), BFC0-02 (2NF), BFC0-40 CO-31 (3NA + 1NF), BFC0-13		BFC025-20 (2NA), BFC025-11 (1NA + 1NF), BFC025-02 (2NF), BFC025-22 (2NA + 2NF)	
	Resistor + Capacitor				4 V CA), RCCO-2 D53 (24-48 D V CA), RCCO-5 D84 (275-38			
Blocos supressores	Varistor		VRC0-1 E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC), VRC0-2 E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC) VRC0-3 E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC), VRC0-4 E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC), VRC0-5 D73 (400-510 V CA)					
	Diodo			DICO-1 C33 (	12600 V CC)		-	
	Diodo Zener			DIZC0 C26 (1	12250 V CC)			
Intertravamento mecânico	Montagem frontal	(+7 mm)		BI	CO		-	
Retenção mecânica	Montagem frontal	(+7 mm)		RM	CO <sup>4)</sup>		-	



### Contatores CWB - Tripolares

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz<sup>2)</sup> Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)2)



#### Notas:

1) Coordenação Tipo 2;

Blocos antiparasitas

Bobinas (reposição)

(supressores de surto)

Intertravamento mecânico

- 2) Código de tensões usuais de comando:
- Contatores: CW07 e CAW04:

Códigos de tensões	V05	V73	V16	V25	V40				
V (60 Hz)	24	48	110	220	380				
Contatoros: CW/CO7 25:									

Montagem lateral Resistor + Capacitor

Varisto

Diodo

Diodo Zener

Corrente alternada

Montagem lateral (espaço "zero")

Contatores: CWC07...25.

Códigos de tensões	V04	V10	V15	V26	V41	V42	V47
V (50 Hz)	20	42	95	190	325	380	415
V (60 Hz)	24	48	110	220	380	440	480

- Contatores: CWC07...25 e CWB9...38:

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D24	D25	D34	D35
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	230	240	400	415

BLB11 (1NA + 1NF), BLB20 (2NA), BLB02 (2NF), BLRB11 (1NA + 1NF)8, BLRB02 (2NF)8, BLRB20 (2NA)8

RCBD49 (12-24 V CA), RCBD53 (24-48 V CA), RCBD55 (50-127 V CA), RCBD63 (130-250 V CA), RCBD84 (275-380 V CA), RCBD73 (400-510 V CA) VRRE49 (12-48 V CA / 12-60 V CC) VRRE34 (50-127 V CA / 60-180 V CC) VRRE50 (130-250 V CA / 180-300 V CC)

VRBE41 (277-380 V CA / 300-510 V CC), VRBD73 (400-510 V CA)

DIBC33 (12...600 V CC)

DIZBC26 (12...250 V CC)

IM1 BRB-38\*\*\*2

Contatores: CWC07...16 e CWB9...38:

Códigos de tensões	C03	C06	C07	C12	C15
V CC (consumo normal)	24	42	48	110	220

Outras tensões sob consulta:

- 3) Potência para minicontatores intertravados mecanicamente CWI07;
- 4) Necessário o uso de 2 minicontatores montados lado a lado; 5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;

(+9 mm)

- 6) Número máximo de contatos auxiliares que podem ser acrescentados ao contator: 4 contatos (frontal/lateral) nos contatores CWB9...38;
- 7) Em processo:
- 8) Para combinações de mais de dois blocos de contatos laterais;
- 9) Para codificação completa da referência consulte página 16.



### Contatores Modulares CWM - Tripolares/Tetrapolares

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz<sup>2)</sup> Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)<sup>2)</sup>

				CW	M9	CWN	112	CWM18		CWM25		C	WM32
c Us						Contatos auxilia 3 polos: -10 / - 4 polos	01 / -11 / -22					iares (NA / NF): 0 / -01 / -11 / -22	
						A Rightion							
AC-3	I <sub>e</sub> máx. (U <sub>e</sub> ≤ 4	40 V)	(A)	Ç	)	12		18		25			32
Serviço normal de		220 V	(cv)	3		4		6		8,7			12,5
manobras de motores com rotor gaiola com			(cv)	5	5,4		5	10		16,8			20
desligamento em regime	00112	440 V	(cv)	(	j	8,7	7	12,5		16,8			20
AC-4	I <sub>e</sub> máx. (U <sub>e</sub> ≤ 4	máx. (U <sub>e</sub> ≤ 440 V) (/		Ę	;	7		8		12			16
Manobras pesadas. Acionar motores com	cionar motores com 220 V		(cv)	1,	5	2		2		4			6
carga plena; comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas	Potência 60 Hz <sup>7)</sup>	380 V	(cv)	3	<b>S</b>	4		5		7,5			10
por contracorrente		440 V	(cv)	3	3	5		6		7,5			12,5
AC-1	$I_e = I_{th} (U_e \le 69)$	90 V)	(A)	2	5	25	5	32		45			60
Manobras de cargas	Potência	220 V	(kW)	9,5		9,5		12		17			22,5
resistivas puras ou pouco indutivas	50 / 60 Hz	380 V	(kW)			16,5		21		29,5			39,5
illuutivas	(θ ≤ 55 °C)	440 V	(kW)	1	9	19	9	24		34			45,5
Número de polos				3 polos	4 polos	3 polos	4 polos	3 polos	4 polos	3 polos		3	3 polos
Fusível máximo gL / gG1)			(A)	2	5	35		35		50			63
Consumo bobina CA em 60	Hz "Ligar"/"L	igada"	(VA)		70/5,59,3 115/9,511								
Consumo bobina CC	"Ligar" / "L	igada"	(W)	3,87,5 / 3,87,5 240 / 6								.40 / 6	
Peso bobina CA / CC			(kg)	0,360 / 0,520				0,390 / 0,5	520	0,62	20 / 0,640		
	Largura		(mm)	45								55	
Dimensões	Altura		(mm)					81				87	
	Profundidade b	obina CA / CC	(mm)			87 / :	115			87 / 117 98 / 118			8 / 118
					BCXMF01 (1NF) BCXML2 BCXMFA10 (1NAa - Adiantado) BCXMRL11 (1			BCXML11 (1NA + BCXML20 (2NA BCXMRL11 (1NA + BCXMRL20 (2NA	0 (2NA) BLIM.02 <sup>7)</sup> NA + 1NF) <sup>3)</sup>				
Principais acessórios					100								
	l				CWM 9105	10.1	0.4	CWM 9300	)			CWM 9105	
0	Integrado	ntol ( 22	ma rest			-10 /		DVMEOT (THE DOMEST	740 (414	Adjusteds) POVATEDCT (1	MCs Determined		
Contatos auxiliares <sup>5)</sup> Montagem frontal (+29 mm			_							Adiantado), BCXMFR01 (1			
Montagem lateral (+11,5 mm			mm)				BCXML11 (1NA	A + 1NF), BCXML20 (2	ZNA), BCXMF	L11 (1NA + 1NF)3, BCXMF	KL20 (2NA)3)		
Blocos antiparasitas Resistor + Capacitor							BAMRC4 D53 (	24-48 V CA), BAMRC	5 D55 (50-1	27 V CA), BAMRC6 D63 (13	0-250 V CA)		
(supressores de surto)	Diodo							0 C33 (12-600 V CC)					_4)
	Varistor									V2 D73 (400-510 V CA)			
Intertravamento mecânico		eral							M9-105, BLI				
Jogos de contatos principa				JC CWI	Л9-3Р <sup>8)</sup>	JC CWM		JC CWM18-	3P <sup>8)</sup>	JC CWM25	i-3P		WM32-3P
Bobinas (reposição)	Corrente alteri							BCA4-25*** <sup>2)</sup>					4-40***2)
	Corrente contí	nua						BCC-25***2)				BEC	C-40*** <sup>2)</sup>

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440
Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23	
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220	

- Contatores CWM9...25:

Códigos de tensões	C02	C03	C07	C12	C13	C15
V CC	12	24	48	110	125	220

- Contatores CWM32...105:

Códigos de tensões	C34	C37	C40	C44
V CC	24-28	42-50	110-130	208-204

Notas:
1) Coordenação Tipo 2;
2) Código de tensões usuais de comando:
- Contatores CWM9...105:

Outras tensões sob consulta; 3) Para combinações de mais de dois blocos de contatos laterais.

CWM40	CWM50	CWM65	CWM80	CWM95	CWM105				
		Contatos auxili 3 polos: -00							
				luin.					
40	50	65	80	95	105				
15	20	25	30	34	40				
25	34	40	54	60	75				
30	40	50	60	75	79				
18,5	23	30	37	44	50				
6	7,5	10	12,5	15	15				
12,5	15	20	25	30	30				
15	15	20	30	30	40				
60	90	110	110	140	140				
22,5	34	42	42	53	53				
39,5	59	72,5	72,5	92	92				
45,5	68,5	84	84	106,5	106,5				
3 polos	3 polos	3 polos	3 polos	3 polos	3 polos				
80	100	125	125	160	200				
115 / 9,512,5			295 / 16,825						
240 / 6			340 / 6,5						
0,650 / 0,64	1.205 / 1.465	1.215 / 1.465	1.220 / 1.465	1.525 / 1.465	1.505 / 1.465				
55	66	66	66	75	75				
87	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5				
98 / 118	116 / 116	116 / 116	116 / 116	126 / 126	126 / 126				
E	BAMRC4 D53 (24-48 V CA) BAMRC5 D55 (50-127 V CA) AMRC6 D63 (130-250 V CA)	BAMRC7 D53 (24-48 V C. BAMRC8 D55 (50-127 V C BAMRC9 D63 (130-250 V	CÁ)		D68 (270-380 V CA) D73 (400-510 V CA)				
	MANGE A	SIS MARKET		MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF					
	CWM 940	CWM 50105	CWN	1925	CWM 9105				
	BCXMI	F10 (1NA), BCXMF01 (1NF), BCXMFA10 (1	NAa - Adiantado), BCXMFR01 (1NFr - Retai	dado)					
	В	CXML11 (1NA + 1NF), BCXML20 (2NA), BC	XMRL11 (1NA + 1NF)3, BCXMRL20 (2NA)	3)					
BAMRC4 D53 (24-48 V CA), BAMRC5 D55 (50-127 V CA), BAMRC6 D63 (130-250 V CA)	BAMRC4 D53 (24-48 V CA), BAMRC5 D55 (50-127 V CA), BAMRC7 D53 (24-48 V CA), BAMRC8 D55 (50-127 V CA), BAMRC9 D63 (130-250 V CA)								
		-4							
		BAMV1 D68 (270-380 V CA),							
		BLIM9-105	·						
JC CWM40-3P	JC CWM50-3P	JC CWM65-3P	JC CWM80-3P	JC CWM95-3P	JC CWM105-3P				
BCA4-40*** <sup>2</sup> )			BCA-105*** <sup>2</sup> )						
BECC-40*** <sup>2)</sup>			BECC-105*** <sup>2)</sup>						

- 4) Para contatores CWM32...105 em corrente contínua o supressor de surto já está incluso na bobina deste contator;
  5) Número máximo de contatos auxiliares frontais/laterais que podem ser acrescentados ao contator: 4 contatos nos contatores CWM9...25, 6 contatos nos contatores CWM9...25, 6



## Contatores Modulares CWM - Tripolares

### Bobinas com Módulo Eletrônico em Corrente Alternada (CA) 50 / 60 Hz / Corrente Contínua (CC)<sup>2)</sup>

	_						
			CWM112	CWM150	CWM180	CWM250	CWM300
	7				Contatos auxiliares (NA / NF): -22		
AC-3	I <sub>e</sub> máx. (U <sub>e</sub> ≤	440) (/	112	150	180	250	300
Serviço normal de manobras de motores	D-40	220 V (C	40	60	75	100	125
com rotor gaiola com	Potência 60 Hz <sup>5)</sup>	380 V (c	79	107	125	175	220
desligamento em regime		440 V (C	79	125	150	200	250
AC-4 $I_e$ máx. ( $U_e \le 440 \text{ V}$ )		(	A) 63	69	73	110	145
AC-1 $I_e = I_{th} (\theta \le 55  ^{\circ}\text{C} - U)$	$_{\rm e} \le 690  { m V})$	(.	A) 180	225	225	350	410
Fusível máximo gL / gG1)		(4	A) 224	250	250	400	500
Consumo bobina CA (50 / 0	60 Hz) "Liga	ır" / "Ligada" (VA	213 /	14,8	214 / 14,1	229 / 14,1	
Consumo bobina CC	"Ligar	" / "Ligada" (V	166 /	2,4	154 / 2,4	171	/ 2,5
Peso		(k	3.120	3.205	5,01	6,86	6,73
Dimensões (largura / altura	a / profundida	de) (mn	121,5 / 16	2 / 147	172 / 183 / 170	148,4 / 200 / 181	148,4 / 200 / 181
Contatos auxiliares <sup>3)</sup>	Fornecidos c	om o produto			-22		
Contatos auxiliares	Montagem la	ateral		ВС	XMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2	NA)	
Intertravamento mecânico					BLIM112-300 (montagem lateral)		
Jogos de contatos principais (reposição)			JC CWM112-3P	JC CWM150-3P	JC CWM180-3P	JC CWM250-3P	JC CWM300-3P
Bobinas (reposição)		Corrente alternada e contínu	a BCE-15	0***2)	BCE-180*** <sup>2)</sup>	BCE-250*** <sup>2)</sup>	BCE-250*** <sup>2)</sup>
Módulo eletrônico (reposiç	ão)	Corrente alternada e contínu	a		ME-300*** <sup>2)</sup>		
Câmaras de extinção (repo	osição)		CE112	CE150	CE180	CE250	CE300

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz<sup>2)</sup>

_	_					
				CWM112	CWM180	CWM250
					Contatos auxiliares (NA / NF): -22	
AC-3	$I_e$ máx. ( $U_e \le$	440 V)	(A)	112	180	250
Serviço normal de manobras de motores		220 V (cv)		40	75	100
com rotor gaiola com desligamento	Potência 60 Hz <sup>5)</sup>	380 V (cv)		79	125	175
em regime		440 V	(cv)	79	150	200
AC-4 $I_e$ máx. ( $U_e \le 440 \text{ V}$ )			(A)	63 73		110
AC-1 $I_e = I_{th} (\theta \le 55  ^{\circ}\text{C} - U_e)$	≤ 690 V)		(A)	180	180 225	
Fusível máximo gL / gG1)			(A)	224	250	400
Consumo bobina CA em 60	Hz "Ligar"	/ "Ligada"	(VA)	590 / 2841	759 / 3752	1.104 / 6492
Peso			(kg)	3,1	5,10	6,66
Dimensões (largura / altura	/ profundida	de)	(mm)	121,5 / 150 / 147	139 / 180 / 172	148,4 / 200 / 181
Contatos auxiliares <sup>3)</sup>	Fornecidos c	om o produto			-22	
Contatos duxiliares	Montagem la	iteral			BCXMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2NA)	
Blocos supressores	Resistor + Ca	apacitor		BAN	MRC13 D53 (24-48 V CA), BAMRC14 D56 (50-250 V	CA)
Diocos supressores	Varistor			BA	MV3 D68 (270-380 V CA), BAMV4 D73 (400-510 V C	CA)
Intertravamento mecânico					BLIM112-300 (montagem lateral)	
Jogos de contatos principa	is (reposição)			JC CWM112-3P	JC CWM180-3P	JC CWM250-3P
Bobinas (reposição)		Corrente alternada	a	BCA-112*** <sup>2)</sup>	BCA-180*** <sup>2)</sup>	BCA-250*** <sup>2)</sup>
Câmaras de extinção (repo	sição)			CE112	CE180	CE250

CWM400	CWM500	CWM630	CWM800					
	Contatos auxiliares (NA / NF): -22							
The state of the s								
400	500	630	800					
150	200	250	300					
300	350	450	600					
300	400	500	700					
300	350	400	630					
450	580	660	900					
630	630	800	1.000					
571 / 14		1.000 / 29						
	-	4)						
10		23,17						
163 / 243 / 198		285 / 312 / 242						
	-2	2						
	BCXMRL11 CWM	800 (1NA + 1NF)						
BLIM CWM400 (montagem lateral)		BLIM CWM800 (montagem inferior)						
JC CWM400-3P	3P JC CWM500-3P JC CWM630-3P JC CWM800-3P							
BCE-400*** <sup>2)</sup>		BCE-800*** <sup>2)</sup>						
	Integrado a bobina							
_								

#### Notas:

- 1) Coordenação Tipo 2; 2) Código de tensões usuais de comando: Contatores com bobina convencional CWM112, CWM180, CWM250:

Contatored contracting contracting contracting					
Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440
					1
Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23	
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220	

- Contatores com módulo eletrônico CWM112...300:

Códigos de tensões	os de tensões E02 E06 E07 E10		E10	E13	E16	E21	
V (50 / 60 Hz) / CC	24-28	42-50	60-72	110-130	208-250	360-415	430-500

- Contator com módulo eletrônico CWM400:

Códigos de tensões	E36	D80	D81	D82
V (50 / 60 Hz) / CC	100-240 V CA / 100-200 V CC	-	-	-
V (50 / 60 Hz)	-	265-347	380-450	440-575

- Contatores com módulo eletrônico CWM500...800:

	Códigos de tensões	E35	E39	D80	D81	D82
V (50 / 60 Hz) / CC		100-127 V CA / 100-110 V CC	200-240 V CA / 200-220 V CC	-	-	-
	V (50 / 60 Hz)	-	-	265-347	380-450	440-575

Protetores de surto já integrados aos contatores com módulo eletrônico;


- 3) Número máximo de 8 contatos auxiliares para os contatores CWM112...800;
  4) Valores sob consulta;
  5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;
  6) Para codificação completa da referência consulte página 16.





### Minicontatores + Relés de Sobrecarga - Tripolares

#### Minicontatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)<sup>2)</sup>



#### Relés de Sobrecarga Térmico


#### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem direta aos contatores



#### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual



Nota:


1) Coordenação Tipo 2.



### Contatores CWB + Relés de Sobrecarga - Tripolares

#### Contatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)

CWB9	CWB12	CWB18	CWB25	CWB32	CWB38
	6 6 8			6 6 6	
9	12	18	25	32	38





### Contatores Modulares CWM + Relés de Sobrecarga - Tripolares

#### Contatores com Bobinas em Corrente Alternada (CA) ou Corrente Contínua (CC)

	CWM9	CWM12	CWM18	CWM25	CWM32
					A STATE OF THE STA
$I_e \text{ máx. AC-3 (}U_e \le 440 \text{ V)}$ (A)	9	12	18	25	32

#### Relés de Sobrecarga Térmico

#### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem direta aos contatores



#### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual





Referência	Faixas de	Fusível máx.
Hotoronola	ajuste (A)	gL/gG <sup>1)</sup>
RW27-1D3-D004	0,280,4	2
RW27-1D3-C063	0,40,63	2
RW27-1D3-D008	0,560,8	2
RW27-1D3-D012	0,81,2	4
RW27-1D3-D018	1.21.8	6


Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx gL/gG <sup>1)</sup>
RW27-1D3-D028	1,82,8	6
RW27-1D3-U004	2,84	10
RW27-1D3-D063	46,3	16
RW27-1D3-U008	5,68	20
RW27-1D3-U010	710	25

Referência	Faixas de	Fusível máx.
Helefellola	ajuste (A)	gL/gG <sup>1)</sup>
RW27-1D3-D125	812,5	25
RW27-1D3-U015	1015	35
RW27-1D3-U017	1117	40
RW27-1D3-U023	1523	50
RW27-1D3-U032	2232	63

		Largura	(mm)	45	
	Dimensões	Altura	(mm)	79,5	
		Profundidade	(mm)	92	
ſ	Peso		(kg)	0,147	
	Principais ac	essórios		Base de montagem individual (fixação por parafusos ou trilho DIN 35 mm): BF27D	og.
	Timopalo ao	00001100		Cabo para <i>reset</i> externo:  - ERC250RW (comprimento de 250 mm)  - ERC375RW (comprimento de 375 mm)  - ERC500RW (comprimento de 500 mm)	

Nota: 1) Coordenação Tipo 2.

CWM40	CWM50	CWM65	CWM80	CWM95	CWM105
A STATE OF THE STA					
40	50	65	80	95	105





### Contatores Modulares CWM + Relés de Sobrecarga - Tripolares

#### Contatores com Bobinas Convencionais em CA ou com Módulos Eletrônicos CA/CC

	CWM112	CWM150	CWM180	CWM250	CWM300
$ax. AC-3 (U_e \le 440 V)$ (A)	112	150	180	250	300

#### Relés de Sobrecarga Térmico


#### Características:

- Sensibilidade contra falta de fase
- Compensação de temperatura
- Classe de disparo 10
- Tecla multifunção programável
- Montagem em separado aos contatores



#### Tecla Multifunção

- A: somente rearme automático
- AUTO: rearme automático, desligamento pelo botão e função teste
- HAND: rearme manual, desligamento pelo botão e função teste
- H: somente rearme manual



Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG <sup>1)</sup>
RW117-2D3-U080	6380	200
RW117-2D3-U097	7597	225
RW117-2D3-U112	90112	230

Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG <sup>1)</sup>
RW317-1D3-U150	100150	315
RW317-1D3-U215	140215	355
RW317-1D3-U310	200310	500
RW317-1D3-U420	275420	710

	Largura	(mm)	75		115	
Dimensões	Altura	(mm)	117		155	
Dimensões Alt	Profundidade (mm)		107		166	
Peso		(kg)	0,55		2,3	
Principais ac	occárioc		Cabos para acoplamento ao contator: CWM112/150 GA117D	Garras para acoplamento aos contatores: CWM112/150: GA317-1D CWM180: GA317-2D CWM250/300: GA317-3D	G	arra para acoplamento ao contator: CWM400: GA317-10D
riiicipais ac	69901109					



- Cabo para *reset* externo:


   ERC250RW (comprimento de 250 mm)

   ERC375RW (comprimento de 375 mm)

   ERC500RW (comprimento de 500 mm)

Notas: 1) Coordenação Tipo 2; 2) Composto por RW117-1D + BF117D.

CWM400	CWM500	CWM630	CWM800
400	500	630	800





### Contatores Auxiliares

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 50 / 60 Hz ou 60 Hz<sup>2)</sup> Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)2)

UL US CE		CAW04	CWCA0	CAWM4	
	7	Minicontator	Minicontator	Contator	
		99999 === 99999	20000		
Número de polos		4	4	4	
Execução dos contatos auxiliares		NA NF 	NA NF \  \	NA NF NA MF	
Tensão nominal de emprego (U <sub>e</sub> ) (V		400	690	690	
Tensão nominal de isolação (U <sub>i</sub> ) (V)		400	690	690	
$I_e$ máx. AC-14/15 ( $U_e \le 230 \text{ V}$ ) (A)		6	10	10	
Valores mínimos de mano	obra	U <sub>min.</sub> =24 V; I <sub>min.</sub> 30 mA	U <sub>min.</sub> = 17 \	; I <sub>min.</sub> = 5 mA	
Fusível máximo gL/gG	(A)	6	10	16	
Peso	(kg)	0,120 (Bobina CA)	0,181 (Bobina CA) 0,198 (Bobina CC)	0,280 (Bobina CA) 0,490 (Bobina CC)	
Dimensões (largura / altura / profundidade) (mm)		45 / 42 / 44	45 / 58 / 52 (CA=CC)	45 / 81 / 85 45 / 81 / 114	
Principais acessórios					
Contatos auxiliares	Montagem frontal	-	BFCA-20 (2NA), BFCA-11 (1NA + 1NF) BFCA-02 (2NF), BFCA-40 (4NA) BFCA-22 (2NA + 2NF), BFCA-04 (4NF) BFCA-31 (3NA + 1NF), BFCA-13 (1NA + 3NF)	BCXMF10 (1NA), BCXMF01 (1NF) BCXMFA10 (1NAa), BCXMFR01 (1NFr)	
	Montagem lateral	-	-	BCXML11 (1NA + 1NF), BCXML20 (2NA), BCXMRL11 (1NA + 1NF), BCXMRL20 (2NA)	
	Resistor + Capacitor	RC01 D53 (24-48 V CA) RC06 D62 (110-220 V CA) RC10 D33 (380 V CA)	RCC0-1 D49 (12-24 V CA) RCC0-2 D52 (24-48 V CA) RCC0-3 D55 (50-127 V CA) RCC0-4 D63 (130-250 V CA) RCC0-5 D84 (275-380 V CA) RCC0-6 D73 (400-510 V CA)	BAMRC4 D53 (24-48 V CA) BAMRC5 D56 (50-127 V CA) BAMRC6 D56 (130-250 V CA)	
Blocos antiparasitas (supressor de surto)	Varistor	-	VRC0-1 E49 (12-48 V CA / 12-60 V CC) VRC0-2 E34 (50-127 V CA / 60-180 V CC) VRC0-3 E50 (130-250 V CA / 180-300 V CC) VRC0-4 E41 (277-380 V CA / 300-510 V CC)	-	
		-	VRC0-5 D73 (400-510 V CA)	BAMV1 D68 (270-380 V CA) BAMV2 D73 (400-510 V CA)	
	Diodo	-	DICO-1 C33 (12-600 V CC)	-	
	Diodo Zener	-	DIZCO C26 (12-250 V CC)	-	
Intertravamento mecânico	0	-	BICO (montagem frontal)	BLIM9-105, BLIM.02 (montagem lateral)	
Retenção mecânica		-	RMCO <sup>4)</sup>	-	

#### Notas:

1) Coordenação Tipo 2;

2) Código de tensões usuais de comando:

- Contatores: CWC0716 (3P ou 4P (4NA)), CWCA0 e CAWM4:								
C	Códigos de tensões	C03	C06	C07	C12	C15		
V (	CC (consumo normal)	24	42	48	110	220		

Serial cross creek and the control of the control o							
Códigos de tensões	C03	C06	C07	C12	C15	ı	Código
V CC (consumo normal)	24	42	48	110	220	ı	١

- Contatores: CWC0716 (3P ou 4P (4NA)) e CWCA0:									
Códigos de tensões	L03	L06	L07	L12	L15				
V CC (baixo consumo)	24	42	48	110	220				

- Contatores: CW07 e CAW04:

Códigos de tensões	V05	V73	V16	V25	V40
V (60 Hz)	24	48	110	220	380
-					

- Contatores: CWC0716 (4P (2NA + 2NF)):								
Códigos de tensões	R03	R06	R07	R12	R15			
V CC (consumo normal)	24	42	48	110	220			

- Contatores: todos modelos:

l	Códigos de tensões	D02	D07	D13	D24	D25	D34	D35
	V (50 / 60 Hz)	24	48	110	230	240	400	415

- Contatores: CWC07...25, CWCA0 e CAWM4:

Códigos de tensões	V04	V10	V15	V26	V41	V42	V47
V (50 Hz)	20	42	95	190	325	380	415
V (60 Hz)	24	48	110	220	380	440	480


Outras tensões sob consulta:

- 3) Potência para minicontatores intertravados mecanicamente CWI07;
  4) Necessário o uso de 2 minicontatores montados lado a lado;
  5) Dimensionamentos válidos para motores trifásicos, 4 polos, 60 Hz, regime S1 e fator de serviço igual a 1;
  6) Para codificação completa da referência consulte página 16.



### Contatores Modulares para Manobras de Capacitores CWMC

#### Bobinas Convencionais em Corrente Alternada (CA): 60 Hz ou em 50 Hz<sup>2)</sup> Bobinas Convencionais em Corrente Contínua (CC)2)



1) Coordenação Tipo 2;

Código de tensões usuais de comando:

- Contatores: CWMC18...80:

Códigos de tensões	X04	X15	X26	X41	X42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440

- Contator: CWMC18/25:

Códigos de tensões	C02	C03	C07	C12	C13	C15
V CC	12	24	48	110	125	220

- Contatores: CWMC32...80:

Códigos de tensões	C34	C37	C40	C44
V CC	24-28	42-50	110-130	208-240

Outras tensões sob consulta:

3) Para contatores CWMC32...65 em corrente contínua o supressor de surto já está incluso na bobina deste contator;


4) Para codificação completa da referência consulte página 16.




### Barramentos "Easy Connection" (Fácil Conexão)

#### Montagem Rápida e Fácil de Partidas Estrela-Triângulo e Reversoras Através dos Barramentos "Easy Connection"

- Eliminação completa do risco de erros nas conexões
- Redução substancial dos tempos de montagem
- Melhor aproveitamento dos espaços em painéis elétricos
- Maior facilidade para manutenção das chaves de partida
- Desenvolvido de acordo com as normas internacionais IEC 60947



Barramentos easy connection para chave estrela-triângulo



Barramentos easy connection para chave reversora







#### Barramentos "Easy Connection" para Partidas Estrela-Triângulo<sup>1)</sup>

Potê	ncia do motor trifásico - Regim	e AC-3	Conta	atores		
220 V CA (cv)	380 V CA (cv)	440 V CA (cv)	K1 = K2	К3	Referência	
5	7,5	7,5	CWC07	CWC07		
-	-	10	CWC09	CWC07	FCC0 CD	
7,5	12,5	15	CWC012	CWC09	ECC0-SD	
10	15	20	CWC016	CWC09		
5	10	10	CWB9	CWB9		
7,5	12	15	CWB12	CWB9		
10	-	20	CWB18	CWB9		
-	20	-	CWB18	CWB12	EC-SD1	
15	30	30	CWB25	CWB18		
20	-	40	CWB32	CWB18		
25	40	50	CWB38	CWB25		
5	5 - 7,5	5 - 10	CWM9			
6 - 7,5	10 - 12,5	12,5 - 15	CWM12	CWM9	50.00.45	
10	15	20	014/144.0	1	EC-SD-15	
-	20	-	CWM18	CWM12		
12,5	-	25	OWNEDS	CWM12	F0 0D 00	
15	25 - 30	30	- CWM25	CWM18	EC-SD-22	
20	-	40	CWM32	CWM18	EC-SD-25	
25	40	50	CWM40	CWM25	EC-SD-30	
30	50	60	CWM50	CWM25	EC-SD-37	
-	60	75	CWM50	CWM32	FO CD FF	
40	75	-	CWM65	CWM40	EC-SD-55	
50	-	100	CWM80	CWM50	EC-SD-75	
60	100	125	CWM95	- CWM65	EC-SD-90	
75	125	150	CWM105	CWINDS	EC-2D-80	

Nota: 1) Dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG 4 polos (1.800 rpm), em regime S1, fator de serviço 1, categoria de emprego AC3 em redes 60 Hz. Motores em outras condições, sob consulta WEG. Os contatores e o bloco de intertravamento mecânico devem ser comprados separadamente.



## Barramentos "Easy Connection" (Fácil Conexão)

#### Barramentos "Easy Connection" para Partidas Reversoras<sup>1)</sup>

Potência do motor trifásico - Reg		AC-3	Contatores	Bloco de intertravamento		
220 V CA (cv)	380 V CA (cv)	440 V CA (cv)	K1 = K2	mecânico	Referência	
3	4	4	CWC07			
-	5	5	CWC09	DICO	ECCO-R	
4	7,5	7,5	CWC012		EUUU-N	
5	10	10	CWC016			
3	5	6	CWB9			
4	7,5	7,5	CWB12			
6	10	12,5	CWB18	INA	EC-R-1	
7,5	15	15	CWB25	IM1		
12,5	20	20	CWB32			
12,5	25	30	CWB38			
3	5	5	CWM9			
4	7,5	7,5	CWM12		EC-R-7,5	
5 - 6	10	12,5	CWM18			
7,5	15	15	CWM25	BLIM9-105	EC-R-11	
12,5	20	20	CWM32	ou	EC-R-18,5	
15	25	30	CWM40	BLIM.02	EU-N-10,0	
-	30	-	CWM50			
20 - 25	40	50	CWM65		EC-R-37	
30	50	60	CWM80			

Nota: 1) Dimensionamentos apresentados são válidos para motores WEG 4 polos (1.800 rpm), em regime S1, fator de serviço 1, categoria de emprego AC3 em redes 60 Hz. Motores em outras condições, sob consulta WEG. Os contatores e o bloco de intertravamento mecânico devem ser comprados separadamente.


### Posição de Montagem

#### CW07, CAW04, CWC07...025 e CWCA0





#### CWB9...38, CWM9...105, CAWM4 e CWMC18...80












CWM112...300





#### CWM400...800



### Composição da Referência dos Produtos










Referência de contatores:



#### 1 - Modelo do minicontator/contator

#### 2 - Contatos auxiliares

00 = Nenhum (CWC025, CWM25...105)

01 = 1NF (CW07, CWC07....16, CWM9...32, CWMC18-80)

22 = 2NA + 2NF (CWM9...800, CAW04, CWCA0, CAWM4)

13 = 1NA + 3NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)

04 = 4NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)

10 = 1NA (CW07, CWC07....16, CWM9...32, CWMC18...80)

11 = 1NA + 1NF (CWB9...38, CWM9...105)

31 = 3NA + 1NF (CAW04, CWCA0, CAWM4)

40 = 4NA (CAW04, CWCA0, CAWM4)

#### 3 - Contatos principais

00 = Nenhum (CAW04, CWCA0, CAWM4)

22 = 2NA + 2NF (CW07, CWC07...16, CWM9...18)

#### 30 = 3NA (todos modelos)

40 = 4NA (CW07, CWC07...16, CWM9...18)

#### 4 - Códigos de tensões usuais de comando

Bobinas convencionais em C.A.:

- CW07 e CAW04

Códigos de tensões	V05	V73	V16	V25	V40
V (60 Hz)	24	48	110	220	380

Todos, exceto com módulo eletrônico e CWMC18...80

Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23	D33
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220	380

Bobinas convencionais C.C.:

- CWC07...16, CWB9...38, CWM9...25, CWMC18...25, CWCA0 e CAWM4

Códigos de tensões	C03	C06	C07	C12	C15
V CC (consumo normal)	24	42	48	110	220

Bobinas em C.A. e C.A./C.C. com módulo eletrônico:

- CWM112...300

Códigos de tensões	E02	E06	E10	E13	E16	E21
V (50 / 60 Hz) / V CC	24 - 28	42 - 50	110 - 130	208 - 250	360 - 415	430 - 500

#### - CWM400

Códigos de tensões	E36	D80	D81	D82
V (50 / 60 Hz) / V CC	100 - 240 V CA / 100 - 220 V CC	-	-	-
V (50 / 60 Hz)	-	265 - 347	380 - 450	440 - 575

Outras tensões sob consulta.

#### - CWC07...25, CWM9...112, CWM180, CWM250, CWCA0 e CAWM4

Códigos de tensões	V04	V10	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	42	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	48	110	220	380	440

- CWMC18...80, CWM9...105

Códigos de tensões (0,75 x Uc)	X04	X15	X26	X41
V (50 Hz)	20	95	190	325
V (60 Hz)	24	110	220	380

- CWM32...105, CWMC32...80

Códigos de tensões	C34	C37	C40	C44
V CC (consumo normal)	24-28	42-50	110-130	208-240

- CWM500...800

Códigos de tensões	E35	E39	D80	D81	D82
V (50 / 60 Hz) / V CC	100 - 127 V CA / 100 - 110 V CC		-	-	-
V (50 / 60 Hz)	-	-	265 - 347	380 - 450	440 - 575

## Composição da Referência dos Produtos










Referência dos relés de sobrecarga térmico:



#### 1 - Modelo do relé de sobrecarga térmico

#### 2 - Número de polos

3 = 3 polos

### 3 - Código da faixa de corrente

Códigos	Faixas de corrente (A)	Modelos aplicáveis
D004	0,280,4	
C063	0,40,63	
D008	0,560,8	
D012	0,81,2	
D018	1,21,8	RW1727
D028	1,82,8	NW1721
U004	2,84	
D063	46,3	
U008	5,68	
U010	710	

Modelos aplicáveis	Faixas de corrente (A)	Códigos		
	812,5	D125		
	1015	U015		
RW1727	1117	U017		
	1523	U023		
	2232	U032		
RW27-2D	3240	U040		
RW67	2540	U040		
11007	3250	U050		
RW67-2D	4057	U057		
NW07-2D	5063	U063		

Códigos	Faixas de corrente (A)	Modelos aplicáveis	
U070	5770	RW67-2D	
U080	6380	RW67117	
U097	7597	RW117	
U112	90112	HWII/	
U150	100150		
U215	140215	DW017	
U310	200310	RW317	
U420	275420		
U600	400600	DW407	
U840	560840	RW407	

