



Ленточный конвейер

LIBELT 300 LIBELT 400

Руководство по эксплуатации

Данная инструкция должна находиться в доступном месте.

LISSMAC

Maschinenbau GmbH

Lanzstraße 4 - D-88410 Bad Wurzach
Telefon +49 (0) 75 64/3 07-0 - Fax + 49 (0) 75 64/3 07-5 00
lissmac@lissmac.com - www.lissmac.com

Revised: 2010/02





- работ. Эти работы связаны с переустановкой деталей и агрегатов машины и могут производиться только квалифицированным персоналом.
- 1.5.2.2 Заранее оповещайте персонал о предстоящем техобслуживании и других дополнительных работах. Назначайте контролера.
- 1.5.2.3 После полного выключения машины для технического обслуживания и ремонта она должна быть гарантирована от непреднамеренного запуска.
- 1.5.2.4 Перед тем, как помыть машину водой или струей воды под давлением, или каким-либо моющим средством, закройте и уплотните все зазоры и отверстия, через которые не должны проникать ни вода, ни чистящее средство.
- 1.5.2.5 После очистки снимите все покрытия и уплотнения.
- 1.5.2.6 После техобслуживания и ремонта затяните все ослабленные крепежи.
- 1.5.2.7 Если защитные устройства машины во время техобслуживания и ремонта пришлось демонтировать, необходимо сразу же установить их и проверить работоспособность.
- 1.5.2.8 Аккуратно, не загрязняя окружающую среду, удалите смазку, снимите вспомогательное оборудование и запчасти.

1.6 Моменты, представляющие особую опасность.

- 1.6.1 Электрооборудование.
- 1.6.1.1 Пользуйтесь предохранителями, рассчитанными на соответствующий ток. При возникновении неисправностей немедленно выключайте машину.
- 1.6.1.2 Работы с электрооборудованием машины должны проводиться квалифицированным электриком или опытным человеком под наблюдением квалифицированного электрика, в соответствии с действующими правилами техники безопасности.
- 1.6.1.3 Регулярно проверяйте состояние электрооборудования машины. Проблемы с контактами или поврежденными кабелями должны устраняться немедленно.
- 1.6.1.4 Все работы по техническому осмотру и ремонту должны проводиться при полностью выключенном конвейере.
- 1.6.2 <u>Пыль.</u>
- 1.6.2.1 Соблюдайте все государственные нормы и правила при работе в небольших закрытых помещениях.
- 1.6.3 Шум.
- 1.6.3.1 Необходимо пользоваться наушниками. Уровень шума = 70дБ.

1.7 Транспортировка.

- 1.7.1 Убедитесь, что ваше подъемное устройство имеет соответствующую грузоподъемность.
- 1.7.2 Имейте опытного оператора подъемника.
- 1.7.3 Пользуйтесь только опробованными, прошедшими испытания стропами и грузоподъемными петлями.
- 1.7.4 Пользуйтесь транспортным средством достаточной грузоподъемности.
- 1.7.5 Надежно закрепите груз.
- 1.7.6 Отключайте источник энергии даже тогда, когда передвигаете машину на небольшое расстояние. Перед перезапуском убедитесь, что машина надежно подключена.
- 1.7.7 При перезапуске всегда следуйте инструкциям руководства по эксплуатации.