

# SEMICONDUCTORS NO MAHOU

るりこ☆

## mygo@soyor.in

Institute of Toho Project



迷子でもいい、迷子でも進め。 二〇二三・霜月〇三

# Contents

1	半导	4体中的电子
	1.1	半导体的晶格结构与结合性质
		1.1.1 金刚石型结构和共价键
		1.1.2 闪锌矿型结构和混合键
		1.1.3 纤锌矿型结构
	1.2	半导体中的电子状态和能带
		1.2.1 半导体中的电子状态和能带 !
		1.2.2 导体, 半导体, 绝缘体
	1.3	半导体中电子的运动,有效质量
		1.3.1 半导体中的 E(k) 与 k 的关系
		1.3.2 半导体中电子的平均速度
		1.3.3 半导体中电子的加速度
	1.4	本征半导体中的空穴
_		
2		E共振与导带和价带结构 11
	2.1	回旋共振
		2.1.1 k 空间等能面
		2.1.2 回旋共振
	2.2	硅和锗的能带结构
		2.2.1 硅和锗的导带结构
3	半导	体中的杂质和和缺陷能级 17
	3.1	Si、Ge 晶体中的杂质能级
		3.1.1 替位式杂质和间隙式杂质
		3.1.2 施主杂质、施主能级
		3.1.3 受主杂质、受主能级
		3.1.4 浅能级杂质电离能的简单计算
		3.1.5 杂质的补偿作用 20
	3.2	缺陷、位错能级
		3.2.1 点缺陷
		3.2.2 位错

4	半导	体中载流子的统计分布	21
	4.1	( ** S · S ** S ** S ** S ** S ** S ** S	21
		4.1.1 状态密度	21
		4.1.2 状态密度有效质量	22
	4.2	费米能级和载流子统计分布	22
		4.2.1 费米分布函数	22
		4.2.2 玻尔兹曼分布函数	23
		4.2.3 导带中电子浓度和价带中空穴浓度	23
		4.2.4 载流子浓度乘积 n <sub>0</sub> p <sub>0</sub>	25
	4.3	本征半导体的载流子浓度	25
	4.4	杂质半导体的载流子浓度	26
		4.4.1 杂质能级上的电子和空穴	26
		4.4.2 n 型半导体的载流子浓度	27
	4.5	一般情况下的载流子分布	32
	4.6	简并半导体	32
		4.6.1 简并半导体的载流子浓度	32
		4.6.2 简并化条件	33
5		体的导电性	35
	5.1	载流子的漂移运动和迁移率	
		5.1.1 欧姆定律	
		5.1.2 漂移速度和迁移率	36
		5.1.3 半导体电导率和迁移率	37
	5.2	载流子的散射	37
	5.3	迁移率与杂质浓度和温度的关系	37
		5.3.1 平均自由时间与散射概率的关系	37
		5.3.2 电导率、迁移率和平均自由时间的关系	38
		5.3.3 电导有效质量	39
		5.3.4 电阻率	39
6	非亚	· 衡载流子	40
J	6.1		
	6.2	非平衡载流子的寿命	
	6.3	准费米能级	
	0.5	性	41

# PREFACE



本 note 纯属作者自娱自乐,仅适用于学过熱力学、統計物理学、量子力学、固体物理学的读者,没学完的便乘猫娘

るりこ☆ 二○二三·師走廿一

# Chapter 1

# 半导体中的电子

# 1.1 半导体的晶格结构与结合性质

## 1.1.1 金刚石型结构和共价键

Si, Ge 等元素属于 IV 族元素,外层具有四个价电子。这些元素通过**共价键**结合形成晶体,晶格结构与C 元素的金刚石晶体的晶格相同,属于**金刚石型结构**。这种结构中,每个原子周围有四个近邻原子,组成正四面体结构。这四个原子处于正四面体的顶角上,它们与中心原子各自贡献一个价电子为两个原子共有,并形成共价键。金刚石结构的配位数是 4。




Figure 1.1: 正四面体结构

实验测得 Si 和 Ge 的晶格常数 a 分别为 0.543102 nm 和 0.565791 nm。




Figure 1.2: 金刚石晶胞

## 1.1.2 闪锌矿型结构和混合键

III 族元素 Al, Ga, In 和 V 族元素 P, As, Sb 形成的 III-V 族化合物是半导体材料,它们具有闪锌矿型结构,这种结构和金刚石结构相似,但它由两种不同的原子组成。这种结构依靠共价键结合,但有一定的离子键成分。

### 1.1.3 纤锌矿型结构

纤锌矿型结构与闪锌矿型结构类似,以正四面体结构为基础构成,但它具有六方对称性。其结合性质也具有一定的离子性。

# 1.2 半导体中的电子状态和能带

### 1.2.1 半导体中的电子状态和能带

晶体中的电子介于孤立原子中的电子和自由电子之间。孤立原子中的电子在原子核和其他电子的势场中运动;自由电子在零势场中运动。

首先介绍自由电子的运动。

微观粒子具有波粒二象性。一个质量  $m_0$  的自由电子以速度 v 运动, 其动量与能量为:

$$p = m_0 \nu \tag{1.2.1}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{|\mathbf{p}|^2}{m_0} \tag{1.2.2}$$

根据波粒二象性,此自由粒子可用频率为 $\nu$ ,角频率 $\omega = 2\pi \nu$ ,波长为 $\lambda$ 的自由波函数表示:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}$$
 (1.2.3)

其中, A 为常数, k 为波数, 规定其为矢量, 称为**波数矢量**或**波矢**, 其大小:

$$k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} \tag{1.2.4}$$

方向平行于波面法线,为波的传播方向。

自由电子能量与动量和波的角频率和波矢的关系为:

$$E = hv = \hbar\omega \tag{1.2.5}$$

$$\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k} \tag{1.2.6}$$

式中,  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ , h 为普朗克 (Planck) 常数。

考虑一维情况,选择 Ox 轴方向与波传播方向一致,此时波函数为:

$$\Psi(x, t) = Ae^{ikx}e^{-i\omega t} = \psi(x)e^{-i\omega t}$$
 (1.2.7)

其中

$$\psi(x) = Ae^{ikx} \tag{1.2.8}$$

称为自由电子波函数,它是沿 x 方向传播的平面波,遵循定态薛定谔 (Schrödinger) 方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \tag{1.2.9}$$

将Equation 1.2.6代入Equation 1.2.1和Equation 1.2.2中, 得:

$$v = \frac{\hbar \mathbf{k}}{\mathbf{m}_0} \tag{1.2.10}$$

$$v = \frac{\hbar k}{m_0}$$
 (1.2.10)  
 
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_0}$$
 (1.2.11)

对波矢为 k 的运动状态,自由电子能量 E,动量 p 和速度 v 均确定,故可以用波矢 k 描述自 由电子的运动状态。




Figure 1.3: 自由电子 E-k 曲线

#### 1. 晶体中薛定谔方程及其解的形式

单电子近似认为晶体中的电子在与晶格同周期的周期势场中运动。对于一维晶格, x 处的电势为:

$$V(x) = V(x + na) \tag{1.2.12}$$

其中 n 为整数, a 为晶格常数。晶体中电子满足薛定谔方程:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_0}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{1.2.13}$$

上式中 V(x) 满足Equation 1.2.12。Equation 1.2.13是晶体电子的基本方程。

可以证明,满足Equation 1.2.13的波函数一定具有如下形式:

$$\psi_k(x) = u_k(x)e^{ikx} \tag{1.2.14}$$

式中 k 为波数, u<sub>k</sub>(x) 为与晶格同周期的周期函数:

$$u_k(x) = u_k(x + na) \quad n \text{ 为整数}$$
 (1.2.15)

此结论称为**布洛赫定理**。具有Equation 1.2.14形式的波函数称为**布洛赫函数**。

#### 2. 布里渊区与能带

晶体中电子处在不同  $\mathbf k$  状态,具有不同能量  $\mathbf E(\mathbf k)$ 。求解 $\mathbf E$ quation 1.2.13可以得到  $\mathbf E(\mathbf k) - \mathbf k$  关系曲线。当

$$k = \frac{n\pi}{a}$$
 (n = 0, ±1, ±2,···) (1.2.16)

时,能量不连续,形成一系列禁带和允带。




Figure 1.4: E(k) - k 关系

可以看到,能量 E(k) 也为 k 的周期函数,周期为  $\frac{2\pi}{a}$ :

$$E(k) = E\left(k + n\frac{2\pi}{a}\right) \tag{1.2.17}$$

故 k 和 k +  $n\frac{2\pi}{a}$  表示相同的状态,可以只取第一布里渊区  $-\frac{\pi}{a} < k < \frac{\pi}{a}$  中的 k 值描述电子的能量状态,将其他区域移动  $n\frac{2\pi}{a}$  合并到第一区。这个区域内的 E 是 k 的多值函数,我们称此区域为**简约布里渊区**,区域内波矢为**简约波矢**。

对于有限晶体需要考虑边界条件。根据周期性边界条件,得到波矢 k 只能取分立值。对边长 L 的立方晶体,波矢 k 的各分量:

$$\begin{split} k_x &= \frac{2\pi n_x}{L} \quad (n_x = 0, \ \pm 1, \ \pm 2, \cdots) \\ k_y &= \frac{2\pi n_y}{L} \quad (n_x = 0, \ \pm 1, \ \pm 2, \cdots) \\ k_z &= \frac{2\pi n_z}{L} \quad (n_x = 0, \ \pm 1, \ \pm 2, \cdots) \end{split} \tag{1.2.18}$$

## 1.2.2 导体,半导体,绝缘体

固体按其导电性分为导体, 半导体, 绝缘体。

# 1.3 半导体中电子的运动,有效质量

#### 1.3.1 半导体中的 E(k) 与 k 的关系

半导体中起作用的一般是带底或者带顶的电子,因此只要研究带顶和带底附近的 E(k)-k 关系。

我们用泰勒展开近似地研究能带极值附近 E(k) 与 k 的关系。一维情况下,设能带底位于 k=0 处。

将 E(k) 在 k=0 附近泰勒展开,取到  $k^2$  项:

$$E(k) = E(0) + \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k=0} k + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)_{k=0} k^2 + O(k^3)$$
 (1.3.1)

由于在 k=0 时,  $\left(\frac{dE}{dk}\right)_{k=0} \propto (\hbar k)_{k=0} = 0$ , 从而:

$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2$$
 (1.3.2)

其中 E(0) 为带底能量。今

$$\frac{1}{m_{\rm p}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0} \tag{1.3.3}$$

将Equation 1.3.3代入Equation 1.3.2, 得到带底附近 E(k) 为

$$E(k) - E(0) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$
 (1.3.4)

区别于Equation 1.2.11中的电子惯性质量  $\mathfrak{m}_0$ ,  $\mathfrak{m}_n^*$  称为**带底电子**的**有效质量**。由于 E(k) > E(0), 故  $\mathfrak{m}_n^*$  是正值。

同样的,设带顶位于 k = 0 处,则在带顶附近得到:

$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0} k^2$$
 (1.3.5)

令

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k=0}$$

则带顶附近 E(k) 为

$$E(k) - E(0) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$
 (1.3.6)

 $\mathfrak{m}_n^*$  称为**带顶电子**的**有效质量**。由于  $E(k) < E(0), \mathfrak{m}_n^*$  为**负值**。

Equation 1.3.4和Equation 1.3.6可见,只要能够确定出有效质量  $\mathfrak{m}_n^*$  大小,就能得到能带极值 附近的 E(k)-k 关系。

### 1.3.2 半导体中电子的平均速度

自由电子速度由Equation 1.2.10确定。由Equation 1.2.11可以求得  $\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m_0}$ ,代入Equation 1.2.10,得自由电子速度  $\nu = \frac{1}{h} \frac{dE}{dk}$ 。

根据量子力学,电子的运动可以视为波包的运动,波包的群速度即电子的平均速度。设波包由若干角频率  $\omega$  的波组成,则波包的群速度:

$$v = \frac{d\omega}{dk} \tag{1.3.7}$$

又由于角频率  $\omega$  的波, 其粒子能量为  $\hbar\omega$ , 代入**Equation 1.3.7**:

$$\nu = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{d\hbar\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \tag{1.3.8}$$

再代入Equation 1.3.4或Equation 1.3.6, 得:

$$\begin{split} \nu &= \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dk} \left( E(0) + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} \right) \\ &= \frac{1}{\hbar} \frac{\hbar^2 k}{m_n^*} \\ &= \frac{\hbar k}{m^*} \end{split} \tag{1.3.9}$$

带底  $m_n^* > 0$ , k 为正值时,  $\nu$  为正值; 带顶  $m_n^* 0$ , k 为正值时,  $\nu$  为负值

## 1.3.3 半导体中电子的加速度

在强度  $\mathscr E$  的外电场下,电子受到  $f=-q\mathscr E$  的电场力,dt 时间内产生位移 ds。外力做功产生的能量变化:

$$dE = fds = fvdt (1.3.10)$$

代入Equation 1.3.8, 得:

$$dE = \frac{f}{\hbar} \frac{dE}{dk} dt \tag{1.3.11}$$

$$\Longrightarrow f = \hbar \frac{dk}{dt} \tag{1.3.12}$$

上式说明了外力 f 作用下, 波矢 k 会发生改变。

电子加速度:

$$\alpha = \frac{d\nu}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \frac{dE}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dk}{dt} \frac{d^2E}{dk^2} = \frac{f}{\hbar^2} \frac{d^2E}{dk^2} \tag{1.3.13}$$

由

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \quad \text{or} \quad m_n^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}}$$
 (1.3.14)

得:

$$\alpha = \frac{f}{m_n^*} = -\frac{q\mathscr{E}}{m_n^*} \tag{1.3.15}$$

可以看出,引入电子有效质量后,半导体电子的运动与牛顿第二定律类似。

# 1.4 本征半导体中的空穴

在 K = 0 下,纯净半导体的价带被价电子填满,导带为空。一定温度下,价带顶部电子被激发到导带。被激发的电子参与导电。价带由于缺少电子,形成带正电的准粒子,即**空穴**。

空穴具有一个单位的正电荷 +q, 有效质量 m\* 有:

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}^* = -\mathfrak{m}_{\mathfrak{n}}^* \tag{1.4.1}$$

在外电场  $\mathcal{E}$  下,空穴的加速度

$$a = \frac{q\mathscr{E}}{m_p^*} = \frac{f}{m_p^*} \tag{1.4.2}$$

# Chapter 2

# 回旋共振与导带和价带结构

# 2.1 回旋共振

## 2.1.1 k 空间等能面

根据 1.3 节, k = 0 在导带底电子, 有:

$$E(k) - E(0) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$
 (2.1.1)

对于价带顶的空穴,同样有:

$$E(k) - E(0) = -\frac{\hbar^2 k^2}{2m_p^*} \tag{2.1.2}$$

对于三维晶体, k 有  $k_x$ ,  $k_y$ ,  $k_z$  三个分量, 满足:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 (2.1.3)$$

代入导带底位于 k = 0, 能量为 E(0) 的情况, 有:

$$E(\mathbf{k}) - E(0) = \frac{\hbar^2}{2m_n^*} \left( k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \right)$$
 (2.1.4)

对于各向异性的晶体, $E(\mathbf{k})$  和  $\mathbf{k}$  的关系在  $\mathbf{k}$  沿不同方向上并不完全一致。根据

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \tag{2.1.5}$$

可知, $\frac{1}{m_n^*}$ 是一个二阶张量:

$$\left(\frac{1}{\mathfrak{m}_{n}^{*}}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^{2}} \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{i} \partial k_{j}}, \quad (i, j \text{ $\mathfrak{p}_{\overline{m}}$ 1, 2, 3)}$$
 (2.1.6)

我们对  $\left(\frac{1}{\mathfrak{m}_n^*}\right)_{ij}$  作正交变换,取  $\left(\frac{1}{\mathfrak{m}_n^*}\right)_{ij}$  仅有对角元素时的基矢为  $\mathbf{k}_x$ ,  $\mathbf{k}_y$ ,  $\mathbf{k}_z$ 。此时记  $\mathfrak{m}_x^*$ ,  $\mathfrak{m}_y^*$ ,  $\mathfrak{m}_z^*$  分别为  $\mathbf{k}_x$ ,  $\mathbf{k}_y$ ,  $\mathbf{k}_z$  方向上的电子有效质量:

$$\begin{cases} \frac{1}{m_x^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} \right)_{k_0} \\ \frac{1}{m_y^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} \right)_{k_0} \\ \frac{1}{m_z^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \right)_{k_0} \end{cases}$$

$$(2.1.7)$$

设导带底位于  $\mathbf{k}_0$ , 能量为  $\mathbf{E}(\mathbf{k}_0)$ 。在  $\mathbf{k}_0$  附近将  $\mathbf{E}(\mathbf{k}_0)$  泰勒展开,取到二次项:

$$E(k) = E(k_0) + \frac{\hbar^2}{2} \left( \frac{(k_x - k_{0x})^2}{m_x^*} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{m_y^*} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{m_z^*} \right)$$
(2.1.8)

即:

$$\frac{-\frac{(k_{x}-k_{0x})^{2}}{2m_{x}^{*}(E-E_{c})}}{\hbar^{2}} + \frac{-\frac{(k_{y}-k_{0y})^{2}}{2m_{y}^{*}(E-E_{c})}}{\hbar^{2}} + \frac{-\frac{(k_{z}-k_{0z})^{2}}{2m_{z}^{*}(E-E_{c})}}{\hbar^{2}} = 1$$
(2.1.9)

Equation 2.1.9是个椭圆方程,即等能面是围绕 k<sub>0</sub> 的一系列椭球面。

### 2.1.2 回旋共振

半导体置于磁感应强度 B 的磁场中, 电子初速度为 v, 磁场力 f:

$$\mathbf{f} = -\mathbf{q}\mathbf{v} \times \mathbf{B} \tag{2.1.10}$$

v 和 B 夹角为 θ:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{v}| |\mathbf{B}|}\right) \tag{2.1.11}$$

则 f 的大小为:

$$f = qvB\sin\theta = qv_{\perp}B, \quad v_{\perp} = v\sin\theta$$
 (2.1.12)

电子的轨迹在沿磁场方向为速度  $v_{//} = v \cos \theta$  的匀速运动,在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动,总体的运动轨迹为以螺旋线进动。

设圆周半径 r, 回旋频率为 ωc, 则有

$$v_{\perp} = r\omega_{c} \tag{2.1.13}$$

向心加速度 α:

$$a = \frac{v_{\perp}^2}{r} \tag{2.1.14}$$

代入Equation 1.3.15, 得

$$\frac{v_{\perp}^{2}}{r} = \frac{f}{m_{n}^{*}} = \frac{qv_{\perp}B}{m_{n}^{*}}$$

$$\Rightarrow v_{\perp} = r\omega_{c} = \frac{qBr}{m_{n}^{*}}$$

$$\Rightarrow \omega_{c} = \frac{qB}{m_{n}^{*}}$$
(2.1.15)

将电磁波通过半导体样品,当交变电磁场的角频率  $\omega$  等于回旋频率  $\omega_c$  时,就会发生共振吸收。测出共振吸收时的电磁波角频率  $\omega$  和磁感应强度 B,便可以算出有效质量  $m_n$ 。

若等能面是椭球面,则有效质量也是各向异性的。设沿  $k_x$ ,  $k_y$ ,  $k_z$  轴方向分别是  $m_x^*$ ,  $m_y^*$ ,  $m_z^*$ 。设 B 沿  $k_x$ ,  $k_y$ ,  $k_z$  轴的方向余弦为  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , 则电子受力:

$$\begin{cases} f_{x} = -qB (\nu_{y}\gamma - \nu_{z}\beta) \\ f_{y} = -qB (\nu_{z}\alpha - \nu_{x}\gamma) \\ f_{z} = -qB (\nu_{x}\beta - \nu_{y}\alpha) \end{cases}$$
(2.1.16)

得到运动方程:

$$\begin{cases} m_x^* \frac{dv_x}{dt} + qB (v_y \gamma - v_z \beta) = 0 \\ m_y^* \frac{dv_y}{dt} + qB (v_z \alpha - v_x \gamma) = 0 \\ m_z^* \frac{dv_z}{dt} + qB (v_x \beta - v_y \alpha) = 0 \end{cases}$$
 (2.1.17)

电子作周期运动,取解:

$$\begin{cases} v_{x} = v'_{x} e^{i\omega_{c}t} \\ v_{y} = v'_{y} e^{i\omega_{c}t} \\ v_{z} = v'_{z} e^{i\omega_{c}t} \end{cases}$$
(2.1.18)

代入,得:

$$\begin{cases} i\omega_{c}v'_{x} + \frac{qB}{m_{x}^{*}}\gamma v'_{y} - \frac{qB}{m_{x}^{*}}\beta v'_{z} = 0\\ -\frac{qB}{m_{y}^{*}}\gamma v'_{x} + i\omega_{c}v'_{y} + \frac{qB}{m_{y}^{*}}\alpha v'_{z} = 0\\ \frac{qB}{m_{z}^{*}}\beta v'_{x} - \frac{qB}{m_{z}^{*}}\alpha v'_{y} + i\omega_{c}v'_{z} = 0 \end{cases}$$
(2.1.19)

要使  $v_x'$ ,  $v_y'$ ,  $v_z'$  有不全为零的解, 其系数行列式为零:

$$\begin{vmatrix} i\omega_{c} & \frac{qB}{m_{\chi}^{*}}\gamma & -\frac{qB}{m_{\chi}^{*}}\beta \\ -\frac{qB}{m_{y}^{*}}\gamma & i\omega_{c} & \frac{qB}{m_{y}^{*}}\alpha \\ \frac{qB}{m_{\chi}^{*}}\beta & -\frac{qB}{m_{\chi}^{*}}\alpha & i\omega_{c} \end{vmatrix} = 0$$
(2.1.20)

解得电子回旋频率 ω<sub>c</sub>:

$$\omega_{c} = \frac{qB}{m_{n}^{*}} \tag{2.1.21}$$

其中

$$\frac{1}{m_{n}^{*}} = \sqrt{\frac{m_{x}^{*}\alpha^{2} + m_{y}^{*}\beta^{2} + m_{z}^{*}\gamma^{2}}{m_{x}^{*}m_{y}^{*}m_{z}^{*}}}$$
(2.1.22)

交变电磁场的角频率 ω 等于 ω c 时, 发生共振吸收。

# 2.2 硅和锗的能带结构

## 2.2.1 硅和锗的导带结构

对于等能面为球面的晶体,由**Equation 2.1.15**, 改变磁场方向仅有一个吸收峰。硅的回旋共振实验中:

- (1) B 沿 [1 1 1] 方向,有一个吸收峰;
- (2) B 沿 [1 1 0] 方向,有两个吸收峰;
- (3) B 沿 [1 0 0] 方向, 有两个吸收峰;
- (4) B 沿任意取向,有三个吸收峰。

显然不是各向同性的。我们认为硅导带底附近等能面是沿  $[1\ 0\ 0]$  方向的旋转椭球面,且椭圆长轴沿此方向,则与实验事实吻合。此时的导带最小值不在 k 空间原点,而在  $[1\ 0\ 0]$  方向上,根据对称性,也出现在  $[1\ 0\ 0]$ ,  $[0\ 1\ 0]$ ,  $[0\ 1\ 0]$ ,  $[0\ 0\ 1]$ ,  $[0\ 0\ 1]$  方向上,如 $Figure\ 2.1$ 。




Figure 2.1: 硅导带等能面

由Equation 2.1.8, 极值附近能量 E<sup>s</sup>(k) 为:

$$\mathsf{E}^{s}(\mathbf{k}) = \mathsf{E}_{c} + \frac{\hbar^{2}}{2} \left( \frac{(\mathsf{k}_{x} - \mathsf{k}_{0x}^{s})^{2}}{\mathsf{m}_{x}^{*}} + \frac{(\mathsf{k}_{y} - \mathsf{k}_{0y}^{s})^{2}}{\mathsf{m}_{y}^{*}} + \frac{(\mathsf{k}_{z} - \mathsf{k}_{0z}^{s})^{2}}{\mathsf{m}_{z}^{*}} \right)$$
(2.2.1)

取  $E_c$  为能量零点, $k_0^s$  为坐标原点,取  $k_1$ , $k_2$ , $k_3$  三个直角坐标轴分别沿椭球主轴方向,其中  $k_3$  沿长轴方向 (< 100 >),等能面为绕  $k_3$  的旋转椭球面。此时沿  $k_1$ , $k_2$  轴的有效质量相同,如Figure 2.2。

令  $\mathfrak{m}_x^* = \mathfrak{m}_y^* = \mathfrak{m}_t$  为横向有效质量, $\mathfrak{m}_z^* = \mathfrak{m}_l$  为纵向有效质量。等能面方程化为:

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2} \left[ \frac{k_1^2 + k_2^2}{m_t} + \frac{k_3^2}{m_l} \right]$$
 (2.2.2)




Figure 2.2: k 空间取向

我们选取  $k_1$  使得 B 位于  $k_1$  和  $k_3$  组成的平面内, 并与  $k_3$  成  $\theta$  角。此时 B 的方向余弦:

$$\alpha = \sin \theta, \ \beta = 0, \ \gamma = \cos \theta$$
 (2.2.3)

代入Equation 2.1.22, 得:

$$m_n^* = m_t \sqrt{\frac{m_l}{m_t \sin^2 \theta + m_l \cos^2 \theta}}$$
 (2.2.4)

(1) 当 B 沿 [1 1 1] 方向,则与 6 个 < 100 > 方向夹角均为  $\cos^2\theta = \frac{1}{3}$ ,因此  $\sin^2\theta = \frac{2}{3}$ ,代 人Equation 2.2.4,得:

$$m_{n}^{*} = m_{t} \sqrt{\frac{3m_{l}}{2m_{t} + m_{l}}}$$
 (2.2.5)

由  $\omega = \omega_c = \frac{qB}{m_n^*}$  可知, $m_n^*$  只有一个值,只能观察到一个吸收峰。

(2) **B** 沿 [1 1 0] 方向,此时 **B** 与 [1 0 0],[1 0 0],[0 1 0],[0,  $\overline{1}$ , 0] 夹角  $\cos^2\theta_1 = \frac{1}{2}$ , $\sin^2\theta_1 = \frac{1}{2}$ ,与 [0 0 1],[0 0  $\overline{1}$ ] 夹角有  $\cos^2\theta_2 = 0$ , $\sin^2\theta_2 = 1$ ,代入Equation 2.2.4,相应的有效质量分别为:

$$m_{n1}^* = m_t \sqrt{\frac{2m_l}{m_t + m_l}} \tag{2.2.6}$$

$$\mathfrak{m}_{n2}^* = \sqrt{\mathfrak{m}_l \mathfrak{m}_t} \tag{2.2.7}$$

存在 2 个不同的  $m_n^*$  值,故有两个吸收峰。

(3) **B** 沿 [1 0 0] 方向,此时 **B** 与 [1 0 0],[1 0 0] 夹角给出  $\cos^2\theta_1 = 1$ , $\sin^2\theta_=0$ ,与 [0 1 0],[0,  $\overline{1}$ ,0],[0 0 1],[0 0  $\overline{1}$ ] 夹角有  $\cos^2\theta_2 = 0$ , $\sin^2\theta_2 = 1$ 。代入Equation 2.2.4,相应的有效质量分别为:

$$\mathfrak{m}_{\mathfrak{n}}^* = \mathfrak{m}_{\mathfrak{t}} \tag{2.2.8}$$

$$\mathfrak{m}_{n}^{*} = \sqrt{\mathfrak{m}_{l}\mathfrak{m}_{t}} \tag{2.2.9}$$

存在 2 个不同的 m\* 值, 故也有两个吸收峰。

- (4) B 沿任意方向时,与 < 100 > 夹角给出三种  $\cos^2\theta$  值,因此有三种不同的  $\mathfrak{m}_n^*$ ,可以观察到三个吸收峰。
- 上述讨论与实验结果相符,因此硅导带底附近等能面是沿 [1 0 0] 方向的旋转椭球面。 对于 n 型锗的实验结果显示,锗的导带极值位于 < 111 > 方向。

# Chapter 3

# 半导体中的杂质和和缺陷能级

# 3.1 Si、Ge 晶体中的杂质能级

## 3.1.1 替位式杂质和间隙式杂质

杂质进入半导体后只能以两种方式存在,一种是杂质原子位于晶格原子间的间隙位置,称为**间隙式杂质**,另一种是杂质原子取代晶格原子位于晶格点处,称为**替位式杂质**。

间隙式杂质原子一般比较小,如 Li<sup>+</sup> 半径很小 (0.068 nm),在 Si, Ge, AsGa 中是间隙式杂质。 形成替位式杂质时,要求杂质原子的大小与被取代的晶格原子大小相近,价电子壳层结构相 近。如 III、V 族元素在 IV 族半导体元素晶体 (Si、Ge) 中形成替位式杂质。

单位体积杂质原子数称为**杂质浓度**,通常用于表示半导体晶体杂质含量。

#### 3.1.2 施主杂质、施主能级

III、V 族元素在 Si、Ge 晶体中形成替位式杂质。

在如Figure 3.1所示的替位杂质中:

一个 As 原子占据了原本 Ge 原子的位置,此原子用去 4 个外层电子与周围的四个 Ge 原子形成 4 个共价键;但由于 As 外层有 5 个电子,在形成完 4 个共价键后余下一个电子。多余的电子与 As 的束缚较弱,需要较少的能量即可电离,成为自由电子,从而使As 得到一个正电荷,形成正电中心。这种给半导体贡献自由电子,并形成正电中心的杂质即称为施主杂质或 n 型杂质。正电中心释放电子的过程叫作施主电离。施主杂质在未电离时是中性的,称为束缚态或中性态,电离后成为正电中心,称为离化态。

施主杂质中不成键的束缚电子得到一定的能量  $\Delta E_D$  时,从束缚态跃迁到导带成为导电电子,故电子被正电中心束缚时的能量比导带底  $E_c$  低  $\Delta E_D$ 。我们将电子被施主杂质束缚的状态称为**施主能级**,记为  $E_D$ 。 $\Delta E_D$  为**杂质电离能**。这样主要依靠导带中电离产生的导带电子导电的半导体称为 n **型半导体**。

V 族元素在 Si、Ge 晶体中是受主杂质。




Figure 3.1: Ge 中的施主杂质 As

## 3.1.3 受主杂质、受主能级

在如Figure 3.2所示的替位杂质中:

一个 Ga 原子占据了原本 Ge 原子的位置,此原子需要用去 4 个外层电子与周围的四个 Ge 原子形成 4 个共价键;但由于 Ga 外层仅有 3 个电子,为了形成 4 个共价键需要向周围的原子取走一个电子。于是在晶体中形成一个带正电的空穴,而As 得到一个负电荷,形成**负电中心**。这种给半导体贡献空穴,并形成负电中心的杂质即称为**受主杂质**或 p 型杂质。受主杂质中的空穴得到一定的能量  $\Delta E_A$  后,价带中的电子进入空穴,事实上形成了脱离束缚的导电空穴, $\Delta E_A$  为**受主杂质电离**。 发生杂质未电离时是中性的,称为束缚态或中性态,电离后成为负电中心,称为**受主离化态**。

空穴被受主杂质束缚时的能量比价带顶  $E_{\nu}$  低  $\Delta E_{A}$ 。空穴被受主杂质束缚的能量状态称为**受主能级**,记为  $E_{A}$ 。这样主要依靠空穴导电的半导体称为  $\mathbf{p}$  **型半导体**。

III 族元素在 Ge、Si 晶体中是受主杂质。

Si、Ge 中的 III、V 族杂质电离能较小,其受主能级接近价带顶,施主能级接近导带底。通常将这些杂质能级称为**浅能级**,产生浅能级的杂质称为**浅能级杂质**。




Figure 3.2: Ge 中的受主杂质 Ga

## 3.1.4 浅能级杂质电离能的简单计算

浅能级杂质电离能较小,电子或空穴受到的束缚很微弱,可以用**类氢模型**估算杂质电离能。氢原子中电子能量  $E_n$  为:

$$E_n = -\frac{m_0 q^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 n^2}, \quad 主量子数 n = 1, 2, 3, \cdots$$
 (3.1.1)

其中, 基态能量 E<sub>1</sub> 为:

$$E_1 = -\frac{m_0 q^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \tag{3.1.2}$$

氢原子电离态  $E_{\infty}=0$ 。故氢原子基态电子电离能

$$E_0 = E_{\infty} - E_1 = \frac{m_0 q^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} = 13.6 \text{ eV}$$
 (3.1.3)

考虑晶体中存在杂质原子,正负电荷处在介电常数 $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$  的介质中,则束缚能量将减弱为原来的  $\frac{1}{\epsilon_r^2}$ 。此外电子在晶格周期势场中运动,电子惯性质量  $m_0$  用有效质量  $m_n^*$  代替。

修正后的施主杂质电离能表示为:

$$\Delta E_{\rm D} = \frac{m_{\rm n}^* q^4}{2(4\pi\epsilon_0 \epsilon_{\rm r})^2 \hbar^2} = \frac{m_{\rm n}^*}{m_0} \frac{E_0}{\epsilon_{\rm r}^2} \tag{3.1.4}$$

受主杂质电离能为:

$$\Delta E_A = \frac{m_p^* \, q^4}{2(4\pi\epsilon_0 \epsilon_r)^2 \hbar^2} = \frac{m_p^*}{m_0} \frac{E_0}{\epsilon_r^2} \tag{3.1.5}$$

### 3.1.5 杂质的补偿作用

半导体中同时存在施主杂质和受主杂质。此时施主杂质和受主杂质有互相抵消的作用,称为杂质的**补偿作用**。我们用  $N_D$  表示**施主杂质浓度**, $N_A$  表示**受主杂质浓度**,n 表示导带**电子浓度**,p 表示价带**空穴浓度**。

#### 1. N<sub>D</sub> ≫ N<sub>A</sub> 时:

由于受主能级低于施主能级,施主杂质电子首先跃迁到  $N_A$  个受主能级上,剩下  $N_D-N_A$  个电子在施主能级上,杂质电离时跃迁到导带成为导电电子。此时电子浓度  $n=N_D-N_A\approx N_D$ ,半导体为 n 型。

#### 2. $N_A \gg N_D$ 时:

施主能级上的电子全部跃迁到受主能级后,受主能级还剩  $N_A - N_D$  个空能级。价带电子跃迁到空能级上,在价带形成导电空穴,空穴浓度为  $p = N_A - N_D \approx N_A$ ,半导体为 p 型。

利用杂质补偿作用,可以根据需要用**扩散或离子注人**方法改变半导体的导电类型。若出现  $N_D \approx N_A$ ,此时施主电子刚好填充受主能级,虽然杂质很多,却无法向导带和价带提供电子和空穴,这种现象称为**杂质高度补偿**。

# 3.2 缺陷、位错能级

### 3.2.1 点缺陷

一定温度下,晶格原子会在平衡位置附近作振动运动,此时一部分原子获得足够的能量,克服周围原子对其束缚,挤入其他原子间隙,形成**间隙原子**,原来的位置便会成为**空位**。此时间隙原子与空位成对出现,成为**弗伦克尔缺陷**。而只在晶体内形成空位而无间隙原子,则称为**肖特基缺陷**。间隙原子与空位不断产生和复合,形成平衡浓度。上述两种由温度决定的点缺陷称为**热缺陷**。原子需较大的能量才能挤入间隙位置,然而其迁移的激活能很小,因此晶体中空位比间隙原子多得多。空位是常见的点缺陷。

#### 3.2.2 位错

位错是半导体的一种缺陷。在晶体的棱位错周围,晶格会发生畸变。

# Chapter 4

# 半导体中载流子的统计分布

# 4.1 状态密度

## 4.1.1 状态密度

半导体的**状态密度** g(E) 定义为:

$$g(E) = \frac{dZ}{dF} \tag{4.1.1}$$

其中 dZ 为 dE 能量区间下的量子态数。

通过 1.2 节的讨论,半导体中波矢  $\mathbf{k}$  的取值受到一定条件的限制。在线度  $\mathbf{L}$  的半导体晶体中,  $\mathbf{k}$  的取值只能是

$$\begin{cases} k_{x} = \frac{2\pi n_{x}}{L} & (n_{x} = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \\ k_{y} = \frac{2\pi n_{y}}{L} & (n_{x} = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \\ k_{z} = \frac{2\pi n_{z}}{L} & (n_{x} = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \end{cases}$$

$$(4.1.2)$$

故 k 空间的量子态密度为:

$$2 \times \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{2V}{8\pi^3} \tag{4.1.3}$$

其中  $V = L^3$  为晶体体积。半导体的能带 (导带) 极值附近有:

$$E(k) = E_c + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} \tag{4.1.4}$$

故有:

$$k = \frac{(2m_n^*)^{\frac{1}{2}} (E - E_c)^{\frac{1}{2}}}{\hbar}$$
 (4.1.5)

$$kdk = \frac{m_n^* dE}{\hbar^2} \tag{4.1.6}$$

在  $\mathbf{k}$  空间中,以  $|\mathbf{k}|$  为半径作球面,即  $E(\mathbf{k})$  的等能面;再以  $|\mathbf{k}+\mathbf{d}\mathbf{k}|$  为半径作球面,即  $E(\mathbf{k})+\mathbf{d}E$  的等能面。dE 球壳体积  $4\pi \mathbf{k}^2 \mathbf{d}\mathbf{k}$ ,计算 dE 球壳的量子态数 dZ:

$$dZ = \frac{2V}{8\pi^3} \times 4\pi k^2 dk \tag{4.1.7}$$

代入Equation 4.1.5和Equation 4.1.6, 得:

$$dZ = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} (E - E_c)^{\frac{1}{2}} dE$$
 (4.1.8)

由Equation 4.1.1得到导带底部附近状态密度:

$$g_{c}(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{V}{2\pi^{2}} \frac{(2m_{n}^{*})^{\frac{3}{2}}}{\hbar^{3}} (E - E_{c})^{\frac{1}{2}}$$
(4.1.9)

### 4.1.2 状态密度有效质量

对于实际半导体 (如 Si、Ge), 它在导带附近的等能面是旋转椭球面。取极值能量 Ec, 有:

$$E(k) = E_c + \frac{\hbar^2}{2} \left[ \frac{k_1^2 + k_2^2}{m_t} + \frac{k_3^2}{m_l} \right]$$
 (4.1.10)

此时的状态密度

$$g_{c}(E) = \frac{V}{2\pi^{2}} \frac{(2m_{n}^{*})^{\frac{3}{2}}}{\hbar^{3}} (E - E_{c})^{\frac{1}{2}}$$
(4.1.11)

其中 배 为

$$m_n^* = m_{dn} = s^{\frac{2}{3}} \left( m_l m_t^2 \right)^{\frac{1}{3}}$$
 (4.1.12)

 $m_{dn}$  为导带底状态密度有效质量。对 Si, s = 6; 对 Ge, s = 4。

# 4.2 费米能级和载流子统计分布

#### 4.2.1 费米分布函数

对于能量为 E 的量子态, 它被一个电子占据的概率 f(E) 为:

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_E}{k_0 T}\right)}$$
(4.2.1)

f(E) 称为**费米分布函数**。它描述**热平衡**下,电子在允许量子态上的分布情况。 $k_0$  是玻尔兹曼常数,T 是热力学温度。 $E_F$  是**费米能级**,统计物理证明,费米能级是系统的化学势:

$$E_{F} = \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T} \tag{4.2.2}$$

## 4.2.2 玻尔兹曼分布函数

 $E-E_F\gg k_0T \; \mathrm{fl}, \; \mathrm{d} \mp \; exp \; \frac{E-E_F}{k_0T}\gg 1, \; \bar{\eta}\colon$ 

$$1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) \approx \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.2.3}$$

此时费米分布转化为玻尔兹曼分布:

$$f_B(E) = \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) = \exp\left(\frac{E_F}{k_0 T}\right) \exp\left(-\frac{E}{k_0 T}\right) \tag{4.2.4}$$

 $\Rightarrow A = \exp\left(\frac{E_F}{k_0 T}\right)$ ,则

$$f_{B}(E) = A \exp\left(-\frac{E}{k_{0}T}\right) \tag{4.2.5}$$

f(E) 是能量 E 的电子态被电子占据的概率,则 1-f(E) 是能量 E 的量子态不被电子占据的概率,即**空穴**占据的概率:

$$1 - f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_F - E}{k_0 T}\right)}$$
(4.2.6)

 $E_F-E\gg k_0T\ \hbox{\rm ft},\ \ \hbox{\rm if}\ \ B=\exp\left(-\frac{E_F}{k_0T}\right),\ \ \hbox{\rm in}:$ 

$$1 - f(E) = B \exp\left(\frac{E}{k_0 T}\right) \tag{4.2.7}$$

上式即空穴的玻尔兹曼分布函数。

### 4.2.3 导带中电子浓度和价带中空穴浓度

非简并条件下,能量在 E~E+dE 间的电子数 dN 为:

$$dN = f_B(E)g_c(E)dE (4.2.8)$$

代入Equation 4.1.9的  $g_c(E)$  和Equation 4.2.5的  $f_B(E)$ , 得:

$$dN = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) (E - E_c)^{\frac{1}{2}} dE$$
 (4.2.9)

E~E+dE 间单位体积的电子数为:

$$dn = \frac{dN}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) (E - E_c)^{\frac{1}{2}} dE$$
 (4.2.10)

积分计算热平衡下非简并半导体的**导带电子浓度** no:

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_c'} \frac{1}{2\pi^2} \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \exp\left(-\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) (E - E_c)^{\frac{1}{2}} dE \tag{4.2.11}$$

 $E_c'$  为导带顶能量, $E_c' \to +\infty$ 。取  $x = \frac{E - E_c}{k_0 T}$ ,利用积分公式

$$\int_{0}^{\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$
 (4.2.12)

求得导带电子浓度

$$n_0 = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi \hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.2.13}$$

令

$$N_{c} = 2\left(\frac{m_{n}^{*}k_{0}T}{2\pi\hbar^{2}}\right)^{\frac{3}{2}} = 2\frac{\left(2\pi m_{n}^{*}k_{0}T\right)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^{3}}$$
(4.2.14)

得

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.2.15}$$

 $N_c$  为**导带有效状态密度**。显然有  $N_c \propto T^{\frac{3}{2}}$ 。 $exp\left(-\frac{E_c-E_F}{k_0T}\right)$  是电子占据导带底  $E_c$  的概率。

同理, 价带空穴浓度 po 为:

$$p_0 = \int_{E_{\nu}'}^{E_{\nu}} [1 - f(E)] \frac{g_{\nu}(E)}{V} dE$$
 (4.2.16)

$$= \frac{1}{2\pi^2} \frac{(2m_p^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3} \int_{E_n'}^{E_v} \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right) (E - E_F)^{\frac{1}{2}} dE$$
 (4.2.17)

 $E'_{\nu} \rightarrow -\infty$ ,利用积分公式,得:

$$p_0 = 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi \hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_{\nu} - E_F}{k_0 T}\right)$$
(4.2.18)

令

$$N_{\nu} = 2 \left( \frac{m_{p}^{*} k_{0} T}{2\pi \hbar^{2}} \right)^{\frac{3}{2}} = 2 \frac{\left( 2\pi m_{p}^{*} k_{0} T \right)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^{3}}$$
(4.2.19)

得

$$p_0 = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.2.20}$$

 $N_{\nu}$  为**价带有效状态密度**。显然  $N_{\nu} \propto T^{\frac{3}{2}}, \ exp\left(\frac{E_{\nu}-E_F}{k_0T}\right)$  是空穴占据价带顶  $E_{\nu}$  的概率。

## 4.2.4 载流子浓度乘积 nopo

将Equation 4.2.15和Equation 4.2.20相乘,得到载流子浓度乘积:

$$n_0 p_0 = N_c N_{\nu} \exp\left(-\frac{E_c - E_{\nu}}{k_0 T}\right) = N_c N_{\nu} \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right)$$
 (4.2.21)

 $E_{q}$  为禁带宽度。代人  $N_{c}$  和  $N_{v}$  表达式,得:

$$n_0 p_0 = 4 \left(\frac{k_0}{2\pi\hbar^2}\right)^3 \left(m_n^* m_p^*\right)^{\frac{3}{2}} T^3 \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) \tag{4.2.22}$$

$$=2.33\times 10^{31} \left(\frac{m_n^* m_p^*}{m_0^2}\right)^{\frac{3}{2}} T^3 \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) \tag{4.2.23}$$

# 4.3 本征半导体的载流子浓度

本征载流子即没有杂质和缺陷的半导体。T = 0 K 时价带中全部量子态被电子占据,导带量子态全空。T > 0 K 时,电子从价带激发到导带,同时在价带中产生空穴,即本征激发。

本征半导体中, 电子和空穴成对出现, 电子浓度等于空穴浓度:

$$n_0 = p_0 \tag{4.3.1}$$

即本征激发的电中性条件。

将Equation 4.2.15和Equation 4.2.20代入上式,求得本征半导体的费米能级 E<sub>F</sub>,用 E<sub>i</sub>表示:

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right) \tag{4.3.2}$$

取对数:

$$E_{i} = E_{F} = \frac{E_{c} + E_{v}}{2} + \frac{k_{0}T}{2} \ln \frac{N_{v}}{N_{c}}$$
(4.3.3)

代入 Nc 和 Nv 表达式:

$$E_{i} = E_{F} = \frac{E_{c} + E_{\nu}}{2} + \frac{3k_{0}T}{4} \ln \frac{m_{p}^{*}}{m_{n}^{*}}$$
(4.3.4)

将Equation 4.3.4反代入Equation 4.2.15和Equation 4.2.20, 得到本征载流子浓度 n<sub>i</sub>:

$$n_i = n_0 = p_0 = (N_c N_v)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$
 (4.3.5)

比较Equation 4.2.21和Equation 4.3.5得:

$$n_0 p_0 = n_i^2 \tag{4.3.6}$$

上式表明:一定温度下,任何非简并半导体热平衡载流子浓度乘积  $n_0p_0$  等于该温度下本征载流子浓度  $n_i$  的平方。

代入 Nc 和 Nv 表达式:

$$n_{i} = \left[ \frac{2 \left( 2\pi k_{0} T \right)^{\frac{3}{2}} \left( m_{p}^{*} m_{n}^{*} \right)^{\frac{3}{4}}}{h^{3}} \right] \exp\left( -\frac{E_{g}}{2k_{0} T} \right) \tag{4.3.7}$$

$$=4.82\times10^{15}\times\left(\frac{m_p^*m_n^*}{m_0^*}\right)^{\frac{3}{4}}T^{\frac{3}{2}}\exp\left(-\frac{E_g}{2k_0T}\right) \tag{4.3.8}$$

# 4.4 杂质半导体的载流子浓度

## 4.4.1 杂质能级上的电子和空穴

含有杂质的半导体中,杂质部分电离。电子占据杂质能级的概率不能用费米分布函数决定,因为能带中的能级能容纳两个自旋相反的电子,而杂质能级要么只能被一个具有任一自旋方向的电子占据,要么完全不接受电子。记 ED 为施主能级,电子占据施主能级的概率表达式

$$f_{D}(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{q_{D}} \exp\left(\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)}$$
(4.4.1)

记 EA 为受主能级, 空穴占据受主能级概率

$$f_A(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_A} \exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)}$$
 (4.4.2)

 $g_D$  为**施主能级基态简并度**, $g_A$  为**受主能级基态简并度**,通常称为**简并因子**。对于 Ge、Si、GaAs 等材料, $g_D=2, g_A=4$ 。

记  $N_D$  为施主浓度, $N_A$  为受主浓度。则  $N_D$  和  $N_A$  记为杂质的量子态密度。电子和空穴占据杂质能级的概率分别为  $f_D(E)$  和  $f_A(E)$ ,因此:

(1) 施主能级上的电子浓度 nD 为:

$$n_{D} = N_{D} f_{D}(E) = \frac{N_{D}}{1 + \frac{1}{q_{D}} \exp\left(\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)}$$
(4.4.3)

这也是没有电离的施主浓度。

(2) 受主能级上的空穴浓度 pA 为:

$$p_{A} = N_{A} f_{A}(E) = \frac{N_{A}}{1 + \frac{1}{g_{A}} \exp\left(\frac{E_{F} - E_{A}}{k_{0}T}\right)}$$
(4.4.4)

这也是没有电离的受主浓度。

(3) 电离施主浓度 n<sub>D</sub> 为:

$$n_{\rm D}^+ = N_{\rm D} - n_{\rm D} = N_{\rm D} \left[ 1 - f_{\rm D}(E) \right] = \frac{N_{\rm D}}{1 + g_{\rm D} \exp\left( -\frac{E_{\rm D} - E_{\rm F}}{k_0 T} \right)}$$
 (4.4.5)

(4) 电离受主杂质浓度 p<sub>A</sub> 为:

$$p_{A}^{-} = N_{A} - p_{A} = N_{A} [1 - f_{A}(E)] = \frac{N_{A}}{1 + g_{A} \exp\left(-\frac{E_{F} - E_{A}}{k_{0}T}\right)}$$
(4.4.6)

### 4.4.2 n 型半导体的载流子浓度

n 型半导体单位体积的负电荷数,即导带中电子浓度  $n_0$ ,等于单位体积的正电荷数,即价带中空穴浓度  $p_0$  与电离施主浓度  $n_D^+$  之和。即电中性条件:

$$n_0 = n_D^+ + p_0 \tag{4.4.7}$$

取  $g_D = 2$ , 将Equation 4.2.15、Equation 4.2.20和Equation 4.4.5代人上式:

$$N_{c} \exp \left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right) = N_{v} \exp \left(-\frac{E_{F} - E_{v}}{k_{0}T}\right) + \frac{N_{D}}{1 + 2 \exp \left(-\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)}$$
(4.4.8)

上式直接求取 E<sub>F</sub> 是困难的。我们分析在不同温度情况下的情况。

#### 1. 低温弱电离区

温度很低时,大部分施主杂质不发生电离,少部分施主杂质发生电离,少量电子进入导带,称为**弱电离**。从价带跃迁到导带的电子则更少,可以忽略不计。故  $p_0=0$ ,  $n_0=n_D^+$ , 即:

$$N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right) = \frac{N_{D}}{1 + 2\exp\left(-\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)}$$
 (4.4.9)

由于  $\mathfrak{n}_D^+ \ll N_D$ ,所以  $exp\left(-\frac{E_D-E_F}{k_0T}\right)\gg 1$ ,上式继续简化为:

$$N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right) = \frac{1}{2}N_{D} \exp\left(\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)$$
(4.4.10)

取对数化简:

$$E_F = \frac{E_c + E_D}{2} + \left(\frac{k_0 T}{2}\right) \ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right) \tag{4.4.11}$$

上式即低温弱电离区费米能级表达式。

由于  $N_c \propto T^{\frac{3}{2}}$ ,低温极限  $T \rightarrow 0$  K 时,  $\lim_{T \rightarrow 0K} (T \ln T) = 0$ ,故

$$\lim_{T \to 0K} E_F = \frac{E_c + E_D}{2} \tag{4.4.12}$$

即低温极限下,费米能级在导带底和施主能级中线处。

#### 2. 中间电离区

温度升高,在  $2N_c > N_D$  后,**Equation 4.4.11**第二项变为负值, $E_F$  降至  $\frac{E_c + E_D}{2}$  以下。温度继续升高, $\exp\left(\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right) = 1$  时, $E_F = E_D$ ,施主杂质  $\frac{1}{3}$  电离。

## 3. 强电离区

温度升高到大部分杂质均电离,称为**强电离区**。此时  $\mathfrak{n}_D^+ \approx N_D$ ,有  $\exp\left(\frac{E_F - E_D}{k_0 T}\right) \ll 1$  或  $E_D - E_F \gg k_0 T$ 。费米能级  $E_F$  在施主能级  $E_D$  之下。Equation 4.4.8简化为:

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_D \tag{4.4.13}$$

解得费米能级 E<sub>F</sub> 为:

$$E_{F} = E_{c} + k_{0} T \ln \left( \frac{N_{D}}{N_{c}} \right) \tag{4.4.14}$$

施主杂质全部电离时, 电子浓度 no 为:

$$n_0 = N_D$$
 (4.4.15)

载流子浓度与温度无关。载流子浓度等于杂质浓度的温度范围称为饱和区。

当  $(E_D - E_F) \gg k_0 T$  时,施主能级上的电子浓度  $n_D$  表达式Equation 4.4.3简化为:

$$n_{\rm D} \approx 2N_{\rm D} \exp\left(-\frac{E_{\rm D} - E_{\rm F}}{k_0 T}\right) \tag{4.4.16}$$

代入Equation 4.4.13, 得:

$$n_{\rm D} \approx 2N_{\rm D} \left(\frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}}\right) \exp\left(\frac{E_{\rm c} - E_{\rm D}}{k_{\rm D}T}\right) = 2N_{\rm D} \left(\frac{N_{\rm D}}{N_{\rm c}}\right) \exp\left(\frac{\Delta E_{\rm D}}{k_{\rm D}T}\right)$$
 (4.4.17)

令

$$D_{-} = \left(\frac{2N_{D}}{N_{c}}\right) \exp\left(\frac{\Delta E_{D}}{k_{0}T}\right) \tag{4.4.18}$$

得到:

$$n_{\rm D} \approx D_{-} N_{\rm D} \tag{4.4.19}$$

由于  $N_D$  是施主杂质浓度, $\mathfrak{n}_D$  是未电离施主浓度,因此  $D_-$  的物理意义是**未电离施主占施主杂质的百分比**。

#### 4. 过渡区

升高温度,使半导体处于饱和区和本征激发区 (本征激发产生的本征载流子远多于杂质产生的载流子) 之间,称为**过渡区**。此时导带中的电子一部分来源于全部电离的杂质,另一部分由本征激发提供。电中性条件为:

$$n_0 = N_D + p_0 \tag{4.4.20}$$

其中  $n_0$  为导带电子浓度, $p_0$  为价带中的空穴浓度, $N_D$  为全部电离的施主杂质浓度。 本征激发时,有:

$$n_0 = p_0 = n_i \tag{4.4.21}$$

$$E_F = E_i \tag{4.4.22}$$

得到

$$n_i = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i}{k_0 T}\right) \tag{4.4.23}$$

$$\Longrightarrow N_c = n_i \exp\left(\frac{E_c - E_i}{k_0 T}\right) \tag{4.4.24}$$

代入Equation 4.2.15, 得:

$$n_0 = n_i \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.4.25}$$

同理有:

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.4.26}$$

代入Equation 4.4.20, 得:

$$N_D = n_0 - p_0 = n_i \left[ exp\left(\frac{E_F - E_i}{k_0 T}\right) - exp\left(-\frac{E_F - E_i}{k_0 T}\right) \right] = 2n_i \sinh\left(\frac{E_F - E_i}{k_0 T}\right) \tag{4.4.27}$$

解得

$$E_F = E_i + k_0 T \operatorname{asinh}\left(\frac{N_D}{2n_i}\right) \tag{4.4.28}$$

计算过渡区载流子浓度  $n_0$  和  $p_0$ ,可以联立方程Equation 4.3.6和Equation 4.4.20:

$$\begin{cases} p_0 = n_0 - N_D \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$$
 (4.4.29)

消去 po:

$$n_0^2 - N_D n_0 - n_i^2 = 0 (4.4.30)$$

取方程正根,解得:

$$n_0 = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} = \frac{N_D}{2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right] \tag{4.4.31}$$

于是

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \left(\frac{2n_i^2}{N_D}\right) \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}}\right]^{-1}$$
(4.4.32)

当  $N_D\gg n_i$  时,  $\frac{4n_i^2}{N_D^2}\ll 1$ , 将因子  $\sqrt{1+\frac{4n_i^2}{N_D^2}}$  级数展开到一次项:

$$\left(1 + \frac{4n_{i}^{2}}{N_{D}^{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}\frac{4n_{i}^{2}}{N_{D}^{2}} + O\left[\left(\frac{4n_{i}^{2}}{N_{D}^{2}}\right)^{2}\right]$$
(4.4.33)

代入,得:

$$n_0 = N_D + \frac{n_i^2}{N_D} \tag{4.4.34}$$

$$p_0 = n_0 - N_D \frac{n_i^2}{N_D} \tag{4.4.35}$$

当  $N_D \ll n_i$  时

$$n_0 = \frac{N_D}{2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} \right] \tag{4.4.36}$$

$$=\frac{N_{\rm D}}{2} + \left(\frac{N_{\rm D}^2}{4} + n_{\rm i}^2\right)^{\frac{1}{2}} \tag{4.4.37}$$

$$= \frac{N_{\rm D}}{2} + n_{\rm i} \left( 1 + \frac{N_{\rm D}^2}{4n_{\rm i}^2} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{4.4.38}$$

此时由于  $N_D \ll \mathfrak{n}_i, \ \ \bar{q} \ \frac{N_D^2}{4\mathfrak{n}_i^2} \ll 1, \ \ \text{所以}:$ 

$$n_0 = \frac{N_D}{2} + n_i \tag{4.4.39}$$

$$p_0 = -\frac{N_D}{2} + n_i \tag{4.4.40}$$

no 和 po 数量相近,均趋近于 ni。

#### 5. 高温本征激发区

此时本征激发产生的本征载流子远多于杂质产生的载流子,即  $n_0\gg N_D,\,p_0\gg N_D$ 。此时的电中性条件是:

$$n_0 = p_0 \tag{4.4.41}$$

与未掺杂的本征载流子情况一致。

#### 6. p 型半导体的载流子浓度

受主浓度  $N_A$  的 p 型半导体,取  $g_A = 4$ ,与上面 n 型半导体的讨论相似,可以得到以下结论:

1. 低温弱电离区:

$$E_F = \frac{E_\nu + E_A}{2} - \left(\frac{k_0 T}{2}\right) \ln\left(\frac{N_A}{4N_\nu}\right) \tag{4.4.42} \label{eq:epsilon}$$

$$p_0 = \left(\frac{N_A N_v}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{\Delta E_A}{2k_0 T}\right) \tag{4.4.43}$$

2. 强电离区:

$$E_{F} = E_{\nu} - k_{0} T \ln \left( \frac{N_{A}}{N_{\nu}} \right) \tag{4.4.44}$$

$$p_0 = N_A (4.4.45)$$

$$p_A = D_+ N_A \tag{4.4.46}$$

$$D_{+} = \left(\frac{4N_{A}}{N_{\nu}}\right) \exp\left(\frac{\Delta E_{A}}{k_{0}T}\right) \tag{4.4.47}$$

D+ 是未电离受主杂质百分数。

3. 过渡区:

$$E_{F} = E_{i} - k_{0} T \operatorname{asinh}\left(\frac{N_{A}}{2n_{i}}\right) \tag{4.4.48}$$

$$p_0 = \left(\frac{N_A}{2}\right) \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}}\right] \tag{4.4.49}$$

$$n_0 = \left(\frac{2n_i^2}{N_A}\right) \left[1 + \sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_A^2}}\right]^{-1} \tag{4.4.50}$$

#### 7. 少数载流子浓度

n 型半导体中的电子和 p 型半导体中的空穴称为**多数载流子** (**多子**), n 型半导体中的空穴和 p 型半导体中的电子称为**少数载流子** (**少子**)。

(1) n 型半导体: 记  $n_{n0}$  为热平衡下 n 型半导体电子 (多子) 浓度, $p_{n0}$  为热平衡下 n 型半导体空 穴 (少子) 浓度。多子浓度  $n_{n0}=N_D$ 。由  $n_{n0}p_{n0}=n_i^2$  关系,得到少子浓度  $p_{n0}$ :

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} \tag{4.4.51}$$

(2) p 型半导体: 记  $p_{p0}$  为**热平衡下** p **型半导体空穴** (多子) 浓度, $n_{p0}$  为**热平衡下** p **型半导体电子** (少子) 浓度。多子浓度  $p_{p0} = N_A$ ,由  $n_{p0}p_{p0} = n_i^2$  关系,得到少子浓度  $n_{p0}$ :

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A} \tag{4.4.52}$$

# 4.5 一般情况下的载流子分布

单位体积内有  $\mathfrak{n}$  个电子, $\mathfrak{p}$  个空穴,电离施主浓度为  $\mathfrak{n}_D^+$ ,电离受主浓度为  $\mathfrak{p}_A^-$ ,带电均为  $\mathfrak{q}$ ,净空间电荷密度  $\mathfrak{p}$  为:

$$\rho = q (p + n_D^+ - n - p_A^-) \tag{4.5.1}$$

热平衡时:

$$\rho_0 = q \left( p_0 + n_D^+ - n_0 - p_A^- \right) \tag{4.5.2}$$

半导体电中性, 热平衡下有条件  $\rho_0 = 0$ , 得:

$$p_0 + n_D^+ = n_0 + p_A^- \tag{4.5.3}$$

上式即含有一种受主杂质和一种受主杂质的半导体的电中性条件。半导体若存在若干受主杂质和施主杂质,电中性条件改为:

$$p_0 + \sum_{i} n_{Di}^+ = n_0 + \sum_{i} p_{Ai}^-$$
 (4.5.4)

 $\sum_{i} n_{Dj}^{+}$  和  $\sum_{i} p_{Ai}^{-}$  是对诸电离施主和受主杂质的求和。

由于  $\mathfrak{n}_D^+ = N_D - \mathfrak{n}_D$ ,  $\mathfrak{p}_A^- = N_A - \mathfrak{p}_A$ , 代入电中性条件**Equation 4.5.3**, 得:

$$p_0 + N_D + p_A = n_0 + N_A + n_D \tag{4.5.5}$$

将导带电子浓度  $n_0$  表达式**Equation 4.2.15**, 价带空穴浓度  $p_0$  表达式**Equation 4.2.20**, 施主能级上电子浓度 (未电离施主杂质)**Equation 4.4.3**, 受主能级上空穴浓度 (未电离受主浓度)**Equation 4.4.4**代人上式**Equation 4.5.5**, 并取  $g_D=2$ ,  $g_A=4$ , 得:

$$\begin{split} N_{D} + N_{\nu} \exp\left(\frac{E_{\nu} - E_{F}}{k_{0}T}\right) + \frac{N_{A}}{1 + \frac{1}{4} \exp\left(-\frac{E_{A} - E_{F}}{k_{0}T}\right)} \\ = & N_{A} + N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right) + \frac{N_{D}}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{E_{D} - E_{F}}{k_{0}T}\right)} \end{split} \tag{4.5.6}$$

对于确定的半导体, $N_A$ ,  $N_D$ ,  $E_c$ ,  $E_v$ ,  $E_A$ ,  $E_D$  已知,一定温度下  $N_c$ ,  $N_v$  也可计算得到,即可通过这一关系确定  $E_F$ 。

# 4.6 简并半导体

# 4.6.1 简并半导体的载流子浓度

对于前几节的讨论,我们认为费米能级  $E_F$  在禁带中,且  $E_c-E_F\gg k_0T$  或  $E_F-E_\nu\gg k_0T$ 。此时导带电子和价带空穴服从玻尔兹曼分布,浓度表达式:

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \tag{4.6.1}$$

$$p_0 = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right) \tag{4.6.2}$$

但当  $E_F$  接近或进入导带时, $E_c - E_F \gg k_0 T$  的条件不满足,此时电子浓度需用费米分布函数计算。此时简并半导体电子浓度  $n_0$  为:

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{g_c(E)f(E)}{V} = \frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{2\pi^2\hbar^3} \int_{E_c}^{\infty} \frac{(E - E_c)^{\frac{1}{2}}}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right)} dE$$
 (4.6.3)

我们仍设  $N_c = 2\left(\frac{m_n^*k_0T}{2\pi\hbar}\right)^{\frac{3}{2}} = 2\frac{\left(2\pi m_n^*k_0T\right)^{\frac{3}{2}}}{h^3}\,,\,$ 并令

$$x = \frac{E - E_c}{k_0 T}, \quad \xi = \frac{E_F - E_c}{k_0 T}$$
 (4.6.4)

则有:

$$n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1 + e^{x - \xi}} dx$$
 (4.6.5)

其中积分

$$\int_0^\infty \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1 + e^{x - \xi}} dx = F_{\frac{1}{2}}(\xi) = F_{\frac{1}{2}}\left(\frac{E_F - E_c}{k_0 T}\right)$$
 (4.6.6)

称为**费米积分**。no 可写为:

$$n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}}(\xi) = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}} \left( \frac{E_F - E_c}{k_0 T} \right)$$
(4.6.7)

当 E<sub>F</sub> 接近或进入价带时,同理可得简并半导体价带空穴浓度为:

$$p_0 = N_{\nu} \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}} \left( \frac{E_{\nu} - E_F}{k_0 T} \right) \tag{4.6.8}$$

### 4.6.2 简并化条件

经典统计中  $\frac{n_0}{N_c}$  与  $\frac{E_F-E_c}{k_0}$  关系:

$$\frac{n_0}{N_c} = \exp\left(\frac{E_F - E_c}{k_0 T}\right) \tag{4.6.9}$$

在费米统计中,则是:

$$\frac{n_0}{N_c} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}} \left( \frac{E_F - E_c}{k_0 T} \right) \tag{4.6.10}$$

取对数坐标系, $Figure\ 4.1$ 可以看出费米统计与经典统计曲线的差别。我们将  $E_F$  与  $E_c$  的相对位置作为区分简并与非简并的标准:

$$\begin{cases} E_c - E_F > 2k_0 T & \text{非简并} \\ 0 < E_c - E_F \leqslant 2k_0 T & \text{弱简并} \\ E_c - E_F \leqslant 0 & \text{简并} \end{cases} \tag{4.6.11}$$




Figure 4.1: 费米统计与经典统计比较

# Chapter 5

# 半导体的导电性

# 5.1 载流子的漂移运动和迁移率

## 5.1.1 欧姆定律

电阻为 R 的导体两端施加电压 V, 电流为

$$I = \frac{V}{R} \tag{5.1.1}$$

电阻 R 与导体的长度 l 成正比,与截面积 s 成反比:

$$R = \rho \frac{l}{s} \tag{5.1.2}$$

ρ 为导体的**电阻率**,国际单位  $[ρ] = Ω \cdot m$ ,常用单位为  $Ω \cdot cm$ 。电阻率的倒数为电导率 σ:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \tag{5.1.3}$$

单位为 S/m 或 S/cm。

电流密度 J 是通过垂直于电流方向的单位面积截面的电流:

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta s} \tag{5.1.4}$$

J是一个矢量,单位为 A/m<sup>2</sup> 或 A/cm<sup>2</sup>

一段长 l, 截面 s, 电阻率  $\rho$  的均匀导体, 两端加电压 V, 导体内部电场  $\mathcal{E}$  大小

$$\mathscr{E} = \frac{V}{l} \tag{5.1.5}$$

对均匀导体, 电流密度

$$J = \frac{I}{s} \tag{5.1.6}$$

将Equation 5.1.5, Equation 5.1.6和Equation 5.1.2代入Equation 5.1.1, 得:

$$sJ = \frac{\mathscr{E}l}{\frac{l}{\rho_{s}^{-}}} \tag{5.1.7}$$

化简得:

$$J = \sigma \mathscr{E} \tag{5.1.8}$$

上式即欧姆定律微分形式。

## 5.1.2 漂移速度和迁移率

外加电压下,导体电子受电场力作用,沿电场反方向作定向运动形成电流。这种定向运动称为**漂移运动**,定向运动的速度称为**漂移速度**。用  $\bar{\mathbf{v}}_{d}$  表示漂移速度。

导体的任一截面 A, 设 n 为电子浓度,则单位时间通过的电子数

 $nq\bar{\nu}_ddts$ 

则电流为

$$I = -\frac{nq\bar{\nu}_{d}dts}{dt} = -nq\bar{\nu}_{d}s \tag{5.1.9}$$

电流密度为

$$J = \frac{I}{s} = -nq\bar{\nu}_d \tag{5.1.10}$$

恒定电场下,漂移速度与电场强度成正比:

$$\bar{\mathbf{v}}_{\mathbf{d}} = \mathbf{\mu}\mathscr{E} \tag{5.1.11}$$

μ 为电子的**迁移率**,表示单位电场下电子平均漂移速度,单位  $m^2/(V\cdot s)$  或  $cm^2/(V\cdot s)$ 。 μ 习惯上只取正值:

$$\mu = \left| \frac{\bar{\nu}_{d}}{\mathscr{E}} \right| \tag{5.1.12}$$

代入电流密度:

$$J = nq\mu\mathscr{E} \tag{5.1.13}$$

比较微分形式欧姆定律Equation 5.1.8, 得到电导率:

$$\sigma = \eta q \mu \tag{5.1.14}$$

上式即电导率和迁移率的关系。

## 5.1.3 半导体电导率和迁移率

半导体中同时存在着电子和空穴,记  $J_n$  为电子电流密度, $J_p$  为空穴电流密度,n, p 分别为电子和空穴浓度,则总电流密度:

$$J = J_n + J_p = (nq\mu_n + pq\mu_p) \mathscr{E}$$
(5.1.15)

电导率为

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p \tag{5.1.16}$$

若两种载流子浓度悬殊,迁移率差别不大,则电导率主要取决于多数载流子:

1. 对 n 型半导体,  $n \gg p$ , 空穴对电流的贡献可以忽略, 电导率为:

$$\sigma = nq\mu_n \tag{5.1.17}$$

2. 对 p 型半导体, p ≫ n, 电导率为:

$$\sigma = pq\mu_p \tag{5.1.18}$$

对于本征半导体,有 $n=p=n_i$ ,电导率为

$$\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p) \tag{5.1.19}$$

# 5.2 载流子的散射

半导体内的载流子不断进行着**热运动**。热运动的载流子与晶格原子或电离杂质离子发生碰撞, 其速度大小和方向会发生改变,即遭到**散射**。载流子在两次散射之间自由运动的平均路程称为**平均自由程**,平均时间称为**平均自由时间**。

# 5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

## 5.3.1 平均自由时间与散射概率的关系

记载流子的平均自由时间为 $\tau$ 。设0 时刻有 $N_0$  个电子以速度 $\nu$  沿某方向运动,N(t) 为t 时刻未散射的电子数。电子受到散射的概率为P,  $\Delta t$  时间内被散射电子数为:

$$N(t)P\Delta t$$

故 t 时刻未散射电子数 N(t) 比  $t + \Delta t$  时刻未散射电子数  $N(t + \Delta t)$  多  $N(t)P\Delta t$ :

$$N(t) - N(t + \Delta t) = N(t)P\Delta t \tag{5.3.1}$$

$$\frac{dN}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{N(t) - N(t + \Delta t)}{\Delta t} = -PN(t) \tag{5.3.2}$$

解这个微分方程,得:

$$N(t) = N_0 e^{-Pt} (5.3.3)$$

故t到t+dt时刻内被散射的电子数为:

$$N_0 Pe^{-Pt} dt$$

在 t 到 t+dt 时刻内散射的电子的自由时间均为 t, 这些电子自由时间的总和为  $N_0 Pe^{-Pt}tdt$ 。将它为全部时间积分再除以  $N_0$  即平均自由时间。故平均自由时间有:

$$\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty N_0 P e^{-Pt} t dt = \int_0^\infty P e^{-Pt} t dt = \frac{1}{P}$$
 (5.3.4)

即平均自由时间等于散射概率的倒数。

## 5.3.2 电导率、迁移率和平均自由时间的关系

电子在 0 时刻受到散射后沿 x 方向速度为  $v_{x0}$ , 经 t 时刻再受到散射, 此时速度为:

$$\nu_{x} = \nu_{x0} + \alpha t = \nu_{x0} - \frac{q}{m_{n}^{*}} \mathcal{E}t \tag{5.3.5}$$

故按上节的分析, $N_0$  个电子的平均漂移速度  $\bar{\nu}_x$  为:

$$\bar{v}_{x} = \bar{v}_{x0} - \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} \frac{q}{m_n^*} \mathscr{E} t N_0 P e^{-Pt} dt$$
 (5.3.6)

$$= \bar{\nu}_{x0} - \int_0^\infty \frac{q}{m_n^*} \mathscr{E} t P e^{-Pt} dt$$
 (5.3.7)

由于 0 时刻速度  $v_0$  方向随机, 故  $v_0$  在 x 方向上的平均值  $\bar{v}_{x0} = 0$ 。所以:

$$\bar{\nu}_{x} = -\int_{0}^{\infty} \frac{q}{m_{n}^{*}} \mathscr{E} t P e^{-Pt} dt = -\frac{q\mathscr{E}}{m_{n}^{*}} \tau_{n}$$
 (5.3.8)

τ<sub>n</sub>为电子平均自由时间。

根据迁移率定义:

$$\mu = \frac{|\bar{\nu}_{\chi}|}{\ell^{2}} \tag{5.3.9}$$

得电子迁移率:

$$\mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n^*} \tag{5.3.10}$$

同理, 空穴迁移率:

$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*} \tag{5.3.11}$$

n 型材料的电导率:

$$\sigma_n = nq\mu_n = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*} \tag{5.3.12}$$

p 型材料电导率:

$$\sigma_p = pq\mu_p = \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*} \tag{5.3.13}$$

混合型材料电导率:

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*} + \frac{pq^2\tau_p}{m_p^*}$$
 (5.3.14)

### 5.3.3 电导有效质量

对于等能面为旋转椭球面的多极值半导体,其晶体沿不同方向有效质量不同。

以 Si 为例,Si 的导带等能面如**Figure 2.1**所示。椭圆长轴沿 < 1 0 0 > 方向。横向有效质量为  $m_t$ ,纵向有效质量为  $m_t$ ,纵向有效质量为  $m_l$ 。取 x 轴,y 轴,z 轴分别沿 [1 0 0],[0 1 0],[0 0 1] 方向。设电场强度  $\mathscr E$  沿 x 轴方向,则电子沿 [1 0 0] 方向的迁移率  $\mu_1 = \frac{q\tau_n}{m_l}$ ,其他方向电子迁移率为  $\mu_2 = \mu_3 = \frac{q\tau_n}{m_t}$ 。设电子浓度为 n,平均每个能谷单位体积中有  $\frac{n}{6}$  个电子,则电流密度  $J_x$  为:

$$J_{x} = \frac{1}{3} nq(\mu_{1} + \mu_{2} + \mu_{3})\mathscr{E}$$
 (5.3.15)

今:

$$J_{x} = nq\mu_{c}\mathscr{E} \tag{5.3.16}$$

μc 为**电导迁移率**。比较上两式,得:

$$\mu_c = \frac{1}{3}(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3) \tag{5.3.17}$$

μc可以写成

$$\mu_{\rm c} = \frac{q\tau_{\rm n}}{m_{\rm c}} \tag{5.3.18}$$

即:

$$\frac{q\tau_n}{m_c} = \frac{1}{3}(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3) \tag{5.3.19}$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{q\tau_n}{m_l}+\frac{2q\tau_n}{m_t}\right) \tag{5.3.20}$$

故有:

$$\frac{1}{m_{\rm c}} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{m_{\rm l}} + \frac{2}{m_{\rm t}} \right) \tag{5.3.21}$$

mc即为电导有效质量。

# 5.3.4 电阻率

由Equation 5.1.3可知, 电阻率是电导率的倒数:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n \mathfrak{q} \mu_n + \mathfrak{p} \mathfrak{q} \mu_n} \tag{5.3.22}$$

对于 n 型半导体:

$$\rho_{n} = \frac{1}{nq\mu_{n}} \tag{5.3.23}$$

p 型半导体:

$$\rho_{p} = \frac{1}{pq\mu_{p}} \tag{5.3.24}$$

本征半导体:

$$\rho_{i} = \frac{1}{n_{i}q(\mu_{n} + \mu_{p})} \tag{5.3.25}$$

# Chapter 6

# 非平衡载流子

# 6.1 非平衡载流子的注人和复合

处于热平衡下的载流子浓度称为**平衡载流子浓度**。一般用  $n_0$  和  $p_0$  分别表示平衡电子浓度和空穴浓度。非简并条件下,其乘积满足关系:

$$n_0 p_0 = N_\nu N_c \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) = n_i^2 \tag{6.1.1} \label{eq:n0p0}$$

对半导体施加外界作用,破坏热平衡条件,使半导体处于与热平衡偏离的状态,称为**非平衡状态**。处于非平衡状态的半导体,其载流子浓度浓度不再为  $n_0$  和  $p_0$ ,而会多出一部分。比平衡状态 多出的载流子称为**非平衡载流子**或**过剩载流子**。

一定温度下,n 型半导体中, $n_0 \gg p_0$ ,用适当波长的光照射半导体,且光子能量大于半导体的禁带宽度,则光子可以将价带电子激发到导带上,形成电子-空穴对,导带比平衡时多出  $\Delta n$  的电子,即**非平衡电子**,称为**非平衡多数载流子 (多子)**;价带多出  $\Delta p$  的空穴,即**非平衡空穴**,称为**非平衡少数载流子 (少子)**。这种通过光照产生非平衡载流子的方法,称为非平衡载流子的**光注人**。光注入时有:

$$\Delta n = \Delta p \tag{6.1.2}$$

一般情况下,注入的非平衡载流子浓度比平衡时的多数载流子浓度小得多。对上述情况,有:

$$\Delta n \ll n_0, \quad \Delta p \ll n_0$$
 (6.1.3)

满足此条件的注入称为**小注人**。在小注入条件下,非平衡少子的浓度也可以比平衡少子的浓度大得多,如上例中有  $\Delta p \gg p_0$ 。非平衡少子常常会起决定性作用。通常所说的非平衡载流子都指非平衡少子。

光注入导致半导体的电导率增大。附加电导率为:

$$\Delta \sigma = \Delta n q \mu_n + \Delta p q \mu_p = \Delta p q (\mu_n + \mu_p) \tag{6.1.4}$$

设半导体平衡电导率为  $\sigma_0$ ,光照引起附加电导率  $\Delta\sigma$ ,小注入条件下  $\sigma_0+\Delta\sigma\approx\sigma_0$ ,电阻率改变:

$$\Delta \rho = \frac{1}{\sigma} - \frac{1}{\sigma_0} = \frac{1}{\sigma_0 + \Delta \sigma} - \frac{1}{\sigma_0} = -\frac{\Delta \sigma}{(\sigma_0 + \Delta \sigma)\sigma_0} \approx -\frac{\Delta \sigma}{\sigma_0^2}$$
 (6.1.5)

半导体电阻改变:

$$\Delta r = \Delta \rho \frac{l}{s} \approx -\frac{l}{s\sigma_0^2} \Delta \sigma \tag{6.1.6}$$

l, s 为半导体的长度和截面积。因此  $\Delta r \propto \Delta \sigma$ 。半导体通电时,由于电势差  $\Delta V = I \Delta r$ ,故  $\Delta V \propto \Delta \sigma$ ,因此  $\Delta V \propto \Delta p$ :

$$\Delta V = -\frac{l}{s\sigma^2} Iq(\mu_n + \mu_p) \Delta p \tag{6.1.7} \label{eq:deltaV}$$

# 6.2 非平衡载流子的寿命

小注入时, $\Delta V$  的变化反映了  $\Delta p$  的变化。光照停止后, $\Delta p$  随时间按指数减小。非平衡载流子的平均生存时间称为载流子的**寿命**,用  $\tau$  表示 (上章有个叫平均自由时间的物理量也记成  $\tau$  来着  $\Delta p$  )。由于非平衡少子相比多子更占主导地位,因此非平衡载流子的寿命常称为**少子的寿命**。显然  $\frac{1}{\tau}$  是单位时间内非平衡载流子的复合概率。通常将单位时间单位体积内净复合消失的电子-空穴对数称为非平衡载流子的**复合率**。显然, $\Delta p$  就是复合率。一束光在一块 n 型半导体内均匀产生非平衡载流子  $\Delta p$  和  $\Delta p$  。 t=0 时光照停止, $\Delta p$  会随时

一束光在一块 n 型半导体内均匀产生非平衡载流子  $\Delta$ n 和  $\Delta$ p。 t=0 时光照停止, $\Delta$ p 会随时间变化,单位时间内浓度减小  $-\frac{d\Delta p(t)}{dt}$ ,减小是由电子-空穴对的复合引起的,应当等于非平衡载流子的复合率:

$$\frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p}{\tau} \tag{6.2.1}$$

寿命 τ 在小注入条件下是个恒量, 与 Δp(t) 无关。解这个微分方程:

$$\Delta p(t) = C e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{6.2.2}$$

设 t=0 时刻停止光照时少子浓度  $\Delta p(0)=\Delta p_0$ ,作为边界条件代入微分方程,解得系数为  $C=\Delta p_0$ ,故:

$$\Delta p(t) = \Delta p_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{6.2.3}$$

即非平衡载流子浓度随时间按指数衰减。

# 6.3 准费米能级

热平衡下的半导体中电子和空穴具有统一的费米能级。非简并条件下:

$$n_0 = N_c \exp{\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)}, \quad p_0 = N_\nu \exp{\left(-\frac{E_F - E_\nu}{k_0 T}\right)} \tag{6.3.1}$$

外界影响下破坏了热平衡,非平衡态的半导体不再具有统一的费米能级。我们认为价带和导带中的电子与空穴各自处于平衡状态,但价带与导带之间不处于平衡态。因此可以分别引入**导带费米能级**和**价带费米能级**,均为**局部费米能级**,称为**准费米能级**。导带费米能级也称为**电子准费米能级**,用 E<sub>Fp</sub> 表示,价带准费米能级也称为**空穴准费米能级**,用 E<sub>Fp</sub> 表示。

非平衡下的载流子浓度可以用与平衡载流子浓度类似公式表达:

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}\right), \quad p = N_v \exp\left(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T}\right) \tag{6.3.2}$$