


STM32CubeMx. Быстрый старт с FreeRTOS для STM32.



Давно не было статей с использованием <u>FreeRTOS</u> на нашем сайте. Что еще более удивительно, если учесть, что в седневной жизни эта ОС используется регулярно. Так что сегодня без лишних слов и предисловий создадим базовый пример с держкой **FreeRTOS** для **STM32**. Прошли те времена, когда для включения ОС в свой проект приходилось перетаскивать кучу пов, некоторые из которых оказывались несовместимы, некоторых просто не хватало... В STM32CubeMx все намного менее эресно и делается в пару кликов. В общем, приступаем!

При работе с FreeRTOS я чаще всего придерживаюсь следующей схемы. Создаются несколько задач (task'oв), каждая из рых вызывается через равные промежутки времени со своим собственным периодом, например:


- 1 мс
- 10 MC
- 50 MC
- 100 мc

Конкретные значения могут зависеть уже от конкретных целей конкретного проекта. И далее вся работа распределяется по и task'aм. Соответственно, те действия, которые необходимо выполнять максимально часто вызываются из задачи, период ова которой равен 1 мс. Например, сохранение значений АЦП для последующей обработки. Другие же действия напротив но выполнять намного реже, к примеру, обновлять информацию на дисплее. И в итоге вся программа распределяется по этим менным уровням.


 \equiv

Запускаем **STM32CubeMx**. Сразу уточню – не будем подробно погружаться во все нюансы настройки FreeRTOS и сматривать каждую конкретную опцию, иначе получится не статья, а книга □ Максимально быстрый старт! Если возникнут не-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях или на форуме, я буду рад помочь!


Итак, первым делом активируем FreeRTOS:



Но тут сразу же есть важный нюанс. При использовании FreeRTOS, в качестве базового таймера для HAL рекомендуется рать не *SysTick* (стоит по умолчанию), а другой. Для этого переходим в категорию *SYS* и меняем *SysTick* на один из свободных иеров:




Поскольку мы уже условились делать базовый проект, то оставляем на этом этапе все настройки FreeRTOS без изменений:










Но добавляем наши задачи в paзделе Tasks and Queues и задаем их приоритет – Normal:



Полностью аналогичным образом добавляем остальные задачи:



Все готово, генерируем, открываем и собираем проект! Видим, что Cube создал наши task'и:

```
1. /* creation of Tasklms */
2. TasklmsHandle = osThreadNew(TasklmsHandler, NULL, &Tasklms_attributes);
3.
4. /* creation of Taskl0ms */
5. Taskl0msHandle = osThreadNew(Taskl0msHandler, NULL, &Taskl0ms_attributes);
6.
7. /* creation of Task50ms */
8. Task50msHandle = osThreadNew(Task50msHandler, NULL, &Task50ms attributes);
```

Но сейчас единственное, что связывает эти функции с нашим планом вызывать их через равные промежутки времени – это название. Так что необходимо доработать непосредственно код функций. И для того, чтобы обеспечить периодичность олнения task'ов мы будем использовать функцию:

```
1. void TaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime, const TickType_t xTimeIncrement)
```

■ Первый аргумент хранит значение времени, соответствующее моменту, когда задача была разблокирована в предыдущий раз. При первом вызове функции *vTaskDelayUntil()* необходимо инициализировать эту переменную текущим значением времени, а в дальнейшем функция сама будет обновлять это значение.

до момента времени, равного (рхг техноизучалетние · хтиненногения).

Теперь реализуем все на практике. Подключаем:

```
1. #include "task.h"
```

Для task'a, который работает с периодом 10 мс получаем следующее:

```
void Task10msHandler(void *argument)
2.
         /* USER CODE BEGIN Task10msHandler */
3.
4.
         TickType_t xLastWakeTime;
         const TickType_t xFrequency = 10 / portTiCK_PERIOD MS;
         xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
7.
         /* Infinite loop */
8.
         for(;;)
9.
             // Add code here
             vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
         /* USER CODE END Task10msHandler */
15.
16.
```

А непосредственно свой код мы добавляем перед вызовом *vTaskDelayUntil()*, внутри цикла *for(;;)*. Здесь значение 10 мс зется в строке:

```
    const TickType_t xFrequency = 10 / portTICK_PERIOD_MS;
```


Абсолютно аналогично делаем и для других наших задач, меняя только значение периода. Кроме того, давайте добавим гчики, которые будут инкрементироваться при вызове каждого из task'os:

```
    /* USER CODE BEGIN PV */
    uint32_t task1msCnt = 0;
    uint32_t task10msCnt = 0;
    uint32_t task50msCnt = 0;
    /* USER CODE END PV */
```

И итоговый код, например, для task'a 50 мс:

```
void Task50msHandler(void *argument)
2.
         /* USER CODE BEGIN Task50msHandler */
З.
4.
         TickType t xLastWakeTime;
         const TickType_t xFrequency = 50 / portTICK PERIOD MS;
5.
6.
         xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
8.
         /* Infinite loop */
9.
         for(;;)
10.
             // Add code here
             task50msCnt++;
             vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
14.
15.
16.
         /* USER CODE END Task50msHandler */
```


Вот такой механизм для организации периодических задач в FreeRTOS на контроллере STM32. Давайте соберем проект и верим, как все это работает. Индикацией для нас будут служить счетчики вызовов task'ов:



Все отрабатывает четко по плану, задачи вызываются с заданной нами периодичностью. И на этом заканчиваем нашу ъю, максимально быстрый старт с FreeRTOS для STM32! А в будущих статьях уже будем изучать работу с ОС более робно!

Ссылка на полный проект – MT_FreeRTOS_Base.

MicroTechnics



© 2013-2020 MicroTechnics.ru

