
调试高压电机逆变电源变频器隔离 DAP 仿真器+隔离串口 使用说明分享

技术交流 QQ 群: 171897584

公众号:游名开源

淘宝店铺:游名科技





### 一、 硬件接线


用 USB 线将 DAP-ISO 与电脑连接起来

(刚插上去先亮红灯, 然后另一红灯闪烁; 稳定下来后红灯常亮, 另一红灯闪烁);

### 接线方式:

仿真器	板子	说明
SCK	SCK	接 MCU 的 SWD 调试接口 SCK 引脚
SDO	SDO	接 MCU 的 SWD 调试接口 SDO 引脚
GND	GND	接板子地
3V3	3V3	接板子电源 3.3V
RX	TX	要交叉(用不到串口可以不连)
TX	RX	要交叉(用不到串口可以不连)

### 仿真器引线定义:




#### 二、驱动安装

1.Win10 系统已经集成了该类设备的 USB 驱动,只要一插上就会自动安装。

- ✓ 開端口 (COM 和 LPT)
  USB 串行设备 (COM42)
- USB Composite Device

2.win7、win8 系统, 刚插上:




选中 CMSIS-DAP CDC 右键—选择驱动程序软件




选择浏览计算机以查找驱动程序软件




#### 选择下载下来的驱动文件



#### 安装成功:






#### 三、下载程序


1.接上对应的 SCK、SDO、GND、3.3V (这个必须是目标芯片那边供过来的,

因为仿真器没有集成隔离电源)

### 2.打开 keil 工程, 点击魔术棒(option for target):



#### 然后点击 Settings





点击 OK,然后下载程序

#### 四、串口通讯

- 1. 接上对应的 TX、RX、GND、3.3V(这个必须是目标芯片那边供过来的, 因为仿真器没有集成隔离电源)
- 2. 我的电脑—设备管理器看端口
  - ✓ 開端口 (COM 和 LPT)
    USB 串行设备 (COM42)
- 3. 使用自己的串口软件工具,选择对应的串口,就可以通讯了。

仿真器主控芯片采用: CK32F103C8T6。CK32F103C8T6 是中科芯 32 位 MCU 系列化产品之一,中科芯是中电科发起成立,以前主要做军品。

技术群: 171897584

公众号:游名开源