
# 无线遥控小车

# 1. 简介



随着社会的不断发展,智能设备的不断出现,遥控器的运用越来越广泛。无线遥控器由于控制距离远,抗干扰性强,已越来越多的出现在生活的各个方面。本文介绍了 2 款通用的无线遥控模块,采用 arduino 作为控制核心,控制智能小车。

## 2. 需要的材料

- 1. 车体: Openjumper 小车车体套件×1
- 2. 控制器: Arduino uno×1
- 3. 电机驱动: openjumper L298 电机驱动板×1
- 4. 扩展板: UNO 配套的传感器扩展板×1
- 5. 无线遥控模块:蓝牙模块×2或 APC220 模块×2
- 6. 尼龙柱,螺丝螺帽,杜邦线若干。

# 3. 小车规格

控制器	Arduino uno
电机驱动	L298
驱动部分工作电流	2A

驱动部分输入电压	4.8∼25V
逻辑部分输入电压	5V
长*宽*高	200mm*180mm*110mm
重量	520g
电机型号	130
电机电压	3-6v
转速	125 转/分
减速比	48/1
最大行驶速度	47.7 米/分
电机空载电流	110ma
电机堵转电流	150ma
车轮直径	65mm
底盘离地面高度	20-22mm

# 4. 引脚定义


10 口	类型	作用	描述
D4	数字输出	电机 A 正反转控制端	1 为正转 0 为反转
D5	PWM 输出	电机 A 调速端	电机速度 0-255
D6	PWM 输出	电机 B 调速端	电机速度 0-255
D7	数字输出	电机 B 正反转控制端	1 为正转 0 为反转
D0	数字输入	RX	串口接收
D1	数字输出	TX	串口发送
D2	数字输出	CS	蓝牙接 AT,ACP220 接 EN

# 5. 基本原理及步骤

# 1).arduino 无线控制的基本原理

Arduino 和 PC 机(或手机)通过无线传输模块连接,通过串口来交换数据,完成对小车的控制。当两端的无线模块连接成功后,PC 机和 arduino 就可以直接进行串口通讯,其方法和通过 USB 线串口通讯几乎没有区别。

### A、蓝牙模块简介及配置方法



OPENJUMPER 蓝牙模块 v2.0 是主从一体的蓝牙串口通信模块 HC-05,可通过 AT 模式改写其各参数。适用于 Arduino 与 PC、手机等设备的无线连接。

### 使用 USB 转 UART 串口模块在 PC 端配置模块 AT 模式



将蓝牙模块通过 USB 传串口模块连接到电脑 USB 端口,可直接通过串口助手发送 AT 命令来配置蓝牙模块。

- 1、设置 AT 模式前将 AT 引脚(转串口模块 DTR 信号)通过跳帽连接 VCC, 此时蓝牙 state 指示灯变为慢闪。如图。
- 2、打开串口助手,设置 AT 指令(通信波特率设置为 38400,发送 AT 指令后加回车空格再点击发送指令)。
  - 2、两个蓝牙模块分别设置 AT 模式
  - A、蓝牙主机

AT+NAME=Bluetooth-Master 蓝牙名称为 Bluetooth-Master

AT+ROLE=1 蓝牙模式为主模式

AT+CMODE=0 蓝牙连接模式为任意地址连接模式

AT+PSWD=1234 蓝牙配对密码为 1234

AT+UART=9600,0,0 蓝牙通信串口波特率为9600,停止位1位,无校验位

AT+RMAAD 清空配对列表

#### B、蓝牙从机

AT+NAME=Bluetooth-Slave 蓝牙名称为 Bluetooth-Slave

AT+ROLE=0 蓝牙模式为从模式

AT+CMODE=0 蓝牙连接模式为任意地址连接模式

AT+PSWD=1234 蓝牙配对密码为 1234


AT+UART=9600,0,0 蓝牙通信串口波特率为9600,停止位1位,无校验位

AT+RMAAD 清空配对列表

设置好 AT 指令后,让蓝牙主机通过转串口模块连接电脑,蓝牙从机连接小车上。蓝牙处于工作状态,也就是 AT 引脚接低电平或者悬空(工作状态下,蓝牙 state 灯为快闪)。此时蓝牙会自动搜索能够与之配对的模块,自动连接配对,配对成功后 LINK 灯变为常亮。

最新版串口助手下载地址 http://x.openjumper.com/serial/用串口设置 AT 模式的方法详见

http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2961




### B 、APC220 模块简介及配置方法

APC220 无线通信模块是目前比较流行的无线通信模块之一,有了它,我们可以脱离繁杂的连线传输数据,使你的方案更加智能化,更具趣味性。APC220 模块是高度集成半双工微功率无线数据传输模块,其嵌入高速单片机和高性能射频芯片。创新的采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度都大大提高,最大可以纠 24bits 连续突发错误,达到业内的领先水平。APC220 模块提供了多个频道的选择,能够透明传输任何大小的数据,而用户无须编写复杂的设置与传输程序,并提供 UART/TTL 接口。同时小体积,宽电压运行,较远传输距离,丰富便捷的软件编程设置功能,使 APC220 模块能够应用与非常广泛的领域。


#### 配置方法(使用 RF—Magic 软件)

软件设置是通过 USB 转串口模块设置完成(RX、TX), APC220 无线通信模块通过 USB 转串口模块连接电脑进行设置。



打开软件时,通过 USB 转串口模块连接 APC220 至电脑,此时需要 USB 转串口模块连接 APC220 模块的 EN 脚连接到 CTS(CTS 是通信的握手信号,通过跳帽选择连接)。


软件的状态栏应显示 Found Device(发现模块),这时就可以进行相应的读写操作。对于一般的客户,软件设置的选项选择默认即可(出厂时为默认值),除非有特别的用途,选项中空中速率,调制频偏,输出功率是不需要调整的。



RF—Magic 软件设置

APC220 的详细资料参见 http://x.openjumper.com/apc220/

APC220 模块使用默认设置便可以自动配对连接成功。此时一只模块通过转串口模块连接到电脑。另外一只模块接至 arduino 上便可以实现通信。




# 6. 硬件的组装试调

## 1) 车体组装及板卡安装

详见车体组装教程和循迹小车组装教程

# 2) 无线模块的安装

传感器扩展板上有无线模块专用的插槽,如图安装即可。





# 3. PC 端控制

将无线模块用 USB 转串口连接到电脑端,打开串口助手,设置串口号,波特率即可发送指令对小车进行遥控

注意,遥控时一定要打开串口助手界面,并选择键盘控制模式,设置完毕后方可直接通过键盘控制小车。



### 7. 示例代码

```
char val;
int INA = 4; //电机 A 正反转控制端
int PWMA = 5; //电机 A 调速端
int INB = 7; //电机 B 正反转控制端
int PWMB = 6; //电机 B 调速端
void setup()
 pinMode(INA,OUTPUT);
 pinMode(INB,OUTPUT); //配置电机输出 IO 口为输出
 Serial.begin(9600);//打开串口并初始化设置波特率
}
void loop()
 val = Serial.read();
 if (-1 != val) {
    switch(val)
      case 'c':Serial.println("testOk");break;//pc 端发送字符 c,若返回 testOk,说明连接正常
      case 'w':motosp(200,200);break; //按下 w 键, 小车直行
```

```
case 's':motosp(-200,-200);break; //按下 s 键,小车后退
      case 'q':motosp(100,200);break; //按下 q 键,向前左转
      case 'e':motosp(200,100);break; //按下 e 键,向前右转
      case 'a':motosp(-100,-200);break; //按下 a 键,向后左转
      case 'd':motosp(-200,-100);break; //按下 d 键,向后右转
     }
   delay(20);
  }
  else motosp(0,0);//未接收到数据时, 小车停止
}
void motosp(int sp1,int sp2)//电机速度控制函数。括号内分别为左右电机速度值,
  if(sp1>0)
                          //范围-255~+255,正值为正转,负值为反转。
  {
   digitalWrite(INA, HIGH);
  }
  else
   digitalWrite(INA, LOW);
  if(sp2>0)
   digitalWrite(INB, HIGH);
  }
  else
  {
   digitalWrite(INB, LOW);
  }
  analogWrite(PWMA,abs (sp1));
  analogWrite(PWMB,abs (sp2));
}
```

### 8. 改进思路

#### 1.通过手机蓝牙控制

随着智能手机的出现,蓝牙在手机上的应用也越来越普及。可通过手机连接到小车蓝牙,然后通过手机端蓝牙串口软件控制小车。

#### 2.优化控制程序

可以通过修改小车程序来更好的控制小车,比如减少控制延时,增加速度控制按钮等。也可以自己编写上位机软件,丰富遥控指令。