# 


#### Лекция #5:

- Использование отладчика: красивый подводный камень.
- Схема реализации timing\_perfect\_delay().
- Выдача ДЗ №3.
- Общая схема обработки исключений в Cortex-M0.
- Выдача требований к финальному проекту.


# Использование отладчика: красивый подводный камень




#### Использование отладчика: общая схема



#### Использование отладчика: подключение по SWD



#### Использование отладчика: подключение по SWD



## Использование отладчика: пины РА13 и РА14

Table 1	3. Pin	definitions	(continued)	١

	Р	in nu	ımbe	er						Pin fu	nctions
LQFP64	UFBGA64	LQFP48/UFQFPN48	WLCSP36	LQFP32	UFQFPN32	Pin name (function upon reset)	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions
45	В8	33	A1	22	22	PA12	I/O FT -		<b>=</b> :	USART1_RTS, TIM1_ETR, COMP2_OUT, TSC_G4_IO4, EVENTOUT	-
46	A8	34	B1	23	23	PA13 (SWDIO)	I/O	FT (6)		IR_OUT, SWDIO	-
47	D6	35	-	-	_	PF6	I/O	FT	-	I2C2_SCL	-
48	E6	36		-51	1.5	PF7	I/O	/O FT -		I2C2_SDA	=_
49	A7	37	B2	24	24	PA14 (SWCLK)	I/O	FT	(6)	USART2_TX, SWCLK	

#### Использование отладчика: пины РА13 и РА14

#### Table 24. GPIO register map and reset values

	120 2						12.0		8						5,6558		520	- 2					
Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	77	21	20	19	18	11	16	15	14	13	12	11	10
0x00	GPIOA_MODER	O MODER15[1:0].		D MODER14[1:0] D MODER13[1:0]		MODER12[1:0].		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]		MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]			
	Reset value					1 0		0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x00	GPIOx_MODER (where x = BF)	MODER 1511:01		MODER 14[1:0]		MODER 13[1:0]		MODER 12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER 10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]		MODER7[1:0]	[o:-]	MODER6[1:0]	[6:-]6:-9]	MODEDE[1:0]	MODERAJ I.UJ
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Использование отладчика: выстрел в колено

Корректный код

Некорректный код

```
// Configure mode register:
*GPIOA_MODER |= 0x1555554U;
```

```
// Configure mode register:
*GPIOA_MODER = 0x1555554U;
```

```
~/path/to/stm32f051_rewind/labs/02_gpio>
> make hardware // Запуск утилиты для связи с отладчиком st-util -p 1234
...
[!] send_recv send request failed: LIBUSB_ERROR_BUSY
[!] send_recv STLINK_DEBUG_RUNCORE
[!] send_recv send request failed: LIBUSB_ERROR_BUSY
[!] send_recv STLINK_JTAG_WRITEDEBUG_32BIT
```

Также возможны проблемы с прошивкой платы!

# ДЗ №3: timing-perfect delay

#### Имеющийся delay: константное кол-во операций


#### Проблемы решения:

- delay неточный, и <u>нагло</u> притворяется очень точным :(
- Нельзя задавать время ожидания во время исполнения.

### Имеющийся delay: константное кол-во операций

```
dbg.totally_accurate_quantum_femtosecond_precise_super_delay_3000_1000ms ();
; var uint32_t i @ fp+0x4
; var int16_t var_0h @ sp+0x0
0x000000f8
                push
                       {r7, lr} ; void totally_accurate_quantum_femtosecor
0x000000fa
                sub
                        sp, 8
0x000000fc
                add
                        r7, var_0h
0x000000fe
                       r3, 0
                movs
0x00000100
                str
                       r3, [r7, 4]
                        0x10c
0x00000102
0x00000104
                       r8, r8
                mov
0x00000106
                1dr
                        r3, [r7, 4]
0x00000108
                adds
                        r3, 1
                        r3, [r7, 4]
0x0000010a
                str
0x0000010c
                1dr
                        r3, [r7, 4]
0x0000010e
                1dr
                        r2, [0x00000120]; 288
                       r3, r2
0x00000110
                cmp
0x00000112
                        0x104
                bls
0x00000114
                        r8, r8
                mov
0x00000116
                        r8. r8
                mov
0x00000118
                mov
                        sp, r7
0x0000011a
                add
                        sp, 8
0x0000011c
                        {r7, pc}
                pop
0x0000011e
                        r8, r8
                mov
                        r6, [r3, 0x34]
0x00000120
                strh
0x00000122
                movs
                        r3. r1
```

### Имеющийся delay: константное кол-во операций



#### Имеющийся delay: преамбула

```
; var uint32_t i     @ fp+0x4
0x00f8 push {r7, lr} ; Сохранение регистров
0x00fa sub sp, #8; Аллокация места на стеке
0x00fc add r7, sp, #0; r7(fp) - адрес стек фрейма
0x00fe movs r3, #0 ; Зануление счётчика цикла
0x0100 str r3, [r7, #4];
<u>0х0102</u> b <u>0х010с</u> ; Переход к циклу
; Вид стека:
0x20001FFC [return_addr] < здесь лежит бывший lr
0x20001FF8 [ prev_r7 ] < здесь лежит бывший r7(fp)</pre>
0x20001FF0 [ padding ] < сюда указывает текущий r7(fp) и sp
```

#### Имеющийся delay: цикл

```
0x0104
                           ; Тот самый наш пор
        nop
      1dr r3, [r7, 4]; r3 = i;
0x0106
0 \times 0 \times 108 adds r3, #1; r3 += 1;
      str r3, [r7, #4]; i = r3
0x010a
      ldr r3, [r7, #4]; r3 = i
0x010c
               r2, [0x0120]; r2 = *0x0120
0x010e
        ldr
        cmp r3, r2; if (r3 < r2)
0x0110
0x0112
        bls
               0x0104
                              goto 0x0104
0x0120 <instruction>
                           ; Кол-во итераций цикла
```

#### Имеющийся delay: выход из цикла

```
0x0114
               ; (mov r8, r8)
        nop
                 ; (mov r8, r8)
0x0116
        nop
0x0118
        mov sp, r7 ;
0x011a add sp, #8;
0x011c pop {r7, pc}
; Вид стека:
0x20001FFC [return_addr] >> ляжет в рс
0x20001FF8 [ prev_r7 ] >> ляжет в r7(fp)
0x20001FF4 [ i ]
0x20001FF0 [ padding ] < sp до "add sp, #8"</pre>
```

#### Требования к ДЗ №3

```
[ ] Реализовать функцию timing perfect delay(uint32 t millis)
      Код функции написан на языке ассемблера.
     ] Доказать, что время исполнения цикла точное.
[+] Могут быть полезны:
    [!] Техническая документация на процессор
        (docs/cortex m0 trm.pdf).
       <u>Соглашение о вызове функций в ARM</u>.
      Задание адреса относительно регистра РС.
```

# Требования к финальному проекту



### Требования к финальному проекту

```
[1] Необходимо составить требования к устройству
    и согласовать их с ментором.
Устройство должно:
   [А] Либо решать проблему.
   [В] Либо быть объектом искусства и вызывать чувства.
   [С] Либо быть сугубо образовательным (балл ниже).
Требования должны:
   [ ] Давать общее описание устройства, принципов
        и сценариев его работы.
     ] Давать примерный список используемых компонентов.
```

### Требования к финальному проекту

```
[2] Необходимо создать устройство.
   [ ] Допускается работа в командах
        при указании зон ответственности участников.
    [ ] По вопросам оборудования можно писать
        ответственному за РТ-комнату!
[3] Необходимо сдать устройство.
 работе оцениваются:
     ] Адекватность требований.
       Соответствие устройства требованиям и сценариям.
       Техническая сложность устройства.
       Качество программного кода.
```

## Лучшие проекты: глинтвейноварилка



## Лучшие проекты: Drumkit Glove




# Исключения в Cortex-M0

(пока только общая схема)



#### Что такое исключение?

- 1) Периферия генерирует запрос на прерывание оповещает процессор.
- 2) Процессор сохраняет текущее состояние.
- 3) Процессор определяет адрес обработчика прерывания и исполняет его.
- 4) Процессор возвращается в исходное состояние.




#### Типы потока управления: постоянный опрос

#### Постоянный опрос (polling):

- А) А нажата ли кнопка?
  - => Изменить состояние кнопки!
- Б) Пора ли выводить данные на семисегментник?
  - => Вывести данные на пины!
- В) А пора ли мигнуть диодом?
  - => Мигнуть диодом!

Лишние действия на опрос. Тяжело измерять время.




#### Типы потока управления: по прерываниям

Исполнение по прерываниям (interrupt driven):

- Ниже энергопотребление
- Приоритеты прерываний
- Внешние/внутренние прерывания

Режим энергосбережения:

- Инструкции WFI/WFE.
- Более глубокий сон.



#### Типы потока управления: смешанный тип


Смешанный поток управления:

Прерывание:

need\_X = true;

Цикл обработки:

if (need\_X) <сделать X>;



#### Типы потока управления: операционная система




Figure 3.7

Using an real-time operating system to handle multiple concurrent application processes.

## Спасибо за внимание!