

# DAP 104 Binäre Ein- und Ausgaben Baugruppen-Beschreibung

Die DAP 104 ist eine Baugruppe mit 8 binären Ausgängen in Form von Relaiskontakten und 8 binären potentialgetrennten Eingängen für 115 / 230 VAC.

DAP 104

23





 (S1),(S2) Steckbrücken für die Einstellung des Identcodes
 (S3) Steckbrücke für die Nutzung der Eingänge
 (S12),(S13) Steckbrücken für die Einstellung der Geberversorgung (115/230 VAC)
 (X) Schraub-/Steckklemmen

Zeichnung entspricht dem Auslieferungszustand Alle weiteren, nicht abgebildeten Kontaktkämme sind für werkseitige Prüffeldeinstellungen notwendig; an ihnen darf keine Veränderung vorgenommen werden.

Bild 26 Übersicht Projektierungselemente DAP 104

Bild 25 Frontansicht und Beschriftungsstreifen DAP 104

# 1 Allgemeines

Die DAP 104 ist eine Baugruppe mit 8 binären Ausgängen in Form von Relaiskontakten und 8 binären potentialgetrennten Eingängen für 115/230 VAC. Die Eingänge sind unabhängig oder zur eventuellen Vorverknüpfung der entsprechenden Ausgänge verwendbar. Die Relaiskontakte sind potentialfrei als Schließer ausgeführt. Die Baugruppe wird in den Baugruppenträgern DTA 101, DTA 102, DTA 103, DTA 112, DTA 113, DTA 150 eingesetzt.

#### 1.1 Mechanischer Aufbau

Die Baugruppe hat Doppel-Europaformat mit rückseitiger Bus-Kontaktierung und frontseitigem Peripherieanschluß über Schraub-/Steckklemmen für Prozeßsignale und Versorgung.

Von den beiliegenden Beschriftungsstreifen für DIN-Adressierung (gilt für alle Automatisierungsgeräte) oder für AEG-Adressierung (nur für A350 / A500) wird einer in der aufklappbaren Frontabdeckung des Baugruppenträgers neben dem Sichtfeld für die LED-Anzeigen eingeschoben. Neben den vorgegebenen Klemmen-Bezeichnungen (Adresse/Potential) ist Raum für anlagenbezogene Eintragungen (z.B. Signalnamen). Die Schraub-/Steckklemmen mit 24 ... 110 VDC- und 230 VAC-Beschriftung sind durch mechanische Codierung vertauschungssicher ausgeführt.

#### 1.2 Wirkungsweise

23

Die Steuerung der Baugruppe erfolgt über die zugehörige Bus-Ankopplung z.B. ALU 131, DEA 106.

Die verfügbaren Ein- und Ausgaben sind auf zweierlei Arten einsetzbar:

- a) Eingänge und Leistungsausgänge werden unabhängig voneinander betrieben.
- **b)** Die Eingänge können zusätzlich als Freigabe für die zugehörigen Leistungsausgänge betrieben werden und sind als 1-Signal- oder als 0-Signal-Eingang wählbar.

Die Art der Nutzung wird per Brücke bestimmt.

Die Ausgabeart mit Dauer- oder Kurzzeit-Speicherung sowie das Abschaltverhalten sind wählbar. Die Einstellungen hierzu sind softwaremäßig im Zentralgerät und hardwaremäßig auf der zugehörigen DEA-Koppelbaugruppe vorzunehmen. Einzelheiten siehe jeweilige DEA-Baugruppen-Beschreibung.

Die interne Spannungsversorgung erfolgt durch die Versorgungs-Baugruppe, z.B. DNP 105, BIK 112 oder DEA 106.

Zur Versorgung der Ausgangsrelais sind der Baugruppe extern 24 VDC zuzuführen. Die Kontakte der Schaltrelais können sowohl 24 ... 110 VDC als auch 24 ... 230 VAC schalten.

75

Hinweis: Allgemeine Verkabelungs- und Aufbauvorschriften sind den Benutzerhandbüchern des jeweiligen Automatisierungsgeräts zu entnehmen.

# 2 Bedienung / Darstellung

Die Frontseite der Baugruppe enthält 17 Anzeigen:

 □ 1 x grüne LED für die Relaisversorgung leuchtet: Versorgung vorhanden erloschen: Versorgung fehlt

□ 8 x rote LEDs für den Signalzustand der Eingänge

leuchtet: Signal vorhanden erloschen: Signal fehlt

8 x rote LEDs für den Signalzustand der Ausgänge

leuchtet: Signal vorhanden erloschen: Signal fehlt

# 3 Projektierung

#### Für die Baugruppe ist zu projektieren:

- □ Festlegen der Platzadresse, vgl. 3.1
- □ Art der Sensorversorgung 115 / 230 VAC, vgl. 3.2
- □ Nutzungsart der Eingänge (ohne/ mit Freigabe), vgl. 3.3
- □ Einstellung des Identcodes (nur erforderlich bei älteren Versionen der Grundsoftware), vgl. 3.4
- □ Prüfung der zulässigen Belastung und Beschaltung vor Ort bei induktiven Verbrauchern, vgl. 3.5
- □ Anschluß und Zuordnung Signaladressen zu Peripheriesignalen, vgl. 3.6
- ☐ Anschlußbelegung mit Peripheriesignalen (DIN A3 Formulare), vgl. 3.7

#### Für die Zentrale ist zu projektieren

- □ Platzadresse (BES-Listen-Eintragung)
- Überwachungszeit für Abschaltverhalten (im Zentralgerät und auf DEA)

#### Hinweis: zur Projektierung

76

Soll auf den Steckplatz der DAP 104 eine alte, nicht kodierte Baugruppe gesteckt werden, so muß diese mit Kodierkeilen nachgerüstet werden. Bestellen Sie dazu Kodierungsset COD 001 E-Nr. 424-270 530.

#### 3.1 Festlegen der Platzadresse / BES-Liste


Die Baugruppe besitzt für die Adressierung keine Einstellelemente, da die Adressierung steckplatzgebunden ist.

Die Platzadresse ergibt sich aus der fortlaufenden Numerierung über alle E/A-Einheiten und SystemFeldBus-Linien einer Anlage. Beim Durchnumerieren dürfen zwischen den Gruppen (mit 4 bzw. 9 E/A-Baugruppen) Adreßlücken auftreten; die Gruppen selbst dürfen ebenfalls lückenhaft bestückt sein.

Für die jeweilige Platz-Nr. ist die Eintragung in die BES-Liste entsprechend den Angaben zur Anlagen-Projektierung durchzuführen (siehe Benutzerhandbuch des jeweiligen Automatisierungsgeräts).

#### 3.2 Art der Sensorversorgung

Die Sensorversorgung der Eingänge kann 230 VAC oder 115 VAC sein. Die Umschaltung auf die entsprechende Sensorversorgung erfolgt an den Steckbrücken F2 und F3 (paarweise umstecken).



#### 3.3 Nutzungsart der Eingänge

Die 8 Eingänge  $E_n$  = E1 ... E8 bei A130/ U130, E17 ... E24 bei A350/ A500 sind wie folgt nutzbar:

**a)** Eingänge und Ausgänge der Baugruppe werden voneinander unabhängig genutzt (Brücke F1 nicht gesteckt, Auslieferungszustand).

77

DAP 104


b) Bei Bestückung der F1-Brücke in Stellung 1 oder 0 liegt eine zusätzliche Freigabe für Ausgänge vor. Die dazu erforderliche Freigabe-Software befindet sich in der Firmware der DEA (bei A130/ U130 Grundgerät in der ALU).

Die Wirkung dieser Freigabe kann zusätzlich im Zentralgerät A130 bzw. U130 mit Hilfe einer Bitmaske für jeden Ausgang einzeln eingestellt werden. Diese Vorgabedominiert über die F1-Brücke.




#### Achtung: Diese Nutzungsart ist für den Betrieb mit der A250 nicht zulässig

**b1)** Von den Ausgängen der Baugruppe werden nur diejenigen für die Durchschaltung der Signalspeicher-Information freigegeben, an deren adreßmäßig zugeordneten Eingängen ein 1-Signal ansteht. Die Eingangs-Signale E<sub>n</sub> stehen außerdem unabhängig für weitere Verknüpfungen zur Verfügung.



**b2)** wie b1) jedoch Funktion mit 0-Signal an E<sub>n</sub>



#### 3.4 Identcode

Jede E/A-Baugruppe besitzt einen Identcode, damit die ALU den richtigen Baugruppentyp im Baugruppenträger findet.

Die DAP 104 hat den Identcode "6".

Kennt die ALU den Identcode 6 nicht, z.B. bei älteren Versionen der Grundsoftware, so kann mit den Brücken F4 auf den Identcode 5 (= DAP 102) umgeschaltet werden (paarweise umstecken).



### 3.5 Prüfung der zulässigen Belastung

Belastungsdaten müssen den technischen Daten entsprechen. Beschaltungs- und Versorgungsmaßnahmen führen Sie nach dem jeweiligen Benutzerhandbuch des entsprechenden Automatisierungsgeräts Kap. "Projektierung" durch.

23 DAP 104 **79** 

# 3.6 Anschluß und Signaladressenzuordnung




Bild 27 Anschlußbeispiel für DAP 104

Tragen Sie die jeweiligen Signalnamen bzw. Signaladressen im Beschriftungsstreifen ein.

Bei zu schaltenden induktiven Lasten führen Sie eine Beschaltung vor Ort parallel zur Induktivität (Erregerspule) durch:

- □ Bei Schaltspannungen L = 230 VAC eine zusätzliche, ausreichend dimensionierte (nach Herstellerangaben) RC-Beschaltung, notwendig zur Erhöhung der Lebensdauer und der EMV-Festigkeit
- □ Bei Schaltspannungen U<sub>S</sub> = 24 VDC eine Freilaufdiode (Löschdiode) zur Erhöhung der Lebensdauer



Achtung: Vor Ziehen der Schraub-/Steckklemmen bzw. der Baugruppe Sensorund Schaltspannung abschalten.



Achtung: Leere Steckplätze im Baugruppenträger mit Blindabdeckung schließen (Schutz vor 230 V - Berührung).



Achtung: Die Leitungen zur Prozeßperipherie für 115/230 VAC und 24 ... 60 VDC müssen entsprechend dem Bild 28 in räumlich getrennten Kabelkanälen verlegt werden.




Bild 28 Räumliche Trennung der DC- und AC-Verdrahtung

23 DAP 104

## 3.7 Schemazeichen, Dokumentationshilfen




Bild 29 DAP 104, Schemazeichen

Zur projektspezifischen Anlagendokumentation und Darstellung der angeschlossenen Prozeßperipherie stehen DIN A3 Formulare zur Verfügung.

Diese Formulare sind:

- ☐ für konventionelle Bearbeitung Bestandteil des SFB–E/A-Formularblocks (siehe Bestellangaben)
- □ für Ruplan-Bearbeitung (TVN-Version) Bestandteil der A350- bzw. A500-Datenbank

23

DAP 104

## 4 Technische Daten

4.1 Zuordnung

Geräte A130, A250, A350, A500, U130

4.2 Versorgungs-Schnittstelle

Versorgungsspannun

der Relaisspulen U  $U_B = 24 \text{ VDC}, < 0.28 \text{ A}$ 

Bezugspotential M M2, potentialfrei gegen Kontaktausgänge

Versorgung (intern) 5 V, < 100 mA

4.3 Prozeß-Schnittstelle

Eingänge

Anzahl 8 mit Anzeige

Sensorversorgung  $U = 115 \text{ VAC } (98 \dots 126 \text{ V}) \text{ oder } U = 230 \text{ VAC } (196 \dots 250 \text{ V})$ 

Frequenz der

Sensorversorgung 50 ... 60 Hz

Bezugspotential N

Kopplung zum Prozess potentialgetrennt durch Übertrager

Signalnennwerte

1-Signal (Kontakt geschl.) 97 ... 127 V / 187 ... 250 V 0-Signal (Kontakt offen) 0 ... 45 V / 0 ... 90 V

Eingangsstrom ca. 10 mA bei 115 V / ca. 16 mA bei 230 V

Totzeit (bei 230 VAC) EIN: ca. 25 ms

AUS: ca. 100 ms; ca. 25 ms, wenn beim Abschalten

der Eingang kurzgeschlossen wird

Kabelimpedanz  $\leq$  100 nF /  $\geq$  220 k $\Omega$ 

Ausgänge

Anzahl 8 Relaiskontakte (Schließer) mit Anzeige

Schaltverzögerung ca. 10 ms

Schaltspannungen

der Kontakte 24 ... 110 VDC/ 24 ... 230 VAC, max. 250 VAC

Minimalschaltstrom 5 mA bei neuwertigen Kontakten

Schaltströme bei 230 VAC max. 2 A dauernd bei  $\cos \varphi = 1$ 

max. 4 A kurzzeitig bei  $\cos \varphi = 1$  max. 1 A dauernd bei  $\cos \varphi = 0.5$ 

max. 1.6 A/ 240 V nach AC 11, VDE 0660, Teil 200

Beschaltung (unbedingt erforderlich zur Erhhöhung

der Lebensdauer und der

EMV-Festigkeit)

alle Schließer sind mit 68  $\Omega$  + 15 nF beschaltet

(Reststrom ca. 1mA).

Bei allen induktiven Lasten ist eine zusätzliche, ausreichend dimensionierte RC-Beschaltung vor Ort parallel zur Induktivität (Erregerspule) notwendig

83

Schaltströme bei 24 VDC

max. 2 A dauernd (ohmsche Last) max. 4 A kurzzeitig (ohmsche Last) max. 1 A dauernd (L/R = 30 ms)

max. 0.5 A/ 24V nach DC 11, VDE 0660, Teil 200

Freilaufdiode vor Ort parallel zur Induktivität

Schaltströme bei 60 VDC

max. 1 A dauernd (ohmsche Last)

max. 0.6 A (L/R = 30 ms)

Beschaltung (unbedingt erforderlich zur Erhöhung der Lebensdauer)

(Erregerspule)

Überlastschutz

ist extern vorzusehen

#### Lebensdauer

mechanisch

20 Mio. Schaltspiele

elektrisch (ohmsche Last)

10 Mio. Schaltspiele (230 VAC/0.2 A) 7 Mio. Schaltspiele (230 VAC/0.5 A)

typ. 8 Mio. Schaltspiele (30 VDC/2 A, mit Freilaufdiode) typ. 1 Mio. Schaltspiele (60 VDC/1 A, mit Freilaufdiode

und max. 3000 Schaltspielen/h) 5 Mio. Schaltspiele (230 VAC/0.2 A)

elektrisch ( $\cos \varphi = 0.5$ )





Bild 30 links: Kontaktlebensdauer bei ohmscher Last



rechts: Reduktionsfaktor für induktive Belastung

**Daten-Schnittstelle** 4.4

> PLB oder PAB siehe Benutzerhandbuch des jeweiligen Automati-

> > sierungsgerätes Kap. "Technische Daten"

4.5 **Fehlerauswertung** 

> Anzeigen siehe Kap. 2, Seite 76

Systemmerker siehe Benutzerhandbuch des jeweiligen Automatisie-

rungsgerätes

4.6 **Mechanischer Aufbau** 

> Baugruppe Doppel-Europaformat

**Format** 6 HE, 8 T Masse (Gewicht) 660 g

4.7 Anschlußart

> Prozeß 4 aufsteckbare 11polige Schraub-/Steckklemmen

> > für Leitungsquerschnitte 0.25 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Auf die Berührungsgefahr weist ein Hochspannungspfeil

85

und rote Steckerbeschriftung hin.

PLB (intern) Messerleiste C64M

4.8 Umweltbedingungen

Systemdaten siehe jeweiliges Benutzerhandbuch Kap. "Technische

Daten"

Verlustleistung 8 W typisch, bei max. Ausgangsbelastung

zulässige Betriebs-

Umgebungstemperatur

0 ... +55 °C

natürliche Konvektion (oberhalb und unterhalb Belüftung des Baugruppenträgers freie Luftzirkulation).

4.9 Bestellangaben

> Baugruppe DAP 104 424 240 073

DIN A3 Formular-Block

SFB - E/A A91V.12-234787

Ersatz-Beschriftungsstreifen

für A130 424 248 254 für A500 424 270 375

Technische Änderungen vorbehalten