# Dozownik mydła W2 Hongya



### Spis treści:

- Oznaczenie funkcji produktu.
- Montaż.
- 3 Ustawienia dozownika
- 4. Uruchomienie oraz konfiguracja dozowania
- Obsługa funkcji auto-czyszczenia.
- Automatyczne wykrywanie ruchu.
- 7. Napełnianie płynem oraz uzupełnianie.
- Ładowanie.
- 9. Wyłączenie wykrywania ruchu.

### 1. OZNACZENIE FUNKCJI PRODUKTU.



Oznaczenia funkcji produktu.

- 1. Właczenie/Wyłaczenie/Zmiana ustawień czasu/Zmiana ustawień temperatury/Uruchomienie funkcji auto-czyszczenia.
- Poziom baterii.
- Czerwona ikona w trakcie ładowania/Zielona w momencie pełnego naładowania.
- 4. Zegar
- Wskaźnik ilości dozowanego mydła.
- Temperatura w C.
- 7. Temperatura w F.
- Wskaźnik wykrycia ruchu.
- Poziom mydła.
- 10. Port ładowania.
- 11. Wlew mydła.
- 12. Dozownik do mydła.
- 13. Czuinik ruchu.
- 14. Urządzenie.

### 2. MONTAŻ.

Q1: Jak zainstalować automatyczny uchwyt dozownika? Na co zwrócić uwage?

A: Ściana powinna być gładka, sucha i wolna od kurzu, dozownik bedzie prawidłowo trzymać sie płytek, marmuru, lustra i innych gładkich powierzchni, nie nadaie sie do tapet, cegieł antycznych i innych nierównych ścian (wysokość zawieszenia produktu powinna być wyższa niż 15 cm od blatu, w przeciwnym razie bedzie to kolidować z działaniem urzadzenia).

Odkleić ochronna folie kleiaca i przykleić ia do ściany. Naciskać wokół tylnej płaszczyzny przez 40-50 sekund, aby zapewnić całkowite przyleganie kleiu do ściany.

Klei powinien pozostać na ścianie przez 24 godziny przed zawieszeniem dozownika. Klei musi mieć pewien czas reakcii ze ściana i osiagnać najbardziej stabilny stan po 24 godzinach. Klej nie może być ponownie nakładany.

### 3. USTAWIENIA DOZOWNIKA

Q1: Jak włączyć i wyłączyć urządzenie?

A: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "1" przez 3 sekundy, gdy ekran się zapali, urządzenie jest w stanie włączenia, a dłuższe przytrzymanie przycisku "1" przez 3 sekundy wyłączy urządzenie.

Q2: Jak ustawić czas?

1.W stanie uruchomienia, dwukrotnie naciśnij ciągle przycisk "1", aby wejść do programu regulacji czasu.

2. Gdy na ekranie wyświetla się 88:--, dostosuj godzinę. W tym czasie, obróć w prawo pokrętło w kierunku +, aby dodać godziny, obróć lewe pokretło w kierunku -, aby odjąć godziny, naciśnij przycisk "1" raz, aby potwierdzić godzine po dostosowaniu, następnie przejdź do dostosowania minut, na ekranie wyświetla się --88. W podobny sposób obróć pokretło, aby dostosować minutę, a następnie naciśnij przycisk "1" raz, aby potwierdzić minutę. Dostosowanie czasu jest zakończone.

Q3: Jak przełączyć temperaturę?

A: Dwukrotnie kliknij przycisk "1", aby przełączyć temperature. Temperatura może być wyrażona w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. Ważne: Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja podczas dostosowania czasu, system automatycznie wyjdzie z trybu dostosowania czasu. Ze względu na brak połączenia bezprzewodowego czas nie może być korygowany w czasie rzeczywistym, co może skutkować odchyleniem czasu o 3-5 minut w ciągu 1-2 miesięcy. Jest to zjawisko normalne, a czas można korygować recznie.

### 4. URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA.

Q1: Jak przygotować mieszankę płynu?

A: Ten produkt nie wymaga dedykowane płynu do czyszczenia, można użyć zwykłego mydła. Należy wlać płyn do pojemnika poza dozownikiem wraz z 6 razy większą ilością wody, dokładnie wymieszać, a następnie wlać do urządzenia. Rozrabianie płynu w dozowniku lub podanie zbyt gestej mieszanki zapcha dysze i spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia.

Q2: Jak korzystać z automatycznego czujnika?

A: Długo przytrzymaj przycisk "1", aby aktywować wykrywanie ruchu. Zakres czujnika wynosi do 5 cm.

Domyślnie włączony jest pierwszy bieg. Możesz zmieniać biegi w zależności od potrzeb. W prawym górnym rogu wyświetla się liczba 1, 2 lub 3 jako odpowiadający bieg.

Aby zapobiec automatycznemu produkcji płynu, ten produkt wyposażono w czujniki ciała ludzkiego.

Po włączeniu ekranu przez zbliżenie, ekran się zapali, wtedy wystarczy wyciągnąć rękę, aby wytworzyć bąbelki. Jeśli ekran nie zapala się po uruchomieniu, ruch reka nie będzie wytwarzał płynu.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

#### 5. AUTO-CZYSZCZENIE.

Q: Jak właczyć lub wyłaczyć funkcie samooczyszczania?

A: W urzadzenie można właczyć funkcie samooczyszczania przez trzykrotne naciśniecie przycisku zasilania w stanie wyłaczenia, a funkcie samooczyszczania można wyłaczyć przez trzykrotne naciśniecie przycisku zasilania w stanie wyłaczenia. (Funkcia samooczyszczania może być właczona i przepłukać urzadzenie, ody urzadzenie iest zablokowane, nie ma potrzeby właczania funkcii samooczyszczania podczas normalnego użvtkowania).

### 6. AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE RUCHU.

Q: Dlaczego nie ma automatycznego dozowania po właczeniu urządzenia?

A: Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

Aby zapobiec możliwości automatycznego uwolnienia płynu przez urządzenie, po włączeniu urządzenia czujnik ciała ludzkiego musi wykryć obecność osoby, a ekran oraz czujnik ciała ludzkiego w lewym górnym rogu zostaną oświetlone, sygnalizując gotowość do wytwarzania piany.

Q: Co zrobić, jeśli moje urządzenie jest zamontowane na boku umywalki i nie wykrywa ciała ludzkiego?

A: Jeśli produkt jest zamontowany na boku umywalki i nie wykrywa obecności ludzi, czujnik ciała ludzkiego na dole ekranu może być normalnie uruchomiony za każdym razem, gdy ręka przejdzie przez ekran.

#### 7. NAPEŁ NIANIE PŁYNEM.

Q: Dlaczego po wylaniu oddzielnie płynu do czyszczenia i wody do urządzenia nie ma piany?

A: Płyn do czyszczenia musi być rozcieńczony i równomiernie wymieszany w pojemniku przed wylaniem do urządzenia. Nie należy wlewać wody i płynu do czyszczenia oddzielnie do urządzenia, ponieważ nie zostaną one rozcieńczone, co może zatkać produkt i uniemożliwić tworzenie piany.

Po włączeniu ekranu przez zbliżenie, ekran się zapali, wtedy wystarczy wyciągnąć rękę, aby wytworzyć bąbelki. Jeśli ekran nie zapala się po uruchomieniu, ruch reka nie będzie wytwarzał płynu.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję czujnika ciała, musisz trzy razy nacisnąć przycisk zasilania po uruchomieniu urządzenia, aby wyłączyć funkcję czujnika ciała.

### 8. ŁADOWANIE.

Q: Jak uruchomić ładowanie

A: W stanie wyłaczenia, po podłaczeniu USB urzadzenie przeidzie w tryb ładowania, zazwyczai pełne naładowanie zaimuje 3-4 godziny. Ten produkt iest kompatybilny z ogólnie dostepnym adapterem do ładowania USB na rynku.

## 9. WYŁACZENIE WYKRYWANIA RUCHU.

Q: Jak wyłączyć czujnik ciała ludzkiego?

A: Czujnik ciała ludzkiego może pozwolić człowiekowi na automatyczne podświetlenie ekranu, urządzenie uruchamia się po wykryciu człowieka, ekran oraz symbol ciała ludzkiego będą się świecić/

Naciśnij przycisk "1" trzy razy pod rząd, aby wyłączyć czujnik ciała ludzkiego.

Po wyłączeniu czujnika ciała ludzkiego można wytworzyć pianę, wkładając rękę do obszaru pod dozownikiem.