

# vxWorks 启动过程研究

SWD 聂勇

## 版本历史

版本/状态	责任人	起止日期	备注
V1.0/正式	聂勇	11Oct2010	BCM 平台下 vxWorks 启动过程研究
V1.1/正式	聂勇	12Nov2010	以函数的依次执行顺序,建立单独文档《romInit()函数.docx》、《romStart()函数.docx》、《usrInit()函数.docx》、《usrRoot()函数.docx》。本文档只作为启动过程的整体说明,相关准备知识介绍,为以上四个步骤的研究做准备。



## 目 录

1.	说明.		.3
	2.1	VIRTUAL ADDRESS	.3
	2.2	Physical Address	. 5
	2.3	VA 和 PA 的映射关系	. 6
	2.4	其它地址	. 8
3.	代码扣	<b>执行位置</b>	.8
	3.1	ROM 上执行部分	. 9
	3.2	RAM 上执行部分	g

### 1. 说明

本文档为 MIPS 芯片下 vxWorks 的启动过程研究结果。本研究课题分为两部分,第一是 Boot ROM 的启动过程,第二是 vxWorks 的启动过程。现在的研究主要是集中在 Boot ROM 的启动过程上。对 vxWorks 的启动研究尚未进行。

研究时使用平台为 bcm5836,开发方案为 broadcom 公司提供的 bcm harrier 方案。

本文档只是一个索引和准备,具体的启动过程请参考《romInit()函数.docx》、《romStart()函数.docx》、《usrInit()函数.docx》、《usrRoot()函数.docx》等文件。你可以先行阅读本文档中的知识点,这有助于你对具体启动过程的了解;你也可以在阅读过程中遇到问题了,再反过来参考本文的内容。

#### 2. 地址


对于底层软件工程师来说,很多时候都在和地址打交道。由于以前学习不够系统,技术资料的不明了,现代 SOC 芯片的模块集成导致的复杂,地址的概念可能比较混淆。下面以bcm5836 芯片为例,说明其中需要使用到的各类地址的关系。

#### 2.1 Virtual Address

在谈及某一体系架构的 CPU 时,通常会涉及到地址空间(address space)的概念。此时,需要了解的是该处理器核的地址线宽度,例如 16 根地址线,32 根地址线,或者 64 根。此时,可能会给出一个内存映射图(memory map)。

此时,给出的地址,是虚拟地址(virtual address),因为只里的地址,表示的是 CPU 核在处理时使用的寻址的地址。该地址还会被经过一系列的转化(例如,MMU 转化,丢弃最高位 N 根地址线等操作),才会变为实际对其他外围器件(这里的外围是指除 CPU 核之外)进行寻址。

例如,对于32位 MIPS 架构 CPU,它的基本地址空间如下图:



必须强调,对于软件开发,我们使用的地址都是虚拟地址。无论是在汇编代码中,还是在 C语言代码中。如果涉及到一些物理地址的操作,我们也要将之转化为虚拟地址。例如:

```
romInit.s Line 1038
.....
 * Memory segments (32bit kernel mode addresses)
#define KUSEG
                        0x0000000
#define KSEG0
                        0x80000000
#define KSEG1
                        0xa0000000
#define KSEG2
                        0xc0000000
#define KSEG3
                        0xe0000000
 * Map an address to a certain kernel segment
 */
#define _KSEG0ADDR(a)
                             (((a) & 0x1ffffff) | KSEG0)
#define _KSEG1ADDR(a)
                             (((a) & 0x1ffffff) | KSEG1)
#define KSEG2ADDR(a)
                             (((a) & 0x1ffffff) | KSEG2)
#define _KSEG3ADDR(a)
                             (((a) & 0x1ffffff) | KSEG3)
```



"kernel segment"就是我们上面的 MIPS 的虚拟地址空间,上面代码就是将物理地址 a 转化成为对应段的虚拟地址(参考 VA 和 PA 的映射关系一节)。

```
romInit.s Line 1065
......

board_draminit:

SYSLED(LED_RED)

/* Save return address */

move t6,ra # change v0 to t6

/* Scan for an SDRAM controller (a0) */

li a0,_KSEG1ADDR(SB_ENUM_BASE)
.....
```

在对 RAM 的初始化的时候,就用到了物理地址到虚拟地址的转化。SB\_ENUM\_BASE 定义在 Sbconfig.h 文件中。

有关 0x18000000 物理地址的相关知识,参考下一节中的 SOC 的内存映射关系表,可以看到,这其实是 SOC 片上模块的起始地址,在下一节中将会讲到,这就是一个物理地址。

## 2.2 Physical Address

在很多 SOC 上,都有很多模块的集成,这个时候,就涉及到各个模块的地址。通俗讲,就是 CPU 核是如何找到这些模块的呢,是如何配置这些模块相关寄存器,如何向这些模块存取数据?

这个时候,就涉及到 SOC 片上资源地址空间的划分问题。例如,对于芯片 bcm5836 来说,地址映射关系如下表:



Address	Description
0x00000000 ~ 0x07FFFFFF	128 MB SDRAM, non-swapped region 1
0x08000000 ~ 0x0FFFFFF	128 MB PCI window
0x10000000 ~ 0x17FFFFFF	128 MB SDRAM, swapped
0x18000000 ~ 0x18000FFF	Chipcommon core
0x18001000 ~ 0x18001FFF	Ethernet MAC0 core
0x18002000 ~ 0x18002FFF	Ethernet MAC1 core
0x18003000 ~ 0x18003FFF	USB core
0x18004000 ~ 0x18004FFF	PCI core
0x18005000 ~ 0x18005FFF	MIPS processor core

0x18006000 ~ 0x18006FFF	Codec core
0x18007000 ~ 0x18007FFF	IPSec Core
0x18008000 ~ 0x18008FFF	Memory controller core
0x18009000 ~ 0x18009FFF	Reserved
0x1A000000 ~ 0x1BFFFFFF	External interface address map (in Chipcommon)
0x1C000000 ~ 0x1DFFFFFF	Flash region 2, totally 32 MB
0x1FC00000 ~ 0x1FFFFFFF	Flash region 1, subset of flash region 2
0x40000000 ~ 0x7FFFFFF	1 GB PCI window, client mode PCI memory space
0x80000000 ~ 0x9FFFFFF	512 MB SDRAM, non-swapped region 2, non-swapped region 1 shadowed onto this


每一个地址范围对应什么资源都是由上表确定的。在这里的地址,就是物理地址。

## 2.3 VA 和 PA 的映射关系


首先,我们看下图所示。这是 bcm5836 这片 SOC 芯片上,虚拟地址到物理地址的映射关系图。

左边的虚拟地址分布,就是 MIPS CPU 架构的基本地址空间的情况,对于某一固定的 CPU 架构,一般是不会变化的。参考《See MIPS Run》P47。右边的物理地址分布,主要 是由 SOC 芯片来决定的。对于采用同一 MIPS CPU 架构的不同 SOC,可能不会相同。具体的分布,需要参考的是 SOC 的设计说明书。





下面这个图,介绍的是 harrier 方案中,有关 VA 和 PA 的映射关系图。需要对照上面两节的图表来分析。



上图中,需要说明的一点就是 FLASH 空间的映射关系。可以看到,从 0xbfc0.0000 到 0xc000.0000 的 4M 空间和从 0xbc00.0000 到 0xbc80,0000 的 8M 空间是由重合的。其实,我们可以翻过去看到,在 2.2 节表中,有这么一段:

0x1C000000 ~ 0x1DFFFFFF	Flash region 2, totally 32 MB
0x1FC00000 ~ 0x1FFFFFFF	Flash region 1, subset of flash region 2

那上面这两行使什么意思呢? 其实,就是说,物理地址从 0x1fc0.0000 到 0x1fff.ffff 的 4M 空间和从 0x1c00.0000 开始的 32M 空间,被 flash 控制模块映射到实际的 flash 器件的时候,是属于同一位置。其实,这里是 MIPS CPU 的虚拟地址转化成物理地址(在这里就是 kseg1 段去掉高位 3 根地址线)之后,flash 控制模块又将物理地址映射到实际器件的时候,将某一部分物理地址进行了重合。

在开发过程中,常说,CPU 上电之后的开始运行的地址是 0xbfc0.0000(又叫做系统启动向量),所以我们 bootrom 的第一行代码就放在虚拟地址 0xbfc0.0000 所对应的物理地址处(对于软件开发,可能无需了解该地址。因为芯片设计的原因,可能有多个虚拟地址对应此处的同一个物理地址)。

如上所收,可能有多个虚拟地址对应此处的同一个物理地址。们在使用 windriver bench 进行 bootrom 烧写 flash 的时候,可以看到需要选择的 flash 的基地址为 0xbc00.0000,结束地址为 0xbc7f.ffff(一共 8M)。其实,这个虚拟地址 0xbc00.0000 也是对应 flash 器件的起始地址。

#### 2.4 其它地址

在开发过程中,还会遇到其它的一些关于地址的概念,下面对此一一做出解释

- logical address
- running address
- compiling address

## 3. 代码执行位置

Boot ROM 是系统上电之后首先运行的代码段,是整个嵌入式系统的 boot loader。按照代码执行的位置,分成 ROM 上执行部分和 RAM 上执行部分。

#### 3.1 ROM 上执行部分

ROM 上执行也就是 flash 执行。所谓的 flash 执行,就是说 CPU 执行的每一条指令,都是从 flash 中获取。最明显的特征就是 CPU 的程序计数器(PC)是指向的 flash 的地址空间。

根据执行的顺序和功能,ROM 上执行可以换分成两部分:romInit()函数和 romStart()函数。

注意: 其实 romStart()函数有解压缩部分代码并不是在 flash 中执行,而是在 ram 中执行,然后再跳转到 flash 中执行完 romStart()的一部分,直到结束。

具体参考: 《romInit()函数》《romStart()函数》。

#### 3.2 RAM 上执行部分

RAM 上执行也就是执行的代码位于内存中,在我们这里,就是位于 sdram 中。CPU 是从内存中取指令执行,那么一定有一个操作,需要将可执行代码加载到内存中。那么,是从哪儿被加载到内存中去的呢?

在 bootrom 启动过程的拷贝、解压缩过程,就是将代码从 flash 加载到内存中。

在 bootrom 的命令行加载 vxWorks 的过程,就是将代码从 host 机器通过网络加载到内存中。

总之,在充分理解了地址,编译链接的相关知识之后,你就可以随心所欲的指定代码的运行位置,起始位置等等。