

BSP 编译过程研究

SWD 聂勇

版本历史

版本/状态	责任人	起止日期	备注	
V1.0/正式	聂勇	11Oct2010	BCM 平台下 BSP 编译过程研究	

目 录

1.	说明		3	
2. MAKEFILE 文件				
	2.1	常用路径	3	
	2.2	Makefile 类型	3	
3.	编译Ⅰ	BOOT ROM	4	
	3.1	CMD 编译步骤	4	
	3.2	编译链接顺序	4	
	3	3.2.1 第一步 depend 文件	5	
	3	3.2.2 第二步 编译目标文件	. 6	
	3	3.2.3 第三步 生成 tmp.o	. 6	
4.	编译	VXWORKS	. 7	
5.	附件		7	
	5.1	链接重定位	7	
	5.2	特殊符号	9	
	5.3	反汇编	. 9	



1. 说明

本文档为 Boot ROM 和 vxWorks 的编译过程研究结果。平台为 bcm5836,使用的开发方案为 broadcom 公司提供的 bcm_harrier 方案。

主要参考的资料

- « BCM5836 VxWorks BSP User's Guide.pdf » Section 4 Build Boot ROM and VxWorks Image
- 《程序员的自我修养-链接、装载与库》
- 《计算机组织与系统结构》北京大学程旭老师讲义——MIPS 指令系统结构

2. Makefile 文件

这里使用的是 Tornodo 开发工具(Tornodo development tools),这既可以看成是一个集成开发环境(IDE Integrate Development Environment),又可以看成是一个工具链(tool chains)。

在 Makefile 文件中,经常使用到的一个变量就是 Tornodo 开发工具的安装目录 \$(WIND_BASE)。

2.1 常用路径

1. \$(WIND_BASE)

例如: E:\Tornado2.2.1-mips Tornodo 开发工具的安装目录。

2. \$(WIND BASE)\host\x86-win32\bin

例如: E:\Tornado2.2.1-mips\host\x86-win32\bin

Tornodo 开发工具所在的目录,包含我们用到的所有开发工具的可执行文件(***.exe)。可以是 IDE 的窗口界面,例如 Tornado.exe;可以是 GNU 工具,例如 ccmips.exe,Idmips.exe,objcopymips.exe;也可以是其它的工具,例如 tar.exe 等等。

2.2 Makefile 类型

本文档中提到的 Makefile 文件主要有两种,standard Makefile 和 default Makefile。

standard Makefile 是 Tonardo 开发工具提供,对于所有的 BSP 都是适用的。存放的路径一般为\$(WIND_BASE)\target\h\make。在 default Makefile 肯定包含某几个特定的 standard Makefile。standard Makefile 一般不要去修改。在我们的 default Makefile 中需要包含的几个 standard Makefile 如下图所示。



defs.bsp	10 KB	BSP 文件	2010-9-8 8:35
defs.x86-win32	5 KB	X86-WIN32 文件	2010-9-8 8:35
📷 make. MIPS32sfgnu	1 KB	MIPS32SFGNV 文件	2010-9-8 8:35
rules.bsp	35 KB	BSP 文件	2010-10-22 14:59
🖬 rules. x86-win32	4 KB	X86-WIN32 文件	2010-11-1 16:07

在以后的工作中,有需要涉及到 standard Makefile 文件的阅读、修改,我们再针对性的做一些讲解。

default Makefile 存放在需要编译的 BSP 目录中,用于编译该 BSP。需要调用 Tonardo 开发工具提供的 standard Makefile 完成大部分工作。大部分时候,通过修改 default Makefile 来配置 BSP 的编译。

2.3 Makefile 分析

下面就 Makefile 文件(主要是 default Makefile)中经常遇到的问题记录总结。

2.3.1 变量 CONFIG_ALL

变量 CONFIG_ALL 的定义位于 standard Makefile 中的 defs.x86-win32 中,控制着 BSP 中 all 文件夹的位置。默认路径为\$(TGT_DIR)\config\all。如果不加以修改,那么在编译过程中,就不会使用当前路径下的 all 文件夹下的文件,其中主要有 bootInit.c,bootConfig.c,usrConfig.c,configAll.h 等等,如下图所示:

defs.x86-win32 CONFIG_ALL = \$(TGT_DIR)\config\all USRCONFIG = \$(CONFIG_ALL)\usrConfig.c BOOTCONFIG = \$(CONFIG_ALL)\bootConfig.c BOOTINIT = \$(CONFIG_ALL)\bootInit.c DATASEGPAD = \$(CONFIG_ALL)\dataSegPad.c CONFIG_ALL_H = \$(CONFIG_ALL)\configAll.h

如果想使用在当前 BSP 目录下的 all 文件夹,则需要在 default Makefile 中添加对 CONFIG_ALL 变量的修改为当前路径下。(注意,修改必须要在 include \$(TGT_DIR)/h/make/defs.\$(WIND_HOST_TYPE))。

```
Makefile
.....
include $(TGT_DIR)/h/make/make.$(CPU)$(TOOL)
include $(TGT_DIR)/h/make/defs.$(WIND_HOST_TYPE)
```

CONFIG_ALL=./all

USRCONFIG = \$(CONFIG_ALL)\usrConfig.c

BOOTCONFIG = \$(CONFIG_ALL)\bootConfig.c

BOOTINIT = \$(CONFIG_ALL)\bootlnit.c

DATASEGPAD = \$(CONFIG_ALL)\dataSegPad.c

CONFIG_ALL_H = \$(CONFIG_ALL)\configAll.h

••••

做完这一步调整之后,编译的时候可能会提示有些 C 文件找不到,这是因为在 bootConfig.c 文件中,有很多相对路径的 C 文件包含。这个相对路径是相对于默认的 CONFIG ALL 路径下的 bootConfig.c 文件。

一种解决的办法就是将所有的相对路径都修改为绝对路径 E:/Tornado2.2.1-mips/target/config/comps/src。

3. 编译 Boot ROM

3.1 cmd 编译步骤

第一步: 启动 cmd 终端 ,设置编译的环境变量。可以拖曳 $(WIND_BASE)$ \host\x86-win32\bin\torVars.bat到 cmd 窗口执行。需要使用到的环境变量的设置如下:

torVars.bat

• • • • • •

set WIND_HOST_TYPE=x86-win32

set WIND BASE=E:\Tornado2.2.1-mips

set PATH=%WIND BASE%\host\%WIND HOST TYPE%\bin;%PATH%

.....

查看变量 PATH, 输入以下命令: PATH 或者 echo %PATH%

查看其他变量,使用 echo 命令,例如: echo %WIND_BASE%

注意, cmd 的命令不区分大小写

第二步: 切换路径到 BSP 的文件夹下,输入命令 make bootrom.bin。这样,make 程序会自动以当前路径下的 Makefile 文件为输入,编译整个工程。也可以用选项-f 选择默认的 Makefile 文件,例如: make –f Makefile ny bootrom.bin。不能够输入命令 make,而没



有参数 bootrom.bin, 这样 standard Makefile 文件 rules.bsp 和 rules.\$(WIND_HOST_TYPE) 会编译整个 vxWorks 的 SDK, 而不是编译 boot rom。

第三步: 输入 make clean 清除编译获得的目标文件和可执行文件。

3.2 编译链接顺序


输入命令 make bootrom.bin 之后,Boot ROM 的编译链接顺序是怎么样的呢?是如何由源文件生成目标文件,目标文件又是如何链接成最后的可执行文件的呢?本节的 Boot ROM 编译链接顺序就是来解决这些问题的。

整个编译链接的顺序主要依靠于 Tornado 开发工具提供的 standard Makefile,也就是 rules.bsp 文件和 rules.\$(WIND_HOST_TYPE)文件。由于一般需要修改的是 BSP 工程中的 default Makefile,若无特别说明,下文中提到的 Makefile 是指工程中的 default Makefile。

概要的说,这个编译链接过程由下面几步组成

- 1)将 bootconfig、version、sysAlib.s,sysLib.c 等文件(除 romInit.s 和 bootInit.c 外)编译链接为 tmp.o(在此之前还有头文件包含关系文件 depend 的生成)
 - 2) 将 tmp.o 编译为 tmp.out
 - 3) 将 tmp.out 压缩为 tmp.z
- 4)将 tmp.z 利用工具 binToAsm 转化为汇编文件 bootrom.Z.s,其文件内容起始标签为 binArrayStart,结束标签为 binArrayEnd
 - 5) 将 bootrom.Z.s 编译为 bootroom.Z.o
 - 6) 将 romInit.s 和 bootInit.c 和 bootrom.Z.o 编译链接为 ELF 文件 bootrom
 - 7) 最后将 bootrom 转化为 bin 文件

整个流程可以由下图表示:



3.2.1 第一步 depend 文件

第一步就是生成 depend.\$(TARGET_DIR)文件。扩展名由变量 TARGET_DIR 决定,可以在 Makefile 中设置,默认为 bcm95836cpci。

depend 文件是需要编译的目标文件所依赖的头文件的集合。就是找到编译每个目标文件所需要的头文件的位置。头文件在当前工程中,则直接列出文件,无需路径;如若使用的是于 vxWorks 相关的头文件,则列出绝对路径。从处理过程来看,首先处理的是 C 文件,然后处理两个汇编文件(romInit.s 和 sysAlib.s)。下面举例说明。

rootInit.s 源文件包含的头文件如下表所示。

romInit.s #include "vxWorks.h" #include "arch/mips/ivMips.h" #include "arch/mips/asmMips.h" #include "arch/mips/esfMips.h" #include "sysLib.h" #include "config.h"



```
#include "bcm4704.h"

#include "sbmemc.h"

#include "sbconfig.h"

.....
```

下表为生成的 depend 文件对应的头文件列表。可以看出,调用的系统的头文件都放在路径\$(WIND_BASE)/target/h/下面。最后 mbz.h bcm4704.h sbmemc.h sbconfig.h 四个文件为 BSP 目录下原有的文件,所以没有写出绝对路径。

depend.bcm4704

.....

romInit.o: romInit.s \$(WIND BASE)/target/h/vxWorks.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/types/vxCpu.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/types/vxArch.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/arch/mips/archMips.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/tool/gnu/toolMacros.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/arch/mips/ivMips.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/arch/mips/asmMips.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/arch/mips/esfMips.h \

\$(WIND BASE)/target/h/arch/mips/regsMips.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/sysLib.h config.h all/configAll.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/smLib.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/vwModNum.h \

\$(WIND_BASE)/target/h/vme.h \$(WIND_BASE)/target/h/iv.h \

mbz.h bcm4704.h sbmemc.h sbconfig.h

.

3.2.2 第二步 编译目标文件

这里需要编译的目标文件有: bootInit.c, romInit.s, bootConfig.c, sysALib.s, sysLib.c, version.c, 以及在 Makefile 文件中使用 MACH_EXTRA 变量定义的文件。

注意:有且仅有 bootInit.c 文件在编译的时候使用了选项-fpic。



3.2.3 第三步 生成 tmp.o

将上一步生成的目标文件 bootConfig.o, sysALib.o, sysLib.o, version.o ,MACH_EXTRA 变量定义生成的目标文件,以及一些库文件(library object file)链接成文件 tmp.o。

下面为编译时在终端输出的结果。几个重要的参数(加粗突出)需要注意:

-e usrInit 该参数指明了 tmp.o 文件的入口点

-Ttext 81800000 tmp.o 中文本段的起始地址, 也就是在 Makefile 文件中定义的变量 RAM HIGH ADRS。有关链接 ld 的相关知识。参考第五节附件。

Build Output

• • • • • •

Idmips -o tmp.o -EB -X -N -e usrinit \

- **-Ttext 8180000** bootConfig.o version.o sysALib.o sysLib.o srecLoad.o ns16550Sio.o ca cheLib.o cacheALib.o pciConfigLib.o pciIntLib.o sysSerial.o et_vx.o etc.o etc47xx.o vx_osl .o hnddma.o sbutils.o bcmutils.o m48t59y.o ds1743.o flash29l640DrvLib.o flash29l320DrvLib. o flash29l160DrvLib.o flash28f320DrvLib.o flash28f640DrvLib.o flash29gl128DrvLib.o flashDr vLib.o flashFsLib.o ftpXfer2.o flashUtil.o nyramstubs.o bcmsrom.o
- --start-group -LE:\Tornado2.2.1-mips\target\lib\mips\MIPS32\sfgnu
- -LE:\Tornado2.2.1-mips\target\lib\mips\MIPS32\sfcommon
- -LE:\Tornado2.2.1-mips\target\lib\mips\MIPS32\sfgnu
- -LE:\Tornado2.2.1-mips\target\lib\mips\MIPS32\sfcommon

 $E:\ Tornado2.2.1-mips\ target\ lib\ mips\ MIPS32\ sfcommon_rc32xxx\ libarch.a -lcplus -lgnucplus -lvxcom -larch -lcci -lccidef -lccigmp -lcommoncc -ldcc -ldrv -lgcc -lnet -los -lrpc -ltffs -lusb -lwdb -lwi nd -lwindview -lcplus -lgnucplus -lvxcom -larch -lcci -lccidef -lccigmp -lcommonc c -ldcc -ldrv -lgcc -lnet -los -lrpc -ltffs -lusb -lwdb -lwind -lwindview E:\ Tornado2.2.1-mips\ target\ lib\ lib\ MIPS32sfgnuvx.a --end-group \$

-T E:\Tornado2.2.1-mips\target\h\tool\gnu\ldscripts\link.RAM

.....

上表中标记的--start-group 于--end-group 之间,就是指明调用哪些库文件(library object file)。

4. 编译 vxWorks

尚未进行 ……

5. 附件

5.1 链接器 ld 及其选项

使用到的链接器 ld 中最重要的两个是选项是-e 和-Ttext。具体的知识请参考《程序员的自我修养-链接、装载与库》中的 4.6 节,链接过程控制。



5.2 链接重定位

在调试的过程中,需要对目标文件或者可执行文件进行反汇编。对目标文件和可执行文件反汇编的结果可能不一样。出现这样的差异,主要是链接中的重定位造成。下面以romStart()函数的反汇编代码为例说明产生这种差别的原委。

对目标文件 bootInit.o 的反汇编结果:

```
bootInit o
                 file format elf32-bigmips
Disassembly of section .text:
00000000000000000 <romStart>:
        27bdffe0
                                   $sp,$sp,-32
   0:
                          addiu
   4:
        afbf001c
                          SW
                                   $ra,28($sp)
        afbe0018
                                   $58,24($sp)
   8:
                         SW
   C:
        03a0f021
                          move
                                   $s8,$sp
                                   $a0,32($s8)
  10:
        afc40020
  14:
        3c 03 00 00
                          lui
                                   $v1,0x0
  18:
        246300e8
                          addiu
                                   $01,$01,232
        3c 02 0000
                                   $v0,0x0
  1c:
                          lui
  20:
        24420000
                          addiu
                                   $00,$00,0
```

对可执行文件 bootrom 的反汇编结果:

```
- - -
80100f20 < romStart>:
80100f20:
                 27bdffe0
                                   addiu
                                            $sp,$sp,-32
80100f24:
                                            $ra,28($sp)
                 afbf001c
                                   SW
                                            $58,24($sp)
80100f28:
                 afbe 0018
                                   sΨ
80100f2c:
                 03a0f021
                                            $58,$sp
                                   moue
80100f30:
                 afc40020
                                   SW
                                            $a0,32($s8)
80100f34:
                3c 038 01 0
                                   lui
                                            $v1,0x8010
80100f38:
                 24631008
                                   addiu
                                            $01,$01,4104
80100f3c:
                 3c 028 01 0
                                   lui
                                            $v0,0x8010
80100F40:
                 24420000
                                   addiu
                                            $00,$00,0
80100F44:
                                            $01,$01,$08
                 00621823
                                   subu
80100F48:
                 3c 02bfc 0
                                   lui
                                            $v0,0xbfc0
80100f4c:
                                            $a3,$v1,$v8
                 00623821
                                   addu
```

注意红色方框中的汇编指令差别。通过分析代码,可以肯定,这几句代码是在寻找被调用函数 copyLongs 的地址。那么,如何知道由目标文件 bootInit.o 链接成可执行文件的时候,这几句代码需要修改呢,其修改又是根据什么规则呢?

对目标文件 bootInit.o 进行分析,查看其重定位表,结果如下:



```
E:\source\bcm4704_BSP_v1>objdumpmips -r bootInit.o
bootInit.o:
                file format elf32-bigmips
RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
                                    VALUE
OFFSET
                TYPE
00000000000000014 R_MIPS_HI16
                                     .text+0x00000000000000000e8
000000000000000018 R_MIPS_L016
                                    .text+0x00000000000000000e8
0000000000000001c R_MIPS_HI16
                                     romInit
000000000000000020 R_MIPS_L016
                                     romInit
000000000000000030 R_MIPS_HI16
                                    romInit
00000000000000034 R_MIPS_L016
                                    romInit
00000000000000040 R_MIPS_HI16
                                    wrs_kernel_data_end
000000000000000044 R_MIPS_L016
                                    wrs_kernel_data_end
000000000000000048 R_MIPS_HI16
                                    romInit
```

可以看到,在目标文件 bootlnit.o 的重定位表中,已经明确规定了,在文本段.text 的 OFFSET 为 0x14 和 0x18 的地方,其中的值在链接的时候需要重新定位。有关重定位的具体细节,可以参考《程序员的自我修养-链接、装载与库》4.2 节-符号接卸与重定位。

将目标文件反汇编,使用指令 objdumpmips - d, 例如:

objdumpmips - d bootlnit.o>bootlnit.asm

参看目标文件的重定位表,使用指令 objdumpmips - r, 例如:

objdumpmips - r bootlnit.o

5.3 特殊符号

在刚启动的过程中,将用到很多和编译器,连接器有关的特殊符号,下面以 romStart() 函数来说明其中的一些原委。相关知识请参考《程序员的自我修养-链接、装载与库》3.5.2 节-特殊符号,4.6 节-链接过程控制。

下面以 romStart()函数中一段为例说明:



其中,binArrayStart 和 binArrayEnd 就是编译器中的特殊符号。将 tmp.z 利用工具binToAsm 转化为汇编文件 bootrom.Z.s,其文件内容起始标签为 c,结束标签为 binArrayEnd 就由编译器确定了。

获得 bootrom 文件的符号表,输出到 bootrom symbol.txt 中:

```
E:\source\bcm4704_BSP_v1>readelfmips -s bootrom>bootrom_symbol.txt
```

可以看到 binArrayEnd 等符号的值如下:

```
142: 8015d6b0
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                             ABS wrs kernel data end
143: 80100478
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               1 romReboot
144: 801043b0
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 runtimeName
                  4 OBJECT
145: 8015d6b0
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               3 wrs_kernel_bss_start
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
146: 8015d15c
                                               2 <u>binArray</u>End
147: 80100000
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               1 _wrs_kernel_text_start
148: 80100000
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               1 romInit
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                             ABS wrs_kernel_bss_end
149: 80177330
150: 801043c0
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 binArrayStart
                  4 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 inflateCksum
151: 8015d47c
                            GLOBAL DEFAULT
152: 8015d15c
                  0 OBJECT
                                               2 binArrayEnd
153: 8015d6b0
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                             ABS _edata
154: 80177330
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                             ABS _end
155: 801043c0
                  0 OBJECT
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 binArrayStart
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 copyright_wind_river
156: 8015d160
                163 OBJECT
                  4 OBJECT
157: 801043b8
                            GLOBAL DEFAULT
                                               2 vxWorksVersion
158: 801008cc
                  0 FUNC
                            GLOBAL DEFAULT
                                               1 displaymsq
```

5.4 获得调试用反汇编代码

在调试的过程当中,可能要快速的确定函数的地址,也可能要对汇编代码进行分析,这个时候就需要对目标代码或者可执行代码进行反汇编。在本次工作中,主要是 tmp.o 和 c。

tmp.o 获得的是从 usrInit()函数开始,从 RAM_HIGH_ADDR 开始执行的所有程序的反汇编代码。在默认情况下,编译得到 bootrom.bin 文件的时候,tmp.o 文件是被删除掉的。可以修改 rules.bsp 文件取消对 tmp.o 文件的删除。

将\$(WIND_BASE)\target\h\make\rules.bsp 文件中,bootrom.Z.s 目标描述一段中的-@\$(RM)tmp.o 的行注释掉。

```
768 bootrom.Z.s : depend.$(BSP_NAME) bootConfig.o $(MACH_DEP) $(LDDEPS) \
769
                             $(patsubst -1%,lib%.a,$(LIBS)) $(CC LIB)
770
            <mark>-</mark> @ $(RM) $@
771 #- @ $(RM) tmp.o
            -@$(RM) tmp.out
772
            -@$(RM) tmp.Z
773
            - @ $(RM) version.o
774
775
            $(CC) $(OPTION OBJECT ONLY) $(CFLAGS) -o version.o \
776
                $(CONFIG ALL)/version.c
777
            $(LD) -o tmp.o $(LDFLAGS) $(ROM LDFLAGS) $(LD ENTRY OPT) $(USR
778
                $(LD HIGH FLAGS) bootConfiq.o version.o $(MACH DEP) $(CC L
779
780
                $(LD START GROUP) $(LD LINK PATH) $(LIBS) $(LD END GROUP)
                $(CC LIB) $(LD SCRIPT RAM)
            $(LDOUT HOST) tmp.o
            $(EXTRACT_BIN) tmp.o tmp.out
783
            $(COMPRESS) < tmp.out > tmp.Z
            $(BINTOASM) tmp.Z >bootrom.Z.s
784
785 #- @ $(RM) tmp.o
786
            - @ $(RM) tmp.out
787
            - @ $(RM) tmp.Z
```

重新编译一遍 bootrom,就会得到 tmp.o 文件。使用 objdummips –d 命令获得反汇编代码。

```
E:\source\bcm4704_BSP_v1>objdumpmips -d tmp.o>tmp.asm
```

tmp.o 的反汇编代码如下所示:

```
tmp o:
           file format elf32-bigmips
Disassembly of section .text:
81c00000 <compressedEntry>:
                                          $sp,$sp,-24
81c00000:
                27bdffe8
                                  addiu
31c00004:
                                           $ra,20($sp)
                 afbf0014
                                  SW
31c00008:
                 afbe0010
                                  SW
                                          $58,16($5p)
31c0000c:
                 03a0f021
                                  move
                                          $s8,$sp
31c00010:
                 afc40018
                                          $a0,24($s8)
                                  SW
81c00014:
                                          $gp,0x81cf
                3c1c81cf
                                  lui
81c00018:
                                  addiu
                                          $qp,$qp,-23584
                 279ca3e0
81c0001c:
                8fc40018
                                          $a0,24($s8)
                                  1w
                                          81c01d3c <usrInit>
81c00020:
                 0c70074f
                                  jal
81c00024:
                 00000000
                                  nop
31c00028:
                 03c 0e821
                                  move
                                          $sp,$s8
31c0002c:
                8fbf0014
                                          $ra,20($sp)
                                  1w
```

反汇编可执行文件 bootrom 可以获得从 romInit()函数开始的所有在 flash 执行的汇编代码,这其中主要就是 romInit()函数和 romStart()函数。



5.5 PIC(Position Independent Code)

"romInit()函数必须设计成与地址无关的代码(PIC,Position Independent Code)"——《VxWorks 下设备驱动程序及 BSP 开发指南》.周启平等编著 P209。

什么是地址无关的代码(PIC)呢?

在我们的开发中,本质是代码运行的地址(PC 寄存器)和链接时指定的地址 (-Ttext)并不相同,结果导致我们代码中不能够出现绝对地址的引用等问题。

为什么 romInit()函数需要设计成 PIC 呢?

这里,需要设计为 PIC 的原因应该是,romInit(),romStart()等在 flash 中执行的函 数,在编译链接的时候,使用的-Ttext 为 RAM LOW ADRS (0x8010.0000), 而却把代码放到了从 ROM TEXT ADRS (0xbfc0.0000) 处,并且要从这里开始 执行。

这里的地址无关并不是说这份代码可以在 flash 中随意放置位置都可以运行(准确 的说,不考虑 CPU 复位时的地址唯一这一点,应该是可以运行的,但是会发生问 题)。关于 Status Register 的 BEV 位对应的地址 0xbfc00380 就论证了这一点。 如果随意放置的话,那么发生异常时,如何找得到这个地址呢?

如何才能够设计成 PIC 呢?

在 BSP 中,只有 bootInit.c 文件在编译的时候使用了选项-fpic。在"为什么 romInit() 函数需要设计成 PIC"中提到,只有函数 romInit()和 romStart()运行地址和编译时 确定的地址并不相同,所以,只有这两个函数对应的文件需要编译成 PIC,也就是 romInit.s 文件和 bootInit.c 文件。

那么,为什么 romInit.s 文件无需这个编译参数呢?这是因为这是一个汇编文件, 地址的确定都需要在代码中实现。

complieOutput.txt

ccmips -c -G 0 -mno-branch-likely -mips2 -EB -ansi -fno-builtin -O0 -Wall -l/h -IE:\Tornado2.2.1-mips\target\config\all -IE:\Tornado2.2.1-mips\target/h -IE:\Tornado2.2.1-mips\target/h/wrn/coreip -IE:\Tornado2.2.1-mips\target/src/config -DCPU=MIPS32 -IE:\Tornado2.2.1-mips\target/src/drv -DTOOL FAMILY=gnu -DTOOL=sfgnu -D WRS KERNEL -DSOFT_FLOAT -DMIPSEB -DMIPSEB -DSOFT FLOAT -DBCM56218 -msoft-float -fpic E:\Tornado2.2.1-mips\target\config\all\bootInit.c

带着这些问题,下面重点分析 romInit()函数最后跳转到 C 语言代码 romStart()函数的相 关代码。请参考《romInit()函数.docx》文档,最后对这一段代码有详细的注解。




有关 PIC 的相关知识,请参考《程序员的自我修养-链接、装载与库》的 7.3 节,地址 无关代码。

5.6 汇编代码与机器代码

以调试中的一个问题,引出汇编代码与机器代码的区别(Assembly Language and Machine Language)。

查看 bootrom 的反汇编代码,开头一段如下所示:




但是,使用 EPI 进行调试的时候,可以看到调试环境中显示的反汇编代码如下:

```
🙀 bfc00000:
                            0xbfc00400
              b
  bfc00004:
              nop
  bfc00008:
                            0xbfc00478
              b
  bfc0000c:
              nop
                            0xbfc00630
  bfc00010:
              b
  bfc00014:
              nop
o bfc00018:
                            0xbfc00630
              b
o bfc0001c:
              nop
o bfc00020:
                            0xbfc00630
              h
o bfc00024:
              nop
                            0xbfc00630
O bfc00028:
  bfc0002c:
              nop
o bfc00030:
                            0xbfc00630
              b
o bfc00034:
              nop
bfc00038:
                            0xbfc00630
∩ №£~0003~•
              non
```

对比上下两个图,我们可以看到,地址不一样了。第一个图是链接时参数-Ttext 传入的地址,第二个图是代码运行时的运行地址。那么,是不是代码 b 0x8010.0400 在烧写到 flash中之后,就变成了 b 0xbfc0.0000 呢?其实,这些都是汇编代码,是反汇编程序,或者调试器为了人阅读的方便,将相对地址跳转根据文本段地址或者当前的运行地址转化了绝对地址。





在 EPI 中,通过工具参看 0xbfc0.0000 处的二进制码,就可以看到,其实,在 flash 中的代码,就是我们编译时生成的机器码。

在考虑地址无关代码的时候,不要被表面上的汇编代码迷惑了。其实在 PIC 中,最重要的一点就是相对地址的设置。