93

図2・90は、イギリス積み・フレミッシュ積みの1枚半の壁厚の組積形式を示すものであるが、この図からわかるように、各種の積み方が可能になるためには、通常のレンガより小さなレンガが必要であり、その形状と名称は図2・91のとおりである。




図2・90 れんが造壁体の組積形式




図2・91 れんがの形状と名称

2・5 プレストレストコンクリート造

(1) 構造の原理

い。このように設計荷重による応力の全 部または一部を打ち消すようにあらかじ スといい, 柱や梁など主要な部分にプレ また、図2・92(c)のようにプレストレ スと設計荷重によって, 部材断面に引張 応力の生じない程度のプレストレスを与 えることをフルプレストレッシング、部 材断面の一部に許容範囲の引張応力が生 になる。そこで図(b)のように下側をあら かじめ圧縮しておけば, 通常の状態では ストレスを導入した建築物をプレストレ 通常, 梁は荷重により図2・92(a)に 引張りが生じないことになり, コンク リートのような性質の材料には都合がよ 示すように, 上側が圧縮, 下側が引張り め計画的に与えられる応力をプレストレ ストコンクリート (PC1) 造という。

(b) プレストレスによる応力

圧縮

荷重による応力

(a)

引張り

引張り

コンクリートの応力

4回 曲シー 中午日 甘華四ショルがある。土じるものをパーシャルプレストレッシングという。

図2・92 プレストレストの原理

応力なし (c) (a)+(b) PC造はプレストレスを与えるのに鋼材を用いるので、広義には、RC造の一種とも考えられるが、通常のRC造に比べて、次のような特徴がある。

① 通常はひび割れの発生がなく、予想以上の荷重によりひび割れが発生しても、その荷重が除去されればひび割れがなくなるなど、ひび割

Prestressed Concrete の略。プレキャストコンクリート (PCa) と区別するため PS と略す場合もあるが、一般的にはPC と略記する。