Mikroprozessorpraktikum WS 2011/12 Aufgabenkomplex: 2

Teilnehmer:

Marco Träger, Matr. 4130515 Alexander Steen, Matr. 4357549

Gruppe: Freitag, Arbeitsplatz: HWP 1

A 2.1 Taktfrequenz

A 2.1.1 Bestimmen Sie messtechnisch die Frequenz der LFXT1CLK- und XT2CLK-Taktquelle.

Zur Lösung dieser Aufgabe werden zusätzlich zu den in Aufgabenblock 1 beschriebenen Registern das BC2CTL2-Register benutzt. In diesem Register werden einige der Bits für die Taktsteuerung verwaltet. Die zwei höchstwertigsten Bits legen die Taktquelle und die zwei nächst niederen Bits die Auswahl des Taktteilers fest. Für diese Aufgabe wird die Taktteilung ausgeschaltet (also auf den Divisor 1), damit der tatsächliche Takt gemessen wird.

LFXT1CLK Um auf P5.4 das Taktsignal messen zu können, wird nach dem Verbinden der Portleitung mit dem Takt (via P5SEL) das Messgerät angeschaltet. Nun wird das folgende Programm ausgeführt:

Am Messgerät lässt lässt sich eine Frequenz von 32,76927 kHz messen. Dies ist die Taktfrequenz der LFXT1CLK.

XT2CLK Diese Messung wird analog zur LFXT1CLK-Messung durchgeführt. Einzig die Selektion der Taktquelle ändert sich (siehe Code):

Aus der Messung ergibt sich eine Taktfrequenz von 7,373165 MHz für die XT2CLK-Taktquelle.

- A 2.1.2 Bestimmen Sie messtechnisch die minimale und maximale Taktfrequenz des MCLK-Taktes, die sich auf Basis der LFXT1CLK-, XT2CLK- und DCOCLK-Taktquellen bereitstellen läßt. Belegen Sie die Messergebnisse mit einer Berechnung auf Basis aller Komponenten aus den Blockschaltbildern.
 - **LFXT1CLK** Als maximale Frequenz dieser Taktquelle kann das Ergebnis aus Aufgabe 2.1.1 hergenommen werden, also $f_{max} \approx 32,76927$ kHz . Durch Modifikation mit dem größten Taktteiler (ein Achtel) können wir hier den minimalen Takt f_{min} produzieren. Also ergibt sich als Code:

Aus der Messung ergibt sich ein Takt von 4,096158 kHz.

Dies deckt sich mit den Erwartungen, da sich für die minimale Taktfrequenz rechnerisch ergibt:

$$f_{min} = f_{max} \cdot \frac{1}{8} \approx 32,76927 \text{ kHz} \cdot \frac{1}{8} \approx 4,096159 \text{ kHz}$$

XT2CLK Analog zur LFXT1CLK-Taktquelle, können wir die maximale Frequenz aus Aufgabe 2.1.1 nehmen, die minimale Frequenz wiederum durch den Taktteiler mit Divisor 8 erreichen. Der Code dazu ist ebenfalls analog, wird darum nicht wiederholt.

Also ergibt sich für die maximale Frequenz $f_{max} \approx 7,373165$ MHz. Die Messung des minimalen Taktes ergibt eine Frequenz von 921,6456 kHz. Auch dies stimmt mit dem rechnerischen Ergebnis überein:

$$f_{min} = f_{max} \cdot \frac{1}{8} \approx 7,373165 \text{ MHz} \cdot \frac{1}{8} \approx 921,6456 \text{ kHz}$$

DCOCLK Um die minimale und maximale Frequenz der DCOCLK-Taktquelle zu messen, binden wir in der main.c wieder die DCO-Quelle ein (Funktionsaufruf DCO();). Bei dieser Taktquelle können wir zusätzlich mit Hilfe des DCORBits die Frequenz manipulieren. Dies kann ebenfalls im BCSCTL2-Register gesetzt werden. Die erste Messung wurde mit DCOR = 0 durchgeführt:

Die Messung ergibt einen Takt von $f_{DCOR=0}\approx 1,7026$ MHz. Mit gesetztem DCOR-Bit ergibt die Messung $f_{DCOR=1}\approx 7,3684$ MHz, was also die maximale Frequenz f_{max} ist.

Für die Messung der minimalen Frequenz wird der Taktteiler wie in den vorigen Aufgaben genutzt, deshalb wird der Code nicht gezeigt. Die Messung für die minimale Frequenz ergibt einen Takt von ca. 212,8 kHz. Dies bestätigt das rechnerische Ergebnis:

$$f_{min} = f_{DCOR=0} \cdot \frac{1}{8} \approx 1,7026 \text{ MHz} \cdot \frac{1}{8} = 212,825 \text{ kHz}$$

- **A 2.1.3** An P2.5 ist ein Oszillatorwiderstand R_{osc} von 39kOhm angeschlossen. Erläutern Sie, wie der externe Widerstand für den DCOCLK-Taktgenerator nutzbargemacht wird.
- A 2.1.4 Welchen Einfluss hat der Widerstand auf den DCOCLK-Taktgenerator?

A 2.2 Stromverbrauch AB HIER REST NOCH ALT

- A 1.2.1 Erläutern Sie unter Nutzung des User's Guide die Funktionalität der sieben Register:
 - **P1DIR** entscheidet, ob der jeweilige Pin als Eingang oder Ausgang fungiert, dabei beschreibt 0 einen Eingang, 1 einen Ausgang
 - **P1IN** besteht aus einem Byte, deren Bits den aktuellen Logikpegel an dem jeweiligen Pin des Ports 1 darstellen
 - **P1OUT** zeigt an dem jeweiligen Bit an, welcher Logikpegel an dem zugehörigen Port anliegen soll, falls P1DIR auf Ausgang und P1SEL auf I/O-Funktion geschaltet ist
 - **P1SEL** gibt an, ob die einzelnen Pins des Port 1 direkt als I/O benutzt werden (Wert 0) oder für ein angeschlossenes Modul (Wert 1)
 - P1IE de-/aktiviert die Intertupt-Flags (P1IFG) für die Pins des ersten Ports.
 - **P1IES** entscheidet, ob man Interrupt durch eine low-high-Flanke (0) oder eine high-low-Flanke (1) auf dem jeweiligen Pin ausgelöst werden soll.
 - **P1IFG** bezeichnet die Interrupt-Flags der Pins von Port 1. Ist ein Bit von P1IFG auf 1 gesetzt, so wurde von dem zugehörigen Pin ein Interrupt ausgelöst.
- A 1.2.2 Erläutern Sie die Funktion des Operators AND zur Bitmanipulation. Diskutieren Sie die Einsatzmöglichkeit am Beispiel einer IF-Anweisung

Der AND-Operator (&) führt Bit für Bit die Verundung der Bits der Arguments aus.

```
if (P1IN & Taster) {...}
```

Geht man für das Codebeispiel davon aus, dass an dem Pin i von Port 1 ein Taster angeschlossen ist, so kann man durch Wahl der Variable Taster als Bitmaske, die nur an der Stelle i eine 1 enthält (Taster $= 2^i$), erreichen, dass die Abfrage genau dann erfolgreich ist, falls der Taster gedrückt wurde.

A 1.2.3 Erklären Sie die nachfolgenden Befehlszeilen und geben Sie an, welchen Wert die Variable a in den einzelnen Zeilen annimmt.

```
(0x01)
   #define
            Taster_rechts
   #define Taster_links (0x02)
   P1DIR = 0x00;
   P4DIR = 0xFF;
5
   P40UT
   P40UT
                     //beide Tasten gedr.
       P1IN & 0x30;
       P1IN & 0x00;
                       /Taste rechts gedr.
                        Taste
               0x01;
12
                       Taste rechts
               0x02:
               0x03;
13
       P1IN
            &
                        Taste
                              links gedr.
               0x03;
                       /beide
             &
                              Tasten
                                     gedr
                                     Taster an P1.0 nicht gedr.
15
   P40UT = P1IN & Taster_rechts;
   P40UT = P1IN & Taster_links;
                                   Taster an P1.0 gedr.
```

- Zeile 1,2 Definiert Bitmasken, auf welche Bits der Register der rechte bzw. linke Taster zugreift
- Zeile 3 Alle Pins von Ports 1 werden auf Eingang geschaltet
- Zeile 4 Hier werden nun alle Pins von Ports 4 auf Ausgang geschaltet
- Zeile 5 An alle Pins von Port 4 werden die Logikpegel 0 angelegt
- Zeile 6 a wird auf 7 gesetzt
- Zeile 7 Setzt die unteren drei Bits von P40UT auf 1. Wenn P4SEL für die unteren drei Pins auf I/O-Funktion gestellt ist, liegt an diesen Pins nun jeweils eine 1 an (die LEDs leuchten nicht).
- Zeile 8 Setzt die unteren drei Bits von P10UT auf 1. Da P1DIR auf Eingang steht, ändert sich nichts.
- **Zeile 9** Da die beiden Tasten die beiden untersten Bits sind, ist das Ergebnis der Verundung 0, also wird a = 0 gesetzt
- **Zeile 10** Hier wird mit Und auf 0 ausgeführt, also wird a = 0 gesetzt
- **Zeile 11** a = 1, da Taster gedrückt
- Zeile 12 a = 0, da mit der Bitmaske für den linken Taster verglichen wird
- **Zeile 13** a = 2, weil der Wert des linken Tasters genommen wird (an der zweiten Stelle in der Maske)
- **Zeile 14** a = 3, da sowohl der Wert des linken Tasters (2) und des rechten (1) genommen wird
- Zeile 15 P40UT wird auf 0 gesetzt, da kein Taster gedrückt ist
- Zeile 16 P40UT wird auf 0 gesetzt, da die Bitmaske den Tasterwert von P1.0 nicht berücksichtigt
- A 1.2.4 Schreiben Sie ein Programm, das die Ampelphasen simuliert.

```
#define Taster_rechts (0x01)
 2
      #define Taster_links (0x02)
 3
      #define rot (0x01)
 4
      #define gelb (0x02)
 5
      #define gruen (0x04)
 6
7
    void aufgabe_1_2_4() {
 8
         Letzten beiden Pins von Port 1 (Taster) als I/O-Input
          verwenden
      P1SEL &=
                ~0x03;
      P1DIR &= ~0x03;
10
      // Letzten drei Pins von Port 4 (LEDs) als I/O-Output verwenden P4SEL &= ~0x07;
11
12
13
      P4DIR \mid = 0x07;
14
         (~((P1IN & Taster_rechts) ^ (P1IN & Taster_links))) {
15
16
            Beide Tasten bzw. keine von beiden
        P40UT
17
                    gelb;
      } else if((P1IN &
                          Taster_rechts) & ~(P1IN & Taster_lins)) {
18
19
20
           Rechte Taste
        P40UT &=
                    gruen;
        else if(~(P1IN & Taster_rechts) & (P1IN & Taster_lins)) {
21
22
23
        // Linke Taste
P40UT &= rot;
24
25
      }
    }
```

A 2.3 Taktumschaltung

A 1.3.1 Nutzen Sie alle drei LED und den rechten Taster (P1.0), um eine Fußgängerampel zu programmieren.

```
#define Taster_rechts (0x01)
        #define rot (0x01)
 3
        #define gelb (0x02)
 4
        #define gruen (0x04)
 5
     void aufgabe_1_3_1() {
 7
           Letzten beiden Pins von Port 1 (Taster) als I/O-Input
             verwenden
       P1SEL &= ~(Taster_rechts);
P1DIR &= ~(Taster_rechts);
// Letzten drei Pins von Port 4 (LEDs) als I/O-Output verwenden
P4SEL &= ~(rot+gelb+gruen);
 9
10
11
12
       P4DIR |= (rot+gelb+gruen);
13
14
           alle LEDs ausschalten
       // alle LEDS ausseller
P40UT |= (rot+gelb+gruen)
15
16
17
        if (P1IN & Taster_rechts) {
          // Gelbe LED an P40UT &= ~(gelb);
18
19
20
          wait(3000);
21
           // Gelb aus,
                            rote LED an
22
23
24
          P40UT |= gelb;
P40UT &= rot;
          wait(3000);
25
               Zusaetzlich gelbe LED an
          P40UT &= ~gelb;
26
27
28
29
          wait (3000);
// Rot und Gelb aus, gruen an
          P40UT |= (rot+gelb);
P40UT &= gruen;
\frac{20}{30}
          wait(3000);
32 \\ 33 \\ 34 \\ 35 \\ 36
           // Gruen aus
           P40UT |= gruen;
          wait(5000);
       }
     }
```

In diesem Programm werden einfach nacheinander die richtige LEDs an- bzw. ausgeschaltet, sodass wir eine Ampelablauf simulieren. Die waits verzögern dabei die Auswertung so, dass wir wahrnehmen können, in welcher Reihenfolge die LEDs an- und ausgeschaltet werden.

A 2.4 Codezeile

A 1.4.1 Entwickeln Sie einen Binärzähler

```
#define Taster_rechts (0x01)
        #define Taster_links (0x02)
 3
        #define rot (0x01)
        #define gelb (0x02)
 \begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}
        #define gruen (0x04)
 7
     unsigned char counter = 0;
 8
9
     void aufgabe_1_4_1() {
    // Letzten beiden Pins von Port 2 (Taster) als I/O-Input
10
             verwenden
        P1SEL &= ~(Taster_rechts+Taster_links);
P1DIR &= ~(Taster_rechts+Taster_links);
11
12
       // Letzten drei Pins von Port 4 (LEDs) als I/O-Output verwenden P4SEL &= ~(rot+gelb+gruen); P4DIR |= (rot+gelb+gruen);
13
14
15
16
17
        if (P1IN & Taster_rechts) {
           // Rechte Taste gedrueckt
if (counter < 7) {</pre>
18
19
              // Mehr als 7 geht nicht
20
2\dot{1}
              ++counter:
\overline{22}
\frac{1}{23}
        } else if (P1IN & Taster_links) {
           // Rechte Taste gedrueckt if (counter > 1) {
\frac{24}{25}
26
27
28
              // Weniger als 1 geht nicht
               -counter;
           }
29
            Korrekte LEDs setzen:
30
31
             Wertigkeiten der LEDs sind gespiegelte
        // Wertigkeit der Bits von counter
P40UT &= ~(((counter & 0x01) << 2) + ((counter & 0x02) << 1) +
32
33
             (counter & 0x04))
34
        wait(100);
35
     }
```

Das Prellen der Kontakte bewirkt, dass mehr Phasenübergange (Flanken) wahrgenommen werden, als tatsächlich vorkommen sollen. Dieses Problem kann man dadurch umgehen, dass man nach dem Verarbeiten eines Tastendrucks eine gewisse Zeit wartet um auf die Stabilisierung des Tasterpegels zu warten. Wir haben die Wartezeit experimentell ermittelt, sodass die Wartezeit die kleinste ist, bei der das Problem nicht mehr auftritt.