Mikroprozessorpraktikum WS 2011/12 Aufgabenkomplex: 6

Teilnehmer:

Marco Träger, Matr. 4130515 Alexander Steen, Matr. 4357549

Gruppe: Freitag, Arbeitsplatz: HWP 1

A 6.1 Zeitbasis - der Sekunden Interrupt

A 6.1.1 Es soll mit Hilfe eines Timer-Interrupts jede Sekunde der Zustand der LED (P4.0) getoggelt werden.

Für diese Aufgabe ist beinhaltet die Funktion aufgabe611 keine Anweisung, sodass der Inhalt der while(1)-Schleife in der main leer effektiv leer ist. Die Funktion init611, die alle notwendigen Register korrekt setzt, wird vor der main-Funktion aufgerufen und sieht folgendermaßen aus:

```
void init611()
      Alle LEDs aus
  // Alle LEDS aus
LED10FF;LED20FF;LED30FF;LED0FF;
       LED P4.0 vorbereiten
    P4DIR |= (0x01);
P4SEL &= ~(0x01);
    P40UT | = 0x01;
        Timer setzen:
         Taktanzahl fuer eine Sekunde, da 7,3728MHz
     TBCCRO = (unsigned int)7372800;

// Taktquelle ACLK ist Flag TBSSEL_1
     TBCTL &= ^{\sim} (TBSSEL_3 + MC_3); // reset
       Count-Mode ist MC_1
     TBCTL |= (TBSSEL_1 + MC_1); //set
        Interrupt freigeben
     TBCCTLO |= CCIE;
}
void aufgabe611() {}
```

Das Register TBCCR0 enthält die Anzahl der Takte, bis der Timer-Interrupt ausgelöst werden soll. Da das Modul bei einer Taktfrequenz von 7,3728 MHz läuft, werden 7372800 Takte pro Sekunde ausgelöst. Dies ist also der Wert für das Register TBCCR0.

In dem Register TBCTL werden durch die beiden im Code genannten Bitmasken die Taktquelle ACLK und der Count-Mode MC_1 ausgewählt. Dies entspricht dem Modus count up; hier wird von Null an bis zu dem in TBCCR0-Register eingestellten Vergleichswert hochgezählt.

Schlussendlich wird noch in dem Control-Register zu TBCCR0 der Interrupt eingeschaltet.

Sind diese Einstellungen umgesetzt, ist die eigentliche Funktionalität sehr simpel umzusetzen: In jedem Timer-Interrupt, soll die LED einfach getoggelt werden, was durch folgenden Code realisiert wird:

```
#pragma vector = TIMERBO_VECTOR
__interrupt void TIMER (void) {
   P40UT ^= 0x01; // Toggle LED
}
```

A 6.1.2 RECHERCHE LPM

A 6.1.3 Wir verändern die Lösung von A 6.1.1 so, dass durch Tastendruck das Zeitintervall des Interrupts halbiert vzw. verdoppelt werden kann.

Um uns in der Aufgabe zu merken, bei welchem Divisor wir gerade sind, legen wir eine Variable divider613 an, die eine Zahl zwischen 0 und 3 (jeweils inklusive) ist. Dabei ist die Zahl 0 als Divisor 1 (voller Takt) und die Zahl 3 als Divisor 8

zu interpretieren. Dies wurde so gewählt, da so die Bitmuster der Zahl mit dem geforderten Bitmuster des ID-Eintrags (Input Divider) in TBCTL übereinstimmt. Wollen wir also den neuen Divisor setzen, so müssen wir die Zahl nur noch an die richtige Stelle verschieben und in das TBCTL-Register übernehmn. Dies erledigt das Makro DIV_BIT_FLAG; hier wird die Divisor-Zahl sechs Stellen nach Links verschoben, sodass die Bits sieben bis sechs von TBCTL korrekt getroffen werden.

```
unsigned int divider613 = 0x03u;
#define DIV_BIT_FLAG (divider613 << 6)</pre>
```

Die Initialbelegung der Register erfolg analog zu A 6.1.1. Der einzige Unterschied ist, dass initial ebenfalls der Divisor gesetzt wird, nämlich auf 8. Die Funktion aufgabe613 bleibt wieder leer.

```
void init613() {
     Alle LEDs aus
  // Alle LEDS aus
LED10FF;LED20FF;LED30FF;LED0FF;
       LED P4.0 vorbereiten
    P4DIR |= (0x01);
P4SEL &= ~(0x01);
    P40UT |= 0x01;
    // Taste 1: Input, IO-Funktion, Interrupt, Edge P1DIR &= ^{\circ}(0x03);
    P1SEL &= (0x03);
    P1IE |= (0x03);
    P1IES &= ~(0x03);
        Timer setzen:
       Taktanzahl fuer eine Sekunde, da 7,3728MHz
    TBCCR0 = (unsigned int)7372800;
    // Taktquelle ACLK ist Flag TBSSEL_1
TBCTL &= ~(TBSSEL_3 + MC_3 + ID_3);//reset
     // Count-Mode ist MC_1
     TBCTL \mid = (TBSSEL_1 + MC_1 + DIV_BIT_FLAG ); //set
     // Interrupt freigeben
     TBCCTLO |= CCIE;
}
void aufgabe613() {}
```

Um nun den Divisor mittels Taster steuern zu können, fügen wir einen Taster-Intterrupt ein. Dieser Überprüft bei einem Tastendrück, welche Taste gedrückt wurde und ob man durch das Ausführen der Verdopplung/Halbierung in dem zulässigen Bereich bleiben würde. Ist dies der Fall, wird die Variable divider613 entsprechend angepasst und am Ende gesetzt.

```
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1 (void) {
    CLEAR(P1IFG, 0xFF);
    // Taster gedrueckt
    if((P1IN & 0x01)) {
        // Taster P1.0 gedrueckt, verdoppeln
        if (divider613 < 3) {
            divider613++;
        }
    }
    if((P1IN & 0x02)) {
        // Taster P1.0 gedrueckt, halbieren
        if (divider613 > 0) {
            divider613--;
        }
    }
    // Divisor setzen
    TBCTL &= ~(ID_3);//reset
    TBCTL |= DIV_BIT_FLAG;
    wait(5000);
}
```

Der Timer-Interrupt entspricht exakt dem aus A 6.1.1.

A 6.2 Zeitmessung

A 6.2.1 Messung blagbla

```
#include "stdio.h"
unsigned int delta = Ou;
unsigned int sec;
void init621() {
  LED10FF; LED20FF; LED30FF; LED0FF;
     // LEDS vorbereiten
P4DIR |= (0x01);
P4SEL &= ~(0x01);
P4OUT |= 0x01;
         Taste 1 input, IO, Interrupt, edge
  P1DIR &= ~(0x03);
P1SEL &= ~(0x03);
      P1IE |= (0x03);
     P1IES &= (0x03);
          Timer setzen
      //TBCCR0 = (unsigned int) 73728u; // GEHT NICHT IST ABER DOCH DAS GLEICHE???? (fast zumindest)
     TBCCRO = (unsigned int) (7372800u & 0xFFFFu)/100u; //
Taktanzahl fuer eine Sekunde, da 7,3728MHz
// Taktquelle ACLK ist Flag TBSSEL_1, Countmethod ist MC_1
TBCTL &= ~(TBSSEL_3 + MC_3 + ID_3); // reset
TBCTL |= (TBSSEL_1 + MC_0 + ID_0); // set
TBCCTLO |= CCIE; // Interrupt freigeben
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1 (void) {
     char zeitausgabe[10];
      ' Pin gedrueckt
   // Pin geurace...
if ((P1IN & 0x01)) {
         Taster P1.0 gedrueckt, P4.1 an
      LED20N;
     delta = Ou;
TBCTL &= ~(MC_3);//reset
         TBCTL \mid = (MC_1); //set
   if((P1IN & 0x02)) {
      // Taster P1.0 gedrueckt, P4.1 aus LED20FF;
      TBCTL &= ^{\circ} (MC_3); //reset
        TBCTL \mid= (MC_0); //set
         sec = (delta / 100u) % 100u;
         //zeitausgabe[9] = ' \ 0':
         sprintf(zeitausgabe, "%02u.%02u_sek", sec,(delta%100));
  }
  wait(5000);
   CLEAR (P1IFG, 0xFF);
#pragma vector = TIMERBO_VECTOR
__interrupt void TIMER (void) {
  LEDTOGGLE;
  ++delta;
```

```
void aufgabe621() { //skip }
```

- A 6.3 Zeitschaltwerk
- A 6.4 LED als Indikator
- A 6.5 PWM Pulsweitenmodulation