Mikroprozessorpraktikum WS 2011/12 Aufgabenkomplex: 1

Teilnehmer:

Marco Träger, Matr. XXXXXXXX Alexander Steen, Matr. 4357549

Gruppe: XXX, Arbeitsplatz: XXX

A 1.1 Output

- A 1.1.1
- A 1.1.2
- A 1.1.3
- A 1.1.4
- A 1.1.5
- A 1.1.6

A 1.2 Input

A 1.2.1

- **P1DIR** entscheidet, ob der jeweilige Pin als Eingang oder Ausgang fungiert, dabei beschreibt 0 einen Eingang, 1 einen Ausgang
- **P1IN** besteht aus einem Byte, deren Bits den aktuellen Logikpegel an dem jeweiligen Pin des Ports 1 darstellen
- P1OUT zeigt an dem jeweiligen Bit an, welcher Logikpegel an dem zugehörigen Port anliegen soll, falls P1DIR auf Ausgang und P1SEL auf I/O-Funktion geschaltet ist
- **P1SEL** gibt an, ob die einzelnen Pins des Port 1 direkt als I/O benutzt werden (Wert 0) oder für ein angeschlossenes Modul (Wert 1)
- P1IE de-/aktiviert die Intertupt-Flags (P1IFG) für die Pins des ersten Ports.
- **P1IES** entscheidet, ob man Interrupt durch eine low-high-Flanke (0) oder eine high-low-Flanke (1) auf dem jeweiligen Pin ausgelöst werden soll.
- **P1IFG** bezeichnet die Interrupt-Flags der Pins von Port 1. Ist ein Bit von P1IFG auf 1 gesetzt, so wurde von dem zugehörigen Pin ein Interrupt ausgelöst.

A 1.2.2

Der AND-Operator (&) führt bitweise die Verundung der Bits der Arguments aus. Geht man für das Codebeispiel

```
if (P1IN & Taster) {...}
```

davon aus, dass an dem Pin i von Port 1 ein Taster angeschlossen ist, so kann man durch Wahl der Variable Taster als Bitmaske, die nur an der Stelle i eine 1 enthält (Taster $= 2^i$), erreichen, dass die Abfrage genau dann erfolgreich ist, falls der Taster gedrückt wurde.

A 1.2.3

```
#define Taster_rechts (0x01)
#define Taster_links (0x02)

P1DIR = 0x00;

P4DIR = 0xFF;

P4OUT = 0;

a = 7;

P4OUT = a;

P1OUT = a;
```

```
|a = P1IN & 0x30; //beide Tasten gedr.
   a = P1IN & 0x00;
                    //Taste rechts gedr.
11
                      Taste rechts gedr.
   a = P1IN & 0x01;
   a = P1IN & 0x02;
                      Taste rechts gedr.
12
      P1IN & 0x03;
                      Taste links gedr.
                    //beide Tasten
   a = P1IN & 0x03;
                                    gedr.
   P40UT = P1IN & Taster_rechts; //Taster an P1.0 nicht gedr.
15
   P40UT = P1IN & Taster_links; //Taster an P1.0 gedr.
```

- Zeile 1,2 Definiert Bitmasken, auf welche Bits der Register der rechte bzw. linke Taster zugreift
- Zeile 3 Alle Pins von Ports 1 werden auf Eingang geschaltet
- Zeile 4 Hier werden nun alle Pins von Ports 4 auf Ausgang geschaltet
- Zeile 5 An alle Pins von Port 4 werden die Logikpegel 0 angelegt
- Zeile 6 a wird auf 7 gesetzt
- Zeile 7 Setzt die unteren drei Bits von P40UT auf 1. Wenn P4SEL für die unteren drei Pins auf I/O-Funktion gestellt ist, liegt an diesen Pins nun jeweils eine 1 an (die LEDs leuchten nicht).
- Zeile 8 Setzt die unteren drei Bits von P10UT auf 1. Da P1DIR auf Eingang steht, ändert sich nichts.
- **Zeile 9** Da die beiden Tasten die beiden untersten Bits sind, ist das Ergebnis der Verundung 0, also wird a = 0 gesetzt
- **Zeile 10** Hier wird mit Und auf 0 ausgeführt, also wird a = 0 gesetzt
- **Zeile 11** a = 1, da Taster gedrückt
- Zeile 12 a = 0, da mit der Bitmaske für den linken Taster verglichen wird
- **Zeile 13** a = 2, weil der Wert des linken Tasters genommen wird (an der zweiten Stelle in der Maske)
- **Zeile 14** a = 3, da sowohl der Wert des linken Tasters (2) und des rechten (1) genommen
- Zeile 15 P40UT wird auf 0 gesetzt, da kein Taster gedrückt ist
- Zeile 16 P40UT wird auf 0 gesetzt, da die Bitmaske den Tasterwert von P1.0 nicht berücksichtigt

A 1.2.4

```
void aufgabe() {
     #define Taster_rechts (0x01)
3
     #define Taster_links (0x02)
     #define rot (0x01)
              gelb (0x02)
     #define
6
     #define
             gruen (0x04)
7
     P1SEL =
             0x00;
8
     P1DIR = 0x00;
9
     P4SEL = 0x00;
10
     P4DIR = 0x07;
11
     if (~((P1IN & Taster_rechts) ~ (P1IN & Taster_links))) {
12
```

```
P40UT = gelb;

left else if((P1IN & Taster_rechts) & ~(P1IN & Taster_lins)) {
    P40UT = gruen;
    } else if(~(P1IN & Taster_rechts) & (P1IN & Taster_lins)) {
        P40UT = rot;
    }
    P40UT = rot;
}

P40UT = gelb;

P40UT = rot;

P40UT = rot;
```

A 1.3 Ampel

A 1.3.1

A 1.4 Taster

A 1.3.1