Mikroprozessorpraktikum WS 2011/12 Aufgabenkomplex: 1

Teilnehmer:

Marco Träger, Matr. XXXXXXXX Alexander Steen, Matr. 4357549

Gruppe: XXX, Arbeitsplatz: XXX

A 1.1 Output

- A 1.1.1
- A 1.1.2
- A 1.1.3
- A 1.1.4
- A 1.1.5
- A 1.1.6

A 1.2 Input

A 1.2.1

- **P1DIR** entscheidet, ob der jeweilige Pin als Eingang oder Ausgang fungiert, dabei beschreibt 0 einen Eingang, 1 einen Ausgang
- **P1IN** besteht aus einem Byte, deren Bits den aktuellen Logikpegel an dem jeweiligen Pin des Ports 1 darstellen
- **P10UT** zeigt an dem jeweiligen Bit an, welcher Logikpegel an dem zugehörigen Port anliegen soll, falls P1DIR auf Ausgang und P1SEL auf I/O-Funktion geschaltet ist
- **P1SEL** gibt an, ob die einzelnen Pins des Port 1 direkt als I/O benutzt werden oder für ein angeschlossenes Modul genutzt werden
- P1IE de-/aktiviert die Intertupt-Flags (P1IFG) für die Pins des ersten Ports.
- **P1IES** entscheidet, ob man Interrupt durch eine low-high-Flanke (0) oder eine high-low-Flanke (1) auf dem jeweiligen Pin ausgelöst werden soll.
- **P1IFG** bezeichnet die Interrupt-Flags der Pins von Port 1. Ist ein Bit von P1IFG auf 1 gesetzt, so wurde von dem zugehörigen Pin ein Interrupt ausgelöst.

A 1.2.2

Der AND-Operator (&) führt bitweise die Verundung der Bits der Arguments aus. Geht man für das Codebeispiel

```
if (P1IN & Taster) {...}
```

davon aus, dass man Pin i ein Taster angeschlossen ist, so kann man durch Wahl der Variable Taster als Bitmaske, die nur an der Stelle i eine 1 enthält (Taster = 2^i), erreichen, dass die Abfrage genau dann erfolgreich ist, falls der Taster gedrückt wurde.

A 1.2.3

```
1 #define Taster_rechts (0x01)
2 #define Taster_links (0x02)
3 P1DIR = 0x00;
4 P4DIR = 0xFF;
5 P4OUT = 0;
6 a = 7;
7 P4OUT = a;
8 P1OUT = a;
9 a = P1IN & 0x30; //beide Tasten
10 a = P1IN & 0x00; //Taste rechts
```

```
11 | a = P1IN & 0x01; // Taste rechts

12 | a = P1IN & 0x02; // Taste rechts

13 | a = P1IN & 0x03; // Taste links

14 | a = P1IN & 0x03; // beide Tasten

15 | P40UT = P1IN & Taster_rechts; // Taster an P1.0 nicht

16 | P40UT = P1IN & Taster_links; // Taster an P1.0
```

Alle Pins von Ports 1 werden auf Eingang geschaltet. Hier werden nun alle Pins von Ports 4 auf Ausgang geschaltet. An alle Pins von Port 4 werden die Logikpegel 0 angelegt.

A 1.2.4

A 1.3 Ampel

A 1.3.1

A 1.4 Taster

A 1.3.1