

Performance Versión 1.0 03 de agosto de 2015

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se explicaran algunas definiciones y se suministraran formulas acerca del performance de una aeronave.

VELOCIDADES Y CALCULOS

1 - VELOCIDAD INDICADA (INDICATED AIRSPEED - IAS):

La IAS es la velocidad que tiene el piloto a bordo en el indicador de velocidad (anemómetro). Cuando configure su Flight Simulator, p.e. FS2002 o FS9, encontrará dos posibilidades, IAS o TAS. Para volar en IVAO, debe ser configurado en IAS para ser consecuente con las instrucciones de velocidad dadas por un Controlador.

La IAS es una velocidad segura para manejar el avión. En particular, las velocidades de perdida (Vs, Vso) o de limitación de tren y flaps (Vle, Vlo, Vfe) están indicadas en IAS. En FS, asegúrese de seleccionar velocidad IAS en el menú AVIÓN/REALISMO.

Cuando se expresa en nudos (lo más normal), la IAS se escribe KIAS.

Es la velocidad que usualmente se utiliza en las comunicaciones piloto/controlador.

2 - VELOCIDAD VERDADERA (TRUE AIRSPEED - TAS):

La **TAS** es la velocidad del avión dentro de la masa de aire en la que se encuentra, cualquiera que sea la densidad de esta masa de aire. Abordo, se suele ver a menudo en el FMS o en el GPS o se puede calcular sabiendo la IAS (ver más abajo).

La TAS es una velocidad que se utiliza para los planes de vuelo y la navegación, que permite el cálculo de desviaciones o de la hora estimada de llegada (ETA - ver GS). Cuando se expresa en nudos (lo más normal), la TAS se escribe **KTAS.**

Relación entre TAS e IAS:

- Para IAS entre 240 y 400 kt y Altitudes entre 50000 Fts y Nivel 250, un cálculo aproximado es

TAS = IAS + FL/2

Imagine un avión estabilizado a 14000 Fts y 270 KIAS, KTAS = 270 + 140/2 = 340

- Para IAS inferiores a 240 kt,

TAS = IAS + (1.5% IAS x altitud) (altitud expresada en miles de pies).

Imagine un avión estabilizado a FL190 y 210 KIAS:

 $KTAS = 210 + ((1.5\% \times 210) \times 19) = 210 + (3.3\times19) = 270$

Sin embargo, recuerde que cuanto más bajo y más lento vuela el avión, más cercana está la IAS de la TAS.



Performance Versión 1.0 03 de agosto de 2015

3 - VELOCIDAD SOBRE EL TERRENO (GROUND SPEED - GS):

La **GS** es la TAS corregida con la velocidad del viento y representa la velocidad del avión en relación al terreno. Se muestra en el FMS y en el GPS o puede ser calculada a partir de la TAS cuando se conocen la velocidad y dirección del viento (ver más abajo). Esta es la velocidad que se necesita para calcular la hora estimada de llegada (ETA) a un punto.

Imagine una TAS de 250 kt y un viento en cara de 15 kt. La GS es 250-15 = 235 kt. Esto significa que se vuela a razón de 4 NM por minuto (235/60). Si se lee en el DME que se está a 20 NM de un VOR/DME y el controlador pide es tiempo estimado en llegar a esa radioayuda, la respuesta es 20/4 = 5 mins.

Otra forma de calcularlo es calculando el factor base: **bf** = **60/GS**. Resultado 0.25. El tiempo estimado de llegada al punto es **ETA** = **d** x **bf**. En el ejemplo, 20 x 0.25 = 5 mins.

La GS es también la velocidad que se ve en la pantalla de IvAc (es normal, ya que un radar calcula la velocidad de un objeto móvil en relación al suelo). Hay que recordar que la velocidad que se ve en la pantalla es habitualmente diferente a la que ve el piloto en sus instrumentos de abordo. Puede haber un piloto volando a 220 KIAS (velocidad indicada en el anemómetro de a bordo) y aparecerá una velocidad de 270 kt (GS) en la pantalla del radar. Por debajo de 10,000 ft, no se debe pedir a un piloto que reduzca la velocidad a 250 kt, porque el piloto responderá que no puede cumplir esa instrucción.

4 - MACH:

M = TAS / a, donde "a" es la velocidad del sonido. Aproximadamente, se puede considerar que M.10 = 60 KTAS.

Para Mach 0.8, la KTAS es aproximadamente 8 x 60 = 480 kt, Mach 1 son 600 KTAS, Mach 1.2 son 720 KTAS.

5 - OTRAS VELOCIDADES:

Todas son velocidades indicadas, visibles en el anemómetro de a bordo.

a) DESPEGUE:

V1 = velocidad de decisión en despegue (o velocidad crítica). Antes de V1, el piloto puede abortar el despegue. Después de V1, el piloto DEBE despegar.
 VR = velocidad de rotación, a la que el piloto "tira" de los controles para levantar el morro y despegar.



Performance Versión 1.0 03 de agosto de 2015

V2 = velocidad de seguridad en el despegue, es la que debe tener antes de alcanzar 35 pies por encima de la altitud de la pista.

b) CRUCERO:

Va = Velocidad de maniobra, es la velocidad máxima en la que los controles del avión son totalmente operativos.

Vno = Velocidad normal de operación, es la velocidad máxima de crucero.

Vne = Velocidad que nunca se debe exceder.

Vmo = Velocidad máxima operativa (KIAS).

Mmo = Velocidad máxima operativa (Mach).

c) APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE:

Vfe = Velocidad máxima con los flaps extendidos.

VIo = Velocidad máxima para operar el tren de aterrizaje (retracción o extensión).

VIe = Velocidad máxima con el tren de aterrizaje extendido.

Vs = Velocidad de pérdida (con el máximo peso).

Vso = Velocidad de pérdida con el tren de aterrizaje y los flaps extendidos (con el máximo peso).

Vref = Velocidad de referencia (o velocidad de aterrizaje) = 1.3 x Vso (a la Vref también se la conoce como Vat).

d) REGULACIÓN EN AROXIMACIÓN:

Minimum clean speed (Mínima velocidad "limpio") = velocidad mínima con el tren, flaps, slats y aerofrenos retraídos. Habitualmente 1.5 x Vso.

Minimum approach speed (Mínima velocidad de aproximación) = Vref (ver más arriba), 1.3 x Vso.

6. CÁLCULOS DE DESCENSO:

Para calcular el TOD (Top of descent), podemos tener en cuenta los siguientes casos:

Caso 1

Multiplique el número de miles de pies a perder entre 3. La velocidad de tierra (GroundSpeed) entre 2 y luego multiplique por 10, obtendrá la rata de descenso ideal para un glide slope de 3 grados.

Ejemplo:

FL350 a FL100 => 25000 pies a descender (usaremos el número 25)

 $25 \times 3 = 75$ (el descenso iniciar a 75nm del objetivo)

GS= 320kts => ((320 / 2) * 10) = 1600 (1600 ft es la velocidad vertical ideal)



Performance Versión 1.0 03 de agosto de 2015

Caso 2

Inicie descenso cuando el tiempo al aeropuerto sea igual a la altitud a perder por 1000ft/min

Ejemplo:

Para descender 10000ft, inicie el descenso 10 minutos antes a una velocidad vertical de 1000ft/min

Caso 3

Divida la diferencia entre la altitud crucero y la altitud a descender por la velocidad vertical a utilizar. El valor resultante es el tiempo a descender. Multiplique este valor por su GroundSpeed en crucero y divida el resultado entre 60. El resultado es el DME que necesita para iniciar su descenso.

[(Altitud inicial-Altitud final) / régimen de ascenso] = Tiempo (que es el tiempo en minutos)
Tiempo (que esta el resultado en minutos divídalo entre 60) X Velocidad = Millas Náuticas

Ejemplo:

FL360 a 6000 => 30000 pies a descender

3000 / 1500 (velocidad vertical) = 20 minutos (tiempo del descenso)

Ahora, (20*420 kts)/60 = 140nm (distancia al punto deseado)

MOTOR TURBOPROP O TURBOHELICE

El tipo de motor



denominado **turbohélice** (en <u>inglés</u>: *turboprop*) tiene montada delante del reactor una <u>hélice</u> propulsada por una segunda turbina, denominada turbina libre, o por etapas adicionales de la turbina que mueve el compresor (tipo eje fijo).



Performance Versión	n 1.0 03 de a	agosto de 2015
---------------------	-----------------	----------------

Los <u>motores turbohélice</u> son similares a los motores a reacción convencionales -los de tipo turbofan que montan la mayoría de los aviones de pasajeros- en los que sin embargo la fuerza de empuje de los gases se utiliza para mover las hélices. En estos motores el empuje que proporciona el chorro es mínimo.

La ventaja de los motores turbohélices es que son mucho más eficientes, con consumos en torno a un 30 por ciento menores, lo que representa un consumo por pasajero y kilómetro inferior al de un automóvil y ligeramente por encima del tren, siempre refiriéndose a trayectos de corto alcance, en general vuelos regionales. Además la nuevas generaciones han mejorado mucho el ruido procedente de las hélices.

Alrededor de un 90 % de la energía de los gases expandidos se absorbe en la parte de la turbina que mueve la hélice y el 10 % restante se emplea para acelerar el chorro de gases de escape. Esto hace que el chorro solo suponga una pequeña parte del empuje total.

El turbohélice más potente del mundo es el nk-12MA produce 15000HP.Es utilizado en aviones como el ATR.

Motor Turbohélice: Es utilizado en aviones como el ATR, King 200, B1900 entre otros.

-VENTAJAS: Muy eficiente a velocidades subsónicas bajas

-DESVENTAJAS: Velocidad máxima limitada, algo ruidoso, trasmisión compleja.



División Colombiana
Performance Versión 1.0 03 de agosto de 2015

