
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Создание послойного плана помешения

Слои позволяют структурировать чертеж, что упрощает управление данными чертежа и различными свойствами, такими как типы линий, цвета и др.

Слои напоминают лежащие друг на друге прозрачные листы кальки. Слои являются основным средством упорядочения на чертеже. Они позволяют сгруппировать информацию по функциям и упрощают управление различными свойствами, такими как типы линий, цвета и др.



Слои позволяют группировать однотипные объекты. Например, такие объекты, как вспомогательные линии, тексты, размеры и основные надписи можно разместить на отдельных слоях. Послойная организация объектов позволяет:

- Показывать видимые и затененные объекты слоя на видовых экранах
- Разрешать, запрещать и настраивать вывод объектов на печать
- Назначать цвет одновременно всем объектам слоя
- Задавать тип и вес линий по умолчанию для всех объектов слоя
- Разрешать или запрещать редактирование объектов слоя
- Указывать, должны ли объекты отображаться с различными свойствами слоев в отдельных видовых экранах листа

Каждый чертеж имеет слой с именем 0. Слой 0 не может быть ни удален, ни переименован. Он предназначен для двух целей:

- Обеспечение того, чтобы каждый чертеж содержал, по крайней мере, один слой
- Предоставление специального слоя, связанного с управлением цветами в блоках


*Примечание:*Вместо того чтобы создавать весь чертеж на слое 0, рекомендуется для организации чертежа создать несколько новых слоев.

Используемые инструменты.

Отрезок


Выноски размеров

Свойства слоя (вкладка *Главная* \rightarrow *Слои*)




Ход работы

Задача:Построить план помещения, используя различные слои для элементов чертежа. (По материалам лаб.раб.4.1 Лабораторного практикума по AutoCAD 2D Авторы: В.В.Глотова, И.М. Лебедева, А.Ю. Борисова, М.В. Царева Моск. гос. строит. ун-т. М.:МГСУ, 2011)



Настройка рабочей среды:

1. В параметрах чертежа установить белый цвет фона, проверить установленные единицы чертежа – миллиметры




- 2. С помощью команды *Лимиты* в командной строке установить границы чертежа с 0,0 до 42000,29700.
- 3. Задать и включить сетку с интервалом 1000. Отображение сетки в пространстве 2D чертежа точками. Отключить показ сетки за лимитами.
- 4. Показать все поле чертежа (Зуммирование / все).
- 5. Зафиксировать объектные привязки пересечений и конечных точек.
- 6. Задать угловой шаг для полярного отслеживания 30°.
- 7. Включить ОРТО-режим.

Создание слоев


- 8. Создать новый файл чертежа на основе шаблона со штампами. Сохранить в личном каталоге под именем «Лаб 4».
- 9. Создать в модели чертежа пять слоёв (что такое слой см. теор. материал):

вспомогательные линии, оси, стены, лестница, размеры:

- Открыть диалог Свойства слоя (Управление слоями и свойствами слоёв)
- В открывшемся диспетчере слоев с помощью инструмента создать пять нужных слоёв
- Для слоя Вспомогательных линий установить цвет серый, тип линий штрихпунктирная (кликнуть на тип линий, в открывшемся диалоге нажать кнопку Загрузить, из предложенного списка выбрать ACAD_ISO10W100
- Для слоя *Стен* задать цвет линий черный, вес линии (толщина) 0,6 мм
- Для слоя *Ocu* тип линий осевая
- Для слоя *Лестница* цвет линий серый
- Для слоя *Размеры* установить синий цвет.
- Сделать текущим слоем Вспомогательные линии (установить на нем зеленую галочку).




Закрыть диспетчер слоев.



Создание чертежа

- 10. С помощью инструмента *Прямая* начертить горизонтальную и вертикальную вспомогательные линии, которые на чертеже показаны штрихпунктирными линиями.
- 11. Скопировать параллельные прямые на заданные расстояния (см. чертеж в задании) с помощью инструмента *Смещение* .



- 12. Нарисовать стены.
 - Сделать текущим слоем *Стены* (на вкладке Главная, выбрать из списка слоев).
 - Начертить стены в соответствие с заданием инструментом **Мультилиния** (**МЛИНИЯ**) с настройками:

Расположение – центр

Масштаб – 250

Стиль – Standard


- Отредактировать стыки стен командой **МЛРЕД** (Редактирование мультилинии).

Открытое Т


1 линия
2 линия

- Перенести начало системы координат в точку 1.


- «Вырезать» дверные проемы командой **МЛРЕ**Д инструментом ^{Обрезать все}, указывая координаты начала точки разрыва и конца (например, первый проем описывается как 1500,0 (Enter) 2500,0).




13. Командой *Отрезок* начертить в проемах двери (Полярное отслеживание с настройкой угла 30°).




- 14. В слое *Лестница* нарисовать лестничный проем:
 - Начертить вертикальную линию длиной в ширину лестничного марша 1100 (привязка к середине стены лестничного проема)
 - *Круговым массивом* (неассоциированным) размножить ступени на угол 90°
 - Командой *Удлинить* растянуть линии ступеней до стен
 - Прямоугольным массивом размножить ступени вниз со смещением в ширину ступени 300.
 - Командой зеркального отображения Зеркало сформировать лестницу целиком. Удалить лишние ступени.




 Для построения стрелки направления подъема предварительно нужно настроить стиль мультивыноски командой МВЫНОСКАСТИЛЬ (отредактировать Аннотативный стиль).



- Построить стрелку направления подъема с помощью команды **МВЫНОСКА**, при построении указать масштаб аннотаций 1:20 (построение начинается со стрелки!)




- 15. Сформировать линию разрыва
 - Командой *Полилиния* сформировать ломаную линию.
 - Командой ПОЛРЕД (опция СП) сгладить ломаную.
 - Командой ОБРЕЗАТЬ отрезать лишние части отрезков ступеней лестницы.



Оформление осей 16.

- Начертить одну ось в слое «ОСИ» поверх вспомогательной линии (команда ОТРЕЗОК)
- Начертить окружность Ø 800 по двум точкам диаметра (команда КРУГ)
- Вписать внутрь окружности текст «1» высотой шрифта 500 (ДТЕКСТ / Выравнивание: сЕредина)
- Раскопировать ось с окружностью и с текстом по всем точкам пересечения осей (команда КОПИРОВАТЬ).
- Изменить обозначение осей (текст) с помощью команды ДИАЛРЕД




- 17. Настроить свойства для отображения линий и аннотаций для чертежа такого размера:
 - В настройках аннотаций установить аннотативный шрифт и тип линии:



Открыть окно свойств



- Установить масштаб аннотаций 1:20



Аннотации нанести размеры.

- 19. Напечатать готовый чертеж в pdf-файл:
 - Переключиться на Лист 1 или Лист 2 (на каком формате будет лучше смотреться?)
 - Проверить отображается ли чертеж в пространстве листа. Если нет, то настроить масштаб отображения видового экрана.
 - Нажать кнопку Печать 🖨. В появившемся диалоговом окне нажать Ок. Откроется диалог сохранения файла, в нем указать место сохранения (свой каталог) и имя файла Печать Лаб.4.
- 20. Сохранить сам чертеж в личном каталоге под именем Лаб.4.

Контрольные вопросы

- 1. Для чего на чертежах используются слои?
- 2. Перечислите свойства слоев, которые доступны в диспетчере свойств слоя.
- 3. Запишите подробный алгоритм выполнения п.12.