## Cálculo del baudrate

## Ejemplo en un STM32:

$$Tx/Rx \text{ baud} = \frac{fck}{8 \text{ x USARTDIV}}$$
 if OVER8 = 1

$$Tx/Rx \text{ baud} = \frac{fck}{16 \times USARTDIV}$$
 if OVER8 = 0

Generar un baudrate de 115200 en un dispositivo cuyo reloj es de 16 MHz y se maneja un oversampling de 8.

Se tiene que almacenar 17.361 en el registro USART\_BRR. Cuatro bits almacenan la parte fraccionaria del valor, y doce bits la mantissa.

Parte fraccionaria:  $8 * 0.361 = 2.88 \rightarrow 3$ 

El registro USART\_BRR debe almacenar un 0x113 para generar el baudrate deseado.

## Actividad

Generar un baudrate de 9600 en un dispositivo cuyo reloj es de 16 MHz y se maneja un oversampling de 16.

¿Cuál es el valor a configurar en USART\_BRR?