
CS32F103C 用户手册


TIPs:

- 1.本开发板在出厂时已下载LED闪灯程序,通过JOYSTICK(五向摇杆)可控制LED的闪烁,用户可根据现象验证板上芯片是否完好。
 - 2.为方便使用,本开发板随板赠送一根USB线和一根DB9串口线(公母直连)。
- 3.需要用到显示屏的开发推荐WaveShare LCD22,这款 LCD22是电阻式 2.2inch 带触摸的 LCD,分辨率为 320x240,采用 SPI方式驱动,大大减少了控制管脚,使得 IO 口比较紧缺的单片机也可以驱动,本开发板对该模块完全兼容。
- 4.本开发板分为J-link部分和核心板部分,两部分独立供电,J-link部分用该部分的USB供电,核心板部分用该部分的DC输入口或USB供电。
 - 5.如需使用J-link给核心板下载程序,须给两部分电路分别供电!比如用两根USB线供电即可。
- 6.如果实在不方便用两根USB线,也可以将图中标记的两根排针用杜邦线连接,即可实现单电源供电,不过不建议这样使用。



1.硬件介绍

1.1. 资源简介



[芯片简介]

1. CS32F103C8T6

CS32 功能强大,下面仅列出 CS32F103C8T6 的核心资源参数:

内核: Cortex-M3 32-bit RISC;

工作频率: 72MHz, 1.25 DMIPS/MHz;

工作电压: 2-3.6V;

封装: LQFP48;

I/O □: 37;

存储资源: 128kB Flash, 20kB RAM;

接口资源: 2 x SPI, 3 x USART, 2 x I2C, 1 x USB, 1 x CAN;

模数转换: 2 x AD(12位, 1us, 分时10通道);

调试下载: 支持 JTAG/SWD 接口的调试下载,支持 IAP。

2. AMS1117-3.3芯片

3.3V 稳压器件。

20.AT24C02芯片

EEPROM存储芯片

21.VP230芯片

3.3V CAN TRANSCEIVERS芯片

30.MAX232芯片

串口电平转换芯片

[其它器件简介]

- 3."5V DC"或"USB"供电选择开关
- 4.电源 LED
- 5.用户 LED

便于I/O 输出测试或显示程序运行状态。

- 6.复位按键
- 7.wake_up按键

便于I/O 输入测试或控制程序运行状态;

8. 摇杆

上、下、左、右、按下, 共5个状态。

9. 32.768K 晶振

可供内置RTC 使用,或用以校准。

10.8M 晶振

可通过倍频设置,令主频为72M。

11.AD旋钮

通过该旋钮调整PAO端口电压值。

12.Micro SD座

方便接入Micro SD卡。

13.COM2

USART2接口。

14.COM1

USART1接口。

15.LCD 接口

方便接入LCD + 触摸屏模块。

17.USB 接口

可与PC 机进行 USB 通信。

19.CAN 接口

可与PC 机进行 USB 通信。

22.ONE.WIRE插座

可插DS18B20温度传感器

- 25.TMB12A03蜂鸣器
- 26.5V电源接口
- 27.JTAG/SWD接口

支持下载与调试

[跳线说明]

16.I2C1/I2C2选择跳线

方便选择将24C02芯片接入I2C1或是I2C2。

18.USB/CAN选择跳线

方便选择将USB接口或是CAN接口接入芯片。

23.SPI1/SPI2选择跳线

方便选择将Micro SD卡槽接入SPI1或是SPI2。

24. MCU 引脚接口

引出所有引脚,方便与外设进行I/O连接。

28.BOOT 选择跳线

可设置 BOOT0、BOOT1 的状态。

29.AD旋钮使能跳线

短接跳线:接入到示例程序指定的 I/O;

断开跳线:可改为使用连接线接入自定义的I/O。

31.调试/下载器

成品调试/下载器,跳线帽已安好,直接插USB即可识别芯片并进行程序下载和调试。

2.版本修订

| 版本号 | 修改地方 | 发行时间 | 作者 |
|-----|-------|------------|-----|
| 1.0 | 初稿 | 2018/02/05 | CKS |
| 1.1 | 修订图片 | 2018/05/07 | CKS |
| 2.0 | 开发板换代 | 2018/09/01 | CKS |