



SUPERVISOR

Sos el último que mira antes de cerrar el día. Si cerrás algo mal, queda.

PANTALLAS QUE USÁS

Las 6 del operario · Producción · Dashboard (Exportar) · Cierre del día (header)

LAS 5 QUE NO PODÉS EQUIVOCAR

-  Cerrá el día SOLO con “**SINCRONIZADO**”. Si hay cola, esperá.
-  Si algo cuadra raro, pedí al **JEFE que corra inconsistencias** ANTES de cerrar (vos no tenés ese panel).
-  Al **ELIMINAR**, leé QUÉ borrarás (el botón rojo viene apretado).
-  Forzás un **AGUADO** → NO queda registrado solo. Anotá vos quién y por qué.
-  NO toques el **Saldo Base** salvo conteo físico y día tranquilo.

ANTES DE GUARDAR / CERRAR

- ¿Conexión en “**Sincronizado**”?
- ¿Miraste ingresos / movimientos / cargas grandes del día?
- ¿Los **aguados forzados** quedaron anotados por fuera?
- **Backup:** descargalo y verificá **total_registros** (corta a 1.000 sin avisar).

SI ALGO RARO PASA

-  NO cierres.
-  Pedí inconsistencias al jefe.
-  No “arregles” borrando a ciegas (movés el problema de silo).

LOS 3 ERRORES MÁS COMUNES

- 1 Cerrar sin revisar inconsistencias.**
- 2 Eliminar el registro equivocado** (foco en el botón rojo).
- 3 Confiar en un CIP verde vacío o en un backup cortado.**

ReciboApp / Yatasto — Perfil **supervisor**. El panel de inconsistencias es del jefe; el backup puede mentir, verificalo.