
การทดลองที่ 8 เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ (Water Flow Sensor)

1. ต่อวงจรดังภาพ



ภาพที่ 118 การต่อวงจรเซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ

ตารางที่ 8 การต่อใช้งาน เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ (Water Flow Sensor) กับบอร์ด ESP8266


เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ (Water Flow Sensor)	ESP8266
สายสีแดง	Vin
สายสีดำ	GND
สายสีเหลือง	D2

2. เขียนโค้ดโปรแกรมดังนี้

```
#define BLYNK PRINT Serial
 1
 2
       #include <ESP8266WiFi.h>
 3
       #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
 4
 5
       #define SENSOR D2
 6
                                           // ใส่รหัส Token ที่คัดลอกมา
 7
       char auth[] = "YourAuthToken";
                                            // ใส่ชื่อไวไฟที่บอร์ดจะใช้เชื่อมต่อ
       char ssid[] = "YourNetworkName";
 8
                                            // ใส่รหัสผ่านไวไฟ
 9
       char pass[] = "YourPassword";
10
11
       long currentMillis = 0;
12
       long previousMillis = 0;
13
       int interval = 1000;
       boolean ledState = LOW:
14
       float calibrationFactor = 4.5;
15
       volatile byte pulseCount;
16
17
       byte pulse1Sec = 0;
       float flowRate;
18
19
       unsigned int flowMilliLitres;
20
       unsigned long totalMilliLitres;
21
       void IRAM ATTR pulseCounter()
22
       {
23
        pulseCount++;
24
       }
25
       void setup()
26
       {
27
        Serial.begin(115200);
28
          Blynk.begin(auth, ssid, pass);
29
        pinMode(SENSOR, INPUT PULLUP);
        pulseCount = 0;
30
        flowRate = 0.0;
31
32
        flowMilliLitres = 0;
33
        totalMilliLitres = 0;
34
        previousMillis = 0;
```

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SENSOR), pulseCounter, FALLING);
35
36
       }
       void loop()
37
38
         currentMillis = millis();
39
         if (currentMillis - previousMillis > interval) {
40
          pulse1Sec = pulseCount;
41
          pulseCount = 0;
42
43
          flowRate = ((1000.0 / (millis() - previousMillis)) * pulse1Sec) /
       calibrationFactor;
44
          previousMillis = millis();
45
          flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
          totalMilliLitres += flowMilliLitres;
46
          Serial.print("Flow rate: ");
47
48
          Serial.print(int(flowRate));
          Serial.print("L/min");
49
50
          Serial.print("\t");
51
          Serial.print("Output Liquid Quantity: ");
52
          Serial.print(totalMilliLitres);
          Serial.print("mL / ");
53
54
          Serial.print(totalMilliLitres / 1000);
55
          Serial.println("L");
          Blynk.virtualWrite(V2, flowRate);
56
57
            Blynk.run();
        }
58
59
       }
```

3. เสียบสาย USB เข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั้นเข้าเมนู Tools >> Port: แล้วเลือก พอร์ตที่เชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์




ภาพที่ 119 การเลือก Port เชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

*** วิธีการสังเกตหมายเลขพอร์ตที่เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดแบบง่ายๆ คือ


- 1. ที่เมนู Tools >> Port: ให้จดจำรายการ พอร์ตที่ปรากฏ เสร็จแล้วให้ลองถอดสาย USB ออก
 - 2. ออกจากเมนู Tools
 - 3. จากนั้นกลับเข้าเมนู Tools อีกครั้ง
 - 4. ตรวจสอบว่า รายการพอร์ตไหนที่หายไป
 - 5. แล้วลองเสียบสาย USB เข้าตามเดิม
- 6. ทำซ้ำข้อ 2 กับ 3 แล้วสังเกตว่ามีบอร์ดไหนเพิ่มเข้ามา ให้สันนิษฐานว่าพอร์ตนั้น คือพอร์ต ที่เชื่อมต่อเข้ากับบอร์ด

4. เลือกยี่ห้อและรุ่นของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ (ในที่นี้เลือกบอร์ด NodeMCU 1.0) โดยการ เข้าเมนู Tools >>Board:



ภาพที่ 120 การเลือกยี่ห้อและรุ่นของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้

5. เลือกความเร็วในการอัพโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ในที่นี้เลือกที่ ความเร็ว 115200



ภาพที่ 121 เลือกความเร็วในการอัพโหลดโปรแกรม

6. ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนโค้ดโปรแกรม โดยการกดที่ปุ่ม Verify 🛂 หากถูกต้องที่ ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม จะปรากฏสถานะ Done compiling




ภาพที่ 122 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนโค้ดโปรแกรม

7. เข้า Application Blynk สร้างโปรเจคใหม่ >> เลือก NewProject >> ชื่อโปรเจค (Project Name) เช่น (เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำ) >> ชนิดของบอร์ดที่ใช้งานเลือก (ESP8266) >> ชนิดการ เชื่อมต่อ (WiFi) >> พื้นหลังของแอฟ มืดหรือสว่าง >> ปุ่มสร้างโปรเจค (Create Project)




ภาพที่ 123 การสร้างโปรเจคใหม่

8. จะปรากฏ หน้าต่างสำหรับใช้งาน เลือก Widget Box เลือก Labeled Value




ภาพที่ 124 การเลือก Labeled Value

9. เมื่อเลือก Labeled Value จากขั้นตอนข้อที่ 10 ผู้ใช้งานสามารถย้ายตำแหน่งวิตเจ็ต Labeled Value ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ >> แตะที่ตัววิตเจ็ต Labeled Value เพื่อตั้งชื่อ การไหลของน้ำ



ภาพที่ 125 การตั้งค่า Labeled Value

10. แตะที่ PIN เพื่อกำหนดขาที่ต้องการใช้งาน >> ทำการเลือก Virtual >> เลือก V2 กด OK >> เลือก LABEL ใส่ flow rate : /pin/ L/min กด OK



ภาพที่ 126 การกำหนด Pin เลือก Virtual

Water Flow Sensor

Flow rate: L/min

Water Flow Sensor

SHANED ACCESS

OFF ON

Generate Link

\$1000

How it works

DEWCCS

Water Flow Sensor

SPARED ACCESS

Water Flow Sensor

11. เข้าไปที่ Project Settings 🥯 ทำการ Copy AUTH TOKEN นำไปใส่ โค้ดโปรแกรม อาร์ดุยโน่

ภาพที่ 127 ขั้นตอนการ Copy AUTH TOKEN

Refresh

DARK DIGHT

12. ใส่ค่าต่าง ๆ ลงในโค้ดโปรแกรม

```
sketch jun20a | Arduino 1.8.10
File Edit Sketch Tools Help

sketch jun20a §

#define BLYNK PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#define SENSOR D2

char auth[] = "YourAuthToken"; // ใส่จาสั Token ที่กัดลอกมา
char ssid[] = "YourPassword"; // ใส่จัน้ำไทที่มอร์ดจะใช้เชื่อมต่อ
char pass[] = "YourPassword"; // ใส่จนัสมานใจให
```

ภาพที่ 128 ใส่ค่าต่าง ๆ ลงในโค้ดโปรแกรม

13. ทำการอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการกดปุ่ม Upload 어 หากสำเร็จ จะปรากฏข้อความ Done uploading




ภาพที่ 129 การอัพโหลดโปรแกรมลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

14. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมและบอร์ด โดยการเปิดหน้าต่าง Serial monitor


Serial Monitor

ที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม แล้วทำการคลิกเลือก จะปรากฏหน้าต่างใหม่
ออกมาดังภาพ



ภาพที่ 130 แสดงผลการไหลของน้ำผ่าน Serial monitor

14. เข้า Application Blynk ทำการกด 🔼 เพื่อแสดงผลการไหลของน้ำผ่าน Application Blynk



ภาพที่ 131 แสดงผลการไหลของน้ำผ่าน Application Blynk